

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種		5G											LTE							3G (W-CDMA)						
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*
iPad (第5世代)												○	○	○	○			○	○			○	○			○
iPhone 7												○	○	○	○	○	○	○	○			○	○			○
iPhone 7 Plus												○	○	○	○	○	○	○	○			○	○			○
9.7インチiPad Pro												○	○	○	○			○	○			○	○			○
iPhone SE												○	○	○	○			○	○			○	○			○
12.9インチiPad Pro (第1世代)												○	○	○	○			○	○			○	○			○
iPhone 6s Plus												○	○	○	○			○	○			○	○			○
iPhone 6s												○	○	○	○			○	○			○	○			○
iPad mini 4												○	○	○	○			○	○			○	○			○
AQUOS R9 pro	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○							
Google Pixel 9a	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○			○
DIGNO® Tab2 5G	○	○		○			○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○						
Samsung Galaxy A25 5G	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○						
Samsung Galaxy S25 Ultra	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○						
Samsung Galaxy S25	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○						
arrows We2	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○						
motorola razr 50 ultra	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○						
motorola razr 50s	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○						
Xiaomi 14T Pro	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○		○				
DIGNO® BX3	○	○		○			○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○						
DIGNOR® BX3 Plus	○	○		○			○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○						
DIGNO® BX3 カメラレス	○	○		○			○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○						
AQUOS sense9	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○*2	○	○		○	○	○	○						
AQUOS wish4	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○						
Pocket WiFi 5G A401ZT		○		○			○	○	○	○				○	○			○	○	○			○			○
Google Pixel 9 Pro Fold	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○			○
Google Pixel 9 Pro XL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○			○
Google Pixel 9 Pro	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○			○
Google Pixel 9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○		○	○			○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

周波数 機種		5G										LTE							3G (W-CDMA)							
		2.0GHz 帯	1.7GHz 帯	900MHz 帯	700MHz 帯	2.3GHz 帯	2.5GHz 帯	3.4GHz 帯	3.7GHz 帯	3.5GHz 帯	4.5GHz 帯	28GHz 帯	700MHz 帯	800MHz 帯		900MHz 帯	1.5GHz 帯		1.7GHz 帯	2.0GHz 帯	3.5GHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*
AQUOS R9	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○*2	○	○	○	○	○	○	○						
motorola edge 50s pro	○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○		○	○	○			○			○
Xperia 10 VI		○		○				○	○	○			○*2	○	○			○	○	○			○			○
シンプルスマホ7		○		○				○	○	○			○*2	○	○			○	○							
Xperia 1 VI		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○*2	○	○	○		○	○	○			○			○
Google Pixel 8a	○	○		○		○	○	○	○	○			○*2	○	○		○	○	○	○			○	○		○
Redmi 12 5G		○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○			○			○
LEITZ PHONE 3		○		○		○	○	○	○	○			○*2	○	○	○	○	○	○	○						○
すみっくぐらしスマホ		○		○				○	○						○			○	○	○						
DuraForce EX	○	○		○				○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○						
あんしんファミリースマホ		○		○				○	○						○			○	○	○						
moto g53s 5G		○		○				○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○			○			○
motorola razr 40s	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○			○			○
Xiaomi 13T Pro		○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○			○			○
AQUOS wish3		○		○				○	○	○			○*2	○	○			○	○				○			○
Lenovo TAB7		○		○				○	○	○		○	○		○	○		○	○	○			○			○
Google Pixel 8 Pro	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			○	○		○
Google Pixel 8	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○			○	○		○
OPPO Reno10 Pro 5G		○		○				○	○	○		○	○	○	○			○	○	○			○	○		○
Stick WiFi															○			○	○				○			○
Google Pixel Fold	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			○	○		○
AQUOS R8 pro		○		○		○	○	○	○	○			○*2	○	○	○	○	○	○	○			○			○
Xperia 10 V		○		○				○	○	○			○*2	○	○	○		○	○	○			○			○
Xperia 1 V Gaming Edition		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○*2	○	○	○		○	○	○			○			○
Google Pixel 7a	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○*2	○	○		○	○	○	○			○	○		○
キッズフォン3															○			○	○				○			○
Pocket WiFi 5G A201NE		○		○				○	○	○		○			○	○		○	○	○			○			○
Xiaomi 12T Pro	○	○		○		○	○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○			○	○		○
かんたん携帯11															○			○	○				○			○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数	5G										LTE							3G (W-CDMA)							
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*
LEITZ PHONE 2		○			○				○	○	○		○*2	○	○	○	○	○	○	○			○	○		○
AQUOSケータイ4															○				○	○				○		○
Xperia 5 IV		○			○				○	○			○	○*2	○	○	○		○	○	○			○		○
Google Pixel 7 Pro		○			○	○			○	○		○	○	○	○				○	○	○		○	○		○
Google Pixel 7		○			○				○	○		○	○	○	○				○	○	○		○	○		○
AQUOS sense7 plus		○			○				○	○					○				○	○	○			○		○
DIGNO® ケータイ4															○				○	○				○		○
DIGNO® ケータイ4 for Biz															○				○	○				○		○
Google Pixel 6a		○			○				○	○		○	○	○	○				○	○	○		○	○		○
Xperia 10 IV		○			○				○	○			○	○	○				○	○	○			○		○
AQUOS R7		○			○				○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○			○		○
Xperia 1 IV		○			○				○	○		○	○	○	○	○			○	○	○			○		○
Lenovo 300e Chromebook Gen 3												○	○	○	○				○	○				○		○
Redmi Note 10T		○			○				○	○		○	○		○				○	○	○		○*3	○		○
シンプルスマホ6		○			○				○	○			○*2	○	○				○	○				○		○
AQUOS wish		○			○				○	○			○*2	○	○				○	○				○		○
arrows We		○			○				○	○					○				○	○	○			○		○
OPPO A55s 5G		○			○				○	○		○	○	○	○				○	○	○		○	○		○
BALMUDA Phone		○			○				○	○		○	○*2	○	○				○	○	○			○		○
Xperia 5 III		○			○				○	○		○			○	○			○	○	○			○		○
DIGNO® BX2		○			○				○	○		○			○				○	○	○			○		○
Google Pixel 6 Pro		○			○				○	○		○	○	○	○				○	○	○		○	○		○
Google Pixel 6		○			○				○	○		○	○	○	○				○	○	○		○	○		○
Lenovo TAB6		○			○				○	○		○			○				○	○	○			○		○
AQUOS zero6		○			○				○	○			○*2		○				○	○	○			○		○
Google Pixel 5a (5G)		○			○				○	○		○	○	○	○				○	○	○		○	○		○
Pocket WiFi 5G A1012T		○			○				○	○		○			○	○			○	○	○			○		○
LEITZ PHONE 1		○			○				○	○		○	○*2	○	○	○			○	○	○			○		○
Xperia 1 III		○			○				○	○		○			○	○			○	○	○			○		○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数	5G											LTE							3G (W-CDMA)						
		2.0GHz 帯	1.7GHz 帯	900MHz 帯	700MHz 帯	2.3GHz 帯	2.5GHz 帯	3.4GHz 帯	3.7GHz 帯	3.5GHz 帯	4.5GHz 帯	28GHz 帯	700MHz 帯	800MHz 帯		900MHz 帯	1.5GHz 帯		1.7GHz 帯	2.0GHz 帯	3.5GHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*
Pocket WiFi 809SH												○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lenovo Yoga C630												○			○			○	○	○			○			○
Pocket WiFi 802ZT												○			○	○		○	○	○				○		○
かんたん携帯10															○			○	○				○			○
Lenovo TAB5															○			○	○				○			○
LG K50												○			○			○	○				○			○
arrows U												○			○			○	○				○			○
Xperia 1												○			○	○		○	○	○			○			○
AQUOS R3												○	○*2	○	○	○		○	○	○			○	○		○
Google Pixel 3a												○	○	○	○		○	○	○			○	○			○
Google Pixel 3a XL												○	○	○	○		○	○	○			○	○			○
AQUOS ケータイ 3															○			○	○				○			○
Android One S5												○			○			○	○				○			○
HUAWEI Mate 20 Pro												○	○	○	○			○	○			○	○			○
AQUOS R2 compact												○	○*1	○	○	○		○	○	○			○	○		○
AQUOS zero												○			○	○		○	○	○			○			○
Xperia XZ3												○			○	○		○	○	○			○			○
Google Pixel 3												○	○	○	○		○	○	○	○			○	○		○
Google Pixel 3 XL												○	○	○	○		○	○	○	○			○	○		○
HUAWEI Mate 10 Pro												○	○	○	○			○	○			○	○			○
Xperia XZ2												○			○	○		○	○	○			○			○
AQUOS R2												○	○*1		○	○		○	○	○			○			○
HUAWEI nova lite 2												○			○			○	○				○			○
DIGNO® J															○			○	○				○			○
シンプルスマホ 4															○			○	○				○			○
DIGNO® ケータイ2 for Biz															○			○	○				○			○
Lenovo TAB4															○			○	○				○			○
Android One S3															○			○	○				○			○
AQUOS sense basic															○			○	○				○			○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

周波数 機種		5G											LTE							3G (W-CDMA)								
		2.0GHz 帯	1.7GHz 帯	900MHz 帯	700MHz 帯	2.3GHz 帯	2.5GHz 帯	3.4GHz 帯	3.7GHz 帯	3.5GHz 帯	4.5GHz 帯	28GHz 帯	700MHz 帯	800MHz 帯		900MHz 帯	1.5GHz 帯		1.7GHz 帯	2.0GHz 帯	3.5GHz 帯	800MHz 帯	900MHz 帯	1.5GHz 帯	1.7GHz 帯	2.0GHz 帯		
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*		
Simply																												
Simply B																												
Xperia™ XZ1												○			○	○			○	○	○			○	○		○	
AQUOS R compact															○	○			○	○	○			○	○		○	
MediaPad M3 Lite s															○				○	○				○	○		○	
DIGNO® ケータイ2															○				○	○				○	○		○	
Libero 2															○				○	○				○	○		○	
SoftBank 604HW															○	○			○	○	○			○	○		○	
HTC U11												○	○*1	○	○	○	○		○	○		○	○		○	○		○
Xperia™ XZs															○				○	○				○	○		○	
AQUOS R												○			○	○			○	○	○			○	○		○	
AQUOS ea															○				○	○				○	○		○	
DIGNO® G															○				○	○				○	○		○	
Pocket WiFi 601HW															○	○			○	○	○			○	○		○	
Pocket WiFi 602HW															○	○			○	○	○			○	○		○	
Xperia™ XZ															○				○	○				○	○		○	
STAR WARS Mobile															○				○	○				○	○		○	
AQUOS Xx3 mini															○				○	○				○	○		○	
AQUOS ケータイ 2															○				○	○				○	○		○	
Lenovo TAB3															○				○	○				○	○		○	
MediaPad T2 Pro															○				○	○				○	○		○	
SoftBank 503LV													○*1	○	○				○	○		○	○		○	○		○
シンブルスマホ3															○				○	○				○	○		○	
DIGNO® F															○				○	○				○	○		○	
AQUOS Xx3															○				○	○				○	○		○	
Xperia™ X Performance															○				○	○				○	○		○	
DIGNO® ケータイ for Biz															○				○	○				○	○		○	
DIGNO® ケータイ															○				○	○				○	○		○	
かんたん携帯9															○				○	○				○	○		○	

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数	5G										LTE							3G (W-CDMA)							
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯		
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII*	バンド XI*	バンド IX*	バンド I*
	AQUOS Xx2 mini																									
	AQUOSケータイ																									
	Lenovo TAB2																									
	AQUOS Xx2																									
	モバイルシアター																									
	Nexus 6P											○		○	○							○	○		○	○
	Xperia™ Z5														○										○	○
	Pocket WiFi 501HW														○											
	AQUOS CRYSTAL 2														○										○	○
	AQUOS Xx														○										○	○
	Xperia™ Z4														○										○	○
	かんたん携帯8																								○	○
	COLOR LIFE 5 WATERPROOF																								○	○
	Galaxy S6 edge												○*	1	○										○	○

- ※ 端末が実装している周波数帯について「○」を掲載しています。（*印はソフトバンクが使用していない周波数帯です。）
- ※ 「○」が付いている場合においても、機種欄に記載する端末をソフトバンク以外の他社のネットワークで利用する場合には、端末の動作保証を行うものではありません。
- ※ 「バンド」は3GPPの規格に準拠しています。
- ※ NTTドコモとKDDIが使用している通信方式・周波数帯は総務省ホームページをご覧ください。

※ Apple製品については、メーカー公式ホームページ上にも記載の製品仕様を基に情報掲載しております。

- * 1下記端末はバンド18非搭載
AQUOS R2/HTC U11/SoftBank 503LV/Galaxy S6 edge/AQUOS R2 compact (HTC U11は、OSがAndroid 7.0以前の場合にはバンド26も利用不可)
- * 2下記端末はバンド26非搭載
DIGNO® Tab2 5G/DIGNO® BX3/AQUOS sense9/AQUOS wish4/AQUOS R9/Xperia 10 VI/シンプルスマホ7/Xperia 1 VI/LEITZ PHONE 3/DuraForce EX/AQUOS wish3/AQUOS R8 pro/Xperia 10 V/Google Pixel 7a/Xperia 1 V Gaming Edition/Xiaomi 12T Pro/LEITZ Google Pixel 8a/PHONE 2/LEITZ PHONE 2Xperia 5 IV/シンプルスマホ6/AQUOS wish/BALMUDA Phone/AQUOS zero6/LEITZ PHONE 1/AQUOS R6/AQUOS sense5G/AQUOS zero5G basic/シンプルスマホ5/AQUOS R5G/AQUOS sense3 plus/AQUOS zero2/AQUOS sense3 basic/AQUOS R3/Xperia 5 IV/AQUOS R9 pro
- * 3下記端末はバンドXIX非搭載
Redmi Note 10T
- TM and © 2019 Apple Inc. All rights reserved. Apple, iPad, iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。