

1 ソフトウェア更新手順

以下の手順によってソフトウェア更新を行います。

Step1  **Step2**  **Step3**  **Step4**  **Step5**  **Step6** 

メニューボタンを押してください。

「設定」を押してください。

「端末情報」を押してください。

「ソフトウェア更新」を押してください。

「サーバーから更新」を

「はい」を押してください。

Step7  **Step8**  **Step9**  **Step10**  **Step11**  **Step12** 

「今すぐダウンロード」を押してください

ソフトウェアをダウンロード中です。

「今すぐ更新」を押してください。

「はい」を押してください。

ソフトウェアを更新中です。

ソフトウェア更新は完了です。

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1  **Step2**  **Step3**  **Step4** 

メニューボタンを押してください。

「設定」を押してください。

「端末情報」を押してください。

ビルド番号が最新であることを確認してください。
最新ビルド番号:
07.0903