

資料／付録



機能制限時に使用できる機能	8-2
故障かな？と思ったら	8-3
入力できる文字	8-5
メニュー一覧	8-6
大人モード	8-6
キッズモード	8-9
仕様	8-11
主な仕様	8-11
使用材料	8-11
保存件数	8-11
索引	8-12
保証書／アフターサービス	8-15
保証について	8-15
修理を依頼される場合	8-15
お問い合わせ先一覧	8-16

8



機能制限時に使用できる機能

大人モード/キッズモードで各種制限中に使用できる機能は以下のとおりです。

操作		大人モード						キッズモード			
		通常時		発信制限時		着信制限時		通常時		キッズモード時制限中	
マナーモードをOn/Offする		○		○		○		○		× (常にOn)	
メインメニューを表示する		○		○		○		○		×	
電話帳	新規登録する	○		×		×		×		×	
	編集する	○		×		×		×		×	
	削除する	○		×		×		×		×	
アラーム	通知する	○		○		○		○		○	
	止める	○		○		○		○		○	
	設定する	○		○		○		○		×	
電話		発信	着信	発信	着信	発信	着信	発信	着信	発信	着信
	ともだち登録した相手	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	電話帳に登録した相手	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	電話帳に登録していない相手	○	○	×	○	○	×	×	×	×	×
メール		送信	閲覧	送信	閲覧	送信	閲覧	送信	閲覧	送信	閲覧
	ともだち登録した相手	○	○	○	○	○	○	○	○	×	× [※]
	電話帳に登録した相手	○	○	○	○	○	○	○	○	×	× [※]
	電話帳に登録していない相手	○	○	×	○	○	× [※]	×	× [※]	×	× [※]

※メールの受信は行いますが、閲覧できません。

○：利用できます。 ×：利用できません。

補足

- 以下の機能は、モードや機能制限にかかわらず使用できます。
 - 位置ナビの位置情報要求の受信と現在位置の通知
 - 緊急通報（110、119、118）への発信
 - 防犯ブザーの鳴動/停止
 - キー操作ロックのOn/Off
 - 大人モード/キッズモードの切り替え



現象	確認すること	参照ページ
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.1-10
	電池切れになっていませんか。	P.1-18
電源が入るまで時間がかかる	電話帳などのデータがいっぱいになるときは、時間がかかります。	—
充電ができない／充電ランプが点灯しない	電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.1-10
	ACアダプタの電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	P.1-13
	ACアダプタと本機が正しく取り付けられていますか。	—
	ACアダプタのコネクターがしっかりと接続されていますか。	
ACアダプタは指定品の「ZTDA1」を使用していますか。指定品以外のACアダプタでは正常に充電できない場合があります。	—	
電池の消耗が早い	電池パックが寿命ではありませんか。また、使用環境などによっては電池パックの寿命が短くなることがあります。	P.1-10
	使いかたによって電池の使用時間は変化します。	

現象	確認すること	参照ページ
電話がかけれない	サービスエリア外か、電波の弱い場所になっていませんか。	—
ダイヤルボタンを押しても発信できない	キー操作ロック中ではありませんか。	P.1-18
	ディスプレイが消灯していませんか。☒を押してディスプレイを点灯させてください。	P.1-5
「おかけになった電話番号は現在使われておりません」のアナウンスが流れる	発信制限が「On」に設定されていませんか。発信制限中は電話帳に登録していない相手には発信できません。	P.6-3
	市外局番からかけていますか。	—
ダイヤルしたがつながらない	「現在かかりにくくなっております しばらくお待ちください」の表示が出ていませんか。	—
「現在かかりにくくなっております しばらくお待ちください」と表示される	音声回線が故障、または音声回線ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってからご利用ください。なお、110番、119番、118番には電話をかけることができます。	—



故障かな？と思ったら

現象	確認すること	参照ページ
着信できない／着信音が鳴らない	着信制限が「On」に設定されていませんか。着信制限中は電話帳に登録していない相手からは着信できません。	P.6-3
	マナーモード設定中ではありませんか。	P.1-16
	着信音量を「消音」、「なし」に設定していませんか。	P.6-9、 P.7-12
通話中、相手の声が聞こえにくい	受話口と耳の位置がずれていませんか。	—
	受話音量の設定を変更していませんか。	P.6-10、 P.7-12
通話中、相手の声が大きすぎる	受話音量の設定を変更していませんか。	P.6-10、 P.7-12
ボタンを押したときの画面の反応が遅い	本機に大量のデータが保存されているときなどに起こる場合があります。	—
ボタン確認音が出ない	「ボタン確認音」を「Off」に設定していませんか。	P.6-10
	マナーモード設定中ではありませんか。	P.1-16

現象	確認すること	参照ページ
ディスプレイに何も表示されない	本機を極端に高温な場所に放置すると、自動的に電源が切れる場合があります。適切な温度（5℃～35℃）の場所に移動して、しばらくすると再びボタン操作ができるようになります。	—
	ディスプレイが消灯していませんか。☒を押してディスプレイを点灯させてください。	P.1-5
ディスプレイが見にくい	「省エネモード」が設定されていませんか。	P.6-11
「USIM未挿入です。電源Off後、USIMを挿入してください。」と表示される	USIMカードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性があるときに表示されます。	P.1-8
「すでに他の機能が起動中です 起動できません」と表示される	ほかの機能が起動しているときに、利用できない操作をしようとしたときに表示されます。	—



ボタン	漢字ひらがな入力モード	カタカナ入力モード	英字入力モード	数字入力モード
[1]	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	. / @ - : * ¹ _	1
[2]	かきくけこ	カキクケコ	a b c A B C 2	2
[3]	さしすせそ	サシスセソ	d e f D E F 3	3
[4]	たちつてとっ	タチツテトッ	g h i G H I 4	4
[5]	なにぬねの	ナニヌネノ	j k l J K L 5	5
[6]	はひふへほ	ハヒフヘホ	m n o M N O 6	6
[7]	まみむめも	マミムメモ	p q r s P Q R S 7	7
[8]	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	t u v T U V 8	8
[9]	らりるれろ	ラリルレロ	w x y z W X Y Z 9	9
[0]	わ ² をん、。-?! ³	ワヲン ⁴ 、。-	..- 0	0
[*]	・ ・ ⁵	・ ・ ⁵	⁵	

※1 全角入力の場合は「~」となります。

※2 「わ」の小文字は、[*]で小文字/大文字を切り替えて入力できます。

※3 改行されます。

※4 全角入力時のみ入力できます。

※5 小文字/大文字を切り替えることもできます。



大人モード

メール

中項目	小項目	お買い上げ時の設定	参照ページ
受信ボックス	—	—	P.5-4
新規メール作成	—	—	P.5-2
送信ボックス	—	—	P.5-4
保存ボックス	—	—	P.5-5
友達ボックス	—	—	

電話帳

中項目	小項目	お買い上げ時の設定	参照ページ
—	—	—	P.3-2

アラーム

中項目	小項目	お買い上げ時の設定	参照ページ
—	—	—	P.6-4



留守番／転送電話

中項目	小項目	お買い上げ時の設定	参照ページ
留守番再生	—	—	P.4-5
留守番On	呼出設定	呼出20秒	
転送On	転送先電話番号	—	
	呼出設定	呼出20秒	
留守番／転送全てOff	—	—	P.4-6
現在の設定確認	—	—	
留守番電話アイコン消去	—	—	P.4-5

安心／管理機能

中項目	小項目	お買い上げ時の設定	参照ページ
防犯ブザー	防犯ブザー	On	P.6-8
位置ナビ	位置提供完了表示	表示する	P.6-2
	位置履歴	—	
キー操作ロック	解除時暗証番号	なし	P.6-8
	タイマー	Off	
キッズモード時制限	—	—	P.6-3
発信制限	発信制限	Off	
着信制限	着信制限	Off	



設定

中項目	小項目	お買い上げ時の設定	参照ページ
音／マナー／イルミ	音量	着信音量／アラーム、メール着信音量、受話音量→音量4	P.6-9、 P.6-10
	着信音	電話、メール→着信音1	P.6-9
	バイブレータ	電話／アラーム、メール→Off	
	イルミネーション	電話、メール、不在お知らせ→On	P.6-10
	マナーモード設定	マナーモード設定→Off／マナー中バイブレータ→On／マナー中アラーム→鳴らさない	
	ボタン確認音	ボタン確認音→Off	
画面表示	待受画面	本体色によって異なります。	P.6-11
	メニュー画面	本体色によって異なります。	
	画面配色	本体色によって異なります。	
省エネモード	省エネモード	通常モード	
時計	日付設定	－	P.6-8
	時刻設定	－	
	表示設定	24時間制	P.6-9
	表示サイズ設定	時計大	
外部接続	イヤホン切替設定	イヤホン＋スピーカー	P.6-12
	イヤホンマイク設定	イヤホンマイク	
定型文	大人モード用	－	P.5-3
	キッズモード用	－	
ユーザ辞書	－	－	P.6-5
暗証番号設定	端末暗証番号	9999	P.6-7
	キー操作ロック暗証番号	9999	



中項目	小項目	お買い上げ時の設定	参照ページ
PIN設定	PINコード変更	—	P.6-7
	PIN2コード変更	—	
	PINコード入力設定	—	
リセット	設定リセット	—	P.6-12
	オールリセット	—	

キッズモード

メール

中項目	小項目	お買い上げ時の設定	参照ページ
メールをみる	—	—	P.7-8
メールをする	—	—	P.7-6
おくれたメール	—	—	P.7-8
ほぞんメール	—	—	
ともだちボックス	—	—	

でんわちょう

中項目	小項目	お買い上げ時の設定	参照ページ
—	—	—	P.7-3

アラーム

中項目	小項目	お買い上げ時の設定	参照ページ
—	—	—	P.7-11



おと

中項目	小項目	お買い上げ時の設定	参照ページ
おとのおおきさ	でんわ/アラーム	4	P.7-12
	メールがきたとき	4	
	でんわちゅう	4	
おとをかえる	でんわがきたとき	おと 1	
	メールがきたとき	おと 1	



主な仕様

品名	740N/741N	
サイズ	約110×48×11 mm	
質量	約77g	
連続待受時間	約350時間	
連続通話時間	約180分	
充電時間	最大約120分	
ディスプレイ	方式	LTPS_TFT65.536色
	サイズ	約2.0 inch
	画素数	76,800画素 (240×320ドット)

使用材料

使用箇所		材質、表面処理
外装ケース	ディスプレイ面	PCフィルム+PC樹脂
	電池バック面	PC樹脂、アクリル系UV塗装
カラーボタン		PC、レーザー塗装
センターボタン		PC、表面蒸着
電池バック収納部	ネジ	SUS、ニッケル塗装
	USIMカードフォルダ	SUS、高温塗装
	電池端子	Ti-Cu合金、金メッキ
充電端子 (卓上ホルダー用接触端子)		亜鉛銅、金メッキ
電池カバー止めネジ		SUS、ニッケルメッキ
電池バック (端子)		エポキシ樹脂 (ガラスエポキシ)、 金メッキ
電池カバー止め工具		SUS

保存件数

種別		保存・登録可能件数	保護件数
電話帳		最大100 ^{*1}	—
メール (SMS)	受信メール	最大1000 ^{*2}	最大1000 ^{*2}
	送信メール	最大400 ^{*2}	最大400 ^{*2}
	保存メール	最大20 ^{*2}	—
発信履歴		最大30	—
着信履歴		最大30	—

※1 50件までUSIMカードに保存できます。

※2 データ量によっては実際に保存/登録/保護できる件数が少なくなる場合があります。



英数字

PINコード	1-7
PINコード入力設定	6-7
PIN/PIN2コード変更	6-7
PINロック解除コード (PUKコード)	1-7
USIMカード	1-6
暗証番号	1-7
電話帳コピー	3-5
取り付け/取り外し	1-8

あ

アイコンの見かた	1-5
アフターサービス	8-15
アラーム	6-4, 7-11
音量調節	6-9, 7-12
バイブレータ	6-9
暗証番号	1-17
PINコード	1-7
キー操作ロック暗証番号	1-17
交換機用暗証番号	1-17
端末暗証番号	1-17

い

位置ナビ	6-2
イヤホン切替設定	6-12
イヤホンマイク設定	6-12
イルミネーション	6-10

お

お問い合わせ先一覧	8-16
大人モード	1-19

か

各部の名称	1-2
画面配色	6-11
画面表示設定	6-11
カラーボタン	3-3, 7-3, 7-4

き

キッズモード	1-19, 7-2
切り替え	7-2
キッズモード時制限	6-3
機能制限	6-3
制限時に使用できる機能	8-2
機能呼び出し	2-2
基本ボタン操作	1-3
キー操作ロック	1-18
キー操作ロック暗証番号	1-17
変更	6-7

こ

交換機用暗証番号	1-17
項目選択	2-2
国際電話	4-3
故障かな?と思ったら	8-3

コピーする

電話帳	3-5
文字	2-6

さ

先読み機能	2-4
-------	-----

し

自分の電話番号	1-18
充電	
ACアダプタ	1-13
卓上ホルダー	1-14
受信ボックス	5-5, 7-8
受話音量調節	6-10, 7-12
仕様	8-11
省エネモード	6-11
初期化する	
各機能の設定	6-12
端末内の全データ	6-12
初期設定	1-15
新規メール作成	5-2, 7-6
新着メールの確認	5-4, 7-7

す

ステレオイヤホン変換ケーブル	1-19
----------------	------

そ

送信ボックス	5-5, 7-9
--------	----------



た

端末暗証番号	1-17
変更	6-7

ち

着信音	
音量調節	6-9, 7-12
変更	6-9, 7-12
着信制限	6-3
着信履歴	4-4, 7-4
削除	4-4

て

定型文	5-3
ディスプレイ点灯/消灯	1-5
電源	1-15
転送電話サービス	4-5
設定確認	4-6
停止	4-6
電池残量確認	1-18
電池パック	1-10
取り付け/取り外し	1-10
電話	4-2, 7-4
電話帳	3-2, 7-3
USIMカード	3-5
検索	3-4, 7-3
削除	3-5
電話をかける	3-4, 7-4
登録	3-2

登録件数確認	3-5
ともだち登録	3-3
編集	3-2
ほかの機能から登録	3-2
メールを確認する	3-4, 7-8
メールを作成する	3-4, 7-6
電話を受ける	4-3, 7-5
電話をかける	4-2, 7-4
着信履歴から	4-4, 7-4
電話帳から	3-4, 7-4
ともだち登録から	3-3, 7-4
発信履歴から	4-4, 7-4
メール本文から	5-7, 7-10

と

登録する	
定型文	5-3
電話帳	3-2
ともだち登録	3-3
ユーザ辞書	6-5
時計設定	6-8
時計表示色	6-11
ともだち登録	3-3
解除	3-3
電話	3-3, 7-4
電話帳の表示	7-3
登録	3-3
取り付ける/取り外す	
USIMカード	1-8
電池パック	1-10

は

パイプレータ	6-9
パソコン接続	6-6
発信制限	6-3
発信履歴	4-4, 7-4
削除	4-4

へ

変更する	
PIN/PIN2コード	6-7
キー操作ロック暗証番号	6-7
端末暗証番号	6-7
編集する	
定型文	5-3
電話帳	3-2
文字	2-6
ユーザ辞書	6-5

ほ

防犯ブザー	1-18
設定	6-8
保証書	8-15
保存ボックス	5-6, 7-9
ボタン確認音	6-10

ま

待受画面	6-11
マナーモード	1-16
設定	6-10



め

メインメニュー	2-2
デザイン変更	6-11
メニュー一覧	8-6
大人モード	8-6
キッズモード	8-9
メール	5-2, 7-6
確認	5-4, 7-7
画面の見かた	5-5, 7-8
削除	5-7
受信	5-4, 7-7
送信	5-2, 7-6
定型文	5-3
転送	5-6, 7-9
表示切替	5-7, 7-10
返信	5-6, 7-9
保護	5-7, 7-10

も

文字入力	2-3, 2-4
絵文字	2-5
顔文字	2-5
カット	2-6
記号	2-5
コピー	2-6
小文字	2-5
先読み機能	2-4
削除	2-6
修正	2-6
濁点／半濁点	2-5

入力できる文字	8-5
貼り付け	2-6
文字種の切り替え	2-3
文字入力（編集）画面	2-3

ゆ

ユーザ辞書	6-5
-------------	-----

り

リセットする	6-12
各機能の設定	6-12
端末内の全データ	6-12
履歴	4-4, 7-4

る

留守番電話サービス	4-5
設定確認	4-6
着信お知らせ機能	4-5
停止	4-6
伝言メッセージ再生	4-5
留守番電話アイコン消去	4-5



保証について

740N/741N本体をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。

修理を依頼される場合

「故障かな？と思ったら」(P.8-3)をお読みのうえ、もう一度お確かめください。それでも異常がある場合は、ご契約いただいた各地域の故障受付 (P.8-16) または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。

その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

注意

- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。
なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳など）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

補足

- アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先 (P.8-16) までご連絡ください。



お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクモバイルお客さまセンター

総合案内 ソフトバンク携帯電話から157（無料）
紛失・故障受付 ソフトバンク携帯電話から113（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491（有料）

■ 一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ先	
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・ 神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・ 石川県・福井県	総合案内	☎ 0088-240-157(無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-240-113(無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	☎ 0088-241-157(無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-241-113(無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	☎ 0088-242-157(無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-242-113(無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・ 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	☎ 0088-250-157(無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-250-113(無料)