

# カスタマイズ

# 14





<b>本体機能の設定</b> .....	14-2		
本体機能に関する設定.....	14-2		
タッチパネルに関する設定.....	14-3		
<b>音／バイブレータ／着信ライトの設定</b> .....	14-3		
音／バイブレータに関する設定.....	14-3		
着信ライトに関する設定.....	14-4		
<b>画像／文字表示の設定</b> .....	14-5		
画像や文字表示に関する設定.....	14-5		
<b>マナーモードの設定</b> .....	14-6		
マナーモードに関する設定.....	14-6		
<b>通話の設定</b> .....	14-6		
通話に関する設定.....	14-6		
<b>電話帳の設定</b> .....	14-12		
電話帳に関する設定.....	14-12		
<b>メールの設定</b> .....	14-12		
E メールアドレスに関する設定.....	14-12		
S! メール、SMS に関する共通の設定.....	14-13		
S! メールに関する設定.....	14-16		
SMS に関する設定.....	14-17		
<b>インターネットの設定</b> .....	14-17		
Yahoo! ケータイに関する設定.....	14-17		
PC サイトブラウザに関する設定.....	14-18		
<b>テレビの設定</b> .....	14-19		
予約時間お知らせに関する設定.....	14-19		
データ放送に関する設定.....	14-20		
テレビ画面や音に関する設定.....	14-21		
録画に関する設定.....	14-21		
		テレビ視聴中の着信・アラームに関する設定.....	14-22
		オートオフに関する設定.....	14-22
		<b>カメラの設定</b> .....	14-22
		静止画撮影／動画撮影に関する共通の設定.....	14-22
		静止画撮影に関する設定.....	14-23
		動画撮影に関する設定.....	14-24
		<b>メディアプレイヤーの設定</b> .....	14-24
		ミュージックに関する設定.....	14-24
		ムービーに関する設定.....	14-25
		<b>エンタテインメントの設定</b> .....	14-25
		S! 情報チャンネルに関する設定.....	14-25
		S! アプリに関する設定.....	14-26
		<b>セキュリティの設定</b> .....	14-26
		セキュリティに関する設定.....	14-26
		<b>メモリの設定</b> .....	14-28
		本機のメモリに関する設定.....	14-28
		<b>外部接続の設定</b> .....	14-29
		Bluetooth® に関する設定.....	14-29
		赤外線通信に関する設定.....	14-30
		USB 接続モードに関する設定.....	14-30
		ネットワークに関する設定.....	14-31

## 設定

### 本体機能の設定

#### 本体機能に関する設定

**共通操作** <<メニュー>>→「設定」→「一般設定」

ディスプレイの表示言語を切り替える <b>お買い上げ時</b> 日本語	「Language」→項目を選択
タイムゾーンの更新の設定をする <b>お買い上げ時</b> 最初に確認	「時計設定」→「タイムゾーン設定」→「タイムゾーンの更新」→項目を選択
時刻を設定する	「時計設定」→「日時設定」→「時刻」→時刻を入力→<< OK >> ・ 設定しないとご利用になれない機能があります。
日付を設定する	「時計設定」→「日時設定」→「日付」→年月日を入力→<< OK >> ・ 設定しないとご利用になれない機能があります。
タイムゾーンを変更する <b>お買い上げ時</b> GMT+09:00	「時計設定」→「タイムゾーン設定」→「タイムゾーン」→画面を左右にスクロールして目的の都市をタップ→<<保存>> ・ 画面上部のタブをタップしても、地域を切り替えることができます。 ・ お使いの地域に合わせて日付や時刻を切り替えます。「ウィジェット設定」で「2ヶ国時計」を設定するには、あらかじめこの設定を行います。
サマータイムを設定する <b>お買い上げ時</b> 	「時計設定」→「タイムゾーン設定」→「タイムゾーン」→画面を左右にスクロールして目的の都市をタップ→  →<<保存>> ・  をタップすると、  に切り替わります。
日付の表示形式を変更する <b>お買い上げ時</b> 年/月/日	「時計設定」→「表示形式設定」→「日付表示形式」→項目を選択
時刻の表示形式を変更する <b>お買い上げ時</b> 24 時間	「時計設定」→「表示形式設定」→「時刻表示形式」→項目を選択
時刻補正を設定する <b>お買い上げ時</b> 自動補正：On	「時計設定」→「日時設定」→「時刻補正」→「自動補正」の「On」/「Off」 ・ 自動補正を行うタイミングを設定するときは、「補正タイミング」→設定する項目をチェック→<<保存>>をタップします。 ・ 「即時補正（手動）」をタップすると、ただちに時刻補正を行います。
ユーザー辞書を登録する	「ユーザー辞書」→<<新規作成>>→語句欄をタップ→単語や文を入力→読み欄をタップ→ヨミガナを入力→<<保存>>
ユーザー辞書の登録内容を編集する	「ユーザー辞書」→編集する内容を選択→語句やヨミガナを編集→<<保存>>

ユーザー辞書の登録内容を削除する	「ユーザー辞書」→「削除」→削除する語句をチェック→「削除」→「はい」
------------------	-------------------------------------

## タッチパネルに関する設定

**共通操作** 「メニュー」→「設定」→「タッチパネル設定」






タッチパネル消灯時の自動ロックを設定する <b>お買い上げ時</b> On	「パネル消灯時自動ロック」の「On」／「Off」
タッチパネル操作時の確認音の音量とバイブレータの強度を設定する <b>お買い上げ時</b> 音量：レベル 0、タッチ操作バイブ：レベル 3	「操作音・バイブ」→設定する項目の音量／バイブレータ強度を調節
タッチスクリーンの調整をする	「タッチスクリーン調整」→「開始」→画面に従って「+」を順番にタップ ・ 中止するときは「キャンセル」をタップします。


## 設定

### 音／バイブレータ／着信ライトの設定

#### 音／バイブレータに関する設定

**共通操作** 「メニュー」→「設定」→「音・バイブ設定」



音量を設定する <b>お買い上げ時</b> 音声着信／TV コール着信／メール着信／S! ともち状況着信／着信お知らせ機能／配信確認／効果音：レベル 3、S! 速報ニュース：レベル 0	「音量」→設定する項目の音量を調節 ・ 「着信音調節機能」が「On」の場合、レベル 1 の音量で 2 秒間呼び出したあと、設定されている音量で呼び出します。 ・ 着信中に音量を調節するには、着信中に  /  を押します。 ・ 着信時やメール受信時のお知らせをミュート（表示のみ）にするには、「音量」を「0」にし、「バイブ」を「Off」にします。ミュートにしているときは、ディスプレイに  が表示されます。
音声通話／TV コールの着信音を設定する <b>お買い上げ時</b> 音声着信：Young hopefuls.mp4、TV コール着信：Samsung Tune.mp4	「着信音」→「音声着信」／「TV コール着信」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択 ・  をタップするとファイルが再生されます。
電話以外の着信音を設定する <b>お買い上げ時</b> A Toy Box.mp4	「着信音」→設定する項目の着信音欄をタップ→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択 ・  をタップするとファイルが再生されます。

電話以外の着信鳴動時間を設定する <b>お買い上げ時</b> 5 秒	「着信音」→項目を選択→「鳴動時間」→時間を入力
バイブレータを設定する <b>お買い上げ時</b> Off	「バイブ」→項目を選択→パターンを選択 ・  をタップすると、バイブレータが振動して確認できます。
効果音を設定する <b>お買い上げ時</b> ポップアップ音／通話終了音／通話中イベント通知：On、通話時間通知（毎分）／呼び出し開始音／電源 On／電源 Off：Off	「効果音」→設定する項目をチェック→《保存》 ・ モードによって、設定できない項目があります。

・「設定」の「音・バイブ設定」は、通常モードの設定内容を変更するためのメニューです。他のモードの内容は変更されません。

## 着信ライトに関する設定

**共通操作** 《メニュー》→「設定」→「音・バイブ設定」

受信中に点滅する照明の色を設定する <b>お買い上げ時</b> 音声着信／TV コール着信／メール着信／S! と もだち状況着信／着信お知らせ機能／アラーム／配信確認： グリーン、S! 速報ニュース：Off	「着信ライト」→項目を選択→色を選択 ・ 「Off」を選択すると、照明の点滅でお知らせしません。 ・  をタップすると着信ライトが点滅します。
不在時に着信などがあったことをお知らせする照明の色を設定する <b>お買い上げ時</b> 不在着信／着信お知らせ機能：ブルー、メール 着信／配信確認：グリーン、簡易留守録：ホワイト、S! と もだち状況着信：ライトブルー、アラーム：ピンク	「通知ライト」→項目を選択→色を選択 ・ 「Off」を選択すると、照明の点滅でお知らせしません。 ・  をタップすると着信ライトが点滅します。

## 設定

### 画像／文字表示の設定

#### 画像や文字表示に関する設定

**共通操作** <<メニュー>>→「設定」→「ディスプレイ設定」

メインメニューの設定を変更する <b>お買い上げ時</b> スウィートカクテル (ランダム)	「メインメニュースタイル」→項目を選択→スタイルを選択
メニューのカラーテーマを設定する <b>お買い上げ時</b> ブルー	「カラーテーマ」→項目を選択
ディスプレイの壁紙の設定を変更する <b>お買い上げ時</b> Colored pencil.jpg	「壁紙」→(P.2-7 ディスプレイの壁紙を設定する 2)
よく使う機能をウィジェットバーに登録する <b>お買い上げ時</b> 17 個のウィジェット (アナログ時計、カレンダー、アラーム、ライト、S! 情報チャンネル、S! 速報ニュース、トップ3、ミニプレイヤー、お絵かきアニメ、S! アプリ、赤外線、電話帳、Yahoo! ケータイブックマーク、S-1 バトル、コンテンツ得バック、選べるかんたん動画、ウィジェット設定)	「ウィジェット設定」→登録する項目をチェック→<< OK >> ・ 最大 17 個まで登録できます。
文字について設定する <b>お買い上げ時</b> 文字 1	「文字タイプ」→項目を選択
メール本文の文字サイズを変更する <b>お買い上げ時</b> 標準	「文字サイズ」→「メール」→項目を選択
Yahoo! ケータイの情報画面の文字サイズを変更する <b>お買い上げ時</b> 標準	「文字サイズ」→「Yahoo! ケータイ」→項目を選択
PC サイトブラウザの情報画面の文字サイズを変更する <b>お買い上げ時</b> 標準	「文字サイズ」→「PC サイトブラウザ」→項目を選択
ディスプレイの明るさを調整する <b>お買い上げ時</b> 自動	「バックライト」→「バックライト点灯設定」→「明るさ」→「自動・手動設定」の「自動」／「手動」 ・ 「手動」を選択した場合は、レベル欄で明るさを調節します。
バックライト点灯時間を設定する <b>お買い上げ時</b> 15 秒	「バックライト」→「バックライト点灯設定」→「通常点灯時間」→項目を選択 ・ 「Off」に設定すると、画面が暗くなります。 ・ 設定した時間を経過すると画面が暗くなります。

バックライトの省電力点灯時間を設定する お買い上げ時 15 秒	「バックライト」→「省電力点灯時間」→項目を選択 ・ 設定した時間を経過するとディスプレイが消灯します。
事業者名の表示設定をする お買い上げ時 Off	「事業者名表示」の「On」／「Off」

## 設定

### マナーモードの設定

#### マナーモードに関する設定

マナーモードを切り替える	《メニュー》→「設定」→「マナーモード設定」→項目を選択 ・ 各モードの設定内容を変更するには、《編集》→設定したいモードを選択 →各項目の設定をします。
--------------	---


## 設定

### 通話の設定

#### 通話に関する設定



**共通操作** 《メニュー》→「設定」→「通話設定」

呼び出し時間なしで留守番電話サービスを開始する	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「留守番 On」→「呼出なし (0 秒)」
呼び出し時間を設定して留守番電話サービスを開始する	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「留守番 On」→「呼出あり (5-30 秒)」→項目を選択
転送電話サービスを設定する	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「転送 On」→通話の種類を選択 →設定を選択→項目を選択→転送先の設定操作 ・ 「呼出あり (5-30 秒)」を選択した場合は、呼出時間を選択します。
留守番電話サービス／転送電話サービスを解除する	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「留守番・転送全て Off」→「はい」
留守番電話サービス／転送電話サービスの設定を確認する	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「設定確認」
留守番電話の伝言メッセージを聞く	「通話サービス」→「留守番・転送電話」→「留守番再生」→📎／《発信》
割込通話サービスを開始／解除する	「通話サービス」→「割込通話」→「On」／「Off」


割込通話サービスの設定を確認する	「通話サービス」→「割込通話」→「設定確認」
発信規制を設定する	「通話サービス」→「発信規制」→「発信規制」→項目を選択→「On」／「Off」→規制暗証番号を入力→《OK》
着信規制を設定する	「通話サービス」→「発信規制」→「着信規制」→項目を選択→「On」／「Off」→規制暗証番号を入力→《OK》
発信規制の制限をすべて解除する	「通話サービス」→「発信規制」→「規制全停止」→規制暗証番号を入力→《OK》→「はい」
発信規制の設定を確認する	「通話サービス」→「発信規制」→「設定確認」→項目を選択
発信規制用暗証番号を変更する	「通話サービス」→「発信規制」→「規制暗証番号」→現在の規制暗証番号を入力→《OK》→新しい規制暗証番号を入力→《OK》→もう一度新しい規制暗証番号を入力→《OK》
着信お知らせ機能を設定する	「通話サービス」→「着信お知らせ機能」→  ／《発信》
ネットワークモードを切り替える <b>お買い上げ時</b> 自動	「通話サービス」→「国際設定」→「3G/GSM 選択」→項目を選択 ・「手動」で選択できる項目は、「3G/GSM」／「3G」／「GSM」です。
国際コードを登録する <b>お買い上げ時</b> 0046010	「通話サービス」→「国際設定」→「国際コード」→操作暗証番号を入力→《OK》→国際コードを入力
国番号を追加／編集／削除する <b>お買い上げ時</b> 日本、韓国、イギリス、イタリア、スイス、スペイン、ドイツ、ポルトガル、オランダ、フランス、モナコ、アメリカ合衆国、スウェーデン、オーストラリア、中国、香港、台湾	「通話サービス」→「国際設定」→「国番号リスト」→追加／編集／削除の操作 ・追加するときは、《追加》→「国名」→国名を入力→「国番号」→国番号を入力→《OK》 ・変更するときは、国番号リストから変更したい項目を選択→「国名」→国名を入力→「国番号」→国番号を入力→《OK》をタップします。 ・削除するときは、《削除》→削除したい項目をチェック→《削除》→「はい」を選択します。
接続するネットワークを選択する	「通話サービス」→「国際設定」→「事業者設定」→「自動・手動選択」→項目を選択 ・「手動」を選択したときは、ネットワークを選択します。

優先されるネットワークをリストから設定する	「通話サービス」→「国際設定」→「事業者設定」→「優先度リスト」→《追加》→「ネットワークリスト」→挿入したいネットワークを選択
優先されるネットワークを新規追加する	「通話サービス」→「国際設定」→「事業者設定」→「優先度リスト」→《追加》→「新規ネットワーク」→「国番号」→国番号を入力→「ネットワークコード」→ネットワークコードを入力→「ネットワーク名」→ネットワーク名を入力→「ネットワークタイプ」→項目を選択→《追加》
すべての通話の合計通話時間／合計通話料金を確認する	「通話時間・料金」→「累積」 ・ 通話時間／通話料金をリセットするには、《リセット》→PIN2 コードを入力→《OK》をタップします。
前回の通話時間／通話料金を確認する	「通話時間・料金」→「直前の通話」 ・ 前回の通話時間／通話料金をリセットするには、《リセット》をタップします。
累積データ通信量を確認する	「通話時間・料金」→「累積データ通信量」 ・ 送信データ量／受信データ量をリセットするには、《リセット》をタップします。
通話終了後に通話料金を表示するかどうか設定する <b>お買い上げ時</b> Off	「通話時間・料金」→「通話後料金表示」の「On」／「Off」 ・ 本機能はご利用になれない場合があります。
通話料金の通貨単位を変更する	「通話時間・料金」→「通貨設定」→PIN2 コードを入力→《OK》→レート欄をタップ→円に対するレートを入力→通貨欄をタップ→通貨単位を入力→《保存》
通話料金の限度額を設定する	「通話時間・料金」→「通話料金上限設定」→「編集」→PIN2 コードを入力→《OK》→通話料金上限設定欄をタップ→通話料金上限設定を入力→《保存》 ・ 通話料金の上限を超えると、緊急電話発信を除くすべての電話の発信やメールの送受信、ウェブ接続（通話料、通信料が課金される操作）ができなくなります。 ・ 「通話後料金表示」がご利用になれない場合、通話料金の限度額を設定する機能はご利用になれません。



通話料金の限度額の設定を解除する		「通話時間・料金」→「通話料金上限設定」→「リセット」→PIN2 コードを入力→« OK »
簡易留守録を設定する	<b>お買い上げ時</b> Off	「簡易留守録」→「On/Off」の「On」 / 「Off」
簡易留守録の応答時間を設定する	<b>お買い上げ時</b> 18 秒	「簡易留守録」→「応答時間」→項目を選択 ・「その他」を選択した場合は、時間を入力します。
簡易留守録に録音された用件を確認する		「簡易留守録」→「留守録再生」→用件を選択 ・録音された用件を削除するには、«削除»→削除したい用件をチェック→«削除»→「はい」を選択します。 ・  →「着信履歴」→確認したい履歴を選択→  →用件を選択しても確認できます。
応答メッセージの言語を設定する	<b>お買い上げ時</b> 日本語	「簡易留守録」→「応答言語」→項目を選択
自画像の代わりに送信する代替画像をお買い上げ時の画像に設定する		「TV コール」→「代替画像」→「固定データ」→« OK »
自画像の代わりに送信する代替画像を設定する		「TV コール」→「代替画像」→「ピクチャー」→ファイルを選択→« OK » ・メモリカードを取り付けているときは、「デジタルカメラ」からも画像を選択できます。
TV コール中の相手画像の画質を調整する	<b>お買い上げ時</b> 標準	「TV コール」→「受信画質」→項目を選択
TV コール中の自画像の画質を調整する	<b>お買い上げ時</b> 標準	「TV コール」→「送信画質」→項目を選択
TV コール中の保留画像をお買い上げ時の画像に設定する		「TV コール」→「保留設定」→「通話中保留」→「固定データ」→« OK »
TV コール中の保留画像について設定する		「TV コール」→「保留設定」→「通話中保留」→「ピクチャー」→ファイルを選択→« OK » ・メモリカードを取り付けているときは、「デジタルカメラ」からも画像を選択できます。
TV コールに応答保留する際の画像をお買い上げ時の画像に設定する		「TV コール」→「保留設定」→「応答保留」→「固定データ」→« OK »
TV コールに応答保留する際の画像について設定する		「TV コール」→「保留設定」→「応答保留」→「ピクチャー」→ファイルを選択→« OK » ・メモリカードを取り付けているときは、「デジタルカメラ」からも画像を選択できます。

TV コール中の音声の送信について設定する お買い上げ時 Off	「TV コール」→「私の音声ミュート」の「On」／「Off」 ・「On」に設定している場合、TV コール中に一時的に音声を送信するには「ミュートオフ」をタップします。
TV コール中にスピーカーを利用するかどうか設定する お買い上げ時 On	「TV コール」→「スピーカー」の「On」／「Off」
TV コール中のバックライトの明るさを設定する お買い上げ時 On	「TV コール」→「バックライト」の「On」／「Off」 ・「Off」に設定するとディスプレイは「On」の設定時より暗くなります。
TV コールがつながらなかったときの動作を設定する お買い上げ時 毎回確認	「TV コール」→「再発信方法」→項目を選択 ・「なし」に設定すると、何も表示せずに発信を終了できます。 ・TV コールがつながらなかったときに、設定した方法で再発信をうながすメッセージを表示することができます。
指定した相手からの TV コール着信を自動で受ける お買い上げ時 Off	「TV コール」→「自動応答」→「On/Off 設定」の「On」／「Off」 ・指定した相手から TV コールの着信があったときに、通知音でお知らせして自動的に電話を受けることができます。
TV コール着信を自動で受ける相手を指定する	「TV コール」→「自動応答」→「自動応答リスト」→「追加」→項目を選択 →操作暗証番号を入力→「OK」→電話番号の登録操作 ・指定した相手を削除するには「自動応答リスト」を選択後、「削除」→削除したい相手をチェック→「削除」→「はい」を選択します。
TV コール発信時の自画像の送信について設定する お買い上げ時 On	「TV コール」→「自画像送信」の「On」／「Off」
電話番号を指定して着信の許可／拒否を設定する お買い上げ時 Off	「着信拒否」→「電話番号指定」→「On/Off 設定」の「On」／「Off」 ・着信拒否に登録した電話番号からかかってきたとき、相手には話中音を流し電話を受けません。待受画面には「不在着信通知」と表示してお知らせします。表示を選択すると着信履歴を確認できます。
着信拒否する電話番号を登録する	「着信拒否」→「電話番号指定」→「拒否リスト」→「追加」→項目を選択→電話番号の登録操作 ・登録した電話番号を削除するには、「拒否リスト」を選択後、「削除」→削除したい電話番号をチェック→「削除」→「はい」を選択します。

電話帳に登録していない番号からの着信の許可／拒否を設定する お買い上げ時 Off	「着信拒否」→「電話帳以外」の「On」／「Off」
非通知着信の許可／拒否を設定する お買い上げ時 Off	「着信拒否」→「非通知」の「On」／「Off」
公衆電話からの着信の許可／拒否を設定する お買い上げ時 Off	「着信拒否」→「公衆電話」の「On」／「Off」
電話番号が通知不可能な着信の許可／拒否を設定する お買い上げ時 Off	「着信拒否」→「通知不可」の「On」／「Off」
電波 Off モードを設定する お買い上げ時 Off	「電波 Off モード」の「On」／「Off」
発信者番号の通知／非通知を設定する	「発信者番号通知」→「通知する」／「通知しない」 ・ 現在の設定を確認するには、「設定確認」を選択します。
話し中だった相手に自動的にリダイヤルする お買い上げ時 Off	「オートリダイヤル」の「On」／「Off」 ・ 音声電話や TV コールをかけた相手がお話し中だったときに、自動的に電話を切り、すぐにリダイヤルを開始するように設定できます。オートリダイヤルは、《キャンセル》をタップまたは  を押すまで最大 10 回繰り返されます。 ・ TV コールの再発信方法を設定しているときは、オートリダイヤルの設定が優先されます。 ・ 相手が転送電話サービスや留守番電話サービスを設定しているときは、電話が転送され、オートリダイヤルは行われません。
着信音調節機能を設定する お買い上げ時 On	「着信音調節機能」の「On」／「Off」 ・ 音声電話や TV コールの着信音量が大きな音で設定されている場合、着信時にいきなり大きな音で呼び出すことを防ぐために、レベル 1 の音量で 4 秒間呼び出したあと徐々に大きくなり、設定されている音量で呼び出します。
イヤホン通話を使う お買い上げ時 Off	「イヤホン通話」→「番号」→項目を選択→電話番号の登録操作→「On/Off」の「On」／「Off」 ・ イヤホンマイク（オプション品）のスイッチを 1 秒以上押して、指定した電話番号に電話をかけられるように設定できます。指定した電話番号を変更する場合は同じ操作を繰り返し、変更する電話番号を登録します。
通話中の音量を調節する お買い上げ時 レベル 5	受話音量欄で音量を調節

## 設定

### 電話帳の設定

#### 電話帳に関する設定

共通操作 <<メニュー>> → 「電話帳」 → 「設定」

優先的に登録される電話帳を変更する お買い上げ時 本体	「保存先設定」→項目を選択 ・「毎回確認」に設定すると、新規登録のたびに保存先の確認メッセージが表示されます。
表示される電話帳（本機／USIM カード）を変更する お買い上げ時 本体	「表示切替」→項目を選択
電話帳の検索方法を切り替える お買い上げ時 あかさたな	「検索方法」→項目を選択
電話帳の内容を全件コピーして本機／USIM カードに登録する	「全件コピー」→「本体→USIM」／「USIM→本体」→「はい」

## 設定

### メールの設定







#### E メールアドレスに関する設定

E メールアドレスを変更する	<<メール>> → 「設定」 → 「メール・アドレス設定」 → 画面の指示に従って操作 ・ パソコンなどから E メールを受信するときに使用する E メールアドレスのアカウント名（@より前の部分）を変更できます。ご契約時のアカウント名は、ランダムな英数字に設定されています。
----------------	--

## S! メール、SMS に関する共通の設定

### 【共通操作】 ≪メール≫ → 「設定」 → 「一般設定」

配信レポートの送信を設定する お買い上げ時 Off	「送信設定」 → 「配信確認」の「On」 / 「Off」 ・「On」に設定すると、メールサーバからメールが相手に送信されたときに、配信レポートが本機に送信されます。
送信メールに受信メールの内容を引用する お買い上げ時 On (SMS とデコレメールを除く)	「送信設定」 → 「引用設定」 → 項目を選択
返信先を設定する お買い上げ時 Off	「送信設定」 → 「返信先指定」の「On」 / 「Off」 ・設定内容は次のとおりです。 「On」: 「返信先アドレス設定」で設定したアドレスに返信されます。 「Off」: 本機のアドレスに返信されます。 ・本機から E メールアドレス宛のメールを送り、受信した相手が返信する際の宛先を設定できます。
返信先アドレスを設定する	「送信設定」 → 「返信先アドレス設定」 → 項目を選択 → アドレスの登録操作
送信中の進行状況表示を設定する お買い上げ時 On	「送信設定」 → 「メール送信中画面」 → 「メール送信中」の「On」 / 「Off」
送信の進行状況を表示しない場合の送信の結果表示を設定する お買い上げ時 通知する	「送信設定」 → 「メール送信中画面」 → 「送信結果通知」 → 項目を選択 ・「メール送信中」を「Off」に設定している場合に設定できます。
受信の通知を設定する お買い上げ時 From	「受信設定」 → 「メール受信通知」 → 「表示内容」 → 項目を選択 ・待受画面以外を表示中にメールを受信したときに、ディスプレイ最上段にスクロール表示される通知の内容が設定できます。
シークレット設定を設定したフォルダの受信通知を設定する お買い上げ時 通知する	「受信設定」 → 「メール受信通知」 → 「シークレットフォルダ着信」 → 操作用暗証番号を入力 → ≪ OK ≫ → 「シークレットフォルダ着信」 → 項目を選択 ・「通知しない」に設定すると、受信ボックス内のシークレット設定を設定したフォルダにメールを受信したとき、新着メール受信の通知画面や「メール受信通知」は表示されません。

メッセージのデルモジ表示を設定する	「受信設定」→「デルモジ表示設定」→「自動再生」→項目を選択 ・ 設定内容は次のとおりです。 「常に表示」：メッセージを確認するときに常にデルモジ表示する 「未読のみ表示」：未読メールのメッセージを確認するときのみデルモジ表示する 「表示しない」：デルモジ表示しない ・ 初めて受信メールを確認したときは確認メッセージが表示され、「自動再生」の動作を設定することができます。
デルモジ表示の文字色と背景色のパターンを設定する お買い上げ時 ランダム変更	「受信設定」→「デルモジ表示設定」→「文字色・背景色」→  /  で目的のパターンを表示→  OK 
デルモジ表示の表示速度を設定する お買い上げ時 標準	「受信設定」→「デルモジ表示設定」→「表示速度」→項目を選択
フィーリングメールを受信したときの着信ライトの有無を設定する お買い上げ時 On	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「ライト色」→「On/Off 設定」の「On」/「Off」
フィーリングメールを受信したときの着信ライトの色を設定する お買い上げ時 Happy / うれしい：ピンク、OK/Good：グリーン、悲しい / ごめんね：ブルー、NG/Bad：レッド、重要 / 注目：イエロー	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「ライト色」→「ライト色」→感情を選択→色を選択 ・  をタップすると着信ライトが点滅します。
フィーリングメールを受信したときのパイプレータを設定する お買い上げ時 On	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「パイプ」→項目を選択
フィーリングメールを受信したときの着信音の有無を設定する お買い上げ時 Off	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「着信音」→「On/Off 設定」の「On」/「Off」
フィーリングメールの着信音を設定する お買い上げ時 Happy / うれしい：One Fine Day.mp4、OK/Good：Sunny day.mp4、悲しい / ごめんね：Jazzy House_Pleasure.mp4、NG/Bad：Vintage Cinema.mp4、重要 / 注目：On my way home.mp4	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「着信音」→「着信音選択」→感情を選択→ファイルの保存場所を選択→着信音を選択 ・  をタップするとファイルが再生されます。
フィーリングメール着信音の鳴動時間を設定する お買い上げ時 5 秒	「受信設定」→「フィーリングメール連動設定」→「着信音」→「鳴動時間」→鳴動時間を入力

文字サイズを設定する <small>お買い上げ時</small> 標準	「表示設定」→「文字サイズ」→項目を選択
メッセージ画面で本文をスクロールする単位を設定する <small>お買い上げ時</small> 1行	「表示設定」→「スクロール単位」→項目を選択
ナビゲーションバーを表示するかどうかを設定する <small>お買い上げ時</small> On	「表示設定」→「ナビゲーションバー」の「On」／「Off」
受信ボックスのメールの表示方法を設定する <small>お買い上げ時</small> フォルダ表示	「表示設定」→「受信ボックス表示設定」→項目を選択
送信済みボックスのメールの表示方法を設定する <small>お買い上げ時</small> フォルダ表示	「表示設定」→「送信済みボックス表示設定」→項目を選択
受信ボックスのメールの自動削除を設定する <small>お買い上げ時</small> On (自動削除)	「自動削除設定」→「受信ボックス」→項目を選択 ・受信ボックスのメモリ容量がいっぱいになったときに、メールを自動的に削除するかどうかを設定できます。 ・設定内容は次のとおりです。 「On (自動削除)」: メール受信時に、日時の古いメールから順に自動的に削除されます (保護されたメールを除く)。自動削除ができない場合はメッセージが表示されるので、不要なメールを削除してから再度受信します。 「Off」: メール受信時にメッセージが表示されます。メッセージに従って不要なメールを削除してから再度受信します。
送信済みボックスのメールの自動削除を設定する <small>お買い上げ時</small> On (自動削除)	「自動削除設定」→「送信済みボックス」→項目を選択 ・送信済みボックス、または未送信ボックスのメモリ容量がいっぱいになったときに、メールを自動的に削除するかどうかを設定できます。 ・設定内容は次のとおりです。 「On (自動削除)」: メール送信時に、日時の古いメールから順に自動的に削除されます (保護されたメールを除く)。ただし、未送信ボックスがいっぱいになるときに自動削除できない場合はメッセージが表示されるので、不要なメールを削除してから再度送信します。 「Off」: 送信時にメッセージが表示されます。メッセージに従って不要なメールを削除してから、再度送信します。

## S! メールに関する設定

**共通操作** <<メール>> → 「設定」 → 「S! メール設定」

送信メールの優先度を設定する <b>お買い上げ時</b> 標準	「送信オプション」 → 「優先度」 → 項目を選択
送信メールのメールサーバへの保存期間を設定する <b>お買い上げ時</b> 最大	「送信オプション」 → 「有効期限」 → 項目を選択 ・ 設定した保存期間が経過すると、メールサーバから S! メールが自動的に削除されます。
送信メールをメールサーバから相手に配信する時間を設定する <b>お買い上げ時</b> 指定なし	「送信オプション」 → 「配信時間指定」 → 項目を選択 ・ 設定した期間が経過すると、メールサーバから S! メールが送信されます。
S! メールの受信方法を設定する <b>お買い上げ時</b> 自動受信	「受信オプション」 → 「国内での自動受信」 → 項目を選択 ・ 設定内容は次のとおりです。 「自動受信」：自動的に受信する 「電話番号のみ自動」：電話番号を使って送られた S! メールのみ受信する 「手動取得」：受信通知のみを受信する
ローミング中に受信する S! メールの受信方法を設定する <b>お買い上げ時</b> 自動受信	「受信オプション」 → 「ローミング自動受信」 → 項目を選択 ・ 設定内容は次のとおりです。 「自動受信」：自動的に受信する 「手動取得」：受信通知のみを受信する ・ 「自動受信」に設定すると、添付ファイルを含む全文が自動受信され、海外でのメール通信料が高額になる場合がありますのでご注意ください。
署名を設定する <b>お買い上げ時</b> 挿入しない	「署名設定」 → 「自動挿入」 → 項目を選択
署名を編集する	「署名設定」 → 「署名編集」 → 署名を入力
添付画像の表示方法を設定する <b>お買い上げ時</b> 2 倍拡大表示	「画像表示設定」 → 項目を選択
添付画像の自動再生を設定する <b>お買い上げ時</b> On	「添付ファイル自動表示」 → 「画像」の「On」 / 「Off」
添付サウンドの自動再生を設定する <b>お買い上げ時</b> Off	「添付ファイル自動表示」 → 「サウンド」の「On」 / 「Off」



## SMS に関する設定

**共通操作** <<メール>> → 「設定」 → 「SMS 設定」

メールサーバへの保存期間を設定する <b>お買い上げ時</b> なし	「有効期限」 → 項目を選択 ・ 設定した保存期間が経過すると、メールサーバから SMS が自動的に削除されます。
SMS センター番号を設定する <b>お買い上げ時</b> 設定 1 +819066519300	「SMS センター番号」 → 設定する項目を選択
文字コードを変更する <b>お買い上げ時</b> 英語以外	「文字コード」 → 項目を選択

## 設定

### インターネットの設定

#### Yahoo! ケータイに関する設定

**共通操作** <<メニュー>> → << Y! ケータイ >> → 「設定」

情報画面にナビゲーションバーを表示するかどうかを設定する <b>お買い上げ時</b> On	「ナビゲーションバー」の「On」 / 「Off」
情報画面に表示されるテキスト情報の文字サイズを設定する <b>お買い上げ時</b> 標準	「文字サイズ」 → 項目を選択
情報画面でのスクロール単位を設定する <b>お買い上げ時</b> 1 行	「スクロール単位」 → 項目を選択
情報画面で画像を表示するかどうかを設定する <b>お買い上げ時</b> On	「画像・音設定」 → 「画像表示」の「On」 / 「Off」 ・ 「Off」に設定すると、情報画面の受信時間が短くなる場合があります。
情報画面でサウンドを再生するかどうかを設定する <b>お買い上げ時</b> On	「画像・音設定」 → 「音再生」の「On」 / 「Off」 ・ 「Off」に設定すると、情報画面の受信時間が短くなる場合があります。
情報画面の画像などの保存先を設定する <b>お買い上げ時</b> 本体	「保存先設定」 → 「本体」 / 「メモ리카ード」 / 「毎回確認」 ・ メモ리카ードを取り付けて、「メモ리카ード」を選択しているときは、メモ리카ードに画像を保存できます。
情報画面のキャッシュ / Cookie / 認証情報を消去する	「メモリ操作」 → 項目を選択 → 「はい」

製造番号を自動的に通知するかどうかを設定する <b>お買い上げ時</b> On	「セキュリティ設定」→「製造番号通知」の「On」／「Off」 ・アクセスした情報画面から携帯電話のユーザーを識別するために製造番号の通知要求があったとき、自動的に製造番号を通知するかどうかを設定します。
Referer を送信するかどうかを設定する <b>お買い上げ時</b> 送出する	「セキュリティ設定」→「Referer 送出」→項目を選択
Cookie の有効／無効を設定する <b>お買い上げ時</b> 許可する	「セキュリティ設定」→「Cookie 設定」→項目を選択
スクリプトの有効／無効を設定する <b>お買い上げ時</b> ネットワークアクセス時確認	「セキュリティ設定」→「スクリプト設定」→項目を選択
ルート証明書を確認する	「セキュリティ設定」→「ルート証明書表示」→ルート証明書を選択
認証情報の保存期間を設定する <b>お買い上げ時</b> ブラウズ中保持	「セキュリティ設定」→「認証情報保持設定」→項目を選択
ブラウザを初期化する	「ブラウザ初期化」→操作用暗証番号を入力→« OK »→「はい」
設定をリセットする	「設定リセット」→操作用暗証番号を入力→« OK »→「はい」

## PC サイトブラウザに関する設定 **共通操作** «メニュー»→« Y! ケータイ »→「PC サイトブラウザ」 →「PC サイトブラウザ設定」

情報画面に表示されるテキスト情報の文字サイズを設定する <b>お買い上げ時</b> 標準	「文字サイズ」→項目を選択
拡大／縮小時にガイドを表示するかどうかを設定する <b>お買い上げ時</b> On	「ガイド表示」の「On」／「Off」
情報画面で画像を表示するかどうかを設定する <b>お買い上げ時</b> On	「画像・音設定」→「画像表示」の「On」／「Off」 ・「Off」に設定すると、情報画面の受信時間が短くなる場合があります。
情報画面でサウンドを再生するかどうかを設定する <b>お買い上げ時</b> On	「画像・音設定」→「音再生」の「On」／「Off」 ・「Off」に設定すると、情報画面の受信時間が短くなる場合があります。
情報画面の画像などの保存先を設定する <b>お買い上げ時</b> 本体	「保存先設定」→「本体」／「メモリカード」／「毎回確認」 ・メモリカードを取り付けて、「メモリカード」を選択しているときは、メモリカードに画像を保存できます。

情報画面のキャッシュ／Cookie／認証情報を消去する	「メモリ操作」→項目を選択→「はい」
製造番号を自動的に通知するかどうかを設定する <b>お買い上げ時</b> On	「セキュリティ設定」→「製造番号通知」の「On」／「Off」 ・アクセスした情報画面から携帯電話のユーザーを識別するために製造番号の通知要求があったとき、自動的に製造番号を通知するかどうか設定します。
Referer を送信するかどうかを設定する <b>お買い上げ時</b> 送出する	「セキュリティ設定」→「Referer 送出」→項目を選択
Cookie の有効／無効を設定する <b>お買い上げ時</b> 許可する	「セキュリティ設定」→「Cookie 設定」→項目を選択
スクリプトの有効／無効を設定する <b>お買い上げ時</b> On	「セキュリティ設定」→「スクリプト設定」→項目を選択
ルート証明書を確認する	「セキュリティ設定」→「ルート証明書表示」→ルート証明書を選択
認証情報の保存期間を設定する <b>お買い上げ時</b> ブラウズ中保持	「セキュリティ設定」→「認証情報保持設定」→項目を選択
警告メッセージを表示するかどうかを設定する <b>お買い上げ時</b> PC サイトブラウザ起動・切替時／Yahoo! ケータイ切替時：On	「警告画面表示設定」→「PC サイトブラウザ起動・切替時」／「Yahoo! ケータイ切替時」の「On」／「Off」 ・PC サイトブラウザを起動したとき、または Yahoo! ケータイと PC サイトブラウザを切り替えたときに警告メッセージを表示するかどうか設定できます。
ブラウザを初期化する	「ブラウザ初期化」→操作用暗証番号を入力→« OK »→「はい」
設定をリセットする	「設定リセット」→操作用暗証番号を入力→« OK »→「はい」


## ㄨ 設定

### テレビの設定

#### 予約時間お知らせに関する設定

**共通操作**


«メニュー»→「TV」→「設定」→「予約時間お知らせ」

予約通知のアラームを設定する <b>お買い上げ時</b> On	「アラーム」の「On」／「Off」
予約通知のアラーム音を設定する <b>お買い上げ時</b> Samsung Tune.mp4	「アラーム音」→ファイルの保存場所を選択→ファイルを選択 ・  をタップするとファイルが再生されます。
予約通知の音量を設定する <b>お買い上げ時</b> レベル 3	音量欄で音量を調節

予約時間にパイプレータでお知らせする <b>お買い上げ時</b> Off	「パイプ」→項目を選択
予約時間にライトでお知らせする <b>お買い上げ時</b> On	「ライト」の「On」／「Off」
アラームの通知時間を設定する <b>お買い上げ時</b> 1分前	「アラーム通知時間」→項目を選択
アラームの鳴動時間を設定する <b>お買い上げ時</b> 10秒	「アラーム鳴動時間」→項目を選択
マナーモード時のアラーム音／パイプレータを設定する <b>お買い上げ時</b> アラーム音：Off、パイプ：On	「マナーモード時設定」→「アラーム音」／「パイプ」の「On」／「Off」

## データ放送に関する設定

**共通操作** <<メニュー>>→「TV」→「設定」→「データ放送」

データ放送の録画内容を設定する <b>お買い上げ時</b> 映像+データ放送	「録画設定」→項目を選択
データ放送を保存するときの保存先を設定する <b>お買い上げ時</b> 本体メモリ	「画像保存先設定」→項目を選択
通信接続確認を設定する <b>お買い上げ時</b> 毎回確認	「通信接続確認」→項目を選択
製造番号を自動的に通知するかどうか設定する <b>お買い上げ時</b> Off	「製造番号通知」の「On」／「Off」
放送局データを削除する	「放送局メモリ削除」→削除したい項目の  →「はい」 ・ 全削除する場合は、<<全削除>>→操作暗証番号を入力→<<OK>>→「はい」を選択します。

## テレビ画面や音に関する設定

**共通操作** <<メニュー>>→「TV」→「設定」

横画面でディスプレイ最上段に各種お知らせのアイコンを表示するかどうかを設定する <b>お買い上げ時</b> On	「画面設定」→「ピクト表示設定」の「On」／「Off」
横画面で4:3の映像を拡大表示するかどうかを設定する <b>お買い上げ時</b> 標準	「画面設定」→「横画面表示設定」→項目を選択
縦画面で4:3の映像を拡大表示するかどうかを設定する <b>お買い上げ時</b> 標準	「画面設定」→「縦画面表示設定」→項目を選択
画面の明るさを設定する <b>お買い上げ時</b> レベル3	「画面設定」→画面明るさ設定欄で明るさを調節 ・バックライトの明るさが「手動」に設定されているときのみ、本設定が反映されません。
番組に合わせた音質に設定する <b>お買い上げ時</b> 通常	「サウンド設定」→「サウンドモード設定」→項目を選択
音声切り替えを設定する <b>お買い上げ時</b> 主音声	「サウンド設定」→「音声言語設定」→項目を選択
音声出力を設定する <b>お買い上げ時</b> 本体/イヤホン	「サウンド設定」→「オーディオ出力設定」→項目を選択

## 録画に関する設定



録画の保存先を設定する <b>お買い上げ時</b> メモリカード	<<メニュー>>→「TV」→「設定」→「録画保存先設定」→項目を選択
-------------------------------------	------------------------------------

## テレビ視聴中の着信・アラームに関する設定

テレビ視聴中の着信・アラームの動作を設定する

**お買い上げ時** 音声着信 / TV コール着信：着信優先動作、アラーム：アラーム優先

《メニュー》→「TV」→「設定」→「着信時優先動作」→項目を選択→動作を選択

- ・「着信優先動作」 / 「アラーム優先」に設定すると、テレビ画面は一時的に中断され、着信画面やアラーム画面が表示されます。
- ・「着信通知動作」 / 「アラーム通知」に設定すると、テレビの視聴画面のままで、ディスプレイ最上段に着信やアラームのお知らせが表示され、バイブレータが振動します。電話を受ける場合は  を押します。応答を保留する場合は  を押します。

## オートオフに関する設定

設定時間でテレビが消えるようにする

**お買い上げ時** Off

《メニュー》→「TV」→「設定」→「オートオフ時間設定」→項目を選択



### 設定

## カメラの設定

静止画撮影 / 動画撮影に関する共通の設定 **共通操作**   (2秒以上)

手振れ補正を設定する



**お買い上げ時** Off

 →  をタップ→「手振れ補正」の「On」 / 「Off」

- ・ワイドダイナミックレンジが「On」に設定されているときは、手振れ補正を設定できません。

自動保存を設定する

**お買い上げ時** On

 →  をタップ→「自動保存設定」の「On」 / 「Off」

- ・「On」に設定すると、保存の操作をしなくても、撮影後自動で保存されます。
- ・「Off」に設定すると、撮影するたびに保存するかどうかを操作します。



コントラストを設定する

**お買い上げ時** 0

 →  をタップ→「コントラスト」→項目を選択

彩度を設定する

**お買い上げ時** 0

 →  をタップ→「彩度」→項目を選択

シャープネスを設定する	お買い上げ時 0	をタップ→「シャープネス」→項目を選択
明るさを調節する	お買い上げ時 0	→明るさを調節
撮影サイズを設定する	お買い上げ時 壁紙 480x800	左端のアイコン表示部をタップ→「撮影サイズ」→項目を選択

## 静止画撮影に関する設定

**共通操作** (2秒以上) →

画質を設定する	お買い上げ時 ノーマル	「画質設定」→項目を選択
ISO を設定する	お買い上げ時 自動	「ISO」→項目を選択
測光モードを設定する	お買い上げ時 中央部重点測光	「測光」→項目を選択
ワイドダイナミックレンジを設定する	お買い上げ時 Off	「ワイドダイナミックレンジ」の「On」／「Off」 <ul style="list-style-type: none"> <li>「On」に設定すると、逆光や明暗差の激しい場合に被写体が白く飛んでしまったり、黒くつぶれてしまうのを自動で調整します。</li> <li>手振れ補正が「On」に設定されているときは、ワイドダイナミックレンジを設定できません。</li> </ul>
保存先を設定する	お買い上げ時 本体	「保存先設定」→項目を選択 <ul style="list-style-type: none"> <li>撮影画像を「メール」、「Wide S」の各サイズに設定している場合は、「デジタルカメラ」は選択できません。</li> <li>メモ리카ードを取り付けているときのデータの保存先を設定できます。</li> <li>メモ리카ードが取り付けられていないときに、「メモ리카ード」／「デジタルカメラ」／「毎回確認」に設定している場合は、保存先は自動的に本機になります。</li> </ul>
グリッド線の表示を設定する	お買い上げ時 Off	「補助グリッド」の「On」／「Off」
顔リンク表示を設定する	お買い上げ時 Off	「顔リンク表示」の「On」／「Off」 <ul style="list-style-type: none"> <li>「On」に設定して撮影後に顔が認識されると、顔リンクで登録された名前が表示されます。</li> </ul>
シャッター音を設定する	お買い上げ時 パターン 1	「シャッター音」→項目を選択

## 動画撮影に関する設定

**共通操作** □◻ (2秒以上) →  → 「ビデオ」 → 

画質を設定する	<b>お買い上げ時</b> ノーマル	「画質設定」→項目を選択
保存先を設定する	<b>お買い上げ時</b> 本体	「保存先設定」の「本体」／「メモ리카ード」 ・メモ리카ードを取り付けていないときは、自動的に本機に保存されます。
グリッド線の表示を設定する	<b>お買い上げ時</b> Off	「補助グリッド」の「On」／「Off」

## 設定

### メディアプレイヤーの設定

#### ミュージックに関する設定

**共通操作** ≪メニュー≫→「メディアプレイヤー」→「設定」→「ミュージック」

再生パターンを設定する	<b>お買い上げ時</b> 全てリピート	「再生パターン設定」→項目を選択 ・1ファイルを繰り返し再生したり、すべてのミュージックやプレイリスト内のすべてのファイルを繰り返し再生するように設定できます。
シャッフル再生をするかどうかを設定する	<b>お買い上げ時</b> Off	「シャッフル設定」の「On」／「Off」
サウンドエフェクトを設定する	<b>お買い上げ時</b> Off	「サウンドエフェクト設定」→項目を選択 ・Bluetooth®対応ステレオヘッドフォンを利用して聴いているときは使用できません。
立体的な音響効果を設定する	<b>お買い上げ時</b> Off	「3Dサウンド」の「On」／「Off」 ・Bluetooth®対応ステレオヘッドフォンを利用して聴いているときは使用できません。



## ムービーに関する設定

**共通操作** <<メニュー>>→「メディアプレイヤー」→「設定」→「ムービー」

再生パターンを設定する <b>お買い上げ時</b> 全てリピート	「再生パターン設定」→項目を選択 ・ 1 ファイルを繰り返し再生したり、すべてのムービーやプレイリスト内のすべてのファイルを繰り返し再生するように設定できます。
シャッフル再生をしようかどうかを設定する <b>お買い上げ時</b> Off	「シャッフル設定」の「On」 / 「Off」
バックライトを設定する <b>お買い上げ時</b> 常時 On	「バックライト」→項目を選択
縦画面の表示サイズを設定する <b>お買い上げ時</b> 480 × 360	「縦画面表示設定」→項目を選択
横画面の表示サイズを設定する <b>お買い上げ時</b> 標準	「横画面表示設定」→項目を選択
サムネイル表示を設定する <b>お買い上げ時</b> On	「サムネイル表示」の「On」 / 「Off」
リンク情報を持つファイルの再生後にリンク先に接続するかどうかを設定する <b>お買い上げ時</b> On	「リンク接続事前確認設定」の「On」 / 「Off」 ・ 「On」に設定すると、リンク情報を持ったファイルの再生終了後にリンク先に接続するかどうかの確認メッセージが表示されます。

## 設定

### エンタテインメントの設定




#### S! 情報チャンネルに関する設定

**共通操作** <<メニュー>>→「エンタテインメント」→「S! 情報チャンネル／お天気」→「お天気アイコン」→「設定」

お天気アイコンが更新されたときに通知するかどうかを設定する <b>お買い上げ時</b> On	「天気予報通知設定」の「On」 / 「Off」
お天気アイコンを自動的に更新するかどうかを設定する <b>お買い上げ時</b> On	「アイコン更新設定」の「On」 / 「Off」

## S! アプリに関する設定

**共通操作** 《メニュー》→「エンタテイメント」→「S! アプリ」→「設定」

S! アプリの音量を設定する <b>お買い上げ時</b> 	音量設定欄で音量を調節
ディスプレイのバックライトを設定する <b>お買い上げ時</b> 通常設定に従う	「バックライト設定」→「常に On」／「常に Off」／「通常設定に従う」 ・「通常設定に従う」に設定すると、「ディスプレイ設定」の「バックライト」 (P.14-5) の設定に従います。
S! アプリのバイブレータの有効／無効を設定する <b>お買い上げ時</b> On	バイブ設定欄の「On」／「Off」
S! アプリ中の着信・アラーム・S! アプリ開始要求の動作を設定する <b>お買い上げ時</b> 音声着信／TV コール着信：着信優先動作、アラーム：アラーム優先、S! アプリ開始要求：着信通知	「着信時優先動作」→項目を選択→動作を選択 ・「着信優先動作」／「アラーム優先」／「着信優先」に設定すると、S! アプリは一時停止になり、着信画面やアラーム画面、S! アプリ開始要求画面が表示されます。 ・「着信通知動作」／「アラーム通知」／「着信通知」に設定すると、S! アプリ画面のままで、ディスプレイ最上段に着信やアラームのお知らせが表示されます。電話を受ける場合は  を押します。応答を保留する場合は  を押します。 ・「音声着信」を「着信通知動作」に設定している場合でも、簡易留守録を設定しているときは、応答時間を経過したあと簡易留守録が起動し、S! アプリが一時停止されます。
S! アプリの設定をリセットする	「S! アプリ設定リセット」→操作用暗証番号を入力→《OK》→「はい」

## 設定

### セキュリティの設定

#### セキュリティに関する設定

**共通操作** 《メニュー》→「設定」→「セキュリティ設定」

電源 On 時ロックを設定する <b>お買い上げ時</b> Off	「電源 On 時ロック」の「On」／「Off」→操作用暗証番号を入力→《OK》
パスワードロックを設定する <b>お買い上げ時</b> Off	「パスワードロック」→項目を選択→操作用暗証番号を入力→《OK》

操作暗証番号を変更する	お買い上げ時 9999	「暗証番号変更」→現在の操作暗証番号を入力→◀ OK ▶→新しい操作暗証番号を入力→◀ OK ▶→もう一度新しい操作暗証番号を入力→◀ OK ▶
顔認証機能を設定する	お買い上げ時 Off	「顔認証機能」→操作暗証番号を入力→◀ OK ▶→「On/Off 設定」の「On」／「Off」
顔認証機能のユーザー登録をする	お買い上げ時 全て空き	「顔認証機能」→操作暗証番号を入力→◀ OK ▶→「ユーザー登録」→「ユーザー 1」～「ユーザー 5」→「画像 1」～「画像 5」を選択→◀撮影開始▶→◀保存▶
顔認証時の表示を設定する	お買い上げ時 プレビュー	「顔認証機能」→操作暗証番号を入力→◀ OK ▶→「ガイド設定」→項目を選択
顔認証機能のセキュリティレベルを設定する	お買い上げ時 標準	「顔認証機能」→操作暗証番号を入力→◀ OK ▶→「セキュリティレベル」→項目を選択
機能別ロックを設定する	お買い上げ時 ロック解除中	「機能別ロック」→ロックしたい項目をチェック→◀保存▶→操作暗証番号を入力→◀ OK ▶
シークレットモードを設定する	お買い上げ時 表示しない	「シークレットモード」→操作暗証番号を入力→◀ OK ▶→項目を選択
USIM 照合を設定する	お買い上げ時 Off	「USIM 照合」の「On」／「Off」→USIM パスワード(4～8桁の任意の番号)を入力→◀ OK ▶→必要に応じてもう一度USIM パスワードを入力→◀ OK ▶
PIN 認証を設定する	お買い上げ時 Off	「PIN 認証」の「On」／「Off」→PIN コードを入力→◀ OK ▶
PIN コードを変更する		「PIN 変更」→現在の PIN コードを入力→◀ OK ▶→新しい PIN コードを入力→◀ OK ▶→もう一度新しい PIN コードを入力→◀ OK ▶
PIN2 コードを変更する		「PIN2 変更」→現在の PIN2 コードを入力→◀ OK ▶→新しい PIN2 コードを入力→◀ OK ▶→もう一度新しい PIN2 コードを入力→◀ OK ▶
IP サービス設定を設定する	お買い上げ時 Off	「IP サービス設定」の「On」／「Off」 ・一部の機能については、IP サービス設定を「On」に設定しないと使用できない場合があります。
電話帳やメールなどを消去する		「オールリセット」→操作暗証番号を入力→◀ OK ▶→「はい」
設定をリセットする		「設定リセット」→操作暗証番号を入力→◀ OK ▶→「はい」

## 設定

### メモリの設定

#### 本機のメモリに関する設定

**共通操作** <<メニュー>>→「設定」→「メモリ設定」

メモ리카ードの詳細情報を確認する	「メモ리카ード」 ・メモ리카ードの名前、メモリ容量、メモリ残量を確認できます。
メモ리카ードの表示名を編集する	「メモ리카ード」→「名前」→名前を入力
メモ리카ードをフォーマット（初期化）する	「メモ리카ード」→<<メモ리카ード初期化>>→操作用暗証番号を入力→<<OK>>→「はい」
メモリのバックアップをとる	「メモ리카ード」→<<メモ리카ードへ保存>>→「はい」→操作用暗証番号を入力→<<OK>>→項目を選択→「はい」
バックアップしたデータから復元する	「メモ리카ード」→<<メモ리카ードから読み込み>>→「はい」→操作用暗証番号を入力→<<OK>>→項目を選択→ファイルを選択→「追加」／「上書き」
本機のメモリの詳細情報を確認する	「本体」 ・本機のメモリ容量、メモリ残量を確認できます。
本機のメモリを消去する	「本体」→<<メモリ消去>>→消去したい項目をチェック→<<消去>>→操作用暗証番号を入力→<<OK>>→「はい」
データの保存先を本機／メモ리카ードに指定する <b>お買い上げ時</b> 本体	「保存先設定」→項目を選択 ・メモ리카ードを取り付けているときのデータの保存先を、本機またはメモ리카ードのどちらにするかを設定できます。画像編集時、S!メールの添付ファイル保存時、情報画面からのファイルダウンロード時、Bluetooth®経由でのデータ受信時などのデータが対象になります。 ・メモ리카ードが取り付けられていないときに、「メモ리카ード」または「毎回確認」に設定している場合は、保存先は自動的に本機になります。
メモリ容量を確認する	「メモリ容量確認」→項目を選択 ・確認したメモリを削除するには<<削除>>をタップします(☞P.12-20 登録／保存した内容を削除してメモリを整理したい)。



## 設定

### 外部接続の設定

#### Bluetooth<sup>®</sup>に関する設定

#### 共通操作

《メニュー》→「設定」→「外部接続」→「Bluetooth」

Bluetooth <sup>®</sup> 機能を設定／解除する	お買い上げ時 Off	《 On 》／《 Off 》
Bluetooth <sup>®</sup> 対応機器を検索して登録する		《デバイス検索》→検索に応答した機器が表示されたら、登録する機器をタップし、選択されたことを確認後ドラッグして  ヘドロップ→認証コード（4～16桁）を入力→《 OK 》→相手機器側で30秒以内に同じ認証コードを入力
電話帳、カレンダー／予定リスト、ブックマークをそれぞれ一括送信する		「全件データ送信」→送信先のデバイスをタップし、選択されたことを確認後ドラッグして  ヘドロップ→操作暗証番号を入力→《 OK 》→項目を選択
本機の表示名を編集する	お買い上げ時 931SC	《その他》→「マイデバイス設定」→デバイス名称欄をタップ→名前を編集
本機の機器アドレスを確認する		《その他》→「マイデバイス設定」 ・ Bluetooth アドレス欄で確認できます。
他の Bluetooth <sup>®</sup> 機器から検索／登録する	お買い上げ時 公開する	《その他》→「マイデバイス設定」→「公開設定」→項目を選択 ・ 相手の Bluetooth <sup>®</sup> 機器側から検索と登録をする場合は「公開する」に設定し、本機を公開する必要があります。
データ転送時の認証を設定する	お買い上げ時 On	《その他》→「マイデバイス設定」→「データ転送認証」の「On」／「Off」 ・ 「On」に設定すると、相手機器側の要求でデータが送信されるときに確認のメッセージが表示されます。
ハンズフリー機器接続時の通話の開始方法を設定する	お買い上げ時 常時ハンズフリー	《その他》→「マイデバイス設定」→「ハンズフリー設定」→項目を選択 ・ 設定内容は次のとおりです。 「発着信方法に依存」：本機で発着信した場合は、本機で通話します。ハンズフリー機器から発着信した場合は、ハンズフリー機器で通話します。 「常時ハンズフリー」：すべてハンズフリー機器で通話します。
着信時の応答方法を設定する	お買い上げ時 通常	《その他》→「マイデバイス設定」→「応答設定」→項目を選択

着信時の応答時間を設定する	<b>お買い上げ時</b> 4 秒	《その他》→「マイデバイス設定」→「応答時間」→項目を選択 ・ 応答時間を設定するには、「応答設定」で「自動」を選択します。
S! アプリの通信を設定／解除する	<b>お買い上げ時</b> On	《その他》→「マイデバイス設定」→「S! アプリの要求」→「On」／「Off」
利用できる Bluetooth <sup>®</sup> の機能を確認する		《その他》→「マイデバイス設定」→「Bluetooth サービス説明」→項目を選択

## 赤外線通信に関する設定

**共通操作** 《メニュー》→「設定」→「外部接続」→「赤外線通信」

赤外線通信を設定／解除する	<b>お買い上げ時</b> Off	「On/Off 設定」の「On」／「Off」
オーナーの情報を転送する		「オーナー情報送信」
ファイルを送信する		「ファイル送信」→データフォルダを選択→ファイルを選択→《送信》
データを一括送信する		「全件データ送信」→操作作用暗証番号を入力→《OK》→項目を選択→認証コード（4桁）を入力→《OK》 ・ 電話帳を選択した場合に、画像データを転送するときは、「はい」を選択します。

## USB 接続モードに関する設定

**共通操作** 《メニュー》→「設定」→「外部接続」→「USB 接続モード」

カードリーダーモードを起動する		「カードリーダーモード」→「はい」→操作作用暗証番号を入力→《OK》→本機とパソコンを USB ケーブルで接続→パソコンからデータを読み書き ・ あらかじめ、本機とパソコンを USB ケーブルで接続してから操作します。
PC との同期モードを起動する		「PC との同期」→「はい」→操作作用暗証番号を入力→《OK》→パソコンからデータを読み書き ・ あらかじめ、本機とパソコンを USB ケーブルで接続してから操作します。

## ネットワークに関する設定

**共通操作** <<メニュー>> → 「設定」 → 「外部接続」

ネットワーク自動調整を手動で行う

「ネットワーク自動調整」 → 「はい」 / 「いいえ」

# メモ

A series of horizontal dotted lines for writing notes.