

SoftBank A002ZT モデムモードご利用時のアクセスポイント(APN)について

SoftBank A002ZT のモデムモードをご利用の際、接続には別途アクセスポイント(APN)の設定が必要です。以下の専用アクセスポイント(APN)を設定して接続を行って下さい。
なお、専用アクセスポイント(APN)へ接続を行うには、次の料金プランのご契約が必要です。

※ APNとは、ACCESS POINT NAME の略で、パケット通信の接続先(プロバイダやLANなど)を識別する時に使用されます。

「法人データ通信プランフラット(4G/LTE)N」
「法人データプラン」
「基本プラン(データ)」

■ 専用アクセスポイント(APN)について

・「専用アクセスポイント(APN)」(以下、「専用 APN」といいます。)とは、SoftBank A002ZT において『「法人データ通信プランフラット(4G/LTE)N」、「法人データプラン」「基本プラン(データ)」』(以下、「本プラン」といいます)でのモバイルデータ通信が定額対象となる専用のアクセスポイント(以下、「APN」といいます。)です。ただし、海外でのモバイルデータ通信は専用 APN に接続した場合でも定額対象外となります。「専用 APN」の設定情報は以下の通りです。SoftBank A002ZT のモデムモードをご利用の際は、別途、モデムモード設定ツールおよび PC 等へ設定して接続を行って下さい。(SoftBank A002ZT をルータモードでご利用の場合は、専用 APN は予め本体へ設定されています。)

IPv4 アクセスポイント

-APN(アクセスポイント名): bizflat4g.softbank
-ユーザ ID: biz4g
-パスワード: biz4g

IPv6 アクセスポイント

-APN(アクセスポイント名): bizflat4g-v6.softbank
-ユーザ ID: biz4gv6
-パスワード: biz4gv6

- ・専用 APN へは対象機種以外から接続できません。
- ・本プランでは、接続先が専用 APN に限定されます。国内・海外でのご利用を問わず、専用 APN 以外の APN には原則接続できません。
- ・本プラン以外のプランが登録された USIM を SoftBank A002ZT へ挿入し、初期状態として SoftBank A002ZT に格納された専用 APN へ接続した場合は原則接続できません。
- ・IPv6 アクセスポイントでは IPv4 通信の利用に加えて、IPv6 通信の利用が可能となります。本アクセスポイントでは、デュアルスタック(IPv4 と IPv6 とを共存させる技術)での提供となります。
- ・IPv6 アクセスポイントをご利用の場合でも、状況によっては IPv6 による通信ができない場合があります。(小型基地局などでは IPv4 接続となります。)
- ・IPv6 アクセスポイントを海外でご利用の場合、IPv6 アクセスポイントでは接続ができない場合があります。
- ・その他専用 APN のご注意事項、料金プランの詳細につきましては、別途提供条件書等をご確認下さい。

以上

作成日:2020 年 9 月 16 日