

<b>日時設定</b> .....	<b>14-2</b>
日時設定／表示に関する設定 .....	14-2
<b>表示／照明設定</b> .....	<b>14-3</b>
表示言語に関する設定 .....	14-3
画像や文字表示に関する設定 .....	14-3
照明や表示時間に関する設定 .....	14-3
サブディスプレイに関する設定 .....	14-4
待受画面に関する設定 .....	14-4
ボタン照明に関する設定 .....	14-4
<b>着信設定</b> .....	<b>14-5</b>
着信時の動作に関する設定 .....	14-5
着信時のライトなどに関する設定.....	14-5

<b>音設定</b> .....	<b>14-6</b>
効果音に関する設定 .....	14-6
その他の音関連設定 .....	14-6
<b>通信設定</b> .....	<b>14-7</b>
ネットワークに関する設定 .....	14-7
位置情報に関する設定.....	14-8
<b>初期化</b> .....	<b>14-9</b>
お買い上げ時の状態に戻す操作 .....	14-9

# 14

## 共通設定



## 設定 日時に関する設定

### 日時設定／表示に関する設定

共通操作 「設定」 音・表示設定画面で「日時設定」

日付／時刻を設定する	「日付時刻設定」    西暦入力（4ケタ）  月入力（2ケタ）  日入力（2ケタ）  時入力（2ケタ）  分入力（2ケタ）
手動で時刻を補正する	「時刻補正」    「即時補正（手動）」    「はい」
時刻を自動補正しない	「時刻補正」    「自動補正設定」    「Off」
時刻の自動補正の詳細を設定する	「時刻補正」    「自動補正設定」    「On」    項目選択   ( <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> )
サマータイムを設定する	「サマータイム設定」    「On」 ●サマータイムを「On」に設定すると、自動世界時計は動作しません。
お使いの地域（タイムゾーン）を変更する	「タイムゾーン設定」     地域選択 ●タイムゾーンを「東京」以外の地域に設定すると、自動世界時計は動作しません。
お使いの地域を自分で作成する	「タイムゾーン設定」     都市名入力     + / -     時差入力（時2ケタ / 分2ケタ） ●タイムゾーンを自分で作成した地域に設定すると、自動世界時計は動作しません。
時刻表示を12時間制にする	「時刻フォーマット」    「12時間」
日付表示を変更する	「日付フォーマット」    表示形式選択
月曜日から始まるカレンダー表示にする	「カレンダーフォーマット」    「月曜日-日曜日」



## 設定 表示／照明に関する設定 1

### 表示言語に関する設定

共通操作 「設定」 音・表示設定画面

英語表示／日本語表示に切り替える

「Language」／「言語選択」 「English」／「日本語」

### 画像や文字表示に関する設定

共通操作 「設定」 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」

着信時などに画像（固定データ）を表示する

「画面ピクチャー」 表示場面選択 「固定データ」（または「パターン1」～「パターン3」）

着信時などにデータフォルダの画像を表示する

「画面ピクチャー」 表示場面選択 保存場所選択 画像選択   
 表示範囲指定

●画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。

着信時などにきせかえアレンジを表示する

「画面ピクチャー」 表示場面選択 「きせかえアレンジ」

●きせかえアレンジは、「電源On」、「電源Off」には設定できません。

電話番号入力時の数字の形を変更する

「ダイヤル表示設定」 パターン選択

電源On時にメッセージを表示する

「電源Onメッセージ」 「メッセージ編集」 メッセージ入力   
「On/Off設定」 「On」

### 照明や表示時間に関する設定

共通操作 「設定」 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」

画面が切り替わるときの効果を無効にする

「画面エフェクト」 「Off」

画面／ボタン照明の点灯時間を変更する

「バックライト」 「点灯時間」 時間選択

●「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。

画面の明るさを変更する

「バックライト」 「明るさ調整」 明るさ選択

画面が消灯するまでの点灯時間を変更する

「パネル点灯時間」 時間選択

通話中の画面消灯までの時間を変更する

「通話中パネル点灯時間」 時間選択

●「パネル点灯時間と連動」を選択し、パネル点灯時間で「常に点灯」を選択しても、通話中の最大点灯時間は5分となります。





## 表示／照明に関する設定2

**サブディスプレイに関する設定** 共通操作 「設定」 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 「サブディスプレイ」 

サブディスプレイの点灯時間を変更する	「点灯時間」    時間選択
サブディスプレイにメールを表示しない	「メール表示」    「Off」
時計の表示形式を変更する	「時計表示設定」    表示形式選択
時計の文字を変更する	「時計フォント」    文字選択
着信時サブディスプレイに相手を表示しない	「着信相手表示」    「Off」

**待受画面に関する設定** 共通操作 「設定」 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 「待受設定」 

待受画面の時計／カレンダーを変更する	「時計／カレンダー表示」    表示形式選択
待受ウィンドウの表示方法を変更する	「待受ウィンドウ設定」    「ウィンドウ表示設定」    表示方法選択
待受画面に通信会社名を表示する	「ネットワークオペレータ名表示」    「On」

**ボタン照明に関する設定** 共通操作 「設定」 「本体・メモ리카ード」

ボタン照明を点灯しない	「キーバックライト設定」    「Off」
-------------	-----------------------



## 設定 着信に関する設定

### 着信時の動作に関する設定

共通操作 ▶▶▶ 「設定」 ▶▶▶ 音・表示設定画面で「音・バイブ・ライト」 ▶▶▶

着信時の音量を変更する

「音量」 ▶▶▶ 着信の種類選択 ▶▶▶ 音量調節 ▶▶▶

☎以外のボタンでも電話を受けられるようにする

「エニーキーアンサー」 ▶▶▶ 「On」 ▶▶▶

● 0<sup>9</sup>11～9<sup>0</sup>00、\*<sup>6</sup>927、#<sup>3</sup>33、静電的、☒、<sup>0</sup>11、<sup>0</sup>11でも受けられるようになります。

着信があったとき音を消せるボタンを増やす

「エニーキーアンサー」 ▶▶▶ 「消音のみ」 ▶▶▶

● 0<sup>9</sup>11～9<sup>0</sup>00、\*<sup>6</sup>927、#<sup>3</sup>33、静電的、☒、<sup>0</sup>11、<sup>0</sup>11でも着信音を消せるようになります。

### 着信時のライトなどに関する設定

共通操作 ▶▶▶ 「設定」 ▶▶▶ 音・表示設定画面で「音・バイブ・ライト」 ▶▶▶

着信時のライトの点灯方法を設定する

「着信ライト設定」 ▶▶▶ 着信の種類選択 ▶▶▶ 「On」 / 「Off」 ▶▶▶

不在着信時などのライトを設定する

「インフォメーションライト設定」 ▶▶▶ インフォメーションの種類選択 ▶▶▶▶

「On」 / 「Off」 ▶▶▶



## 設定 音に関する設定

### 効果音に関する設定

共通操作 → 「設定」 → → 音・表示設定画面で「音・パイプ・ライト」 →

ボタン確認音を鳴らす	「効果音」  →  → 「ボタン確認音」  →  → 音選択  →
各種効果音を変更する	「効果音」  →  → 効果音の種類選択  →  → 「音選択」  →  → 保存場所選択  →  → 音選択  → <ul style="list-style-type: none"> <li>●利用期間に制限のあるファイルのときは、このあと「はい」を選び  を押します。</li> <li>●ファイルによっては、設定できないことがあります。</li> </ul>
各種効果音を消す	「効果音」  →  → 効果音の種類選択  →  → 「音選択」  →  → 「Off」  →
各種効果音の鳴動時間を変更する	「効果音」  →  → 効果音の種類選択  →  → 「鳴動時間」  →  → 時間選択/時間入力  → <ul style="list-style-type: none"> <li>●「ボタン確認音」では設定できません。</li> </ul>
効果音の音量を変更する	「音量」  →  → 「効果音/サウンド再生」  →  → 音量選択  →

### その他の音関連設定

共通操作 → 「設定」 → → 音・表示設定画面

イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす	「着信音出力切替」  →  → 「イヤホンのみ」  →
スピーカーのサラウンドを設定する	「音・パイプ・ライト」  →  → 「サラウンド」  →  → 「On」  →







## 通信に関する設定 2

### 位置情報に関する設定

共通操作 → 「設定」 → 「ネットワーク」 → 「位置情報設定」

位置情報を送信するURLを追加／編集する	「位置情報URL設定」 → 「<未設定>」(またはURL選択) → 「編集」 → URL入力 •あらかじめ登録されているURLは編集できません。
位置情報を送信するURLを設定する	「位置情報URL設定」 → URL選択
位置情報を送信するURLを表示する	「位置情報URL設定」 → URL選択 → 「表示」
位置情報を送信するURLを削除する	「位置情報URL設定」 → URL選択 → 「削除」 → 「はい」
位置情報を送信しない	「測位On/Off設定」 → 「Off」
情報画面で位置情報を要求されたときの動作を変更する	「ブラウザ位置情報送信」 → 送信動作選択
位置情報の自動提供時にインフォメーションを表示しない	「位置提供完了表示」 → 「表示しない」
位置情報の提供履歴を確認する	「位置情報履歴」







# MEMO