

Wi-Fi
ライトプラン



AP設定ガイド

1 同梱物の確認


届いたら、まず箱の中身が揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがあつた場合は裏面に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

<input type="checkbox"/> AP設定 ガイド (本紙)		<input type="checkbox"/> Wi-Fi ルーター		<input type="checkbox"/> AC アダプター	
---	--	--	--	--------------------------------------	--

2 電源を入れる

接続方法	各部の名称												
 <p>ACアダプター ACアダプターを差し込み口と電源に接続します。</p>	 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>POWER</td> <td>ACTIVE</td> <td>WLAN</td> <td>USB</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">●</td> <td style="text-align: center;">●</td> <td style="text-align: center;">●</td> <td style="text-align: center;">●</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </table> <p>①電源ランプ ②Wi-Fiルーター作動ランプ ③Wi-Fi接続ランプ ④USB接続ランプ</p>	POWER	ACTIVE	WLAN	USB	●	●	●	●	1	2	3	4
POWER	ACTIVE	WLAN	USB										
●	●	●	●										
1	2	3	4										

3 ランプの点灯確認

	完了	POWER ACTIVE WLAN USB ● ● ● ●	➡	裏面 4 へ
	エラー	POWER ACTIVE WLAN USB ● ● ● ●	➡	エラーの場合 ① コンセントを一旦抜き、電源OFFにする。 ② コンセントを電源ONにして15分ほど待つ。 ③ ランプがグリーンになれば復旧完了。*
	エラー	POWER ACTIVE WLAN USB ● ● ● ●	➡	

*数回試してもエラーになる場合は、裏面に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

4

Wi-Fi設定

下記WEBサイトで手順を確認し、設定してください。

●ソフトバンクをご利用中の方

<http://www.softbank.jp/mobile/network/wifispot/setting/>



●国内事業者携帯電話をご利用中の方

<http://www.softbank.jp/mobile/network/wifispot/wifi-router/freewifi/domestic-operators/>



●海外事業者携帯電話をご利用中の方










<http://www.softbank.jp/mobile/network/wifispot/wifi-router/freewifi/overseas-operators/>



5

注意事項

警告

-  弊社製ACアダプター以外は、絶対に使用しないでください。また、同ACアダプターを他の製品に使用しないでください。本製品やACアダプターが故障します。発煙、火災、感電、ショートの原因にもなります。
-  家庭用電源（AC100V）以外では絶対に使用しないでください。（異なる電圧で使用すると発煙、火災、感電、故障の原因となります。）
-  電源ケーブルを傷つけたり、加工しないでください。無理なねじり、曲げは断線を引き起こし、感電、火災を引き起こす原因になります。
-  本体を多段積みで使用したり、通風孔をふさいだりしないでください。内部に熱がこもり、変形や火災、故障の原因となることがあります。
-  ACアダプターの分解は行わないでください。法的に禁じられており、火災、感電を引き起こす原因となります。
-  本体の分解は行わないでください。変形や火災、故障の原因となることがあります。
-  濡れた手で本体や電源部に触らないでください。電源が接続された状態ですと感電する恐れがあります。
-  煙が出たり、異臭がしたら使用を直ちに止め、プラグをACコンセントから抜いてください。そのままの使用状態が継続されると火災、感電、変形の原因となります。
-  雷が鳴り出したら安全を確認の上、ACアダプターをコンセントから取り外してください。

次のような場所で 使用しないでください。

-  直射日光のあたる場所
（変形、故障の原因になります）
暖房器具の近くなどの
高温になる場所
（変形、故障の原因になります）
本体の温度が逃げにくい場所
（変形、故障の原因になります）
-  湿気の多い場所、水などの
液体がかかる場所
（漏電、故障の原因になります）
台所、浴室、洗面所などの
水気や湿気が多い場所
（変形、故障の原因になります）
-  振動のはげしい場所
（漏電、故障の原因になります）
天井、床下、壁の中など
メンテナンスが不可能な場所
（漏電、故障の原因になります）
etc.
強い磁気や磁界が発生する
ものがある場所
（感電、故障の原因になります）