

ドライブモードの設定方法 (ビルド番号：103.a.2e00よりご利用頂けます)

◆設定方法

STEP 1

- ・ 設定を開く



STEP 2

- ・ 通話を選択



STEP 3

- ・ ドライブモードを OFF→ONにする



STEP 4

- ・ アイコンが表示される



◆ドライブモード 設定時の動作

ドライブモード時に着信があると相手に音声メッセージが流れます。

ただいま運転中もしくは電話に出られない場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直してください。



発信側