

1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step1



「設定」を押してください

Step2



「システム」を押してください

Step3



「ソフトウェア更新」を押してください

Step4



確認中...

Step5



「ダウンロードしてインストール」を押してください

Step6



ソフトウェアダウンロード中

Step7



「今すぐインストール」を押してください。ソフトウェアのインストール後、再起動します

Step8



ソフトウェア更新完了です

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1



「設定」を押してください

Step2



「システム」を押してください

Step3



「端末情報」を押してください

Step4



ビルド番号が最新であることを確認してください