






初期化 ..... P.14-2

14

その他





## 本機各設定をお買い上げ時の状態に戻す




- 1 スライド表示中→→→「設定」  
→  
設定画面が表示されます。

- 2 で「高度な設定」を選択→  
高度な設定画面が表示されます。





設定画面

- 3 / で「初期化」を選択→/   
選択枠が設定画面に移動します。




- 4 / で「設定を初期化」を選択→  
確認画面が表示されます。






初期化画面

- 5 で「はい」を選択→  
初期化を開始します。





## 本機のメモリ保存内容や各設定を出荷時の状態に戻す




- 1 スライド表示中→→→「設定」  
→  
設定画面が表示されます。

- 2 /で「高度な設定」を選択→  
高度な設定画面が表示されます。






設定画面

- 3 /で「初期化」を選択→/  
選択枠が設定画面に移動します。


- 4 /で「全て初期化」を選択→  
確認画面が表示されます。



初期化画面

- 5 /で「はい」を選択→  
初期化を開始します。

### 初期化後にメールアドレスが表示されない場合

全てを初期化すると、スライドショー画面でをタッチしても、画面にメールアドレスが表示されなくなります。インターネットでMy SoftBankにログインしていただき、下記の操作を行ってください。

- 1 My SoftBankにログイン
  - 2 「メール設定」の「メールアドレスの変更」画面を表示→「アドレス確認メールの送信」をクリック
- 確認メールの送信画面が表示されます。  
「送信」をクリックすると確認メールが送信されます。



メールアドレスの変更画面

確認メールを送信したら、ログアウトしてください。  
確認メールが本機に届き、メールアドレスが表示されるようになります。