

Bluetooth®機能を使う	12-2
ペアリング	12-2
パソコンとのペアリング	12-2
ハンズフリーヘッドセット/車内ハンズフリー キットとのペアリング	12-3

Bluetooth®機能を使う

Bluetooth®とは、無線を利用して約10m以内にあるBluetooth®対応機器とワイヤレス接続するための通信機能です。

- Bluetooth®通信機能を使用する前に、「Bluetooth®機能を使用する場合のお願い」(P.xxii)をよくお読みください。

Bluetooth®通信機能をオンにする

1. メニューボタン () > 設定 > 無線とネットワーク
2. 「Bluetooth」にチェックを付ける
オンになると、ステータスバーにBluetooth®アイコン  が表示されます。

本機を検出可能にする

1. メニューボタン () > 設定 > 無線とネットワーク
2. Bluetooth設定 > 「検出可能」にチェックを付ける

端末の名前を変更する

端末の名前によって、Bluetoothネットワークで端末が識別されます。

1. Bluetooth をオンにしていることを確認
2. メニューボタン () > 設定 > 無線とネットワーク
3. Bluetooth設定 > デバイス名
4. デバイス名を入力 > OK

ペアリング

ペアリングとは、Bluetooth®対応機器同士の無線接続の設定をすることです。一度設定すると、これらの機器は次回からは自動的に接続されるようになります。

- ペアリングするためには、同じパスコードを双方のBluetooth®対応機器で入力する必要があります。

パソコンとのペアリング

パソコン側の設定

1. 使用するパソコン上で、「スタート」→「コントロールパネル」→「Bluetooth デバイス」の順に開く
2. 画面の指示に従って、設定を行う

本機側の設定

1. パソコンからペアリングのリクエストを受信 > はい
2. パソコンの画面に表示されているパスコードを本機に入力 > 次へ
3. 接続の完了 > 完了

4. パソコンから提供されるサービスの中から、利用するサービスにチェックを付ける

ハンズフリーヘッドセット／車内ハンズフリーキットとのペアリング

あらかじめハンズフリーヘッドセットや車内ハンズフリーキットの電源を入れ、ペアリングするモードに切り替えておきます。詳細は、ハンズフリーヘッドセットの取扱説明書を参照してください。

1. メニューボタン () > 設定
2. 無線とネットワーク > Bluetooth 設定 > 「Bluetooth」にチェックを付ける
デバイスの検索が行われ、検出されたデバイスがBluetooth端末セクションに表示されます。
リストにデバイスが見つからない場合、**デバイス検索**をタップして再度スキャンします。
3. 接続するデバイスを選択
4. 固有のパスコードを入力 > OK
固有のパスコードについてはハンズフリーヘッドセットの取扱説明書を参照してください。
Bluetooth® 接続アイコン  が表示され、ハンズフリーヘッドセットや車内ハン

ズフリーキットを使用して電話をかけた受けたりできます。

ハンズフリーヘッドセット／車内ハンズフリーキットと切断する

1. メニューボタン () > 設定
2. 無線とネットワーク > Bluetooth 設定
3. 切断するデバイスを 1 秒以上タップ > 接続を解除
ハンズフリーヘッドセットまたは車内ハンズフリーキットとのすべてのペアリング情報を消去する場合は、**切断してペアを解除**をタップします。切断したデバイスに接続する場合は、パスコードを再度入力する必要があります。



補足

- ハンズフリーヘッドセットが A2DP 規格に対応している、ステレオ音声で聞くことができます。

