

本機の設定を変更する	19-2
画面設定	19-3
画面の明るさを手動で変更する	19-3
消灯するまでの時間を変更する	19-3
画面が自動回転しないように設定する.....	19-3
G-Sensorを調節する	19-3
着信／音設定	19-3
言語設定	19-4
電源管理	19-5
GSMネットワークで本機を使用する	19-5
電池バック使用状況を確認する	19-5
メモリ管理	19-5
メモリ残量を確認する	19-5
メモリの空き容量を確保する	19-6
適合規格情報を確認する	19-6

本機の設定を変更する

以下の設定項目から、本機の設定や管理を行うことができます。

項目	説明
個人設定	シーンの選択、ホーム画面やロック解除画面の壁紙設定、ウィジェットやショートカットの追加、既定の着信音の設定を行います。
無線とネットワーク	Wi-FiやBluetooth®などの無線接続、機内モード※、ローミングやネットワークなどを設定します。
通話設定	留守番電話や転送電話などのオプションサービスを設定します。
サウンド	通話や通知の着信音設定や各種音量の調節などを行います。
ディスプレイ	画面の明るさや消灯するまでの時間などの表示設定を行います。
アカウントと同期	SNSやGoogleアカウント、同期の設定を行います。

項目	説明
位置情報	位置情報を取得するために、ワイヤレスネットワーク、GPS機能のオン/オフを設定します。
検索	連絡先やSMS、音楽など本機内の検索や、Web検索の設定を行います。
プライバシー	本機の設定データとアプリケーションデータをGoogleサーバーにバックアップするように設定します。
PCに接続	本機とパソコン接続時の動作を設定します。
セキュリティ	画面ロック解除パターン設定やPINロック設定を行います。
省電力	省電力のオン/オフや起動条件、起動時の画面表示や制限する機能を設定します。
アプリケーション	インストールしたアプリケーションや実行中のタスクの管理などを行います。
SDカードと本体のメモリ	メモ리카ードの空き容量の確認やフォーマットなどを行います。
日時設定	日付、時刻、時間帯、日付・時刻フォーマットを設定します。

項目	説明
言語とキーボード	オペレーションシステムの言語、スクリーンキーボードの設定、文字変換や辞書の設定を行います。
ユーザー補助	ユーザー補助プラグインを設定します。
音声入出力	入力音声の認識設定や、テキスト読み上げの設定を行います。
この携帯電話について	ネットワーク名、ネットワーク種別、電池バック残量、電池を使用しているアプリケーションなど、本機のステータスを見ることができます。法的情報やソフトウェアバージョンを見することもできます。

※ 機内モードを設定すると、電話、Wi-Fi、Bluetooth®など電波を発する機能はすべて無効となります。ただし、航空機内でのご使用については乗務員にご確認ください。

画面設定

画面の明るさを手動で変更する

1. メニューボタン () > 設定 > ディスプレイ
2. 輝度 > 「明るさを自動調整」のチェックを外す
3. 明るさを調節 > OK

消灯するまでの時間を変更する

何も操作しない時間が続いた場合、自動的に画面の表示が消えるように設定できます。

1. メニューボタン () > 設定 > ディスプレイ
2. 省電力 > 画面の表示が消える時間を選択



補足

- 画面をすぐに消すには、電源ボタン () を押します。

画面が自動回転しないように設定する

1. メニューボタン () > 設定 > ディスプレイ
2. 「画面の自動回転」のチェックを外す

G-Sensorを調節する

G-Sensorは本機の角度を検出するセンサーです。本機の向きに合わせて静止画やWebページの表示を回転させたり、Teeterでボールを転がしたりするときなどにこのセンサーが使われています。誤差があるなど、正しく動作しない場合に調整します。

1. メニューボタン () > 設定 > ディスプレイ
2. G-Sensorの調整 > 本機を机の上など平坦な場所に置く > 調整 > OK

着信／音設定

着信音を変更する

1. メニューボタン () > 設定 > サウンド
2. 着信音 > 着信音を選択
選択すると、短い着信音が再生されます。
3. 適用

サウンドプロフィールを設定する

本機をマナーモードまたはサイレントモードに切り替えることができます。

1. メニューボタン () > 設定 > サウンド
2. モード設定 > プロファイルを選択

画面操作時の効果音を設定する

画面操作時の効果音を設定できます。

1. メニューボタン () > 設定 > サウンド
2. 「選択の効果音」にチェックを付ける / チェックを外す

通知音を設定する

新着通知を受信時の通知音を設定できます。

1. メニューボタン () > 設定 > サウンド
2. 通知音 > 通知音を選択
選択すると、短い通知音が再生されます。
3. 適用

画面ロックの効果音を設定する

画面ロック時／ロック解除時の効果音を設定できます。

1. メニューボタン () > 設定 > サウンド
2. 「画面ロックの音」にチェックを付ける／チェックを外す

手に取ると着信音量が下がるように設定する

着信時に本機を手に取ると、着信音量が自動的に下がるように設定します。

1. メニューボタン () > 設定 > サウンド
2. 「電話を動かして着信音量を下げる」にチェックを付ける／チェックを外す

ポケットモードを設定する

本機をポケットやカバンに入れた状態で電話がかかってきたとき、着信音量が少しずつ大きくなるように設定します。

1. メニューボタン () > 設定 > サウンド
2. 「ポケットモード」にチェックを付ける／チェックを外す

自動的にスピーカーフォンに切り替える

通話中に本機のディスプレイを反対側に向けると、自動的にスピーカーフォンに切り替わるように設定します。

1. メニューボタン () > 設定 > サウンド
2. 「反転してスピーカーを使用」にチェックを付ける／チェックを外す

言語設定

本機のオペレーティングシステムの言語を変更できます。

1. メニューボタン () > 設定
2. 言語とキーボード > 言語を選択 > Englishまたは日本語

電源管理

バッテリーを節約して長時間使用するために、以下の状態で本機を使用してください。

- 使用していないときは、Bluetooth®やWi-Fiなどのワイヤレス機能をオフにします (P.11-2、P.12-2)。
- GPS機能をオフにします (P.16-2)。
- 画面の明るさを暗くします (P.19-3)。
- アニメーション表示をオフにします (P.2-3)。
- ブラウザの使用を抑えます。
- 長時間の通話やカメラ使用を避けます。
- 長期間電池パックを充電できないときは、予備の電池パックを用意します。
- 電池パックを十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったときは、新しい電池パックに交換してください。

GSMネットワークで本機を使用する

インターネット接続を行わない場合は、GSMネットワーク対応の通信事業者に切り替えると、バッテリーの消耗が少なくより長く通話ができます。

- GSMネットワークでの本機の利用が可能など時のみ有効です。

1. メニューボタン () > 設定 > 無線とネットワーク

2. モバイルネットワーク設定 > ネットワークモード > GSMのみ

電池パック使用状況を確認する

1. メニューボタン () > 設定 > この携帯電話について > バッテリー

メモリ管理

メモリ残量を確認する

本体メモリおよびメモ리카ードのメモリ情報を確認できます。

1. メニューボタン () > 設定 > SDカードと本体のメモリ
本体メモリとメモ리카ードのメモリ情報を確認できます。

メモリに関するご注意

本体メモリの空き容量が0.5Mバイト以下になると、本機の動作が不安定になります。空き容量が少なくなった場合は、「メモリの空き容量を確保する」(P.19-6)を参照いただき、不要なデータやアプリケーションを削除してください。

メモリの空き容量を確保する

アプリケーションキャッシュとデータをクリア

1. メニューボタン () > 設定 > アプリケーション
2. アプリケーションの管理 > アプリケーションの状況によりタブを選択 > 削除したいアプリケーションを選択
並べ替えやフィルターオプションを利用するにはメニューボタン () を押します。
3. キャッシュを消去 / データを消去

アプリケーションをアンインストールする

Android マーケット以外から入手したアプリケーションをアンインストールします。本機にプレインストールされているアプリケーションはアンインストールできません。

1. メニューボタン () > 設定 > アプリケーション
2. アプリケーションの管理 > ダウンロード済みタブ > 対象のアプリケーションを選択 > アンインストール > OK > OK

本体メモリまたはメモ리카ードの空き容量を増やす

本体メモリが少ない場合、以下を行うことができます。

- ブラウザで、すべての一時インターネットファイルとブラウザ履歴情報をクリアします (P.11-8)。
- すでに使用していない Android マーケットからダウンロードしたアプリケーションをアンインストールします (P.17-7)。

適合規格情報を確認する

1. メニューボタン () > 設定 > この携帯電話について
2. 法規情報 > 適合規格情報



補足

- 他に本機のオペレーションシステムのバージョンや電話IDなどの情報も確認できます。