16

設定(カスタマイズ)

音・バイブ設定	16-2
エラー音/ボタンの音に関する設定	16-3
ディスプレイ設定	16-4
画面表示に関する設定	16-4
メインメニューに関する設定	16-5
文字に関する設定	16-5
バックライトに関する設定	16-6
ボタン設定	16-6
マナーモード設定	
日時設定	
通話設定	16-9
国際電話に関する設定	16-9
通話時間/料金に関する設定	
発着信に関する設定	16-10
イルミネーション設定	
文字入力に関する設定	16-11
文字変換機能に関する設定	16-11
メール本文入力中の変換候補に関する設定	16-12
電話帳設定	16-12

TVコール設定	16-13
設定メニューでできる設定	
TVコール中にできる設定	
デジタルテレビ設定	
カメラ設定	16-15
静止画に関する設定	
動画に関する設定	
S!速報ニュース設定	
画面表示に関する設定	
自動更新/情報削除に関する設定	
メール設定	
S!メール/SMS共通の設定	
S!メールに関する設定	16-19
フィーリングメールに関する設定	
SMSに関する設定	16-21
インターネット設定	
画面表示に関する設定	16-21
情報メモリ/設定内容に関する設定	16-22
セキュリティに関する設定	16-22
初期化/設定リセットに関する設定	16-23
S!アプリ設定	16-23

設定音・バイブ設定

着信音に関する設定

共通操作 メインメニューから 設定▶音・バイブ設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 着信音を変える (音声電話/TVコール) *1*2*3	
> メロディ選択→音声着信/TVコール着信→	ブザー.mmf
データフォルダ内のフォルダを選択→着信音を	79 .1111111
選んで 図[決定]	
■ 着信音を変える(メール/測位通知/S!速報	
ニュース) *1*2	効果音
> メロディ選択→メール・測位通知着信/	(キラキラ)
S!速報ニュース着信→ データフォルダ内のフォ	.mmf
ルダを選択→着信音を選んで図[決定]	
■着信音量を変える	
(音声電話/TVコール/メール/測位通知) ^{※4}	レベル3
> 着信音量→音声着信/TVコール着信/	700
メール・ 測位通知着信→ 音量を調節	
■ 着信音量を変える(S!速報ニュース)	サイレント
> 着信音量→S!速報ニュース着信→ 音量を調節	
■ 着信音の鳴動時間を変える	
(メール/測位通知/S!速報ニュース)	5秒
> 鳴動時間→メール・測位通知着信/	U1 ² /
S!速報ニュース着信→ 鳴動時間を入力	
■ 待ちうた®を設定する(呼出音を変える) *5	_
> 待ちうた→項目を選択	_

- 着信を振動で知らせる(音声電話/TVコール/ メール/測位通知/S!速報ニュース)**⁶
- > バイブレーション→音声着信/TVコール着信/メール・測位通知着信/S!速報ニュース着信→ バイブパターンを選択
- ※1 ボイスレコーダーで録音したファイルは着信音に設定できません。
- ※2 電話帳で個別やグループ別に着信音を設定している場合は (プP.4-4、P.4-5)、電話帳の設定が優先されます。
- ※3 ファイルのダウンロード中やストリーミング中などに音声着信があると、お買い上げ時の設定音が鳴ることがあります。
- ※4 音声着信の音量を変更すると、インターネットの情報画面表示中、メール本文表示中、S!情報チャンネルコンテンツ表示中のBGMなどの音量も変更されます。(エスカレーティングトーンに設定した場合はレベル6で鳴ります。)ただし、コンテンツ内に指定された音量設定によっては、着信音量設定が反映されない場合があります。
- ※5 サービスの詳細については、ソフトバンクモバイルホームページ (http://www.softbank.jp) などでご確認ください。
- ※6 バイブレーションに設定した本機を机の上や滑りやすい場所などに置くと、着信したときに振動で落下することがあります。 特に充電するときは、落下防止のためにもOFFにすることをおすすめします。

■ あらかじめ登録されている主な着信音

- のうかしの立跡とれている土の自治自			
曲名	作曲者名		
ブザー	オリジナル		
ソナチネ第1番/第4楽章	WOLFGANG AMADEUS MOZART		
口笛吹きと犬	PRYOR ARTHUR		
ワルキューレの騎行	WAGNER RICHARD WILHELM		
おもちゃの兵隊の行進	JESSEL LEON		
ウィルアム テル 序曲	ROSSINI GIOACCHINO ANTONIO		
騎士たちの踊り OP 64-13	PROKOFEV SERGEJ S		
トリッチ・トラッチ・ポルカ	STRAUSS JUN JOHANN		
効果音 (運命交響曲)	BEETHOVEN LUDWIG VAN		
効果音 (水滴の音)	オリジナル		
効果音(キラキラ)	オリジナル		
効果音(電子音)	オリジナル		
効果音(英語)	オリジナル		
効果音(ショート)	オリジナル		
効果音(ゲーム音)	オリジナル		
効果音 (黒電話)	オリジナル		
Happy/うれしい	オリジナル		
OK/Good	オリジナル		
悲しい/ごめんなさい	オリジナル		
NG/Bad	オリジナル		
注目/重要	オリジナル		

上記の楽曲の作曲者名はJASRACホームページに準拠して表記しています。

エラー音/ボタンの音に関する設定

共通操作 ▶ メインメニューから 設定 ▶ 音・バイブ設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ エラー音を鳴らさない	ON (鳴らす)
> エラー音→OFF	UN(鳴り9)
■ ボタンを押したときの音を変える	サウンド1
> ボタン確認音→音選択→ 音を選択	992F
■ ボタンを押したときの音の音量を変える	サイレント
> ボタン確認音→音量→ 音量を調節	リイレント

設定ディスプレイ設定

画面表示に関する設定

共通操作 ▶ メインメニューから 設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 待受画面の壁紙を変える	
> ディスプレイ設定→画面表示設定→壁紙→	COLOR
データフォルダ内のフォルダを選択→画像を選	LIFE2.jpg
んで 図[決定]	
■ 発着信/メール送受信時の画面を変える	
> ディスプレイ設定→画面表示設定→発着信や送	お買い上げ時
受信の種類を選択→フォルダを選択→画像を選	画像
択	
■ 電池アイコン/アンテナアイコンの種類を変える*1	
> ディスプレイ設定→画面表示設定→ アイコンの	パターン1
種類を選択→パターンを選択	
■画面の配色を変える	
> ディスプレイ設定→配色パターン→	パターン1
パターンを選択	
■ 英語表示/日本語表示に変える	自動*2
> 一般設定→Language→English/日本語	日到
■ 待受画面の時計表示を変える	/玄宗(ht=1
> ディスプレイ設定→待受表示設定→	通常時計 (中央上)
時計/カレンダー表示→ 時計の種類を選択	(アヘエ)
■ 待受画面に事業者名を表示する	OFF
> ディスプレイ設定→待受表示設定→	OFF (表示しない)
事業者名表示→ON	(4x/)(0/601)

■ 待受ウィンドウを常時表示する/表示しない**3

> ディスプレイ設定→待受表示設定→ 待受ウィンドウ設定→ON (常時)/OFF ON (手動)

- ※1 電池アイコンのパターンを変更しても、電源OFF時の充電中は パターン1で表示されます。
- ※2 USIMカードに設定されている言語が設定されます。
- ※3 S!速報ニュースの画面表示に関する設定について(**♪**P.16-17)

メインメニューに関する設定

共通操作 ▶ メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定

お買い上げ時
通常メニュー
世市ノーユー
_
_
_

[※] 登録中は他の機能を操作できません。

文字に関する設定

共通操作 ▶ メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 文字のサイズを一括設定する	標準
> 文字サイズ→全般→ サイズを選択	际牛
■ メール / ブラウザの文字サイズを変える	標準
> 文字サイズ→個別→ 機能を選択 → サイズを選択	標準
■ 入力中/候補リストの文字サイズを変える	
> 文字サイズ→個別→文字入力→入力サイズ/	標準
候補表示サイズ→ サイズを選択	
■ 文字の書体を変える*	フォント1
> フォント設定→ パターンを選択	フォンドロ

※ パターンを変更しても、実行中のS!アプリや起動中のデジタルテレビの一部はフォント1で表示されます。

バックライトに関する設定

共通操作 ▶ メインメニューから 設定 ▶ ディスプレイ設定 ▶バックライト設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ ディスプレイのバックライトの明るさを調節する	レベル3
> メインディスプレイ→明るさ→レベルを選択	D' 1703
ディスプレイのバックライトの点灯時間を変える / 点灯しない*メインディスプレイ→点灯時間→時間を選択/	15秒
OFF ■ ボタンのバックライトの点灯時間を変える/点灯	
しない	15秒
> ボタン点灯時間→時間を選択/OFF	

[※] 通話中の点灯時間は常に5秒となり、変更できません。

設定ボタン設定

共通操作 メインメニューから 設定 ▶ボタン設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 待受画面で歯、 ○、	(⊈ P.1-6)
> カスタマイズ→ボタンと押し方の種類を選択→ 項目を選択→機能などを選んで図[登録]	(21.10)
■ 待受画面で働、 <a>□ 、 <a>反響を押したときの機能を 無効にする	_
カスタマイズ→ボタンと押し方の種類を選んで図[メニュー]→無効化→	
■ 待受画面で 🗃 、 🗖 、 🌠 を押したときの機能を 初期化する	_
> カスタマイズ→図[メニュー]→設定リセット→®	
■ ブックマークを設定したボタンを押したときに 接続の確認画面を表示しない	ON (表示する)
> 接続確認画面表示→OFF	(1(/)(9/0))

※ 設定を変更しても、シンプルモード設定中はお買い上げ時の機能 になります。

設定マナーモード設定

共通操作 メインメニューから 設定 ▶マナーモード設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 環境や状況に合ったモードに切り替える**	
> モードを選択	通常モード
●通常モード以外は、各モードのアイコンが表示されます。(プP.1-9)	
■各モードの設定内容を変える	
> モードを選んで 図[メニュー]→編集→ 項目を選択	_
→編集	

[※] マナーモードと運転中モードは、待受画面から設定/解除することもできます。(プP.1-15)

■ 各モードのお買い上げ時の設定内容

			+115°+11
通常モード	マナーモード	運転中モード	オリジナル マナーモード
メロディ選択(i	音声着信/TVコ-	-ル着信)	
ブザー.mmf	_	_	ブザー.mmf
メロディ選択(メール・測位通知	着信/S!速報二 <i>=</i>	1ース着信)
効果音			効果音
(キラキラ)	_	_	(キラキラ)
.mmf			.mmf
着信音量(音声)	着信/TVコールâ	信/メール・測	立通知着信)
レベル3	_	_	レベル3
着信音量 (S!速	報ニュース着信)		
サイレント	_	_	サイレント
鳴動時間(メー)	ル・測位通知着信	/S!速報ニュース	ス着信)
5秒	5秒	5秒	5秒
ボタン確認音(i	音選択)		
サウンド1	_	サウンド1	サウンド1
ボタン確認音(音量)		
サイレント	_	サイレント	サイレント
エラー音			
ON	_	OFF	ON
バイブレーション	ン(音声着信/T\	/コール着信/メ・	ール・測位通知
着信)			
OFF	パターン1	OFF	OFF
バイブレーション (S!速報ニュース着信)			
OFF	OFF	OFF	OFF
簡易留守録			
OFF	OFF	*	OFF
※ 選転中工 じじ	一乳字すると飾り	7002 ± 0551	77147++

[※] 運転中モードに設定すると簡易留守録をOFFにすることはできません。

設定日時設定

共通操作 ▶ メインメニューから 設定 ▶ 一般設定 ▶ 日時設定

■ 日時を設定する** > ホーム時計→日時設定→日付を入力→ 時刻を入力 ■ Yahoo!ケータイアクセス時に自動的に時刻を 補正しない*2 > 時刻補正→自動補正→OFF ■ 手動で時刻を補正する > 時刻補正→手動補正→● ■ 普段お使いの都市を変える(ホーム時計) > ホーム時計→ホームエリア→都市を選択 ■ ホーム時計→サマータイムに設定する > ホーム時計→サマータイム→ON ■ 時計を表示したいホーム以外の都市を選ぶ (海外時計→タイムゾーン→都市を選択 ■ 海外時計→タイムゾーン→都市を選択 ■ 海外時計→タイムゾーン→都市を選択 ■ 海外時計→タイムが一つのN ■ 画面に海外時計を表示する ホーム時計 ホーム時計 *ホーム時計	設定したい内容・操作	お買い上げ時
時刻を入力	■日時を設定する※□	
Yahoo!ケータイアクセス時に自動的に時刻を 補正しない**2	> ホーム時計→日時設定→日付を入力→	_
補正しない**2 > 時刻補正→自動補正→OFF ■ 手動で時刻を補正する > 時刻補正→手動補正→● ■ 普段お使いの都市を変える(ホーム時計) > ホーム時計→ホームエリア→都市を選択 ■ ホーム時計→サマータイムに設定する > ホーム時計→サマータイム→ON ■ 時計を表示したいホーム以外の都市を選ぶ (海外時計) > 海外時計→タイムゾーン→都市を選択 ■ 海外時計をサマータイムに設定する > 海外時計→サマータイムの設定する > 海外時計→サマータイムへON ■ 面に海外時計を表示する ホーム時計 ホーム時計	時刻を入力	
### ### ### ### ### ### #### #### ###	■ Yahoo!ケータイアクセス時に自動的に時刻を	
 ► 時刻補正→自動補正→OFF ■ 手動で時刻を補正する ト 時刻補正→事動補正→® ■ 普段お使いの都市を変える(ホーム時計) > ホーム時計→ホームエリア→都市を選択 ■ ホーム時計をサマータイムに設定する > ホーム時計→サマータイム→ON ■ 時計を表示したいホーム以外の都市を選ぶ(海外時計) 東京 海外時計→タイムゾーン→都市を選択 ■ 海外時計をサマータイムに設定する > 海外時計→サマータイム→ON ■ 画面に海外時計を表示する 	補正しない^{※2}	(31131
 ► 時刻補正→手動補正→● ■ 普段お使いの都市を変える(ホーム時計) > ホーム時計→ホームエリア→都市を選択 ■ ホーム時計→サマータイムに設定する > ホーム時計→サマータイム→ON ■ 時計を表示したいホーム以外の都市を選ぶ (海外時計) 東京 海外時計→タイムゾーン→都市を選択 ■ 海外時計をサマータイムに設定する > 海外時計→サマータイム→ON ■ 画面に海外時計を表示する 	> 時刻補正→自動補正→OFF	9 0)
 ■普段お使いの都市を変える(ホーム時計) > ホーム時計→ホームエリア→都市を選択 ■ ホーム時計をサマータイムに設定する > ホーム時計→サマータイム→ON ■時計を表示したいホーム以外の都市を選ぶ(海外時計) 東京 海外時計→タイムゾーン→都市を選択 ■海外時計をサマータイムに設定する > 海外時計→サマータイム→ON ■面面に海外時計を表示する ホーム時計	■手動で時刻を補正する	_
 ★・ホームエリア→都市を選択 ★・ホーム時計・オームエリア→都市を選択 ★・ホーム時計・サマータイム・ON 時計を表示したいホーム以外の都市を選ぶ (海外時計・タイムゾーン→都市を選択 海外時計・タイムゾーン→都市を選択 海外時計・サマータイムに設定する > 海外時計・サマータイム→ON 画面に海外時計を表示する 	> 時刻補正→手動補正→ ◎	
> ホーム時計→ホームエリア→都市を選択 ■ ホーム時計をサマータイムに設定する > ホーム時計→サマータイム→ON ■ 時計を表示したいホーム以外の都市を選ぶ (海外時計) > 海外時計→タイムゾーン→都市を選択 ■ 海外時計をサマータイムに設定する > 海外時計→サマータイム→ON ■ 画面に海外時計を表示する	■ 普段お使いの都市を変える(ホーム時計)	市市
> ホーム時計→サマータイム→ON OFF ■時計を表示したいホーム以外の都市を選ぶ (海外時計) 東京 > 海外時計→タイムゾーン→都市を選択 ■海外時計をサマータイムに設定する OFF > 海外時計→サマータイム→ON ■ 画面に海外時計を表示する ホーム時計	> ホーム時計→ホームエリア→ 都市を選択	米ボ
 > ホーム時計→サマータイム→ON ●時計を表示したいホーム以外の都市を選ぶ (海外時計) > 海外時計→タイムゾーン→都市を選択 ■ 海外時計をサマータイムに設定する > 海外時計→サマータイム→ON ■ 画面に海外時計を表示する 	■ ホーム時計をサマータイムに設定する	OEE
(海外時計) 海外時計→タイムゾーン→ 都市を選択 海外時計をサマータイムに設定する 海外時計→サマータイム→ON ■ 画面に海外時計を表示する ホーム時計	> ホーム時計→サマータイム→ON	OFF
 海外時計→タイムゾーン→都市を選択 海外時計をサマータイムに設定する 海外時計→サマータイム→ON 画面に海外時計を表示する ホーム時計	■ 時計を表示したいホーム以外の都市を選ぶ	
■ 海外時計をサマータイムに設定する> 海外時計→サマータイム→ON■ 画面に海外時計を表示するホーム時計	(海外時計)	東京
> 海外時計→サマータイム→ON■ 画面に海外時計を表示するホーム時計	> 海外時計→タイムゾーン→都市を選択	
> 海外時計→サマータイム→ON■ 画面に海外時計を表示するホーム時計	■海外時計をサマータイムに設定する	OEE
	> 海外時計→サマータイム→ON	011
T T T T T T T T T T	■ 画面に海外時計を表示する	/. 時計
> 表示時計選択→海外時計	> 表示時計選択→海外時計	\/_____\\
■ 時刻を12時間表示にする 24時間表示	■ 時刻を12時間表示にする	2.4時閏丰三
> 表示形式→時刻→12時間表示	> 表示形式→時刻→12時間表示	24时间衣小
■日付(年月日)の順番を変える 年/月/日	■日付(年月日)の順番を変える	年 /日 /口
> 表示形式→日付→日付の順番を選択	> 表示形式→日付→ 日付の順番を選択	平/月/日

- ※1 本機能で設定できるのは、2000年1月1日00時00分から 2099年12月31日23時59分までです。
- ※2 時刻補正が行われた結果、アラームやスケジュール通知が過去 の時刻になってしまった場合、そのアラームやスケジュール通 知は無効になります。

設定通話設定

国際電話に関する設定

共通操作 メインメニューから 設定 ▶ 通話設定

▶通話サービス▶国際設定

お買い上げ時
0046010
_
_
_
自動

- 通信事業者を自動で選択する場合の優先度を設 定する**² > 事業者設定→優先度リスト→ [メニュー]→ 追加/插入/編集/削除 追加は一番下の通信事業者にカーソルを当てた 状態で行ってください。 ●挿入を選択すると、カーソルのある通信事業者 の上に挿入されます。 ■ 海外発信アシストを無効にする**3 ON (有効)
 - ※1 ここで設定した国際コードは、待受画面で(ア)→(0)長押しで自 動的に入力され、「+」が表示されます。(「+」は国際コードを 表す記号です。)
 - ※2 ここで設定した通信事業者は常に最優先では使用されません。 使用される通信事業者はネットワークの状態に依存します。

> 海外発信アシスト→OFF

※3 OFFを選択した場合、海外で音声電話/TVコール/国際電話 をかける方法は、日本国内での操作と同様です。(プP.2-2、 P.2-6, P.2-7)

設定

通話時間/料金に関する設定

共通操作

メインメニューから 設定▶通話設定

▶通話時間・料金

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■本機から発信した累積通話時間の目安を 確認する*1	
> 累積発信通話時間 (→リセットするには⑥→⑥)	_
■ 通話料金を表示する**2	OFF
> 料金表示ON/OFF→ON	(表示しない)
■ 通話料金の表示通貨/換算単位を設定する	
> 通話料金表示単位→ ● → PIN2コードを入力→	_
通貨単位を入力→表示単位を入力	

- ※1 グルーブ通話サービスを利用した場合、本機から発信したすべての通話の通話時間が累積されます。
- ※2 通話料金表示機能は、ご契約の内容により利用できないことがあります。

発着信に関する設定

共通操作 メインメニューから 設定 ▶ 通話設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ いろいろなボタンで着信に応答できるようにす	
る ^{∗¹}	OFF
> エニーキーアンサー→ON	

■ 本機を開くだけで着信に応答する	OFF
> オープン/クローズ→オープン着信応答→ON	(応答しない)
■本機を閉じるだけで通話や発着信を終了する**2	OFF
> オープン/クローズ→クローズ通話終了→ON	(終了しない)
■ 不在着信があるときに本機を開くと着信履歴を 直接表示する**3	OFF
> オープン/クローズ→オープン不在着信表示→ON	(表示しない)
■ ハンズフリー機器使用時に自動応答する*4> 自動応答→ON	OFF (自動応答しな い)
■ 音声通話の受話音量を変える> 音声通話受話音量→音量を調節	レベル4

- ※1 応答できるボタン: ┏、 ①~ ⑨、 ★、 #、 鹼、 ┏、
 (応答保留中は無効)
- ※2 ここでの設定を**ON**にしても、イヤホンマイク接続中は本機を 閉じても通話を終了できません。また、インターネット閲覧中 に本機を閉じてもインターネットは終了しません。
- ※3 複数のインフォメーションが表示されているときは、最初のお知らせが不在着信の場合のみ、着信履歴が直接表示されます。
- ※4 イヤホンとスピーカーから着信音が約7秒間鳴り、「ピーピ」と鳴ったあと電話がつながります。簡易留守録(ピア.2-12)を同時に設定している場合は、呼び出し時間の短い方が優先されます。留守番電話サービス(ピア.2-15)の呼び出しなしを同時に設定している場合は、留守番電話サービスが優先されます。

設定イルミネーション設定

共通操作 メインメニューから 設定 ▶一般設定 **▶**イルミネーション

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 音声着信中のイルミネーションの色を変える/ 点滅させない*	色5
> 音声着信→ 色を選択/ OFF	
■TVコール着信中のイルミネーションの色を 変える/点滅させない [*] > TVコール着信→色を選択/OFF	色5
メール/測位通知着信中のイルミネーションの 色を変える/点滅させない*メール・測位通知着信→色を選択/OFF	色2
■ 音声電話の通話中のイルミネーションの色を変える> 音声通話中→色を選択	OFF
■ S!速報ニュース着信中のイルミネーションの色を変える/点滅させない> S!速報ニュース着信→色を選択/OFF	色2
本機を閉じたときのイルミネーションの色を変える/点滅させないフリップクローズ→色を選択/OFF	色6
データの送受信中にイルミネーションを点滅させないデータ送受信中→OFF	ON

- ●色を選ぶと、確認のためイルミネーションが点滅します。
- ※ 電話帳で個別やグループ別にイルミネーションを設定している場 合は(プP.4-4、P.4-5)、電話帳の設定が優先されます。

設定文字入力に関する設定

文字変換機能に関する設定

共通操作▶ 文字入力中に 図[メニュー]▶入力オプション

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 学習機能を利用しない	
> 学習機能→操作用暗証番号を入力→	ON
OFF/シークレット時のみOFF	
■ 学習履歴を削除する	
> 学習履歴リセット→ 図 [YES]→	_
操作用暗証番号を入力	
■ 入力中の文字サイズを変える	標準
> 入力サイズ→ サイズを選択	惊华
■ 候補リストの文字サイズを変える	標準
> 候補表示サイズ→ サイズを選択	(示学
■予測候補を表示しない	ON
> 予測機能→OFF	(表示する)
■ 関係予測候補リストを表示しない	ON
> 関係候補表示→OFF	(表示する)
■入力した文字を自動的に確定させる	OFF
> キー入力確定時間→ 速度を選択	UFF

メール本文入力中の変換候補に関する設定

共通操作 メインメニューから メール ▶ 設定 ▶ 共通設定

▶本文入力時予測

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■書き始め予測機能を利用しない	ON
> 書き始め予測→OFF	(利用する)
■ 時季参照予測機能を利用しない	ON
> 時季参照予測→OFF	(利用する)
■ 文章入力表現機能を利用する	標準
> 文章入力表現→かたい表現/やわらかい表現	保华

設定電話帳設定

共通操作 メインメニューから 電話機能 ▶ 設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 新規登録時の保存先を変える	+/+
> 保存先→USIM/毎回確認	本体
■ USIM電話帳を表示させる**	本体
> 表示切替→USIM/本体とUSIM	44

※ 本体またはUSIMを選択すると、保存先の設定(プ上記)によっ ては、保存先も同様に変更するかどうかの確認画面が表示されま す。

設定TVコール設定

設定メニューでできる設定

共通操作 ▶ メインメニューから 設定 ▶ 通話設定 ▶ TVコール

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 相手に送信する画像と音声を変える**	代替画像
> 画像/音声設定→項目を選択	10音画像
■TVコール中の画面の明るさを変える ^{※1}	レベル3
> バックライト→明るさ→ レベルを選択	0,403
■ TVコール中のバックライトの点灯時間を	
変える^{*1}	常時点灯
> バックライト→バックライト点灯時間→	吊时無以
通常設定連動**2/常時消灯	
■ 受信画像の画質を変える* ¹	抽准
> 受信画質→動き優先/画質優先	標準
■相手に送信する代替画像を変える	TVコール代
> 代替画像→ ファイルを選んで 図[決定]	替画像1.bmp
■ 相手の声が受話口から聞こえるようにする**	ON
> スピーカーホン→OFF	(スピーカー から聞こえる)

※1 通話中に設定を変更することもできます。(ピア.2-10、右記)※2 通常のバックライト点灯時間の設定(ピア.16-6)に従います。

TVコール中にできる設定

共通操作 TVコール中に 図 [メニュー] ▶ 設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■画面の明るさを設定する	レベル3
> バックライト→明るさ→ レベルを選択	D, 100
■ バックライトの点灯時間を設定する	
> バックライト→バックライト点灯時間→	常時点灯
通常設定連動*/常時消灯	
■ 受信画像の画質を変える	標準
> 受信画質→動き優先/画質優先	你午
■ 周囲の環境に合わせて送信画像の色合いを調節す	
る	自動
> ホワイトバランス→項目を選択	

※ 通常のバックライト点灯時間の設定(△P.16-6)に従います。

設定デジタルテレビ設定

共通操作 メインメニューから TV▶ユーザー設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 視聴中の字幕を消す	の長い工い内
	ON
> 表示設定→字幕表示→OFF	
■ 横画面表示での字幕サイズを変える	標準
> 表示設定→横画面字幕サイズ→縮小	
■ 横画面表示でのガイドを表示しない	ON
> 表示設定→アイコン常時表示→OFF	UN
■ 起動時の表示方向を変える	ワイドスク
> 画面表示設定→ノーマルスクリーン(縦画面)	リーン(横画
,	面)
■ 視聴中のバックライトの明るさを設定する	レベルと
> バックライト設定→明るさ→レベルを選択	0,105
■ 視聴中のバックライトの点灯時間を設定する	
> バックライト設定→バックライト点灯時間→	常時点灯
通常設定連動*/常時消灯	
■ データ放送/データ放送サイトの効果音を鳴らさ	
ない	ON
> データ放送設定→効果音→OFF	
■ データ放送で確認画面を表示する	
> データ放送設定→確認表示初期化→ ◎	
■ チャンネルリストを初期化する	
> チャンネル設定初期化→ ● →操作用暗証番号を	_
入力	
■ 放送用保存領域の系列チャンネルを1件削除する	
> 放送用保存領域消去→ データを選択 → 回	_

■ 放送用保存領域の系列チャンネルをすべて削除す	
ব	
> 放送用保存領域消去→四[全件]→●→	_
操作用暗証番号を入力	
■ ユーザー設定の各種設定を初期化する	
> TV設定リセット→ ● →操作用暗証番号を入力	_

※ 通常のバックライト点灯時間の設定 (CP.16-6) に従います。

●設定の変更は撮影前に行ってください。簡単なボタン操作で切り 替えられる機能もあります。(CFP.6-3、P.6-4)

静止画に関する設定

共通操作 ▶ メインメニューから カメラ▶カメラ

▶ [メニュー]

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ カメラモードを切り替える	
> カメラモード切替→バーコードリーダー/	_
拡大ルーペ	
■撮影サイズを変える	VGA
> 撮影サイズ→ サイズを選択	(480x640)
■画質を変える	スーパー
> 画質→ファイン/ノーマル	ファイン
■ 撮影する被写体によって設定を切り替える	オート
> フォーカス設定→接写/風景	フォーカス
■ 露光時間を長くして夜間などの周囲が暗い状態で	
撮影する	OFF
> ナイトモード→ON	
■ 15枚の写真を連続して撮影する	OFF
> 連写モード→ON	OFF
■画像の色調を変える	ノーマル
> 効果→ 項目を選択) — V //

■撮影場所の天候や条件によって画像の発色を調整 する	自動	
> ホワイトバランス→項目を選択		
■ 設定時間後に自動的に撮影する	OFF	
> セルフタイマー (ご FP.6-6)	Oll	
■撮影時のシャッター音を変える	パターン1	
> シャッター音→ パターンを選択	// 9 – 2	
■ 保存先を変える	イエロカード	
> 保存先→本体	メモリカード	
■撮影後、自動的に保存する	OFF	
> 自動保存→ON	UFF	
■ 現在の保存先にあとどれくらい保存できるかの		
目安を確認する		
> 保存容量確認→□で撮影サイズを選ぶ		
●指定した撮影サイズと画質で保存できるファイル	_	
数を表示します。		
● 図[画質変更] を押すと、保存画質設定が変わり		
ます。		
■設定をお買い上げ時の状態にする	_	
> 設定リセット→ ●		
■撮影時に利用できるボタン操作を表示する	_	
> ボタン操作一覧		

動画に関する設定

共通操作 メインメニューから カメラ ドデオカメラ **▶**⊠[メニュー]

設定したい内容・操作	お買い上げ時	
■画質を変える※	ノーマル	
> 画質→ 項目を選択	(176x144)	
■ 録画時間を長くする	S!メール添付	
> 録画時間→長時間撮影	用	
■ 撮影する被写体によって設定を切り替える	屈見	
> フォーカス設定→接写	風景	
■画像の色調を変える	/ 711.	
> 効果→ 項目を選択	ノーマル	
■ 撮影場所の天候や条件によって画像の発色を調整		
する	自動	
> ホワイトバランス→項目を選択		
■ 設定時間後に自動的に撮影する	OFF	
> セルフタイマー (ピア.6-6)	UFF	
■ 保存先を変える	メモリカード	
> 保存先→本体	ノモリカート	
■撮影後、自動的に保存する**2	OFF	
> 自動保存→ON	OFF	

■現在の保存先にあとどれくらい保存できるかの 目安を確認する	
> 保存容量確認→長時間撮影/S!メール添付用	
●指定した録画時間と画質で保存できる時間の合計	
と、1ファイルあたりの最大録画時間を表示しま	_
ਰ .	
●長時間撮影を選択した場合、 [画質変更]を押	
すと、保存画質設定が変わります。	
■ 設定をお買い上げ時の状態にする	
> 設定リセット→ ◎	_
■ 撮影時に利用できるボタン操作を表示する	
> ボタン操作一覧	_

※1 録画時間設定が長時間撮影の場合のみ変更できます。 ※2 保存先設定が本体の場合のみ変更できます。

設定S!速報ニュース設定

画面表示に関する設定

共通操作 メインメニューから 設定 ▶ディスプレイ設定 ▶S!速報ニュース設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 既読のS!速報ニュースを表示しない	未読+既読
> 未読・既読設定→未読	本
■ テロップの流れる速度を変える	抽油
> マーキー速度→速い/遅い	標準
■ 画像データを表示する	OFF
> 画像取得表示設定→ON	(表示しない)

自動更新/情報削除に関する設定

共通操作▶ メインメニューから ニュース/エンタメ ▶S!速報ニュース▶設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ S!速報ニュース一覧の速報の自動更新間隔を変える/自動更新をしない*1*2 > 自動更新設定→速報→更新間隔を選択/OFF]時間
■ S!速報ニュース一覧の待受けを1日1回自動更新 しない > 自動更新設定→待受け→OFF	ON (自動更新す る) *1*2
■ S!速報ニュース一覧の特別を4時間ごとに自動更新する*1*2 > 自動更新設定→特別→ ● →ON	OFF (自動更新し ない) ** ³
■ S!速報ニュースのコンテンツを全件削除する > S!速報ニュース一覧消去→ 図 [YES] → 操作用暗証番号を入力	_

- ※1 更新時刻に通話などをしていたときは、次回の更新時刻まで自 動更新されません。
- ※2 自動更新中のTVコール着信は拒否されます。
- ※3 ネットワーク自動調整実行時に**ON**に変更されることがありま す。

設定メール設定

S!メール/SMS共通の設定

共通操作 メインメニューから メール ▶ 設定 ▶ 共通設定

お買い上げ時

設定したい内容・操作

■ メール受信時に送信者名を表示しない	 送信者名あり
> 表示設定→メール新着表示→送信者名なし	
■ 新着メールがあるときに本機を開くと受信ボック スを直接表示する*1	OFF (表示しない)
> 表示設定→オープン新着表示→ON	
■ 文字サイズを変える> 表示設定→文字サイズ→サイズを選択	標準
■ メール一覧の表示方法を変える**2	
> 表示設定→メール一覧表示設定→ 表示方法を選択	名前+件名
■受信メールをデルモジ表示にする	
> 表示設定→デルモジ表示→自動再生→	通常表示
常にデルモジ表示/未開封時のみデルモジ表示	
■ デルモジ表示の文字色・背景色を変える	
> 表示設定→デルモジ表示→文字色・背景色→ 背景色を選択	白
■ 迷惑メールの申告先を変更する	stop@meiwaku.
> 迷惑メール設定→迷惑メール申告先→ [編集]→申告先を編集→	softbankmobile. co.jp
■ 迷惑メールの申告先を初期化する	
> 迷惑メール設定→迷惑メール申告先→	_
図[メニュー]→初期アドレスに戻す	
_	

■ 送受信メールを相手によって指定フォルダに振り分ける > 自動振り分け設定→受信ボックス/ 送信済みボックス→フォルダを選択→ 図[メニュー]→送信元追加/宛先追加→送信元/ 宛先選択方法を選択→送信元/宛先を選択/	_
入力 ■ 送受信メールを件名によって指定フォルダに振り分ける > 自動振り分け設定→受信ボックス/ 送信済みボックス→フォルダを選択→ 図 [メニュー] → 件名追加 → 件名を入力	_
■ 常に配信確認をする (宛先がソフトバンク携帯電話の場合のみ)> 配信確認→ON	OFF (確認しない)
■ 返信/転送時に元の受信メールの単語を優先させない > 返信時自動学習→OFF	ON (優先させる)
■各メールボックスを開くときやサーバーメール操作時に操作用暗証番号を入力するように設定する > メールセキュリティ設定→操作用暗証番号を入力→項目にチェック→図[OK]	OFF (設定しない)
下書き/送信済みボックス/未送信ボックスの容量がいっぱいのときに自動でメールを削除しないようにするメール自動削除設定→送信メール自動削除→OFF	ON

- 受信ボックスの容量がいっぱいのときに自動で メールを削除しないようにする
- > メール自動削除設定→受信メール自動削除 **→OFF**

ON

- ※1 複数のインフォメーションが表示されているときは、最初のお 知らせがメールの場合のみ、受信ボックスが直接表示されます。
- ※2 名前+件名+本文または名前+件名を選択した場合、SMSは名 前+本文が表示されます。

S!メールに関する設定

共通操作 メインメニューから メール ▶ 設定 ▶ S!メール設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 国内でS!メールを受信する方法を変える	+->-
> 受信設定→国内での自動受信→	すべて
電話番号のみ自動受信/手動受信	自動受信
■ 海外でS!メールを手動で受信する	白新巫信
> 受信設定→ローミング自動受信→手動受信	自動受信
■ 返信時に本文を引用しない	ON
> 本文引用→OFF	(引用する)
■ 添付画像を自動的に表示しない	ON
> 添付ファイル自動再生設定→イメージ→OFF	(表示する)
■ 添付サウンドを自動的に再生する [※]	OFF
> 添付ファイル自動再生設定→サウンド→ON	(再生しない)
■ 楽デコのオリジナルパターンを作成する	
> 楽デコパターン設定→パターン選択→	
オリジナル を選んで 図[編集]→ 項目を選択 →	_
項目を選択	
■ 楽デコ変換時にパターン選択画面を表示しない	0.11
> 楽デコパターン設定→変換時パターン選択画面	ON (===+7)
→OFF	(表示する)
■ 楽デコ変換時パターン選択画面がOFFの場合に使	
用するパターンを設定する	ふつう
> 楽デコパターン設定→パターン選択→ パターン	(317)
を選択	

※ 複数の音楽ファイルがある場合は1つ目が再生されます。

フィーリングメールに関する設定

共通操作 メインメニューから メール b 設定 S!メール設定 ▶フィーリング設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ インフォメーションを表示しない	ON
> インフォメーション表示設定→OFF	(表示する)
■ イルミネーションを点灯しない	ONI
> イルミネーション連動設定→設定ON/OFF →OFF	ON (点灯する)
■ イルミネーションの色を変える	
> イルミネーション連動設定→ 感情の項目を選択 →色を選択*	_
■ バイブを動作させない	ON
> バイブパターン連動設定→設定ON/OFF →OFF	ON (動作させる)
■ バイブパターンを変える	
> バイブバターン連動設定→ 感情の項目を選択 → パターンを選択	_
■ 着信音を鳴らす	OFF
> メール着信音設定→設定ON/OFF→ON	(鳴らさない)
■ 着信音を変える	
> メール着信音設定→感情の項目を選択→	_
データフォルダ内のフォルダを選択→	
着信音を選んで 回[決定]	

[※] 色を選ぶと、確認のためイルミネーションが点滅します。

■各感情のお買い上げ時の設定内容

感情	イルミネー ション	バイブ	メール着信音
Happy/ うれしい	色6	パターン1	Happy/ うれしい.mmf
OK/Good	色2	パターン1	OK/Good.mmf
悲しい/ ごめんなさい	色1	パターン2	悲しい/ ごめんなさい.mmf
NG/Bad	色3	パターン2	NG / Bad.mmf
注目/重要	色4	パターン3	注目/重要.mmf

- ●送信側が電話帳に登録されていて下記の条件のいずれかにあては まる場合は、フィーリングメール受信時のイルミネーション、バ イブ、メール着信音の動作がすべて無効になり、電話帳の設定が 優先されます。(**プ**P.4-4)
 - ・電話帳登録のメール着信音が通常設定連動以外に設定されてい る
 - ・電話帳登録のイルミネーションが通常設定連動以外に設定され ている

SMSに関する設定

共通操作 メインメニューから メール シ設定 SMS設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 送信するすべてのSMSがメールサーバーで保管 される期間を設定する ^{*1}	USIMの設定
> 有効期限→指定なし (サーバーの設定に従う)/ 期限を選択	による
■ SMSセンター番号を変える ^{※2} > SMSセンター番号→ SMSセンター番号を入力	+819066519300
■本文は常に半角英数で入力する>本文入力設定→半角英数入力(160文字)	日本語入力 (70文字)

- ※1 相手が電源を切っていたり、電波の届かない所にいると、送信 したSMSはサービスセンターに保管され、相手が受信するか、 有効期限が切れるまで繰返し配信されます。
- ※2 ソフトバンクから変更のお知らせがないときは、変更しないで ください。変更するとSMSが送信できなくなることがありま す。

(設定)インターネット設定

画面表示に関する設定

Yahoo!ケータイ

共通操作 メインメニューから Yahoo! ▶設定

PCサイトブラウザ

共通操作 メインメニューから Yahoo! ▶ PCサイトブラウザ ▶PCサイトブラウザ設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 表示画面の文字サイズを変える	
> 文字サイズ→ サイズを選択	標準
■ 情報画面をスクロールする単位を変える	/ A-D
> スクロール単位→全画面スクロール/	一行スクロー ル
半画面スクロール	70
■ 画像を表示しないようにする	≠ =≠7
> 画像・音設定→画像表示→表示しない	表示する
■音を再生しないようにする	五井マス
> 画像・音設定→音再生→再生しない	再生する
■ PCサイトブラウザ起動時やYahoo!ケータイか	ON
らの切替時に警告画面を表示しない**	ON (表示する)
> 警告画面表示設定→OFF	(1X/1/90)

※ PCサイトブラウザの場合のみ

情報メモリ/設定内容に関する設定

Yahoo!ケータイ

共通操作 メインメニューから Yahoo! ▶設定

PCサイトブラウザ

共通操作 メインメニューから Yahoo! ▶ PCサイトブラウザ ▶PCサイトブラウザ設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ キャッシュメモリに一時保存された情報を消去す	
る	_
> メモリ操作→キャッシュ消去→ ◎	
■ サーバー側でお客様を識別するための情報	
(Cookie)を消去する	_
> メモリ操作→Cookie消去→	
■ 以前の認証要求時に入力したユーザーID/	
パスワードを消去する	_
> メモリ操作→認証情報消去→◎	
■情報画面の文字入力欄に入力した文字情報を消去	
する	_
> メモリ操作→インプットメモリ消去→ ◎	

セキュリティに関する設定

Yahoo!ケータイ

共通操作 メインメニューから Yahoo! ▶設定 ▶セキュリティ

PCサイトブラウザ

共通操作 メインメニューから Yahoo! ▶ PCサイトブラウザ ▶PCサイトブラウザ設定▶セキュリティ

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 本機の製造番号を自動的に送信しない	ON
> 製造番号通知→OFF	(送信する)
■情報画面の移動時にリンク元のページ(Referer ページ)を送出しない	ON (送信する)
> Referer送出→OFF	
■ Cookieを保存しない/毎回確認する	ON
> Cookie設定→OFF/毎回確認	(保存する)
■ルート証明書(認証機関が発行した電子的な証明書)を確認する	_
> ルート証明書表示→ 項目を選択	
■ 認証情報を常に保持するかどうかを設定する	ブラウザ終了
> 認証情報保持→常に保持/常に保持しない	まで保持

初期化/設定リセットに関する設定

Yahoo!ケータイ

共通操作 メインメニューから Yahoo! ▶設定

PCサイトブラウザ

共通操作 メインメニューから Yahoo! ▶ PCサイトブラウザ ▶PCサイトブラウザ設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■ 保存内容をすべて消去し、各種設定内容をお買い	
上げ時の状態に戻す	_
> ブラウザ初期化→ ● →操作用暗証番号を入力	
■ 各種設定内容をお買い上げ時の状態に戻す	
> 設定リセット→ 図 [YES]→	_
操作用暗証番号を入力	

設定S!アプリ設定

共通操作 メインメニューから S!アプリ▶S!アプリ設定

設定したい内容・操作	お買い上げ時
■起動中の音量を変える	レベル4
> 音量→音量を調節	
■ 起動中のバックライトを常に点灯/消灯させる> バックライト→常時点灯/常時消灯	通常設定連動*
■ S!アプリのバイブレーション動作を無効にする > バイブレーション→OFF	ON(有効)
■操作を中断すると一時停止になるようにする > 自動中断時間→一時停止するまでの時間を選択	OFF (一時停止しな い)
他の携帯電話などで利用したメモリカードの S!アプリ情報を更新するメモリカードシンクロ	_

※ 通常のバックライト点灯時間の設定(CP.16-6)に従います。