

| | |
|-----------------------|-------|
| 機能一覧..... | 17-2 |
| 故障かな?と思ったら..... | 17-8 |
| こんなときはご利用になれません..... | 17-10 |
| ソフトウェア更新..... | 17-10 |
| ダイヤルボタンの文字割り当て一覧..... | 17-12 |
| 記号一覧..... | 17-13 |
| 区点コード一覧..... | 17-14 |
| お天気アイコン一覧..... | 17-19 |
| メモリ容量一覧..... | 17-20 |
| 主な仕様..... | 17-21 |
| 索引..... | 17-22 |
| 保証とアフターサービス..... | 17-29 |
| 保証について..... | 17-29 |
| 修理を依頼される場合..... | 17-29 |
| お問い合わせ先一覧..... | 17-30 |

機能一覧

メインメニュー表示中、機能一覧の左にあるメニュー番号をダイヤルボタンで押すと、その機能を直接選択できます。
(☞P.1-17)

例) メールのS!メール設定を選ぶには：①1桁目②2桁目③3桁目
① (メール) → ② (設定) → ③ (S!メール設定) を押す

| メニュー番号 / 機能名称 | | 参照先 |
|---------------|--------------|---------|
| 1 | メール | — |
| 1 | 受信ボックス | P.13-18 |
| 2 | 新規作成 | P.13-4 |
| 3 | 新着メール受信 | P.13-17 |
| 4 | 下書き | P.13-18 |
| 5 | デコレメールテンプレート | P.13-6 |
| 6 | 送信済みボックス | P.13-18 |
| 7 | 未送信ボックス | P.13-18 |
| 8 | サーバーメール操作 | — |
| 1 | メールリスト | P.13-17 |
| 2 | サーバーメール全削除 | P.13-18 |
| 3 | サーバーメール容量 | P.13-18 |
| 9 | SMS新規作成 | P.13-8 |
| 0 | 設定 | — |
| 1 | メール・アドレス設定 | P.13-3 |
| 2 | 共通設定 | P.16-18 |
| 3 | S!メール設定 | P.16-19 |
| 4 | SMS設定 | P.16-21 |
| * | メモリ容量確認 | — |
| 1 | 本体 | P.13-3 |
| 2 | USIM | P.13-3 |

| メニュー番号 / 機能名称 | | 参照先 |
|---------------|-------------|---------|
| 2 | Yahoo! | — |
| 1 | Yahoo!ケータイ | P.14-3 |
| 2 | メニューリスト | P.14-3 |
| 3 | ブックマーク | P.14-9 |
| 4 | 画面メモ | P.14-9 |
| 5 | Web検索 | P.14-4 |
| 6 | URL入力 | — |
| 1 | 直接入力 | P.14-4 |
| 2 | URL履歴一覧 | P.14-4 |
| 7 | 閲覧履歴 | P.14-4 |
| 8 | PCサイトブラウザ | — |
| 1 | ホームページ | P.14-5 |
| 2 | ブックマーク | P.14-9 |
| 3 | 画面メモ | P.14-9 |
| 4 | Web検索 | P.14-6 |
| 5 | URL入力 | P.14-6 |
| 6 | 閲覧履歴 | P.14-6 |
| 7 | Yahoo!ケータイ | P.14-3 |
| 8 | PCサイトブラウザ設定 | P.16-21 |
| 9 | 設定 | — |
| 1 | 文字サイズ | P.16-21 |
| 2 | スクロール単位 | P.16-21 |
| 3 | 画像・音設定 | P.16-21 |
| 4 | メモリ操作 | P.16-22 |
| 5 | セキュリティ | P.16-22 |
| 6 | ブラウザ初期化 | P.16-23 |
| 7 | 設定リセット | P.16-23 |

|  S!アプリ | | | |
|--|------------|------------|---------|
| メニュー番号 / 機能名称 | | 参照先 | |
| 3 | S!アプリ | — | |
| 1 | S!アプリ一覧 | — | |
| | タブ1 本体 | P.15-3 | |
| | タブ2 メモリカード | P.15-3 | |
| | 2 | S!アプリ設定 | — |
| | | 1 待受設定 | P.15-4 |
| | | 2 音量 | P.16-23 |
| | | 3 バックライト | P.16-23 |
| | | 4 バイブレーション | P.16-23 |
| | | 5 自動中断時間 | P.16-23 |
| | 6 | メモリカードシンク口 | P.16-23 |
| | 3 | インフォメーション | P.15-2 |

|  ニュース/エンタメ | | | |
|---|-----------------|--------------|---------|
| メニュー番号 / 機能名称 | | 参照先 | |
| 4 | ニュース/エンタメ | — | |
| 1 | S!情報チャンネル/お天気 | — | |
| | 1 最新情報 | P.7-2 | |
| | 2 バックナンバー | P.7-3 | |
| | 3 サービス登録・解除 | P.7-2 | |
| | 4 再配信要求 | P.7-2 | |
| | 5 S!情報チャンネル通知設定 | P.7-3 | |
| | 6 お天気アイコン | P.7-3 | |
| | 2 | S!速報ニュース | — |
| | | 1 S!速報ニュース一覧 | P.7-5 |
| | 2 | 設定 | P.16-17 |
| | 3 | 無料コンテンツ | P.7-6 |

|  カメラ | | | |
|--|----------|-----------|---------|
| メニュー番号 / 機能名称 | | 参照先 | |
| 5 | カメラ | — | |
| 1 | カメラ | P.6-5 | |
| | 2 ビデオカメラ | P.6-6 | |
| | 3 | バーコードリーダー | — |
| | | 1 コード読取り | P.12-10 |
| | | 2 保存データ一覧 | P.12-11 |
| | 4 | 拡大ルーペ | P.6-8 |

|  メディア (メディアプレイヤー) | | |
|--|------------|-------|
| メニュー番号 / 機能名称 | | 参照先 |
| 6 | メディア | — |
| 1 | オーディオ | — |
| | 1 全曲リスト | P.8-4 |
| | 2 ミュージック | P.8-4 |
| | 3 着うた | P.8-4 |
| | 4 プレイリスト | P.8-4 |
| | 5 再生画面を表示 | P.8-5 |
| | 6 再生モード設定 | P.8-7 |
| 7 | 楽曲を探す | P.8-3 |
| 2 | ムービー | — |
| | 1 全ムービーリスト | P.8-6 |
| | 2 ムービーフォルダ | P.8-6 |
| | 3 プレイリスト | P.8-6 |
| | 4 再生画面を表示 | — |
| | 5 再生モード設定 | P.8-7 |
| 6 | 動画を探す | P.8-3 |

| ツール | | |
|-----|---------------|---------|
| | メニュー番号 / 機能名称 | 参照先 |
| 7 | ツール | — |
| 1 | アラーム | P.12-6 |
| 2 | カレンダー | P.12-2 |
| 3 | 電卓 | P.12-7 |
| 4 | メモ帳 | P.12-8 |
| 5 | カウントダウンタイマー | P.12-9 |
| 6 | 簡易留守録 | — |
| | 1 簡易留守録リスト | P.2-13 |
| | 2 設定 | P.2-12 |
| 7 | ボイスレコーダー | P.12-9 |
| 8 | バーコードリーダー | — |
| | 1 コード読取り | P.12-10 |
| | 2 保存データ一覧 | P.12-11 |
| 9 | ソフトウェア更新 | — |
| | 1 ソフトウェア更新 | P.17-10 |
| | 2 更新結果 | P.17-11 |
| 0 | 便利なワンタッチ機能 | — |
| | 1 新着メール表示 | P.12-12 |
| | 2 スピードダイヤル | P.12-12 |
| | 3 シンプルモード | P.12-12 |
| | 4 壁紙設定 | P.12-12 |
| | 5 プライベートメニュー | P.12-12 |
| | 6 ビューブラインド | P.12-12 |
| | 7 マナーモード | P.12-12 |
| | 8 拡大ルーペ | P.12-12 |
| | 9 電話帳新規登録 | P.12-12 |
| | 0 誤操作防止 | P.12-12 |
| | * 運転中モード | P.12-12 |

| | | | | |
|---|---|---|----------------|---------|
| 7 | 0 | # | Yahoo!ケータイメニュー | P.12-12 |
| | | | メール新規作成* | P.12-12 |
| | | | ボタンカスタマイズ* | P.12-12 |
| | | | 楽デコ* | P.12-12 |
| | | | ecoモード* | P.12-12 |
| | | | TV起動* | P.12-12 |

*メニュー番号での選択はできません。

| データフォルダ | | | |
|---------|---|---------------|-------|
| | | メニュー番号 / 機能名称 | 参照先 |
| 8 | | データフォルダ | — |
| | 1 | ピクチャー | — |
| | | タブ1 本体 | P.9-2 |
| | | タブ2 メモリカード | P.9-2 |
| | | タブ3 デジタルカメラ | P.9-2 |
| | 2 | 着うた・メロディ | — |
| | | タブ1 本体 | P.9-2 |
| | | タブ2 メモリカード | P.9-2 |
| | 3 | SIアプリ | — |
| | | タブ1 本体 | P.9-2 |
| | | タブ2 メモリカード | P.9-2 |
| | 4 | ミュージック | — |
| | | タブ1 本体 | P.9-2 |
| | | タブ2 メモリカード | P.9-2 |
| | 5 | ムービー | — |
| | | タブ1 本体 | P.9-2 |
| | | タブ2 メモリカード | P.9-2 |
| | | タブ3 ビデオカメラ | P.9-2 |

| | | | |
|---|---|--------------|-------|
| 8 | 6 | ブック | — |
| | | タブ1 本体 | P.9-2 |
| | | タブ2 メモリカード | P.9-2 |
| 7 | | きせかえアレンジ | — |
| | | タブ1 本体 | P.9-2 |
| | | タブ2 メモリカード | P.9-2 |
| 8 | | デコレメールテンプレート | P.9-2 |
| 9 | | Flash(R) | — |
| | | タブ1 本体 | P.9-3 |
| | | タブ2 メモリカード | P.9-3 |
| 0 | | その他ファイル | — |
| | | タブ1 本体 | P.9-3 |
| | | タブ2 メモリカード | P.9-3 |
| * | | メモリ容量確認 | — |
| | | 1 本体 | P.9-3 |
| | | 2 メモリカード | P.9-3 |

| | | | |
|---|---------------|-------------|--------|
|  | 赤外線（赤外線通信） | | |
| | メニュー番号 / 機能名称 | | 参照先 |
| 9 | | 赤外線 | — |
| | | 1 赤外線ON/OFF | P.10-3 |
| | | 2 オーナー情報送信 | P.10-4 |
| | | 3 電話帳全件送信 | P.10-4 |

| | | | | |
|---|---------------|------------|------------|---------|
|  | TV | | | |
| | メニュー番号 / 機能名称 | | 参照先 | |
| * | TV | | | |
| | 1 | TV視聴 | P.5-5 | |
| | 2 | 番組表 | P.5-7 | |
| | 3 | TVリンク | P.5-9 | |
| | 4 | チャンネルリスト選択 | P.5-4 | |
| | 5 | チャンネル設定 | | — |
| | | 1 | 地域選択 | P.5-3 |
| | | 2 | 現在地から設定 | P.5-4 |
| | 6 | ユーザー設定 | | — |
| | | 1 | 表示設定 | P.16-14 |
| | | 2 | 画面表示設定 | P.16-14 |
| | | 3 | バックライト設定 | P.16-14 |
| | | 4 | データ放送設定 | P.16-14 |
| | | 5 | チャンネル設定初期化 | P.16-14 |
| 6 | | 放送用保存領域消去 | P.16-14 | |
| 7 | TV設定リセット | P.16-14 | | |

| 電話機能 | | |
|---------------|-----------------|----------------|
| メニュー番号 / 機能名称 | | 参照先 |
| | 電話機能 | — |
| 1 | 電話帳 | P.4-6 |
| 2 | 新規登録 | P.4-3 |
| 3 | メール・通話履歴 | — |
| | タブ1 全通話履歴／送受信履歴 | P.2-10、P.13-15 |
| | タブ2 着信履歴／受信履歴 | P.2-10、P.13-15 |
| | タブ3 発信履歴／送信履歴 | P.2-10、P.13-15 |
| 4 | グループ設定 | P.4-5 |
| 5 | オーナー情報 | P.1-26、P.4-14 |
| 6 | ワンタッチボタン設定 | — |
| | 1 ワンタッチボタン | P.4-8 |
| | 2 スピードダイヤル設定 | P.4-8 |
| 7 | S!電話帳バックアップ | — |
| | 1 開始 | P.4-12 |
| | 2 詳細 | P.4-13 |
| 8 | メモリ管理 | — |
| | 1 USIM→本体へ全件コピー | P.4-10 |
| | 2 本体→USIMへ全件コピー | P.4-10 |
| | 3 本体全件削除 | P.4-10 |
| | 4 USIM全件削除 | P.4-10 |
| | 5 赤外線全件送信 | P.10-4 |
| 9 | 設定 | — |
| | 1 保存先 | P.16-12 |
| | 2 表示切替 | P.16-12 |
| | 3 検索方法 | P.4-6 |
| | 4 メールグループ設定 | P.13-21 |
| 0 | メモリ容量確認 | P.4-11 |

●電話帳は表中の1桁目のメニュー番号で選択できません。

| 設定 | | |
|---------------|---------------|---------|
| メニュー番号 / 機能名称 | | 参照先 |
| # | 設定 | — |
| 1 | 音・バイブ設定 | — |
| | 1 メロディ選択 | P.16-2 |
| | 2 待ちうた | P.16-2 |
| | 3 着信音量 | P.16-2 |
| | 4 鳴動時間 | P.16-2 |
| | 5 エラー音 | P.16-3 |
| | 6 バイブレーション | P.16-2 |
| | 7 ボタン確認音 | P.16-3 |
| 2 | ディスプレイ設定 | — |
| | 1 画面表示設定 | P.16-4 |
| | 2 文字サイズ | P.16-5 |
| | 3 フォント設定 | P.16-5 |
| | 4 メニュー設定 | P.16-5 |
| | 5 バックライト設定 | P.16-6 |
| | 6 メインメニューアイコン | P.16-5 |
| | 7 配色パターン | P.16-4 |
| | 8 待受表示設定 | P.16-4 |
| | 9 S!速報ニュース設定 | P.16-17 |
| | 0 ビュープラインド | P.1-25 |
| 3 | きせかえアレンジ | — |
| | 1 きせかえアレンジ | P.1-20 |
| | 2 設定解除 | P.1-20 |

| | | | |
|---|-----------|-------------|--------------|
| # | 4 | 一般設定 | — |
| | 1 | Language | P.16-4 |
| | 2 | 日時設定 | P.16-8 |
| | 3 | 辞書 | P.3-9、P.3-10 |
| | 4 | イルミネーション | P.16-11 |
| | 5 | 誤操作防止 | P.11-3 |
| | 6 | シンプルモード切替 | P.1-22 |
| | 7 | ネットワーク自動調整 | P.1-14 |
| | 5 | セキュリティ設定 | — |
| | 1 | キー操作ロック | P.11-4 |
| | 2 | 電話帳使用禁止 | P.11-6 |
| | 3 | メール使用禁止 | P.11-6 |
| | 4 | シークレットモード設定 | P.11-7 |
| | 5 | リセット | P.11-10 |
| | 6 | PIN認証 | P.11-2 |
| | 7 | PIN変更 | P.11-3 |
| | 8 | PIN2変更 | P.11-3 |
| | 9 | 暗証番号変更 | P.11-2 |
| | 0 | ケータイ機能制御 | P.11-9 |
| | 6 | 通話設定 | — |
| | 1 | 通話サービス | P.2-14 |
| 2 | 通話時間・料金 | P.16-10 | |
| 3 | TVコール | P.16-13 | |
| 4 | 着信拒否 | P.11-5 | |
| 5 | 電波OFFモード | P.1-15 | |
| 6 | 発信者番号通知 | P.2-20 | |
| 7 | エニーキーアンサー | P.16-10 | |
| 8 | オープン/クローズ | P.16-10 | |
| 9 | 自動応答 | P.16-10 | |
| 0 | 音声通話受話音量 | P.16-10 | |

| | | | |
|---|---------------|---------------|--------|
| # | 7 | マナーモード設定 | P.16-7 |
| | 8 | 簡易位置情報 | — |
| | 1 | 測位機能ロック | P.10-7 |
| | 2 | 位置情報送信設定 | P.10-7 |
| | 3 | 位置提供完了表示 | P.10-8 |
| | 4 | 位置提供履歴 | P.10-8 |
| | 9 | メモリカード管理 | — |
| | 1 | メモリカードフォーマット | P.9-15 |
| | 2 | メモリカードチェック | P.9-18 |
| | 3 | メモリカード保存・読み込み | P.9-16 |
| | 0 | ボタン設定 | P.16-6 |
| | 1 | カスタマイズ | P.16-6 |
| | 2 | 接続確認画面表示 | P.16-6 |
| | * 電池/ecoモード設定 | P.1-24 | |
| | 1 | 電池残量 | P.1-11 |
| | 2 | ecoモード設定 | P.1-24 |
| | 3 | オートecoモード | P.1-24 |

故障かな？と思ったら

以下の項目を確認して、それでも正常に戻らない場合は、お問い合わせ先（☎P.17-30）までご連絡ください。

電源が入らない

- ・ を長く（3秒以上）押ししていますか？
- ・ 電池切れになっていませんか？
- ・ 電池パックは正しく取り付けられていますか？（☎P.1-11）

電源を入れたのに操作できない

- ・ PINコード入力画面が表示されていませんか？
PIN認証（☎P.11-2）が**ON**になっています。PINコードを入力してください。

電源を入れたときや機能の操作時に「USIM未挿入です」、「有効なUSIMを挿入してください」と表示される

- ・ USIMカードを正しく取り付けていますか？（☎P.1-3）
- ・ ソフトバンクが指定したUSIMカードをお使いですか？（☎P.1-2）
使用できないカードが取り付けられている可能性があります。
- ・ USIMカードのIC部分に指紋などの汚れが付いていませんか？
乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。

ボタン操作ができない

- ・ 「」が表示されていませんか？
誤操作防止が設定されています。（☎P.11-3）
解除してください。
- ・ 「」が表示されていませんか？
キー操作ロックが設定されています。（☎P.11-4）
解除してください。
- ・ 「/」が表示されていませんか？
誤操作防止とキー操作ロックの両方が設定されています。（☎P.11-3、P.11-4）
誤操作防止を解除後、キー操作ロックを解除してください。

画面が見づらい

- ・ バックライトの明るさを調整してください。（☎P.16-6）
- ・ ビュープラインドが設定されていませんか？
解除してください。（☎P.1-25）
- ・ ecoモードが設定されていませんか？
解除してください。（☎P.1-23）

電話がつかない、またはメールやインターネットが利用できない

- ・ 「」 「」（赤で表示）が表示されていませんか？サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？
電波の届く場所に移動してから再度操作してください。
- ・ 「」が表示されていませんか？
電波OFFモードを解除してください。（☎P.1-15）
- ・ 海外でご利用ではありませんか？
海外でのご利用には、通信事業者などの国際設定の変更が必要な場合があります。（☎P.2-9、P.16-9）
- ・ 「」または「」が表示されていませんか？
メール使用禁止が設定されています。（☎P.11-6）
解除してください。

電話がかけれない

- ・ 市外局番を忘れていませんか？
- ・ 発信規制設定を**ON**に設定していませんか？（☎P.2-19）

電話をかけても話中音（ブーブー…）が鳴ってつながらない

- ・ 市外局番を忘れていませんか？

通話が途切れたり、切れたりする

- ・ 「」が表示されていませんか？サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？
電波の届く場所に移動してください。

時計表示がリセットされた

- ・ 設定した時刻は、電池パックを交換しても保持されますが、長い間電池パックを外しているときリセットされることがあります。
もう一度、日時設定（☎P.16-8）またはネットワーク自動調整（☎P.1-14）を行ってください。

電話帳を使って電話がかけられない

- ・ かけたい相手の電話帳のシークレット登録を**表示しない**にしていませんか？
シークレットモードまたはシークレット専用モードに設定してください。(☞P.11-7)
- ・ 「」または「」が表示されていませんか？
電話帳使用禁止が設定されています。(☞P.11-6)
解除してください。

電話帳に名前を登録しているのに、通話履歴や保存されているメールの宛先などに名前がでない

- ・ 電源を入れた直後は、電話帳が起動するまで少し時間がかかる場合があります。その間、通話履歴や保存されているメールの宛先などは、電話帳に名前を登録していても、電話番号やメールアドレスで表示されます。この場合は、一度待受画面に戻り、しばらくしてから再確認すると名前が表示されます。
- ・ 「」または「」が表示されていませんか？
電話帳使用禁止が設定されています。(☞P.11-6)
解除してください。

電話帳に登録した相手から音声電話やTVコールを受けても、登録内容どおりの着信動作にならない

- ・ 電源を入れた直後は、電話帳が起動するまで少し時間がかかる場合があります。その間に音声電話やTVコールを受けると、電話帳に相手の名前、着信音、イルミネーション、画像を登録していても、電話番号で表示され、着信音とイルミネーションは通常設定連動となり、画像は表示されません。この場合、通話中も電話番号が継続して表示されます。

デジタルテレビを視聴できない

- ・ 地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送電波の届きにくい場所にいませんか？
放送電波の届く場所に移動してください。(☞P.5-2)

充電できない

- ・ 急速充電器（オプション品）の接続コネクタが本機または卓上ホルダー（オプション品）に確実に差し込まれていますか？ (☞P.1-12)
- ・ 急速充電器のプラグがしっかりとコンセントに差し込まれていますか？
- ・ 電池パックが本機に取り付けられていますか？ (☞P.1-11)
- ・ 本機が卓上ホルダーに確実に装着されていますか？
- ・ 端子部が汚れていませんか？（本機の充電端子と外部接続端子、電池パックの充電端子、急速充電器の接続コネクタ、卓上ホルダーの充電端子と接続端子）
端子部をきれいにしてください。
- ・ 周囲温度が5℃～35℃以外になると、充電できないことがあります。また、充電を開始してもフル充電になる前に中断することがあります。
- ・ 充電しながら通話や通信などの操作を行うと、本機の温度が上昇して着信／充電ランプが消灯する場合があります。本機の温度が下がると再度着信／充電ランプが点灯して充電を開始します。
- ・ 電池パックの寿命、または電池パックの異常です。
新しい電池パックと交換してください。

熱くなる

- ・ 充電中に、急速充電器や卓上ホルダーが発熱することがあります。また、長時間利用すると、本機が熱くなることがあります。手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。ただし、本機を長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。

電池の消耗が早い

- ・ 使用環境（気温／充電状況／電波状態）、操作や設定状態によっては、電池パックの消耗が早くなります。
「主な仕様」(☞P.17-21)、「電池パックの持ちについて」(☞P.1-10)を参照してください。
ecoモードを利用すると、電池の消費を抑えることができます。(☞P.1-23)

こんなときはご利用になれません

| 症状 | 処置 |
|--|---|
| 「  」が表示されている | サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいるためです。 受信電波の強さを示すバーが1本以上表示される場所へ移動してください。 |
| 「  」が表示されている | 誤操作防止が設定されています。 (☞P.11-3) ボタン操作をするためには、誤操作防止を解除してください。ただし、設定中でもかかってきた電話に出ることはできます。 |
| 「  」が表示されている | キー操作ロックが設定されています。 (☞P.11-4) 本機を使用するためには、キー操作ロックを解除してください。ただし、設定中でもかかってきた電話に出ることはできます。 |
| 「  /」が表示されている | 誤操作防止とキー操作ロックの両方が設定されています。(☞P.11-3、P.11-4) 本機を使用するためには、誤操作防止を解除後、キー操作ロックを解除してください。ただし、設定中でもかかってきた電話に出ることはできます。 |
| 電池残量が不足している旨のメッセージが表示され、電池切れアラーム音が鳴っている | 電池残量がなくなっています。 電池パックを充電する (☞P.1-12) か、充電されている予備の電池パックと交換 (☞P.1-11) してください。 |

ソフトウェア更新

本機のソフトウェアを更新する必要があるかどうかをチェックし、必要な場合にはインターネットに接続して更新を行います。

- 確認/更新には通信料はかかりません。
- ソフトウェア更新には、約30分程度かかる場合があります。更新が完了するまで、本機は使用できません。
- 電池がフル充電の状態（充電しても着信/充電ランプが点灯しない状態）で行ってください。
なお、「」が表示されていても、電池残量が不十分な旨のメッセージが出る場合があります。この場合はフル充電の状態にしたあと、再度本機を実行してください。
- ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。
- ソフトウェア更新中は、他の機能は操作できません。
- 必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップすることをおすすめします（一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合もあります）。
ソフトウェア更新前に本機に登録されたデータはそのまま残りますが、本機の状況（故障など）により、データが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新中は絶対に電池パックやUSIMカードを取り外したり、電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先 (☞P.17-30) までご連絡ください。

メインメニューから ツール▶ソフトウェア更新 ▶ソフトウェア更新

1 →画面の指示に従い、操作を行う

更新用データのダウンロード完了後、自動的に再起動を行い、ソフトウェア更新が開始されます。

「ソフトウェアを書き換えました 再起動します」と表示されたあと、再び再起動を行い、**更新完了**のインフォメーションが表示されます。(この間、約30秒程度時間がかかります。)



更新結果を確認するには

インフォメーションが表示されている場合は、**ソフトウェア更新結果**を選択します。

- インフォメーションが表示されていない場合は、**メインメニューから ツール ▶ソフトウェア更新▶更新結果**で確認できます。



予約更新について

ソフトバンクから配信されるお知らせメールより、予約更新を利用できます。予約更新を利用すると、予約時刻にソフトウェア更新の確認画面が表示されます。を押すか、そのままにしておくと、自動的にソフトウェア更新が実行されます。

お知らせ

- 本機に保存されているデータがソフトウェア更新によって消失した場合、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新を行うと、誤操作防止設定が一時的に解除される場合があります。
- ソフトウェア更新中は、アラーム音やスケジュール通知音は鳴りません。
- ソフトウェアの更新については、ソフトバンクモバイルホームページ (<http://www.softbank.jp>) でもご案内しています。

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧

| ボタン | 漢字・ひらがな [全角] | カタカナ [全角/半角] | 英字 [全角/半角] | 数字 [全角/半角] |
|-----|-------------------------|----------------------|---|----------------------------|
| ① | あいうえおあいうえお1 | アイウエオアイウエオ1 | . / @ - : * ^{※1} _ ^{※2} 1 | 1 |
| ② | かきくけこ2 | カキクケコ2 | a b c A B C 2 | 2 |
| ③ | さしすせそ3 | サシスセン3 | d e f D E F 3 | 3 |
| ④ | たちつとっ4 | タチツテトッ4 | g h i G H I 4 | 4 |
| ⑤ | なにぬねの5 | ナニヌネノ5 | j k l J K L 5 | 5 |
| ⑥ | はひふへほ6 | ハヒフヘホ6 | m n o M N O 6 | 6 |
| ⑦ | まみむめも7 | マミムメモ7 | p q r s P Q R S 7 | 7 |
| ⑧ | やゆよゃゅょ8 | ヤユヨャュョ8 | t u v T U V 8 | 8 |
| ⑨ | らりるれる9 | ラリルレロ9 | w x y z W X Y Z 9 | 9 |
| ⑩ | わをんわー0 | ワヲン ^{※2} ー0 | 0 | 0 |
| | | | | 【長押し】+ ^{※1} |
| ✳ | ✳ ^{※3} / 絵文字一覧 | | 絵文字一覧 | ✳ |
| | 【長押し】×メモ帳一覧 | | | 【長押し】P (ポーズ) ^{※4} |
| # | 、。?!・(半角スペース) | | 、。?!' - & () ¥ (スペース) | # |
| | 【長押し】記号一覧 | | | |

※1 半角での文字入力時に表示されます。※3 文字に続けて入力時に表示されます。

※2 全角での文字入力時に表示されます。※4 電話帳登録などの電話番号入力時のみ入力できます。

●①～⑨を長押しすると、文字入力モードにかかわらず、そのボタンの数字が半角で入力されます。(漢字・ひらがな入力モードでは確定していない文字がない状態で行ってください。)ただし、半角数字入力モードで⑩を長押しすると「+」が入力されます。

●入力モードを切り替えるには：

●全角/半角を切り替えるには： (長押し)

●大文字/小文字を切り替えるには：ひらがな、カタカナ、英字入力後に

●改行するには：

記号一覧

全角

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|----|
| (大文字) | 、 | 。 | ， | 。 | ・ | ： | ； | ？ | ！ |
| “ | ” | ‘ | ’ | ^ | — | — | ∖ | ∇ | |
| > | ∇ | ∥ | 全 | 夕 | × | ○ | — | — | — |
| / | ∖ | ~ | ∥ | | … | … | ’ | “ | |
| ” | () | [] | { } | < | | | | | |
| > | 《 》 | 「 」 | 『 』 | 【 】 | + | | | | |
| — | ± | × | ÷ | = | ≠ | < | > | ≦ | ≧ |
| ∞ | ∴ | ♂ | ♀ | ° | ′ | ″ | ℃ | ¥ | \$ |
| φ | £ | % | # | & | * | @ | § | ☆ | ★ |
| ○ | ● | ◎ | ◇ | ◆ | □ | ■ | △ | ▲ | ▽ |
| ▼ | ※ | 〒 | → | ← | ↑ | ↓ | ≡ | ∈ | ∋ |
| ⊆ | ⊃ | ⊂ | ⊄ | ∪ | ∩ | ∧ | ∨ | ↗ | ⇒ |
| ⇔ | ∇ | ∃ | ∠ | ⊥ | ∩ | ∩ | ∇ | ≡ | ≐ |
| ≪ | ≫ | √ | ∞ | ∞ | ∴ | ∫ | ∫ | Å | % |
| # | ♭ | ♪ | † | ‡ | ¶ | ○ | ゐ | ゑ | ぢ |
| ヱ | ヴ | カ | ケ | A | B | Γ | Δ | E | Z |
| H | Θ | I | K | Λ | M | N | Ξ | O | Π |
| P | Σ | T | Υ | Φ | X | Ψ | Ω | α | β |

| | | | | | | | | | |
|----|----|-----|----|---|----|-----|------|-----|---|
| γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ |
| ν | ξ | ο | π | ρ | σ | τ | υ | φ | χ |
| ψ | ω | A | B | B | Γ | Д | Е | Ё | Ж |
| З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р |
| С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ |
| Ы | Ь | Э | Ю | Я | a | b | v | г | д |
| e | ё | ж | з | и | й | к | л | м | н |
| o | p | r | c | t | u | f | x | ц | ч |
| ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я | — | |
| Г | Г | ┘ | ┘ | ┘ | ┘ | ┘ | ┘ | ┘ | ┘ |
| | ┘ | ┘ | ┘ | ┘ | ┘ | ┘ | ┘ | ┘ | ┘ |
| ┘ | ┘ | ┘ | ┘ | ┘ | ┘ | ┘ | ┘ | ┘ | ┘ |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
| ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| ミ | キ | キ | キ | キ | キ | キ | キ | キ | キ |
| キ | キ | キ | キ | キ | キ | キ | キ | キ | キ |
| キ | キ | キ | キ | キ | キ | キ | キ | キ | キ |
| kg | cc | m | ㎡ | 職 | 、 | No. | KK | TEL | Ⓢ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⓢ | Ⓣ | Ⓤ | Ⓥ | Ⓦ | Ⓧ | Ⓨ | Ⓩ | ⓐ | ⓑ |
| ≐ | ≑ | ∫ | φ | Σ | √ | ⊥ | ∠ | ∟ | ∠ |
| ∴ | ∩ | ∪ | | | | | | | |

半角

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|-------|-----|---|---|---|-----|
| (大文字) | ! | " | # | \$ | % | & | ' | () |
| * | + | , | - | . | / | : | : | < = |
| > | ? | @ | [¥] | ^ | _ | ' | { | |
| | } | ~ | 。 | 「 」 | 、 | ・ | - | ° |

| 区点1~3桁目 | 区点4桁目 | | | | | | | | | 区点1~3桁目 | 区点4桁目 | | | | | | | | | 区点1~3桁目 | 区点4桁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | | |
| 382 | 懂鴉 | 撞匿 | 洞得 | 瞳德 | 胴特 | 萄督 | 道禿 | 銅鴛 | 峠毒 | 411 | 肘百 | 弔謬 | 畢彰 | 筆標 | 暹水 | 松漂 | 姫瓢 | 媛票 | 紐表 | 442 | 夢 | 無 | 牟 | 矛 | 霧 | 鷓 | 棕 | 婿 | 娘 | 468 | 齡 | 曆 | 歷 | 列 | 劣 | 烈 | 廉 | 恋 | 憐 | 470 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 |
| 383 | 鴉獨 | 匿誘 | 得榊 | 德榊 | 特突 | 督榊 | 禿秃 | 鴛鴦 | 毒芒 | 412 | 評評 | 謬豹 | 彰廟 | 標病 | 水秒 | 漂苗 | 瓢貧 | 票資 | 表蒜 | 443 | 【 | 命 | 明 | 盟 | 】 | 】 | 鳴 | 姪 | 【 | 469 | 連 | 煉 | 練 | 聯 | 聯 | 裂 | 廉 | 恋 | 憐 | 471 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 |
| 384 | 鴉獨 | 誘西 | 榊澗 | 德澗 | 特突 | 督榊 | 秃屯 | 鴛鴦 | 毒通 | 413 | 評評 | 謬豹 | 彰廟 | 標病 | 水秒 | 漂苗 | 瓢貧 | 票資 | 表蒜 | 444 | 【 | 命 | 明 | 盟 | 】 | 】 | 鳴 | 姪 | 【 | 472 | 連 | 煉 | 練 | 聯 | 聯 | 裂 | 廉 | 恋 | 憐 | 472 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 |
| 385 | 鴉獨 | 誘西 | 榊澗 | 德澗 | 特突 | 督榊 | 秃屯 | 鴛鴦 | 毒通 | 414 | 評評 | 謬豹 | 彰廟 | 標病 | 水秒 | 漂苗 | 瓢貧 | 票資 | 表蒜 | 444 | 【 | 命 | 明 | 盟 | 】 | 】 | 鳴 | 姪 | 【 | 473 | 連 | 煉 | 練 | 聯 | 聯 | 裂 | 廉 | 恋 | 憐 | 473 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 |
| 386 | 鴉獨 | 誘西 | 榊澗 | 德澗 | 特突 | 督榊 | 秃屯 | 鴛鴦 | 毒通 | 415 | 評評 | 謬豹 | 彰廟 | 標病 | 水秒 | 漂苗 | 瓢貧 | 票資 | 表蒜 | 444 | 【 | 命 | 明 | 盟 | 】 | 】 | 鳴 | 姪 | 【 | 474 | 連 | 煉 | 練 | 聯 | 聯 | 裂 | 廉 | 恋 | 憐 | 474 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 |
| 386 | 懂鴉 | 撞匿 | 洞得 | 瞳德 | 胴特 | 萄督 | 道禿 | 銅鴛 | 峠毒 | 416 | 府膚 | 怖芙 | 付敷 | 付敷 | 夫普 | 富父 | 富符 | 布隔 | 妄默 | 445 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 475 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 387 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 417 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 445 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 476 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 388 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 418 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 446 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 477 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 388 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 419 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 447 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 478 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 389 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 420 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 448 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 479 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 390 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 421 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 448 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 480 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 390 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 422 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 449 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 481 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 390 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 423 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 450 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 482 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 391 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 424 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 451 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 483 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 392 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 425 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 452 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 484 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 392 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 426 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 453 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 485 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 393 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 427 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 454 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 486 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 393 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 428 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 455 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 487 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 393 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 429 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 456 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 488 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 393 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 430 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 456 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 489 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 393 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 431 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 457 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 490 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 394 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 432 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 458 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 491 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 394 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 433 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 458 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 492 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 395 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 434 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 459 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 493 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 397 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 435 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 460 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 494 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 397 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 436 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 461 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 495 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 398 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 437 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 462 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 496 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 399 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 438 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 463 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 497 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 400 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 439 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 464 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 498 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 401 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 440 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 465 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 499 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 402 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 440 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 466 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 501 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 403 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 441 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 467 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 502 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 404 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 441 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 467 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 503 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 405 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 441 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 467 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 504 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 405 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 441 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 467 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 505 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |
| 405 | 謎 | 灘 | 搦 | 二 | 那 | 內 | 乍 | 皿 | 雍 | 441 | 膚武 | 芙舞 | 敷負 | 敷負 | 普赴 | 父附 | 符侮 | 隔撫 | 默悶 | 467 | 孟 | 毛 | 猛 | 盲 | 迷 | 摸 | 模 | 茂 | 妄 | 506 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | 【 | | | | | | | | | | |

お天気アイコン一覧

- アイコンの表示および種類は、予告なく変更することがあります。

| お天気に関するアイコン | |
|---|-------------|
|  | 晴れ(昼) |
|  | 晴れ(夜) |
|  | くもり |
|  | 雨 |
|  | 雪 |
|  | 雷雨 |
|  | 降水確率0%~100% |
|  | のち |
|  | ときどき |

| 花粉アイコン | |
|---|-------|
|  | 少ない |
|  | やや多い |
|  | 多い |
|  | 非常に多い |

| さくらアイコン | |
|---|------|
|  | 開花 |
|  | 満開間近 |
|  | 満開 |
|  | 散り始め |

| 紅葉アイコン | |
|---|-----|
|  | まだ |
|  | 色づく |
|  | 見頃 |
|  | 落葉 |

| 紫外線アイコン | |
|---|-------|
|  | 弱い |
|  | やや強い |
|  | 強い |
|  | 非常に強い |

| 台風アイコン | |
|---|----|
|  | 発生 |
|  | 接近 |
|  | 危険 |

| その他アイコン | |
|---|------|
|  | 大雨 |
|  | 強風 |
|  | お知らせ |

メモリ容量一覧

| | |
|---------|-----------------------------------|
| データフォルダ | 最大1000件／約30MB (プリインストールデータを含む) |
|---------|-----------------------------------|

- メモ帳/S!アプリ一覧はデータフォルダとメモリを共有していません。(S!アプリは1つのアプリにつき3~6件分を消費します。)

| | |
|--------|--------|
| スケジュール | 最大100件 |
|--------|--------|

| | |
|-----|---------|
| 電話帳 | 最大1000件 |
|-----|---------|

| | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------|
| メール (SMSとS!メールの合計) | 受信ボックス | 最大1000件／5MB |
| | 下書き／ 送信済みボックス／ 未送信ボックス | 最大500件／5MB |

| | | | |
|---------|----------------|----------|-------------------------------|
| インターネット | Yahoo! ケータイ | 画面メモ | 最大20件／750KB |
| | | ブックマーク | 最大100件 |
| | | 履歴 (URL) | URL入力履歴：最大20件 閲覧履歴：最大100件* |
| | | キャッシュ | 750KB |
| | PCサイト ブラウザ | 画面メモ | 最大20件／1150KB |
| | | ブックマーク | 最大100件 |
| | | 履歴 (URL) | URL入力履歴：最大20件 閲覧履歴：最大100件* |
| | | キャッシュ | 1150KB |

* 閲覧履歴への保存可能件数はURLの長さにより変動します。

主な仕様

002P

| | | |
|--------------|----------------|-------------------------------------|
| 質量（電池パック装着時） | | 約110g |
| サイズ（閉じた状態） | | 約109 × 50 × 16.5（最薄部） ／18（最厚部）mm |
| 連続待受時間 | 3G | 約400時間 |
| | GSM | 約350時間 |
| 連続通話時間 | 3G | 約200分 |
| | TVコール | 約100分 |
| | GSM | 約230分 |
| デジタルテレビ視聴時間 | | 約3時間 |
| 充電時間 | 急速充電器 | 約130分 |
| | シガーライター 充電器 | 約130分 |
| 最大出力 | 3G | 0.25W |
| | GSM | 2.0W |

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- 充電時間とは、本機を温度5℃～35℃の範囲で充電した場合の目安です。
- 連続通話時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、電波を正常に送受信できる状態で算出した、通話に使用できる時間の目安です。
- 連続待受時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、本機を閉じた状態で通話や操作をせず、電波を正常に受信できる状態で算出した、時間の目安です。
- デジタルテレビ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で、イヤホンマイクを使用して視聴できる時間の目安です。
- 電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境や利用場所の電波状態などにより、ご利用可能時間が変動します。

- S!アプリを起動させた状態での通話時間および待受時間は著しく短くなることがあります。

電池パック

| | |
|------|------------------|
| 電圧 | 3.7V |
| 使用電池 | リチウムイオン電池 |
| 容量 | 800mAh |
| サイズ | 約45 × 4.5 × 37mm |

- 定格／仕様および外観は、性能向上のため予告なく変更することがあります。

索引

英数字

| | |
|----------------|-----------|
| 3G | 2-9 |
| Cookie | |
| 消去 | 16-22 |
| 設定 | 16-22 |
| ecoモード | 1-23 |
| Flash® | 9-3 |
| Flash(R)フォルダ | 9-3, 9-8 |
| GSM | 2-9 |
| HTMLメール | 13-6 |
| Language | 16-4 |
| PCサイトブラウザ | 14-2 |
| 画面表示 | 16-21 |
| 情報メモリ/設定内容 | 16-22 |
| 初期化/設定リセット | 16-23 |
| セキュリティ | 16-22 |
| 接続 | 14-5 |
| PINコード/PIN2コード | 1-3 |
| PIN/PIN2変更 | 11-3 |
| PIN/PIN2ロック解除 | 11-3 |
| PIN認証 | 11-2 |
| PUK/PUK2 | 1-3, 11-3 |
| QRコード | 12-10 |
| Referer送出 | 16-22 |
| SMCファイル | 8-5 |
| SMS | 13-2 |
| SMS設定 | 16-21 |
| SMSの作成/送信 | 13-8 |
| S!メール/SMS共通設定 | 16-18 |

| | |
|---------------|-------------|
| SSL | 14-3 |
| S!アプリ【章目次】 | 15-1 |
| S!情報チャンネル | 7-2 |
| S!速報ニュース | 7-5 |
| S!電話帳バックアップ | 4-11 |
| S!メール | 13-2 |
| S!メール/SMS共通設定 | 16-18 |
| S!メール設定 | 16-19 |
| S!メール通知 | 13-14 |
| S!メールの作成/送信 | 13-4 |
| TLS | 14-3 |
| TVコール | 2-5 |
| TVリンク | 5-9 |
| URL履歴 | |
| PCサイトブラウザ | 14-6 |
| Yahoo!ケータイ | 14-4 |
| USB | 10-6 |
| USIMカード | 1-2 |
| USIM電話帳 | 4-3 |
| Web検索 | |
| PCサイトブラウザ | 14-6, 14-14 |
| Yahoo!ケータイ | 14-4, 14-14 |
| Yahoo!ケータイ | 14-2 |
| 画面表示 | 16-21 |
| 情報メモリ/設定内容 | 16-22 |
| 初期化/設定リセット | 16-23 |
| セキュリティ | 16-22 |
| 接続 | 14-3 |

あ

| | |
|-------------|----------|
| 明るさ調節 | |
| TVコール | 16-13 |
| カメラ | 6-3, 6-4 |
| ディスプレイ | 16-6 |
| 宛先の追加/編集/削除 | 13-9 |
| アフターサービス | 17-29 |
| アラーム | 12-6 |
| 暗証番号 | 1-25 |
| 安心遠隔ロック | 11-4 |

い

| | |
|--------------|-------|
| 位置情報提供 | 10-7 |
| イルミネーション設定 | 16-11 |
| インターネット【章目次】 | 14-1 |
| インフォメーション表示 | 1-18 |

う

| | |
|--------|------------|
| 運転中モード | 1-15, 16-7 |
|--------|------------|

え

| | |
|------------|-------|
| 英語表示切替 | 16-4 |
| 英数カナ候補 | 3-7 |
| 閲覧履歴 | |
| PCサイトブラウザ | 14-6 |
| Yahoo!ケータイ | 14-4 |
| エニーキーアンサー | 16-10 |
| 絵文字入力 | 3-3 |
| エラー音 | 16-3 |

お

| | |
|--------------|------------|
| 応答時間 (簡易留守録) | 2-13 |
| オーディオプレイヤー | 8-4 |
| オートecoモード | 1-24 |
| オートフォーカスロック | 6-6 |
| オーナー情報 | 1-26, 4-14 |
| オープン新着表示 | 16-18 |
| オープン着信応答 | 16-10 |
| オープン不在着信表示 | 16-10 |
| オールリセット | 11-10 |
| お天気アイコン | 7-3 |
| お問い合わせ先一覧 | 17-30 |
| オプションサービス | 2-14 |
| オリジナルマナーモード | 16-7 |
| 音量設定 | |
| S!アプリ | 16-23 |
| TVコール受話音量 | 2-6 |
| 音声通話受話音量 | 2-4 |
| 着信音量 | 16-2 |
| ボタン確認音量 | 16-3 |

か

| | |
|-------------|------|
| 海外時計 | 16-8 |
| カウントダウンタイマー | 12-9 |
| 顔文字 | 3-5 |
| 拡大ルーペ | 6-8 |
| 各部の名称と機能 | 1-4 |
| 壁紙設定 | 9-9 |
| カメラ [章目次] | 6-1 |
| 画面表示設定 | 16-4 |
| 画面メモ | 14-9 |
| カレンダー | 12-2 |
| 簡易位置情報 | 10-7 |
| 簡易留守録 | 2-12 |

き

| | |
|-----------------------|-------|
| キー操作ロック | 11-4 |
| 記号一覧 | 17-13 |
| 記号入力 | 3-3 |
| きせかえアレンジ | 1-20 |
| 機能一覧 | 17-2 |
| 機能の呼び出しかた | 1-16 |
| キャッシュメモリ | 14-2 |
| 急速充電器 | 1-12 |
| 拒否リスト | 11-5 |
| 緊急通報位置通知 | 2-3 |
| 緊急電話 (110/119/118) 発信 | 2-3 |

く

| | |
|--------------|----------|
| クイック電話帳 | 4-7, 4-8 |
| 区点コード一覧 | 17-14 |
| 区点コード入力 | 3-5 |
| 国/地域番号リスト | 2-9 |
| グループ設定 (電話帳) | 4-5 |
| グループ通話サービス | 2-18 |
| クローズ通話終了 | 16-10 |

け

| | |
|-------------------------|-------|
| 警告画面表示設定 (PCサイトブラウザ) | 16-21 |
| ケータイ機能制御 | 11-9 |
| 言語設定 | 16-4 |

こ

| | |
|-------------|-----------|
| 交換機用暗証番号 | 1-25 |
| 国際コード | 2-7, 16-9 |
| 国際設定 | 2-9, 16-9 |
| 国際電話 | |
| 海外 | 2-8 |
| 日本国内 | 2-7 |
| 誤操作防止 | 11-3 |
| コンテンツ・キーの取得 | 9-6 |

| | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| さ | し | す |
| サーバーメール..... 13-17 | シークレット専用モード..... 11-7 | ズーム..... 6-3, 6-4 |
| 再生位置指定..... 8-4 | シークレットメール表示..... 11-8 | スクロール単位..... 16-21 |
| 再生方法..... 9-5 | シークレットモード..... 11-7 | スケジュール登録..... 12-2 |
| 再生モードアイコン..... 8-3 | 事業者設定..... 16-9 | ストリーミング..... 14-13 |
| 再生モード設定..... 8-7 | 事業者名表示..... 16-4 | スヌーズ設定..... 12-6, 12-7 |
| 削除する | 時刻補正..... 16-8 | スピーカーオン/オフ |
| S!アプリ..... 15-4 | システムメッセージ..... 13-17 | TVコール..... 2-10 |
| スケジュール..... 12-5 | 下書き（メール）..... 13-10, 13-18 | 音声電話..... 2-9 |
| 電話帳..... 4-10 | 指定着信拒否設定..... 11-5 | スピードダイヤル..... 4-8 |
| フォルダ/ファイル..... 9-12 | 自動応答..... 16-10 | |
| メール..... 13-24 | 自動中断時間（S!アプリ）..... 16-23 | せ |
| | 自動振り分け設定（メール）..... 13-19 | 静止画撮影画面..... 6-3 |
| | 自動保存（カメラ）..... 16-15, 16-16 | 静止画の撮影..... 6-5 |
| | シャッター音..... 16-15 | 静止画の編集..... 9-11 |
| | 充電する..... 1-12 | 製造番号通知..... 16-22 |
| | 受信設定（S!メール）..... 16-19 | 世界対応ケータイ..... 2-8 |
| | 受話音量 | 赤外線通信..... 10-2 |
| | TVコール..... 2-6 | セキュリティ（インターネット）..... 16-22 |
| | 音声通話..... 2-4 | セキュリティ【章目次】..... 11-1 |
| | 情報画面での操作..... 14-7 | セキュリティレベル設定（S!アプリ）... 15-4 |
| | ショートカットアイコン..... 1-19 | 設定（カスタマイズ）【章目次】..... 16-1 |
| | 新着メール確認..... 13-12 | 設定リセット..... 11-10 |
| | 新着メール受信..... 13-17 | カメラ..... 16-15, 16-16 |
| | シンプルモード..... 1-22 | グループ設定..... 4-6 |
| | | ブラウザ..... 16-23 |
| | | ボタン設定..... 16-6 |
| | | メインメニューアイコン..... 16-5 |
| | | セルフタイマー..... 6-3, 6-4, 6-6 |

そ

| | |
|--------------------|-------|
| 操作暗証番号..... | 1-25 |
| 操作暗証番号の変更..... | 11-2 |
| 送話ミュート..... | 2-10 |
| 測位機能ロック..... | 10-7 |
| その他ファイルフォルダ..... | 9-3 |
| ソフトウェア更新..... | 17-10 |
| ソフトバンクキューティリーソフト.. | 10-5 |
| ソフトボタン..... | ix |

た

| | |
|---------------------|------------|
| 代替画像..... | 2-5, 16-13 |
| ダイヤルボタンの文字割り当て一覧... | 17-12 |
| ダウンロード | |
| S!アプリ..... | 15-2 |
| 音楽／動画..... | 8-3 |
| 情報画面の画像／音楽..... | 14-12 |
| デコレメールテンプレート..... | 13-11 |
| 無料コンテンツ..... | 7-6 |
| ダウンロード辞書..... | 3-10 |

ち

| | |
|-------------------|-----------|
| 着うた・メロディフォルダ..... | 9-2 |
| 着信お知らせ機能..... | 2-16 |
| 着信音 Flash(R)..... | 9-3 |
| 着信音設定..... | 9-9, 16-2 |
| 着信音量設定..... | 16-2 |
| 着信規制..... | 2-19 |
| 着信拒否..... | 11-5 |
| 着信履歴..... | 2-10 |
| チャンネル設定..... | 5-3 |
| 著作権保護ファイル..... | 9-5 |

つ

| | |
|---------------|-------|
| 通信事業者..... | 16-9 |
| 通話時間確認..... | 16-10 |
| 通話設定..... | 16-9 |
| 通話中の機能..... | 2-9 |
| 通話料金の表示..... | 16-10 |
| 通話料金表示単位..... | 16-10 |
| 通話履歴..... | 2-10 |

て

| | |
|-------------------|-----------|
| ディスプレイ..... | 1-8 |
| ディスプレイアイコン..... | 1-8 |
| ディスプレイ設定..... | 16-4 |
| データフォルダ..... | 9-2 |
| デコレメール..... | 13-6 |
| デジタルテレビ【章目次】..... | 5-1 |
| デジタルテレビ設定..... | 16-14 |
| デルモジ表示..... | 13-16 |
| 設定..... | 16-18 |
| 電源を入れる／切る..... | 1-13 |
| 転送電話サービス..... | 2-14 |
| 電卓..... | 12-7 |
| 電池バック..... | 1-10 |
| 電池レベル表示..... | 1-9, 1-11 |
| 電波OFFモード..... | 1-15 |
| 添付ファイル | |
| 確認／保存..... | 13-15 |
| 追加／削除..... | 13-9 |
| 添付ファイル自動再生設定..... | 16-19 |
| 電話帳使用禁止..... | 11-6 |
| 電話帳【章目次】..... | 4-1 |
| 電話番号確認..... | 1-26 |
| 電話番号通知／非通知..... | 2-2, 2-20 |
| 電話を受ける | |
| TVコール..... | 2-6 |
| 音声電話..... | 2-4 |
| 電話をかける | |
| TVコール..... | 2-6 |
| 音声電話..... | 2-2 |
| 国際電話..... | 2-7, 2-8 |

と

| | |
|-------------|------|
| 動画撮影画面 | 6-4 |
| 動画の撮影 | 6-6 |
| 登録する | |
| S!情報チャンネル | 7-2 |
| S!速報ニュース | 7-5 |
| アラーム | 12-6 |
| 拒否リスト | 11-5 |
| ショートカットアイコン | 1-19 |
| スケジュール | 12-2 |
| 電話帳 | 4-3 |
| マイ絵文字辞書 | 3-10 |
| メモ帳 | 12-8 |
| ユーザー辞書 | 3-9 |
| 時計/カレンダー表示 | 16-4 |

な

| | |
|------------|-----|
| ナイトモード | 6-3 |
| ナビゲーションボタン | ix |

に

| | |
|--------|-------|
| 日時設定 | 16-8 |
| 認証情報保持 | 16-22 |
| 認証番号 | 10-4 |

ね

| | |
|------------|------|
| ネットワーク自動調整 | 1-14 |
| ネットワークモード | 2-9 |

は

| | |
|-------------|-------|
| バーコードリーダー | 12-10 |
| 配色パターン | 16-4 |
| 配信確認 | 13-11 |
| バイブレーション | |
| S!アプリ | 16-23 |
| 着信 | 16-2 |
| バックアップ | |
| S!電話帳バックアップ | 4-11 |
| メモリカード | 9-15 |
| バックグラウンド再生 | 8-5 |
| バックライト | |
| S!アプリ | 16-23 |
| TVコール | 16-13 |
| ディスプレイ | 16-6 |
| ボタン | 16-6 |
| 発信規制 | 2-19 |
| 発信者番号通知サービス | 2-20 |
| 発信履歴 | 2-10 |
| 発信規制サービス | 2-19 |
| ハンズフリー設定 | 16-10 |

ひ

| | |
|--------------|-------|
| ピクチャーフォルダ | 9-2 |
| ビュープラインド | 1-25 |
| 表示切替 | |
| サムネイル/リスト | 9-4 |
| 電話帳 | 16-12 |
| 本体メモリ/メモリカード | 9-4 |
| 表示形式 | |
| カレンダー | 12-5 |
| 日付/時刻 | 16-8 |
| 表示時計選択 | 16-8 |

ふ

| | |
|---------------------------|-------------|
| フィーリングメール | |
| フィーリング設定 | 13-5, 16-20 |
| フィーリングメールの作成 | 13-5 |
| フィーリングメールの受信 | 13-12 |
| フォーカス設定 | 6-3, 6-4 |
| フォルダ／ファイルの管理 (データフォルダ) | 9-12 |
| フォント設定 | 16-5 |
| ブックフォルダ | 9-2 |
| ブックマーク | 14-9 |
| プライベートメニュー | 1-21 |
| ブラウザ初期化 | 16-23 |
| フルスクリーン再生 (動画) | 8-6 |
| プレイリスト | 8-8 |

へ

| | |
|-----------|-------|
| ヘルプ | |
| メディアプレイヤー | 8-7 |
| 文字の入力方法 | 3-2 |
| 変換機能 | 3-5 |
| 変換候補 | 3-5 |
| 返信時自動学習 | 16-18 |

ほ

| | |
|--------------|-----------|
| ボイスレコーダー | 2-9, 12-9 |
| ホーム時計 | 16-8 |
| 保証 | 17-29 |
| 保存先 | |
| 静止画 | 6-3 |
| 電話帳 | 16-12 |
| 動画 | 6-4 |
| ボタン確認音 | 16-3 |
| ボタン設定 | 16-6 |
| ボタン点灯時間 | 16-6 |
| 保留 | |
| 着信中 | 2-4 |
| 通話中 | 2-9 |
| ホワイトバランス | |
| TVコール | 16-13 |
| 静止画 | 6-3 |
| 動画 | 6-4 |
| 本文入力時予測 | 16-12 |
| 本文入力設定 (SMS) | 16-21 |

ま

| | |
|---------|------|
| マイ絵文字 | 3-4 |
| マイ絵文字辞書 | 3-10 |
| 待受アプリ | 15-4 |
| 待受ウィンドウ | 1-18 |
| 待受表示設定 | 16-4 |
| マナーモード | 1-14 |
| 設定 | 16-7 |

み

| | |
|------------|-----|
| ミュージックフォルダ | 9-2 |
|------------|-----|

む

| | |
|-----------|-----|
| ムービーフォルダ | 9-2 |
| ムービープレイヤー | 8-5 |
| 無料コンテンツ | 7-6 |

| | |
|---------------------|-------------|
| め | |
| 鳴動時間..... | 16-2 |
| 迷惑メール振り分け..... | 13-20 |
| メインメニュー..... | 1-16 |
| メインメニューアイコン..... | 16-5 |
| メールグループ..... | 13-21 |
| メール自動削除設定..... | 13-3, 16-18 |
| メール使用禁止..... | 11-6 |
| メール【章目次】..... | 13-1 |
| メールセキュリティ設定..... | 11-8 |
| メール履歴..... | 13-15 |
| メディアプレイヤー【章目次】..... | 8-1 |
| メニュー設定..... | 16-5 |
| メニュー番号..... | 1-17 |
| メモ帳..... | 12-8 |
| メモリカード..... | 9-13 |
| メモリカードシンクロ..... | 16-23 |
| メモリカードチェック..... | 9-18 |
| メモリカードバックアップ..... | 9-15 |
| メモリカードフォーマット..... | 9-15 |
| メモリ操作（インターネット）..... | 16-22 |
| メモリ容量一覧..... | 17-20 |
| メモリ容量確認 | |
| カレンダー..... | 12-5 |
| データフォルダ..... | 9-3 |
| 電話帳..... | 4-11 |
| メール..... | 13-3 |

| | |
|----------------|------|
| も | |
| 文字サイズ | |
| インターネット..... | 16-5 |
| 全般..... | 16-5 |
| メール..... | 16-5 |
| 文字入力..... | 16-5 |
| 文字数絞込み予測..... | 3-8 |
| 文字入力【章目次】..... | 3-1 |
| 文字変換機能..... | 3-5 |

| | |
|------------------|-------|
| ゆ | |
| 有効期限設定（SMS）..... | 16-21 |
| ユーザー辞書..... | 3-9 |

| | |
|-----------|-----|
| よ | |
| 予測候補..... | 3-5 |

| | |
|----------|------|
| ら | |
| 楽デコ..... | 13-7 |

| | |
|--------------|-------|
| り | |
| リセット | |
| オールリセット..... | 11-10 |
| 設定リセット..... | 11-10 |

| | |
|----------------|-------|
| る | |
| 累積発信通話時間..... | 16-10 |
| ルート証明書表示..... | 16-22 |
| 留守番電話サービス..... | 2-15 |

| | |
|-----------|-----|
| れ | |
| 連写撮影..... | 6-5 |

| | |
|------------|------|
| ろ | |
| ロック機能..... | 11-2 |

| | |
|-----------------|-------|
| わ | |
| 割込通話サービス..... | 2-17 |
| ワンタッチ機能..... | 12-12 |
| ワンタッチボタン設定..... | 4-8 |

保証とアフターサービス

保証について

本製品をお買い上げいただいた場合は保証書が付いております。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。

本製品の故障、または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

修理を依頼される場合

「故障かな?と思ったら」(☞P.17-8)をお読みの上、もう一度お確かめください。

それでも異常がある場合はご契約いただいた各地域の故障受付(☞P.17-30)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。

その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクモバイルお客さまセンター

総合案内

ソフトバンク携帯電話から 157 (無料)
一般電話から 0800-919-0157 (無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)
一般電話から 0800-919-0113 (無料)

IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

| | | | |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 東日本地域 | 022-380-4380 (有料) | 東海地域 | 052-388-2002 (有料) |
| 関西地域 | 06-7669-0180 (有料) | 中国・四国・九州・ 沖縄地域 | 092-687-0010 (有料) |

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については、下記の番号へおかけください。
+81-3-5351-3491 (有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)