

# 本書の構成

本機をご利用になるための準備や基礎的な知識をまとめて説明しています。	ご利用になる前に	1
ゲーム機、WPS対応機器、パソコンを無線LANに初めて接続する場合の操作について説明しています。	無線LANで接続する	2
Windowsパソコンでの取り扱いについて説明しています。	micro USBケーブルで接続する (Windowsパソコン)	3
Macでの取り扱いについて説明しています。	micro USBケーブルで接続する (Mac)	4
本機の各種機能の設定方法について説明しています。	各種機能を設定する	5
困ったときの対処方法を説明しています。	困ったときは	6
本機についての資料や各種情報をまとめています。	付録	7

# 目次

本書の構成 .....	i
目次 .....	ii
はじめに .....	iii
安全上のご注意 .....	iv
お願いとご注意 .....	x
知的財産権について .....	xii

## 1 ご利用になる前に

ご利用になる前に .....	1-2
お買い上げ品の確認 .....	1-2
各部の名称と機能 .....	1-3
USIMカードの準備 .....	1-5
メモリカードの準備 .....	1-6
電池パックについて .....	1-8

## 2 無線LANで接続する

無線LANで接続する .....	2-2
無線LAN機能について .....	2-2
無線LANで接続する .....	2-2
Windowsパソコンを接続する .....	2-8
Macを接続する .....	2-11

## 3 micro USBケーブルで接続する (Windowsパソコン)

micro USBケーブルで接続する (Windowsパソコン) .....	3-2
Windowsパソコンに本製品を取り付ける .....	3-2
Windowsパソコンへのセットアップ .....	3-2
インターネットに接続する .....	3-7
Windowsパソコンから本製品を取り外す .....	3-8

## 4 micro USBケーブルで接続する (Mac)

micro USBケーブルで接続する (Mac) .....	4-2
本製品をMacに取り付ける .....	4-2
Macへのセットアップ .....	4-2
インターネットに接続する .....	4-4
Macから本製品を取り外す .....	4-5

## 5 各種機能を設定する

各種機能を設定する .....	5-2
SoftBank 006Z Utilityの概要 .....	5-2
基本情報を確認する .....	5-3
各種機能の詳細設定をする (設定) .....	5-4
セキュリティ方式を変更する .....	5-19
インターネットに接続する/切断する (接続) .....	5-21
ヘルプ .....	5-22

## 6 困ったときは

困ったときは .....	6-2
--------------	-----

## 7 付録

付録 .....	7-2
主な仕様 .....	7-2
保証とアフターサービス .....	7-2
お問い合わせ先一覧 .....	7-3

## 工場出荷時設定について

本製品と無線LAN端末を接続するとき、以下の情報が必要となります。工場出荷時は、機器固有のネットワーク名（SSID）と暗号化キーが設定されています。同梱されている「無線LAN初期設定シール」にSSID（ネットワーク名）、WEP Key（5文字または10桁の16進数の暗号化キー）、WPA Key（8～63文字または64桁の16進数の暗号化キー）が記載されていますのでご確認ください。

- お買い上げ時はインターネット接続モードが「自動接続」に設定されています。手動での接続を行う場合は、ユーティリティを使用して設定してください。詳しくは、P.5-21の「インターネットに接続する／切断する（接続）」を参照してください。
- お買い上げ時に設定されている暗号化方式はWEPが設定されています。通信の安全性を高めるためには、WEPよりもWPA/WPA2の認証方式で設定することをお勧めします。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。対応している認証方式の詳しくは、ゲーム機などの取扱説明書を参照してください。

## 動作環境（対応OS）

本製品の動作環境は下記のとおりです。

- OS：
    - Windows XP Home Edition Service Pack 2以降
    - Windows XP Professional Service Pack 2以降
    - Windows XP（64ビット）
    - Windows Vista Home Basic（32ビットおよび64ビット）
    - Windows Vista Home Premium（32ビットおよび64ビット）
    - Windows Vista Business（32ビットおよび64ビット）
    - Windows Vista Ultimate（32ビットおよび64ビット）
    - Windows 7 Starter（32ビットおよび64ビット）
    - Windows 7 Home Basic（32ビットおよび64ビット）
    - Windows 7 Home Premium（32ビットおよび64ビット）
    - Windows 7 Professional（32ビットおよび64ビット）
    - Windows 7 Enterprise（32ビットおよび64ビット）
    - Windows 7 Ultimate（32ビットおよび64ビット）
    - Mac OS X 10.4～10.6（Intel）
- 対応OSは日本語版と英語版です。

- メモリ：
  - Windows XP：推奨512MB以上 256MB以上必要
  - Windows Vista：推奨1GB以上 512MB以上必要
  - Windows 7：1GB以上必要（32ビット） 2GB以上必要（64ビット）
  - Mac OS X：推奨512MB以上 256MB以上必要
- ハードディスク：推奨100MB以上 50MB以上の空き容量が必要
- 画面解像度推奨：1024 × 768以上
- 対応ブラウザ：Windows：Microsoft Internet Explorer 6, 7, 8  
Mac OS X：Safari 3, 4

上記の環境以外では、動作しない場合があります。また、上記に該当する場合でも、パソコン本体、接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、お客さまがご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。

- ・ パソコンに対するサポートやOSのバージョンアップなどのサービスに関するお問い合わせは、各パソコンのマニュアルなどをお読みのうえ、各メーカーの定める手順に従ってください。

## ご利用いただくにあたって

- 本製品はソフトバンクの提供するサービスエリアおよび国際ローミングのサービスエリアにおいてのみご使用になれます。
- サービスエリア内であっても、屋内や電車の中、トンネル、地下、ビルの陰、山間部など電波の伝わりにくいところでは、通信ができない場合があります。また地域的に電波の伝わりにくい場所もありますので、あらかじめご了承ください。
- 電波状態が一定以上悪くなった場合には、突然通信が途切れることがあります。電波状態が良いところでも通信が途切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- 本製品は高い秘匿性を有しておりますが、電波を使用している以上、第三者に通信を傍受される可能性がないとはいえません。この点をご理解いただいたうえでご使用ください。
- 本製品は電波法に定める無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- USIMカードを取り付けていない状態では使用できません。
- 本書および本書に記載された製品の使用によって発生した損害、およびその回復に要する費用については、当社は一切の責任を負いません。

# 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通信などの機会を逸したため、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 表示の説明

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

 <b>危険</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 <sup>*1</sup> を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 <b>警告</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 <sup>*1</sup> を負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 <sup>*2</sup> を負う可能性が想定される場合および物的損害 <sup>*3</sup> のみの発生が想定される」内容です。

- ※1 重傷とは、失明、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをいう。
- ※2 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などをいう。
- ※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害を指す。

## 絵表示の説明

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

 禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。
 分解禁止	分解してはいけないことを示します。
 水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。
 濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示します。
 指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。
 電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示します。

## 本機、電池パック、USIMカード、ACアダプタ、micro USBケーブルの取り扱いについて（共通）

### ⚠危険



指示

本機に使用する電池パック・ACアダプタ・micro USBケーブルは、ソフトバンクが指定したものを使用してください。指定品以外のものを使用した場合は、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、充電器の発熱・発火・故障などの原因となります。



分解禁止

分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。本機の改造は電波法違反となり、罰則の対象となります。



水濡れ禁止

濡らさないでください。水やペットの尿などの液体が入ったときに、濡れたまま放置したり、濡れた本機をパソコンに取り付けると、発熱・感電・火災・けが・故障などの原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。



禁止

高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用・放置しないでください。機器の変形・故障の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。



禁止

本機に電池パックを取り付けたり、ACアダプタ・micro USBケーブルを接続する際、うまく取り付けや接続ができないときは、無理に行わないでください。電池パックや端子の向きを確かめてから、取り付けや接続を行ってください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

### ⚠警告



禁止

本機・電池パック・ACアダプタ・micro USBケーブルを加熱調理機器（電子レンジなど）・高圧容器（圧力釜など）の中に入れたり、電磁調理器（IH調理器）の上に置いたりしないでください。電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、本機・ACアダプタ・micro USBケーブルの発熱・発煙・発火・故障などの原因となります。



指示

プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所（ガソリンスタンドなど）では、本機を使用しないでください。ガスに引火する恐れがあります。プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。



禁止

落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。故障などの原因となります。



指示

使用中、保管時に、異音・発煙・異臭など、今までと異なることに気づいたときは、本機を接続したパソコンの電源をお切りください。異常な状態のまま使用すると、火災や感電などの原因となります。



禁止

外部接続端子に水やペットの尿などの液体や導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）が触れないようにしてください。また内部に入れないようにしてください。ショートによる火災や故障などの原因となります。

### ⚠注意



禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下して、けがや故障などの原因となります。



指示

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。



指示

子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を教えてください。使用中においても指示どおりに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

## 電池パックの取り扱いについて

電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類を確認した上で、ご利用・処分をしてください。

表示	使用箇所
Li-ion	リチウムイオン電池

### ⚠危険



火の中に投下しないでください。  
電池パックを漏液・破裂・発火させるなどの原因となります。



釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えないでください。  
電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。



電池パックの端子に、針金などの金属類を接触させないでください。  
また、導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）と一緒に電池パックを持ち運んだり保管したりしないでください。  
電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。



電池パック内部の液が眼の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。  
失明などの原因となります。

### ⚠警告



電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、ただちに本機の使用をやめ、きれいな水で洗い流してください。  
皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。  
電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。



電池パックの使用・充電・保管時に、異臭・発熱・変色・変形など、今までと異なることに気づいたときは、やけどやけがに注意して電池パックを取り外し、さらに火気から遠ざけてください。  
異常な状態のまま使用すると、電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

### ⚠注意



不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。  
端子にテープなどを貼り、個別回収に出すか、最寄りの「ソフトバンクショップ」へお持ちください。電池を分別している市町村では、その規則に従って処理してください。

## 本機の取り扱いについて

### ⚠ 警告



禁止

本機をズボンのポケットに入れたまま、座席や椅子に座らないでください。  
無理な力がかかるとディスプレイや電池パックなどが破損し、発熱・発火・けがの原因となります。



指示

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機を使用しないでください。  
電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。  
※ご注意ください電子機器の例  
補聴器・植込み型心臓ペースメーカー・植込み型除細動器・その他の医用電気機器・火災報知器・自動ドア・その他の自動制御機器など



指示

本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れがあるため、航空機内では本機を使用しないでください。  
機内で本機が使用できる場合は、航空会社の指示に従い適切にご使用ください。



指示

屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに屋内などの安全な場所に移動してください。  
落雷や感電の原因となります。

### ⚠ 注意



禁止

車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。  
本機を自動車内で使用すると、車種によりまれに車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なう恐れがあります。



指示

本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師の診察を受けてください。  
本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります。

使用箇所	材質／表面処理
本体	PC樹脂
ディスプレイパネル	アクリル樹脂
操作キー	PC
USIMカバー	PC



禁止

本機に磁気カードなどを近づけないでください。  
キャッシュカード・クレジットカード・テレホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。



指示

本機を長時間で使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。  
長時間肌にふれたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。

## USIMカード、メモ리카ードの取り扱いについて



注意



禁止

メモ리카ードスロットにメモ리카ード以外のものを入れないでください。  
発熱・感電・故障の原因となります。



禁止

メモ리카ードのデータ書き込み・読み出し中に、振動・衝撃を与えたり、メモ리카ードを取り出さないでください。  
データ消失・故障の原因となります。



禁止

メモ리카ードは対応品以外のものを使用しないでください。  
データ消失・故障の原因となります。記憶容量が32Gバイトまでのメモ리카ードに対応しています。



禁止

USIMカードの取り付けおよび取り外し時に無理な力を加えないでください。  
故障の原因となります。また、取り外しの際、手や指などを傷つけないようにご注意ください。



禁止

USIMカードは指定以外のものを使用しないでください。  
指定以外のカードを使用すると、データの消失・故障の原因となります。

## ACアダプタ、micro USBケーブルの取り扱いについて



警告



禁止

充電中は、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。  
熱がこもって火災や故障などの原因となります。



指示

指定以外の電源・電圧で使用しないでください。  
指定以外の電源・電圧で使用すると、火災や故障などの原因となります。

ACアダプタ：AC100V～240V  
(家庭用ACコンセント専用)

また、海外旅行用として、市販されている「変圧器」は使用しないでください。

火災・感電・故障の原因となります。



指示

長時間使用しない場合は、ACアダプタを持ってプラグをコンセントから抜いてください。

感電・火災・故障の原因となります。



指示

万一、水やペットの尿などの液体が入った場合は、ただちにACアダプタを持ってコンセントからプラグを抜いてください。

感電・火災・故障の原因となります。



指示

プラグにほこりがついたときは、ACアダプタを持ってプラグをコンセントから抜き、乾いた布などでふき取ってください。

火災の原因となります。



指示

ACアダプタをコンセントに差し込むときは、ACアダプタのプラグやmicro USBケーブルの端子に導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）が触れないように注意して、確実に差し込んでください。

感電・ショート・火災などの原因となります。



指示

濡れた手でACアダプタのプラグを抜き差ししないでください。  
感電や故障などの原因となります。



禁止

雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。  
感電などの原因となります。

## ⚠️注意



電源プラグ  
を抜く

お手入れの際は、コンセントから、必ずACアダプタを持ってプラグを抜いてください。  
感電などの原因となります。



指示

ACアダプタをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らず、ACアダプタを持ってプラグを抜いてください。  
コードを引っ張るとコードが傷つき、感電や火災などの原因となります。



禁止

ACアダプタをコンセントに接続しているときは、引っ掛けるなど強い衝撃を与えないでください。  
けがや故障の原因となります。



禁止

汗をかいた手で触ったり、汗をかいて湿気のかもった衣服のポケットなどに入れないでください。  
汗や湿気によって内部が腐食し、発熱・故障の原因となることがあります。



禁止

micro USBケーブルを引っ張ったり、無理に曲げたり、巻きつけたりしないでください。  
また、傷つけたり、加工したり、上に物を載せたり、加熱したり、熱器具に近づけたりしないでください。  
micro USBケーブルの破損により感電・発熱・発火の原因となります。

## 医用電気機器近くでの取り扱いについて

### ⚠️警告

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末などの使用に関する指針」（電波環境協議会）に準拠、ならびに「電波の医用機器などへの影響に関する調査研究報告書」（平成13年3月「社団法人電波産業会」）の内容を参考にしたものです。



指示

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカ等の装着部位から22cm以上離して携行および使用してください。  
電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。



指示

自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどに確認してください。  
電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。



指示

医療機関などでは、以下を守ってください。本機の電波により医用電気機器に影響を及ぼす恐れがあります。  
・手術室・集中治療室（ICU）・冠動脈疾患監視病室（CCU）には、本機を持ち込まないでください。  
・病棟内では、本機の電源を切ってください。  
・ロビーなど、本機の使用を許可された場所であっても、近くに医用電気機器があるときは、本機の電源を切ってください。  
・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。



指示

満員電車などの混雑した場所にいるときは、本機を使用しないでください。  
付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている方がいる可能性があります。  
電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

## ご利用にあたって

- 本機は電波を利用しているので、サービスエリア内であっても屋内、地下、トンネル内、自動車内などでは電波が届きにくくなり、通信が困難になることがあります。また、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本機を公共の場所でご使用になるときは、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。また劇場や乗り物などによっては、ご使用できない場所がありますのでご注意ください。
- 本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- 以下の場合、登録された情報内容が変化・消失することがあります。情報内容の変化・消失については、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。情報内容の変化・消失に伴う損害を最小限にするために、重要な内容は別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。
  - ・ 誤った使いかたをしたとき
  - ・ 静電気や電氣的ノイズの影響を受けたとき
  - ・ 動作中に電源を切ったとき
  - ・ 故障したり、修理に出したとき
- 海外に持ち出す物によっては、「輸出貿易管理令および外国為替令に基づく規制貨物の非該当証明」という書類が必要な場合がありますが、本機を、旅行や短期出張で自己使用する目的で持ち出し、持ち帰る場合には、基本的に必要ありません。ただ、本機を他人に使わせたり譲渡する場合は、輸出許可が必要となる場合があります。また、米国政府の定める輸出規制国（キューバ、朝鮮民主主義人民共和国、イラン、スーダン、シリア）に持ち出す場合は、米国政府の輸出許可が必要となる場合があります。輸出法令の規制内容や手続きの詳細は、経済産業省安全保障貿易管理のホームページなどを参照してください。
- 爆発物を取り扱う場所、その近辺では本機を使用しないでください。爆発を誘発する恐れがあります。また、爆破装置などに影響を与える場合があります。
- 本機で利用するUSIMカードは、一部機種（これまで当社より発売された機種を含む）ではご利用になれません。
- 充電中や長時間連続でご使用された場合、本機が熱くなることがあります。
- 長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。
- 充電中ACアダプタが熱くなることがあります。

## 航空機内でのご使用にあたって

- 本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れがあるため、航空機内では本機を使用しないでください。機内で本機が使用できる場合は、航空会社の指示に従い適切にご使用ください。

## お取り扱いについて

- 雨や雪の日、および湿気の多い場所でご使用になる場合、水に濡らさないよう十分ご注意ください。本機は防水仕様ではありません。
- 本機を極端な高温または低温、多湿の環境、直射日光のあたる場所、ほこりの多い場所でご使用にならないでください。
- 本機を落としたり衝撃を与えたりしないでください。
- 本機をお手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。

## Wi-Fi (無線LAN) について

### ■無線LANに関するご注意

- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
  - ・ 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります。特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。
  - ・ テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
  - ・ 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- 周波数帯域について  
無線LAN搭載機器が使用している周波数帯は、本製品の電池カバーを取り外した中に記載されています。

**2.4DS4/OF4**

- 2.4 : 周波数2400MHz帯を使用する無線装置であることを示します。
- DS/OF : 変調方式がDSSS、OFDMであることを示します。
- 4 : 想定される干渉距離が40m以下であることを示します。
- : 2400MHz ~ 2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避できることを示しています。
- ・ 利用可能なチャンネルは国により異なります。
  - ・ 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。
- 無線LANを海外で利用する場合は、その国の使用可能周波数、法規制などの条件を確認のうえ、ご利用ください。

### 2.4GHz機器使用上の注意事項

無線LAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家庭用電化製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいたうえで、混信回避のための処置（例えば、パーティションの設置など）を行うか、使用場所を変更してください。

### ■無線LAN利用時のセキュリティに関するご注意

無線LANは、LANケーブルの代わりに、電波を利用してパソコンなどの無線LAN端末と無線LANアクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能になるという利点があります。

その反面、電波が届く範囲内であれば、障害物（壁など）を超えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合は、通信内容を盗み見られたり不正に侵入されたりするなどのセキュリティ上の問題が発生する可能性があります。本製品は、お買い上げ時の状態でセキュリティ機能が動くように設定されています。ただし、安全性を考慮して、お買い上げ時のセキュリティ設定を変更してお使いになることをお勧めします。セキュリティ機能の設定方法については、本書およびお使いの無線LAN端末の取扱説明書を参照してください。

- 無線LANの仕様上、特殊な方法によってセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解いただいたうえでお使いください。
- セキュリティ設定などについて、お客様で対処できない場合には、**お問い合わせ先**（P.7-3）までご相談ください。
- 無線LAN機能をご利用の際に、上記のようなセキュリティに関して発生するいかなる問題についても、当社は保証いたしかねますのでご了承ください。

# 知的財産権について

ZTE、ZTE中興およびロゴは、ZTE Corporationの中国およびその他の国における商標または登録商標です。  
Copyright © 2011 ZTE Corporation. All rights reserved.

SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

Microsoft<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup>、Internet Explorer、Windows Vista<sup>®</sup>は、米国Microsoft Corporation及びその他の国における登録商標です。  
WindowsはMicrosoft Windows operating systemの略称として表記しています。

Apple、Appleのロゴ(Mac、Mac OS、Macintosh、QuickTime)は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

Wi-Fi<sup>®</sup>、Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>、Wi-Fi Certified<sup>®</sup>、WPA<sup>™</sup>、WPA2<sup>™</sup>、Wi-Fi Protected Setup<sup>™</sup>とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。

PlayStation、PS3、PSPは、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標または登録商標です。

Wii、ニンテンドーDS、ニンテンドーDS Lite、ニンテンドーDSi、ニンテンドーDSi LLは、任天堂の登録商標です。  
ニンテンドー3DSおよびニンテンドーWi-Fiコネクションは、任天堂の商標です。

その他、本書に記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。