

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>日時設定</b> .....    | <b>16-2</b> |
| 日時設定／表示に関する設定 .....  | 16-2        |
| <b>表示／照明設定</b> ..... | <b>16-3</b> |
| 表示言語に関する設定 .....     | 16-3        |
| 画像や文字表示に関する設定 .....  | 16-3        |
| 照明や表示時間に関する設定 .....  | 16-3        |
| 待受画面に関する設定 .....     | 16-4        |
| イルミネーション全般に関する設定 ..  | 16-4        |
| ボタン照明全般に関する設定 .....  | 16-4        |
| 各種操作時に関する設定 .....    | 16-4        |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>着信設定</b> .....    | <b>16-5</b> |
| 着信時の動作に関する設定 .....   | 16-5        |
| <b>音設定</b> .....     | <b>16-6</b> |
| 効果音に関する設定 .....      | 16-6        |
| その他の音関連設定 .....      | 16-6        |
| <b>通信設定</b> .....    | <b>16-7</b> |
| ネットワークに関する設定 .....   | 16-7        |
| <b>初期化</b> .....     | <b>16-8</b> |
| お買い上げ時の状態に戻す操作 ..... | 16-8        |

# 16

## 共通設定



## 設定 日時に関する設定

### 日時設定／表示に関する設定

共通操作 「設定」 音・表示設定画面で「日時設定」

|                     |  |
|---------------------|--|
| 日付／時刻を設定する          | 「日付時刻設定」    西暦入力（4ケタ）  月入力（2ケタ）  日入力（2ケタ）  時入力（2ケタ）  分入力（2ケタ）<br>●このあと、確認画面が表示されたときは、「はい」を選び、を押します。                                |
| 手動で時刻を補正する          | 「時刻補正」    「即時補正（手動）」    「はい」    「はい」   |
| 時刻を自動補正しない          | 「時刻補正」    「自動補正設定」    「Off」  |
| 時刻の自動補正の詳細を設定する     | 「時刻補正」    「自動補正設定」    「On」    項目選択   ( <input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/> )<br>                        |
| サマータイムを設定する         | 「サマータイム設定」    「On」<br>●サマータイムを「On」に設定すると、自動世界時計は動作しません。  |
| お使いの地域（タイムゾーン）を変更する | 「タイムゾーン設定」     地域選択<br>●タイムゾーンを「東京」以外の地域に設定すると、自動世界時計は動作しません。  |
| お使いの地域を自分で作成する      | 「タイムゾーン設定」     都市名入力     + / -   時差入力（時2ケタ / 分2ケタ）<br>●このあと、確認画面が表示されたときは、「はい」を選び、を押します。<br>●タイムゾーンを自分で作成した地域に設定すると、自動世界時計は動作しません。 |
| 時刻表示を12時間制にする       | 「時刻フォーマット」    「12時間」   |
| 日付表示を変更する           | 「日付フォーマット」    表示形式選択   |
| 月曜日から始まるカレンダー表示にする  | 「カレンダーフォーマット」    「月曜日-日曜日」   |



## 設定 表示／照明に関する設定 1

### 表示言語に関する設定

共通操作 「設定」 音・表示設定画面

英語表示／日本語表示に切り替える 「Language」／「言語選択」 「English」／「日本語」

### 画像や文字表示に関する設定

共通操作 「設定」 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」

着信時などに画像（固定データ）を表示する 「画面ピクチャー」 表示場面選択 「固定データ」（または「パターン1」～「パターン3」）

着信時などにデータフォルダの画像を表示する 「画面ピクチャー」 表示場面選択 フォルダ選択 画像選択   
 表示範囲指定   
 ●画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。

着信時などにきせかえアレンジを表示する 「画面ピクチャー」 表示場面選択 「きせかえアレンジ」   
 ●「電源On」、「電源Off」にはきせかえアレンジを設定できません。

待受画面の画像や動画再生時の表示モードを変更する 「鮮やかモード」 表示方法選択

電話番号入力時の数字の形を変更する 「ダイヤル表示設定」 パターン選択

電源On時にメッセージを表示する 「電源Onメッセージ」 「メッセージ編集」 メッセージ入力   
 「On/Off設定」 「On」

### 照明や表示時間に関する設定

共通操作 「設定」 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」

画面が切り替わるときの効果を無効にする 「画面エフェクト」 「Off」

画面／ボタン照明の点灯時間を変更する 「バックライト」 「点灯時間」 時間選択   
 ●「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。

画面の明るさを変更する 「バックライト」 「明るさ調整」 明るさ選択

画面の明るさの自動調整（明るさセンサー）を設定する 「バックライト」 「明るさ調整」 (  /  )   
 ●「明るさ：2」～「明るさ：5」のときに設定できます。

画面表示の点灯時間を変更する 「パネル点灯時間」 時間選択



**Y 設定** 表示/照明に関する設定 2**待受画面に関する設定**

共通操作 「設定」 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 「待受設定」

待受画面の時計/カレンダーを変更する

「時計/カレンダー表示」 表示形式選択

待受画面のモバイルウィジェットの表示方法を変更する

「ウィジェット表示」 表示方法選択

待受画面上部のマークを表示しない

「ステータスアイコン表示」 「Off」

待受画面に通信会社名を表示する

「ネットワークオペレータ名表示」 「On」

**イルミネーション全般に関する設定**

共通操作 「設定」 音・表示設定画面で「音・バイブ・イルミ」

イルミネーションの動作を一括で設定する

「イルミネーション設定」 「オスメー一括設定」 種類選択

**ボタン照明全般に関する設定**

共通操作 「本体・メモリカード」

ボタン照明を点灯しない

「キーバックライト設定」 「Off」

**各種操作時に関する設定**

共通操作 「設定」 音・表示設定画面で「音・バイブ・イルミ」

各種操作時のイルミネーションを設定する

「イルミネーション設定」 「個別設定」 「効果イルミ設定」 動作の種類選択 「パターン/色設定」 パターン選択 ライト色選択

●パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありません。

各種操作時のボタンイルミネーションを設定する

「イルミネーション設定」 「個別設定」 「効果イルミ設定」 動作の種類選択 「キーイルミパターン」 パターン選択

各種操作時にイルミネーションを点灯しない

「イルミネーション設定」 「個別設定」 「効果イルミ設定」 動作の種類選択 「On/Off設定」 「Off」

通話中のイルミネーションの点灯方法を設定する

「イルミネーション設定」 「個別設定」 「効果イルミ設定」 「通話中」 「On/Off設定」 点灯方法選択



## 設定 着信に関する設定

### 着信時の動作に関する設定

共通操作 「設定」 音・表示設定画面で「音・バイブ・イルミ」

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 着信時の音量を変更する                  | 「音量」   着信の種類選択   音量選択   |
| 着信時のイルミネーションの点灯方法を変更する       | 「イルミネーション設定」   「個別設定」   「着信イルミ設定」   着信の種類選択  「On/Off設定」   「On」 / 「Off」  |
| 着信時のイルミネーションを設定する            | 「イルミネーション設定」   「個別設定」   「着信イルミ設定」   着信の種類選択  「パターン/色設定」   パターン選択   ライト色選択<br><ul style="list-style-type: none"> <li>●パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありません。</li> </ul>  |
| 着信時のボタンイルミネーションを設定する         | 「イルミネーション設定」   「個別設定」   「着信イルミ設定」   着信の種類選択  「キーイルミパターン」   パターン選択   |
| 不在着信時などのイルミネーションの有効/無効を切り替える | 「イルミネーション設定」   「個別設定」   「インフォメーションイルミ設定」   インフォメーションの種類選択   「On/Off設定」   「On」 / 「Off」   |
| 不在着信時などのイルミネーションを設定する        | 「イルミネーション設定」   「個別設定」   「インフォメーションイルミ設定」   インフォメーションの種類選択   「パターン/色設定」   パターン選択   ライト色選択<br><ul style="list-style-type: none"> <li>●パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありません。</li> <li>●消費電力の削減のため、インフォメーション通知後、24時間で消灯します。</li> </ul> |
| 以外のボタンでも電話を受けられるようにする        | 「エニーキーアンサー」   「On」<br><ul style="list-style-type: none"> <li>●～、、、、、、、でも受けられるようになります。</li> </ul>  |
| 着信があったとき音を消せるボタンを増やす         | 「エニーキーアンサー」   「消音のみ」<br><ul style="list-style-type: none"> <li>●～、、、、、、、、でも着信音を消せるようになります。</li> </ul>   |



## 設定 音に関する設定

### 効果音に関する設定

共通操作 「設定」 音・表示設定画面で「音・パイプ・イルミ」

|                 |   |
|-----------------|---|
| ボタン確認音を鳴らす      | 「効果音」   「ボタン確認音」   音選択  |
| 各種効果音を変更する      | 「効果音」   効果音の種類選択   「音選択」   保存場所選択   音選択<br><ul style="list-style-type: none"> <li>●利用期間に制限のあるファイルのときは、このあと「はい」を選び  を押します。</li> <li>●ファイルによっては、設定できないことがあります。</li> </ul> |
| 各種効果音を消す        | 「効果音」   効果音の種類選択   「音選択」   「Off」<br><ul style="list-style-type: none"> <li>●「ボタン確認音」では「音選択」を選ぶ必要はありません。</li> </ul>  |
| 各種効果音の鳴動時間を変更する | 「効果音」   効果音の種類選択   「鳴動時間」   時間選択/時間入力<br><ul style="list-style-type: none"> <li>●「ボタン確認音」では設定できません。</li> </ul>  |
| 効果音の音量を変更する     | 「音量」   「効果音/サウンド再生」   音量選択  |

### その他の音関連設定

共通操作 「設定」 音・表示設定画面

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす | 「着信音出力切替」   「イヤホンのみ」         |
| スピーカーのサラウンドを有効にする       | 「音・パイプ・イルミ」   「サラウンド」   「On」 |



## 設定 通信に関する設定

### ネットワークに関する設定

共通操作 「設定」 「ネットワーク」

|                              |  |
|------------------------------|--|
| ネットワークを手動で選ぶ                 | 「ネットワーク選択」   「手動」   ネットワーク選択   |
| 優先的に接続するネットワークを追加する          | 「ネットワーク選択」   「優先設定」   挿入場所選択   「挿入」    ネットワーク選択  |
| 優先的に接続するネットワークを末尾に追加する       | 「ネットワーク選択」   「優先設定」    「末尾に追加」    ネットワーク選択   |
| 優先的に接続するネットワークを削除する          | 「ネットワーク選択」   「優先設定」   ネットワーク選択   「削除」  |
| ネットワークを追加する                  | 「ネットワーク選択」   「新規追加」   「追加」   国コード入力    ネットワークコード入力   名前入力   「ネットワークタイプ選択」    ネットワークタイプ選択<br>●すでにネットワークが追加されているときは、「新規追加」を選びを押すと、ネットワークリストが表示されます。さらにネットワークを追加するときは、再度を押してから操作してください。 |
| ネットワークの内容を変更する               | 「ネットワーク選択」   「新規追加」   ネットワーク選択   「変更」    追加と同様の操作で変更   |
| ネットワークを削除する                  | 「ネットワーク選択」   「新規追加」   ネットワーク選択   「削除」  |
| 3G/GSMのモードを手動で切り替える          | 「3G/GSM設定」   「手動」   モード選択  |
| ネットワークを再検索して接続する             | 「電波サーチ」  |
| ネットワーク自動調整を行う                | 「ネットワーク自動調整」   「はい」  |
| ネットワークの状態を確認する               | 「ネットワーク状態表示」   |
| 外部機器通信時の接続名を編集する             | 「外部機器設定」   接続名選択   接続名編集   |
| 外部機器通信時の接続名をリセットする           | 「外部機器設定」    「リセット」   「はい」  |
| 技術基準適合証明に関する情報 (㊦マークなど)を確認する | 「技術基準適合証明」   |



## 設定 設定をお買い上げ時の状態に戻す操作

お買い上げ時の状態に戻す操作 共通操作 □▶▶▶「設定」▶▶▶▶▶「本体・メモリカード」▶▶▶▶▶「初期化」▶▶▶▶▶

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す           | <p>「設定リセット」▶▶▶▶▶管理者用暗証番号入力▶▶▶▶▶「はい」▶▶▶▶▶「はい」▶▶▶▶▶</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。</li> </ul>  |
| 電話帳やデータフォルダなどの内容を消去しお買い上げ時の状態に戻す | <p>「オールリセット」▶▶▶▶▶管理者用暗証番号入力▶▶▶▶▶「はい」▶▶▶▶▶「はい」▶▶▶▶▶</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●お買い上げ時の状態に戻すときは、あらかじめ必要なデータをメモリカードへバックアップすることをおすすめします。</li> <li>●オールリセットされたデータは元に戻せません。十分にご確認のうえ、操作してください。</li> <li>●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。)</li> <li>●入手したS!アプリや生活アプリもすべて削除されます。</li> <li>●操作用暗証番号や管理者用暗証番号もお買い上げ時の状態（未登録）に戻ります。</li> </ul> <p>●管理者用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。</p> <p>●ダブルナンバー利用時は、モードにかかわらずすべての設定/データがリセットされますので、ご注意ください。(On/Off設定も「Off」となります。)</p> |

