

9








電話をお好みに設定する

ディスプレイ設定	9-2
着信時設定	9-4
音設定	9-5
メール設定	9-7
Yahoo!ケータイの設定	9-8
電話設定	9-9
カメラ設定	9-10
初期化	9-11
電話帳設定	9-12
いろいろな機能 (便利機能)	9-13






画面表示に関する設定

共通操作  → 「設定をする」 →  ▶

メインディスプレイの壁紙に画像を設定する

- 本体にあらかじめ用意されている画像を設定する ▶ 「待受画面に画像を設定する」 →  → 「内蔵画像」 →  → 画像を選択 →  (3回)
- 保存場所の画像を設定する ▶ 「待受画面に画像を設定する」 →  → 「本体」/「メモリカード」 →  → 保存場所を選択 →  → 画像を選択 →  (3回)
- 待受画面のサイズよりも大きな画像を選択した場合は、自動的に縮小されます。縦横のサイズによっては余白ができることがあります。
 - 待受画面のサイズより小さな画像を選択した場合は、画像が中央に配置され、周囲に余白ができます。

メインディスプレイに時計／カレンダーを表示する

- ▶ 「画面の表示や音・ライトの設定」 →  → 「時計を設定する」 →  → 「時計の種類を設定する」 →  → 「待受画面」 →  → 時計のデザインまたはカレンダーを選択 →  (2回)
- 時計・カレンダーの表示が不要の場合は、「表示しない」を選択します。

サブディスプレイの時計のデザインを設定する

- ▶ 「画面の表示や音・ライトの設定」 →  → 「時計を設定する」 →  → 「時計の種類を設定する」 →  → 「外側の画面」 →  → 時計のデザインを選択 →  (2回)

バックライトに関する設定






共通操作  → 「設定をする」 →  → 「画面の表示や音・ライトの設定」 →  → 「画面表示の設定をする」 →  → 「画面の照明時間を設定する」
→  ▶

メインディスプレイの照明時間を設定する ▶ 「照明時間」 →  → 照明時間を入力(0~60秒) →  (2回)

メインディスプレイを消して電池を長持ちさせる ▶ 「省電力」 →  → 時間を選択 →  (2回)

- 通話中や待受画面で、設定した時間の間にボタン操作をしなかった場合、メインディスプレイを消灯して電池の消耗を抑えます。
- テレビ電話通話中は、メインディスプレイが常に点灯した状態になります。

お知らせボタンのライトに関する設定

お知らせボタンのライトが光る／光らないを設定する ▶  → 「設定をする」 →  → 「画面の表示や音・ライトの設定」 →  → 「光るお知らせボタンの設定」 →  → 「光らせる」/「光らせない」 →  (2回)

電話の留守録に関する設定

電話の留守録の応答時間を設定する

- ▶ → 「設定をする」 → → 「留守番電話と割込通話」 → → 「電話の留守録を設定・再生する」 → → 「留守録が応答するまでの時間」 → → 応答時間を入力(0～30秒) → (2回)

着信拒否に関する設定

共通操作

- 「設定をする」 → → 「重要な設定をする」 → → 「機能・操作を制限する」 → → 「電話・メールの相手を制限する」 → → 作用暗証番号を入力 → 「拒否する着信を設定する」 → ▶

相手先の種類によって着信を拒否する

- ▶ 拒否する着信を選択 → → 「拒否する」 → (2回)
- 発信者番号通知のない着信、電話帳に登録されていない相手からの着信、公衆電話からの着信、発信者番号通知のできない相手からの着信を選択し、それぞれ拒否を設定できます。

指定した番号からの着信を拒否する

- ▶ 「拒否する番号を登録する」 → → 「拒否する」 → (2回)
- 拒否電話リストに登録した相手先からの着信を拒否します。

拒否電話リストの登録／編集をする

電話帳から選択する

- ▶ 「拒否する番号を登録する」 → → 「番号を登録する」 → → 拒否電話リストの登録／編集したい場所を選択 → → 「編集する」 → → 「電話帳から選ぶ」 → → 電話帳を選択 → → 電話番号を選択 → (3回)

電話番号を直接入力する






- ▶ 「拒否する番号を登録する」 → → 「番号を登録する」 → → 拒否電話リストの登録／編集したい場所を選択 → → 「編集する」 → → 「番号を入力する」 → → 電話番号を入力 → (3回)

通話履歴から選択する

- ▶ 「拒否する番号を登録する」 → → 「番号を登録する」 → → 拒否電話リストの登録／編集したい場所を選択 → → 「編集する」 → → 「履歴から選ぶ」 → → 履歴の種類を選択 → → 相手先を選択 → (3回)

マナーモードに関する設定

マナーモード中の目覚まし音の動作を設定する






- ▶  → 「設定をする」 →  → 「マナーモードを設定する」 →  → 「設定する」 →  → 「鳴らす」 / 「鳴らさない」 →  (2回)

音・バイブレーターに関する設定







共通操作  → 「設定をする」 →  ▶

着信音を設定する

本体にあらかじめ用意されている音を設定する





- ▶ 「電話・メールを受けた時の音と振動」 →  → 「音声電話・テレビ電話を受けた時」 / 「メールが届いた時」 →  → 「音の種類を選ぶ」 →  → 「内蔵メロディ」 →  → メロディを選択 →  (2回)

保存場所のファイルを設定する

- ▶ 「電話・メールを受けた時の音と振動」 →  → 「音声電話・テレビ電話を受けた時」 / 「メールが届いた時」 →  → 「音の種類を選ぶ」 →  → 「本体」 / 「メモリカード」 →  → 保存場所を選択 →  → メロディを選択 →  (3回)
- 選択したファイルに再生開始ポイントが含まれている場合は、ファイル選択後に再生開始ポイントを選択します。
 - 着信音パターンに画像付き SMAF データを設定しても画像が正しく表示されない場合があります。






共通操作  → 「設定をする」 →  ▶

着信音量を設定する





▶ 「電話・メールを受けた時の音と振動」 →  → 「音声電話・テレビ電話を受けた時」
／「メールが届いた時」 →  → 「音の大きさを設定する」 →  → 音量を調節 →
 (2回)

メール受信時の鳴動時間を設定する





時間を直接入力して指定する

▶ 「電話・メールを受けた時の音と振動」 →  → 「メールが届いた時」 →  → 「音を鳴らす時間を設定する」 →  → 「時間を指定する」 →  → 時間を入力(1~99秒) →
 (2回)





設定したメロディを最後まで再生する

▶ 「電話・メールを受けた時の音と振動」 →  → 「メールが届いた時」 →  → 「音を鳴らす時間を設定する」 →  → 「1回再生」 →  (2回)

バイブレーターを設定する

▶ 「電話・メールを受けた時の音と振動」 →  → 「音声電話・テレビ電話を受けた時」
／「メールが届いた時」 →  → 「振動の種類を選ぶ」 →  → パターンを選択 →
 (2回)



通話中の音量を設定する














▶ 「画面の表示や音・ライトの設定」 →  → 「音の設定をする」 →  → 「通話中の音量を設定する」 →  → 音量を調節 →  (2回)
● 「でか」を設定しても、テレビ電話では「音量 5」の音量になります。

ボタン音の音量を設定する

▶ 「画面の表示や音・ライトの設定」 →  → 「音の設定をする」 →  → 「ボタンを押した時の音量を設定」 →  → 音量を調節 →  (2回)










メールに関する設定

共通操作  → 「メールの設定をする」 →  ▶

表示する文字の大きさを設定する	▶ 「文字の大きさを設定する」 →  → 大きさを選択 →  (2回)
メールの作成方法を選択する	▶ 「メールの作り方を選ぶ」 →  → 「簡単メール作成」 / 「通常メール作成」 →  (2回)
受信メールの自動削除を設定する	▶ 「古い受信メールを自動削除する」 →  → 「自動削除する」 / 「自動削除しない」 →  (2回)
メールの受信方法を選択する	▶ 「メールの受信方法を選ぶ」 →  → 「自動で受信する」 / 「手動で受信する」 →  (2回)
サーバーにあるメールを削除する	▶ 「サーバーにあるメールを全て削除する」 →  → 操作暗証番号を入力 →  → 「削除する」 →  (2回)
迷惑メール対策をする	▶ 「迷惑メールを振り分ける」 →  → 「振り分ける」 / 「振り分けない」 →  (2回)

メール一覧画面利用中の設定







メール一覧画面 → (4-12ページ)

電話番号 / Eメールアドレスを電話帳に新規登録する	▶ メールを選択 →  → 「電話帳に登録」 →  → 「新規登録する」 →  ● 以降の操作は、電話帳に登録する (2-8 ページ) を参照してください。
電話番号 / Eメールアドレスを電話帳に追加登録する	▶ メールを選択 →  → 「電話帳に登録」 →  → 「追加登録する」 →  → 登録先の電話帳を選択 →  →  → 







重要な設定

共通操作  ⇒ 「便利な機能を使う」 ⇒  ⇒ 「インターネットを使う」 ⇒  ⇒ 「インターネットの設定をする」 ⇒  ⇒ 「重要な設定をする」 ⇒
















- | | |
|-----------------|--|
| 製造番号通知を設定する | ▶ 「製造番号を要求された時の設定」 ⇒  ⇒ 「通知する」 / 「通知しない」 ⇒  (2回) |
| ルート証明書を確認する | ▶ 「ルート証明書を見る」 ⇒  ⇒ 証明書を選択 ⇒  |
| サーバー証明書の表示を設定する | ▶ 「サーバー証明書の表示を設定する」 ⇒  ⇒ 「表示する」 / 「表示しない」 ⇒  (2回) |

Yahoo!ケータイに関する設定

- | | |
|-----------------------|---|
| ダウンロードしたファイルの保存先を設定する | ▶  ⇒ 「便利な機能を使う」 ⇒  ⇒ 「インターネットを使う」 ⇒  ⇒ 「インターネットの設定をする」 ⇒  ⇒ 「ダウンロードしたファイルの保存場所」 ⇒  ⇒ 「本体」 / 「メモリーカード」 ⇒  (2回) |
|-----------------------|---|

情報画面に関する設定






情報画面 ⇒ (5-3ページ)

- | | |
|-------------------|--|
| 情報画面の文字の大きさを変更する | ▶  ⇒ 「ブラウザ設定」 ⇒  ⇒ 「文字の大きさ」 ⇒  ⇒ 大きさを選択 ⇒  (2回) |
| サウンドの再生音量を調節する | ▶  ⇒ 「ブラウザ設定」 ⇒  ⇒ 「音量の調節」 ⇒  ⇒ 音量を調節 ⇒  (2回) |
| 情報内の画像やメロディを取得しない | ▶  ⇒ 「ブラウザ設定」 ⇒  ⇒ 「画像と音の取得」 ⇒  ⇒ 「画像の取得」 / 「音の取得」 ⇒  ⇒ 「取得しない」 ⇒  (2回) |

発着信規制サービスに関する設定









本機は発着信規制サービスに対応していません。ただし、機種変更などで使用される場合に、以前の機種で設定していた発着信規制サービスを本機から解除できます。このとき、発着信規制用暗証番号は、以前の機種での契約時に使用していたものを入力します。

発着信規制サービスを解除する

▶  ⇒ 「設定をする」 ⇒  ⇒ 「留守番電話と割込通話」 ⇒  ⇒ 「発着信規制を解除する」 ⇒  (2回) ⇒ 規制解除用の暗証番号を入力 ⇒ 自動的にネットワークに接続 ⇒ 

発信先・送信先の規制に関する設定




特定の相手先にしか発信・送信ができないようにする

▶  ⇒ 「設定をする」 ⇒  ⇒ 「重要な設定をする」 ⇒  ⇒ 「機能・操作を制限する」 ⇒  ⇒ 「電話・メールの相手を制限する」 ⇒  ⇒ 操作暗証番号を入力 ⇒ 「発信・送信先を規制する」 ⇒  ⇒ 「電話発信先」 / 「メール送信先」 ⇒  ⇒ 「ワンタッチのみ」 / 「電話帳のみ」 ⇒  (2回)

静止画／動画撮影に関する設定

静止画ファインダー画面 →(6-3ページ)

動画ファインダー画面 →(6-5ページ)

保存先を変更する ▶  → 「保存先設定」 →  → 「本体」／「メモ리카ード」 →  (2回)

動画撮影に関する設定






動画ファインダー画面 →(6-5ページ)

保存形式を設定する ▶  → 「ファイル形式」 →  → 「MPEG4にする」／「H.263にする」 →  (2回)

- 動画の保存形式は「ビデオ (小)」モードのみ選択できます。動画をメールで送信した先でファイルが開けない場合は、保存形式を変更してもう一度録画してください。

お買い上げ時の状態に戻す操作

各種設定をお買い上げ時の状態に戻し、本機に登録したデータを消去する



▶  → 「設定をする」 →  → 「重要な設定をする」 →  → 「電話をお買い上げの状態に戻す」 →  → 操作暗証番号を入力 → 「戻す」 →  (2回)

- リセットを行ってもUSIMカード、メモ리카ードのデータはお買い上げ時の状態に戻りません。

電話帳のグループに関する設定

共通操作  → 「電話帳を使う・履歴を見る」 →  → 「グループの名称を変更する」 →  → グループを選択 →  ▶




グループ名を変更する





















▶ 「編集する」 →  → グループ名を入力 →  (2回)

グループ名をお買い上げ時の状態に戻す

▶ 「元に戻す」 →  → 「戻す」 →  (2回)

位置情報に関する設定







共通操作  → 「便利な機能を使う」 →  → 「位置情報を見る」 →  ▶

- | | |
|-------------------------|---|
| 位置情報取得用のURL（地図URL）を登録する | ▶ 「地図のURLを設定する」 →  → 未登録の項目を選択 →  → URLを入力 →  |
| 地図URLの表示名を編集する | ▶ 「地図のURLを設定する」 →  → 地図URLを選択 →  → 「表示名を編集」 →  → 表示名を編集 →  |
| 地図URLを編集する | ▶ 「地図のURLを設定する」 →  → 地図URLを選択 →  → 「URLを編集」 →  → 「編集する」 →  → URLを編集 → 
● お買い上げ時に設定されている地図 URL は編集できません。 |
| 地図URLを削除する | ▶ 「地図のURLを設定する」 →  → 地図URLを選択 →  → 「削除する」 →  → 「削除する」 →  (2回)
● お買い上げ時に設定されている地図 URL は削除できません。 |
| 地図URLを選択する | ▶ 「地図のURLを設定する」 →  → 地図URLを選択 →  (2回) |
| 測位機能を禁止する | ▶ 「測位機能を禁止する」 →  → 操作暗証番号を入力 → 「設定する」 →  (2回) |

待受くーまんに関する設定

待受くーまを「表示する」に設定すると、3Dアニメーションのキャラクター「くーまん」が待受画面に表示され、季節や1日の時間帯などの条件に応じて、さまざまな姿や身振りでコメントをお伝えします。

待受くーまを設定する

▶  → 「設定をする」 →  → 「画面の表示や音・ライトの設定」 →  → 「画面表示の設定をする」 →  → 「待受くーまを設定する」 →  → 「表示する」/「表示しない」 →  (2回)

- 壁紙にFlash[®]が設定されている場合は、待受くーまんとFlash[®]画像を同時に表示できません。