

日時設定	13-2
日時設定／表示に関する設定	13-2
ディスプレイ／キー設定	13-3
表示言語に関する設定	13-3
画像や文字に関する設定	13-3
照明や表示時間に関する設定	13-3
サブディスプレイに関する設定	13-4
その他のディスプレイ関連設定	13-4
キーに関する設定	13-4

着信／音設定	13-5
着信時の動作に関する設定	13-5
効果音に関する設定	13-5
その他の音関連設定	13-5
通信設定	13-6
ネットワークに関する設定	13-6
位置情報に関する設定	13-7
IPサービスに関する設定	13-7
初期化	13-8
お買い上げ時の状態に戻す操作	13-8

13

共通設定





日時に関する設定

日時設定／表示に関する設定

共通操作 → 「設定」 → → 本体設定画面で「日時設定」 →

日付／時刻を設定する	「日付時刻設定」 → → 西暦入力（4ケタ） → 月入力（2ケタ） → 日入力（2ケタ） → 時入力（2ケタ） → 分入力（2ケタ） →
手動で時刻を補正する	「時刻補正」 → → 「即時補正（手動）」 → → 「はい」 →
時刻を自動補正しない	「時刻補正」 → → 「自動補正設定」 → → 「OFF」 →
時刻の自動補正の詳細を設定する	「時刻補正」 → → 「自動補正設定」 → → 「On」 → → → 項目選択 → (<input type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>) → →
サマータイムを設定する	「サマータイム設定」 → → 「On」 →
お使いの地域（タイムゾーン）を変更する	「タイムゾーン設定」 → → → 地域選択 →
お使いの地域を自分で作成する	「タイムゾーン設定」 → → → 都市名入力 → → + / - → → → 時差入力（時2ケタ／分2ケタ） →
時刻表示を12時間制にする	「時刻フォーマット」 → → 「12時間」 →
日付表示を変更する	「日付フォーマット」 → → 表示形式選択 →
月曜日から始まるカレンダー表示にする	「カレンダーフォーマット」 → → 「月曜日-日曜日」 →



設定 ディスプレイ／キーに関する設定 1

表示言語に関する設定

共通操作 ●→「設定」●→●→本体設定画面

英語表示／日本語表示に切り替える

「Language」／「言語選択」●→●→「English」／「日本語」●→●

画像や文字に関する設定

共通操作 ●→「設定」●→●→本体設定画面で「ディスプレイ設定」●→●

着信時などに画像（固定データ）を表示する

「画面ピクチャー」●→●→表示場面選択●→●→「固定データ」（または「パターン1」～「パターン3」）●→●

着信時などにデータフォルダの画像を表示する

「画面ピクチャー」●→●→表示場面選択●→●→保存場所選択●→●→画像選択●→●
●→表示範囲指定●→●

●画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。

着信時などにきせかえアレンジを表示する

「画面ピクチャー」●→●→表示場面選択●→●→「きせかえアレンジ」●→●→●


●「電源On」、「電源Off」にはきせかえアレンジを設定できません。

待受画面の画像や動画再生時の表示モードを変更する

「鮮やかモード」●→●→表示方法選択●→●

電話番号入力時の数字の形を変更する

「ダイヤル表示設定」●→●→パターン選択●→●

●「画面ピクチャー」の場合、デュアルモード（P.1-19）設定時は、表示場面選択画面でを押すと、設定できるモードが切り替わります。

照明や表示時間に関する設定

共通操作 ●→「設定」●→●→本体設定画面で「ディスプレイ設定」●→●

画面が切り替わるときの効果を変更する

「画面エフェクト」●→●→効果選択●→●

画面／ボタン照明の点灯時間を変更する

「バックライト」●→●→「点灯時間」●→●→時間選択●→●

画面の明るさを変更する

「バックライト」●→●→「明るさ調整」●→●→明るさ選択●→●

画面の明るさの自動調整（明るさセンサー）を設定する

「バックライト」●→●→「明るさ調整」●→●→（□/☑表示）●→●

画面表示の点灯時間を変更する

「パネル点灯時間」●→●→時間選択●→●



設定 ディスプレイ/キーに関する設定2

サブディスプレイに関する設定

共通操作 ●→「設定」●→●→本体設定画面で「ディスプレイ設定」●→●

サブディスプレイの点灯時間を変更する	「サブディスプレイ」●→●→「点灯時間」●→●→時間選択●→●
サブディスプレイにメールを表示しない	「サブディスプレイ」●→●→「メール表示」●→●→「Off」●→●
着信時サブディスプレイに相手を表示しない	「サブディスプレイ」●→●→「着信相手表示」●→●→「Off」●→●
時計の表示形式を変更する	「サブディスプレイ」●→●→「時計表示設定」●→●→表示形式選択●→●
時計の文字を変更する	「サブディスプレイ」●→●→「時計フォント」●→●→文字選択●→●

その他のディスプレイ関連設定

共通操作 ●→「設定」●→●→本体設定画面で「ディスプレイ設定」●→●

待受画面の時計/カレンダーを変更する	「待受設定」●→●→「時計/カレンダー表示」●→●→表示形式選択●→●
待受画面のマーク/ソフトキーの表示を設定する	「待受設定」●→●→「アイコン表示」●→●→「ステータス行」/「ソフトキー」●→●→「On」/「Off」●→●
待受画面に通信会社名を表示する	「待受設定」●→●→「ネットワークオペレータ名表示」●→●→「On」●→●
電源On時にメッセージを表示する	「電源Onメッセージ」●→●→「メッセージ編集」●→●→メッセージ入力●→●→「On/Off設定」●→●→「On」●→●

キーに関する設定

共通操作 ●→「設定」●→●→本体設定画面


ボタン照明を点灯しない	「キーバックライト設定」●→●→「Off」●→●
-------------	--------------------------



設定 着信／音に関する設定

着信時の動作に関する設定

共通操作 ●→「設定」●→●→本体設定画面で「音・パイプ・ライト」●→●

着信時の音量を変更する	「音量」●→●→着信の種類選択●→●→音量調節●→●
着信時のライトの点灯方法を変更する	「着信ライト設定」●→●→着信の種類選択●→●→「On/Off設定」●→●→「On」/「音連動」/「Off」●→●
着信時のライトの点灯色を変更する	「着信ライト設定」●→●→着信の種類選択●→●→「ライト色設定」●→●→点灯色選択●→●
不在着信時などのライトを設定する	「インフォメーションライト設定」●→●→着信の種類選択●→●→「On/Off設定」●→●→「On」/「Off」●→●
不在着信時などの点灯色を設定する	「インフォメーションライト設定」●→●→着信の種類選択●→●→「ライト色設定」●→●→点灯色選択●→●
 以外のボタンでも電話を受けられるようにする	「エニーキーアンサー」●→●→「On」●→● ●→●「0」～「9」、●→●「*」●→●「#」●→●、●→●「☎」●→●、●→●「☎」●→●、●→●「☎」●→●、●→●「☎」●→●、●→●「☎」●→●、●→●「☎」●→●でも受けられるようになります。

●デュアルモード (P.1-19) 設定時は、「音量」、「着信ライト設定」の着信の種類選択画面で☎を押すと、設定できるモードが切り替わります。

効果音に関する設定

共通操作 ●→「設定」●→●→本体設定画面で「音・パイプ・ライト」●→●

ボタン確認音を鳴らす	「効果音」●→●→「ボタン確認音」●→●→音選択●→●
S!一斉トーク利用時の音を変更する	「効果音」●→●→「S!一斉トーク」●→●→音選択●→●
各種効果音を変更する	「効果音」●→●→効果音の種類選択●→●→「音選択」●→●→保存場所選択●→●→音選択●→● ●利用期間に制限のあるファイルのときは、このあと「はい」を選び●を押します。
各種効果音を消す	「効果音」●→●→効果音選択●→●→「音選択」●→●→「Off」●→● ●「S!一斉トーク」では設定できません。
各種効果音の鳴動時間を変更する	「効果音」●→●→効果音選択●→●→「鳴動時間」●→●→時間選択/時間入力●→● ●「ボタン確認音」、「S!一斉トーク」では設定できません。
効果音の音量を変更する	「音量」●→●→「効果音/サウンド再生」●→●→音量選択●→●

その他の音関連設定

共通操作 ●→「設定」●→●→本体設定画面

イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす	「着信音出力切替」●→●→「イヤホンのみ」●→●
スピーカーのサラウンドを設定する	「音・パイプ・ライト」●→●→「サラウンド」●→●→「On」●→●



設定 通信をもっと便利にする設定 1

ネットワークに関する設定

共通操作 ●→「設定」●→●→●→「ネットワーク設定」

ネットワークを手動で選ぶ	「ネットワーク選択」●→●→「手動」●→●→ネットワーク選択●→●
優先的に接続するネットワークを追加する	「ネットワーク選択」●→●→「優先設定」●→●→挿入場所選択●→●→「挿入」●→●→ネットワーク選択●→●
優先的に接続するネットワークを末尾に追加する	「ネットワーク選択」●→●→「優先設定」●→●→●→●→「末尾に追加」●→●→ネットワーク選択●→●
優先的に接続するネットワークを削除する	「ネットワーク選択」●→●→「優先設定」●→●→ネットワーク選択●→●→「削除」●→●
ネットワークを追加する	「ネットワーク選択」●→●→「新規追加」●→●→「追加」●→●→国コード入力●→●→ネットワークコード入力●→●→名前入力●→●→「ネットワークタイプ選択」●→●→ネットワークタイプ選択●→● ●すでにネットワークが追加されているときは、「新規追加」を選び●を押すと、ネットワークリストが表示されます。さらにネットワークを追加するときは、再度●を押してから操作してください。
ネットワークの内容を変更する	「ネットワーク選択」●→●→「新規追加」●→●→ネットワーク選択●→●→「変更」●→●→追加と同様の操作で変更●→●
ネットワークを削除する	「ネットワーク選択」●→●→「新規追加」●→●→ネットワーク選択●→●→「削除」●→●
3G/GSMのモードを手動で切り替える	「3G/GSM設定」●→●→「手動」●→●→モード選択●→●
ネットワーク自動調整を行う	「ネットワーク自動調整」●→●→「はい」●→●
ネットワークの状態を確認する	「ネットワーク状態表示」●→●
外部機器通信時の接続名を編集する	「外部機器設定」●→●→接続名選択●→●→接続名編集●→●
外部機器通信時の接続名をリセットする	「外部機器設定」●→●→☒/→「リセット」●→●→操作暗証番号入力●→●→「はい」●→●



設定 通信をもっと便利にする設定2

位置情報に関する設定

共通操作 ● ➔ 「設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ ● 「ネットワーク設定」 ➔ 「位置情報設定」 ➔ ●

位置情報を送信するURLを追加/編集する	「位置情報URL設定」 ➔ ● ➔ 「<未設定>」(またはURL選択) ➔ ☒ ➔ 「編集」 ➔ ● ➔ URL入力 ➔ ● ●あらかじめ登録されているURLは編集できません。
位置情報を送信するURLを設定する	「位置情報URL設定」 ➔ ● ➔ URL選択 ➔ ●
位置情報を送信するURLを表示する	「位置情報URL設定」 ➔ ● ➔ URL選択 ➔ ☒ ➔ 「表示」 ➔ ●
位置情報を送信するURLを削除する	「位置情報URL設定」 ➔ ● ➔ URL選択 ➔ ☒ ➔ 「削除」 ➔ ● ➔ 「はい」 ➔ ●
位置情報を送信しない	「測位On/Off設定」 ➔ ● ➔ 「Off」 ➔ ● ➔ 操作作用暗証番号入力 ➔ ●
情報画面で位置情報を要求されたときの動作を変更する	「ブラウザ位置情報」 ➔ ● ➔ 送信動作選択 ➔ ● ➔ 操作作用暗証番号入力 ➔ ●

IPサービスに関する設定

共通操作 ● ➔ 「設定」 ➔ ● ➔ ● 本体設定画面で「セキュリティ設定」 ➔ ●

IPサービスを無効にする	「IPサービス設定」 ➔ ● ➔ 「Off」 ➔ ● ➔ 操作作用暗証番号入力 ➔ ●
--------------	---

- 「Off」にすると、S!ともだち状況、S!一斉トーク、着テコ、マルチメディア通信(S!アプリ)が利用できなくなります。





設定をお買い上げ時の状態に戻す操作

お買い上げ時の状態に戻す操作

共通操作 ●→「設定」●→●→本体設定画面で「初期化」●→●

設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す

「設定リセット」●→●→操作作用暗証番号入力●→●→「はい」●→●→「はい」●→●

●内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。

電話帳やデータフォルダなどの内容を消去しお買い上げ時の状態に戻す

「オールリセット」●→●→操作作用暗証番号入力●→●→「はい」●→●→「はい」●→●

●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。)

●一度オールリセットされたデータは元に戻せません。入手したS!アプリや生活アプリもすべて削除されます。

●操作作用暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。

- 操作作用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。
- ダブルナンバー利用時は、モードにかかわらずすべての設定/データがリセットされますので、ご注意ください。(On/Off設定も「Off」になります。)

