

# 資料／付録



故障かな？と思ったら.....	15-2
ソフトウェアを更新する.....	15-6
機能一覧.....	15-7
ツールバーメニュー.....	15-7
メインメニュー.....	15-8
文字入力用キー一覧.....	15-10
記号一覧.....	15-13
全角記号.....	15-13
半角記号.....	15-13
変換記号.....	15-13
絵文字一覧.....	15-14
メモリ容量一覧.....	15-15
主な仕様.....	15-15
索引.....	15-17
目的別索引.....	15-23
便利な機能索引.....	15-26
保証とアフターサービス.....	15-27
お問い合わせ先一覧.....	15-28

## 故障かな？と思ったら

### ■ 電源が入らない

- ☑ 電池切れになっていませんか？  
→ 電池パックを交換するか充電してください。
- ☑ 電池パックが本機に装着されていますか？  
→ 正しく装着してください。

### ■ 電源を入ると PIN コードの入力画面が表示される

- ☑ 「PIN 認証」が「On」に設定されていませんか？  
→ 「PIN 認証」が「On」に設定されているときは、画面の指示に従って PIN コードを入力してください。

### ■ 電源を入ると USIM パスワードの入力画面が表示される

- ☑ 「USIM 照合」が「On」に設定されていませんか？  
→ 「USIM 照合」が「On」に設定されているときは、USIM パスワードを入力してください。

### ■ 電源を入れたときや機能の操作時に「USIM 未挿入です。」「USIM が正しくありません。」「USIM エラーです」と表示される

- ☑ USIM カードは正しく取り付けられていますか？  
→ USIM カードが正しく取り付けられていることを確認してください。正しく取り付けられているのに表示が出る場合は、破損している可能性があります。
- ☑ USIM カードのデータ読み込み中ではありませんか？  
→ しばらくたってから操作し直してください。
- ☑ 違った USIM カードをお使いではありませんか？  
→ 正しい USIM カードであることを確認してください。当社で指定された USIM カードを使用してください。
- ☑ USIM カードの IC 部分に指紋などの汚れがついていませんか？  
→ 乾いたきれいな布で汚れを落とし、正しくお取り付けください。


### ■ 「圏外」または「OUT」が表示され、電話がかかけられない

- ☑ サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？  
→ 電波の届く場所に移動してかけ直してください。

### ■ 通話が途切れたり、切れたりする

- ☑ 「圏外」または「OUT」が表示されているか、または電波状態が悪い場所にいませんか？  
→ 電波の届く場所に移動してかけ直してください。
- ☑ 電池切れになっていませんか？  
→ 電池パックを交換するか充電してください。

### ■ 電話がかかけられない

- ☑ 発信規制サービスの発信規制が設定されていませんか？  
→ 発信の規制を停止してください。
- ☑ 電波 Off モードが設定されていますか？（「」表示）  
→ 「電波 Off モード」を「Off」に設定してください。

## ■ 電話帳、データフォルダ、通話履歴、カレンダーやメールの各種の機能が呼び出せない

- ☑ 「機能別ロック」が設定されていますか？
- ➔ 「機能別ロック」を解除してください。

## ■ 通話中に「プチッ」と音が入る

- ☑ 電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。

## ■ 充電できない

- ☑ 急速充電器の接続コネクタが本機に確実に差し込まれていますか？
- ➔ 確実に差し込んでください。
- ☑ 急速充電器のプラグがしっかりとコンセントに差し込まれていますか？
- ➔ 確実に差し込んでください。
- ☑ 電池パックが本機に取り付けられていますか？
- ➔ 正しく取り付けてください。

☑ 本機および電池パックの充電端子や急速充電器の接続コネクタ、本機の外部接続端子が汚れていませんか？

➔ 乾いた綿棒などで端子部の汚れを落としてください。

☑ 周囲の温度が5℃より低い場所または40℃を超える場所で充電していませんか？

➔ 周囲の温度が5～40℃の範囲内で充電してください。

☑ 電池パックに異常はありませんか？

➔ 新しい電池パックに交換してください。

☑ 充電を繰り返しても、十分に充電できませんか？

➔ 電池パックの交換時期です。新しい電池パックに交換してください。

☑ 充電中に本機や電池パックの温度が上昇していませんか？

➔ 温度が上昇すると充電を中断することがあります。本機や電池パックが冷めてから、充電し直してください。

## ■ 熱くなる

☑ 充電中に、急速充電器が発熱することがあります。

☑ 充電したり、長時間通話したりすると本機が発熱することがあります。

➔ 手で触れることのできる温度であれば、異常ではありません。手で触れられないほど熱くなった場合はただちに充電、使用を中止してお問い合わせ先(☎P.15-28)までご連絡ください。

## ■ 電池の消費が早い

☑ 使用環境（気温／充電状況／電波状態）、操作や設定状況によっては電池の消費が早くなります。

➔ 適切な環境下でご使用のうえ、電池の消費の大きな機能の使用を控えてください(☎P.1-12)。

## ■ テレビが視聴できない

- ☑ USIM カードを取り外していませんか？
- USIM カードが取り付けられていないときは視聴できません。USIM カードを取り付けてください。
- ☑ ご契約を解除されましたか？
- テレビの視聴は、ご契約中のみとなります。

## ■ ディスプレイの表示がちらつく

- ☑ 蛍光灯の近くで使用していませんか？
- 蛍光灯からなるべく離れてご使用ください。

## ■ ディスプレイの表示が暗くなったり消えたりする

- ☑ ディスプレイの特性によるものです。故障ではありません。暗くなったり消えたりするまでの秒数はバックライトの設定で変更できません。

## ■ スピーカーで音楽が再生できない

- ☑ 「マナーモード」が設定されていますか？
- 「マナーモード」を解除してください。
- ☑ イヤホンマイク（オプション品）を接続していませんか？
- イヤホンマイク（オプション品）の接続コネクタを本機から抜いてください。

## ■ 「これ以上起動できません」と表示された

- ☑ 多くの機能を一度に起動しています。
- いくつかの機能を終了してください。

## ■ Samsung New PC Studio を利用して Bluetooth® や USB 通信ができない

- ☑ USB ドライバはインストールされていますか？（USB 通信の場合）

- USB ケーブルでパソコンと接続して通信する場合は、ドライバのインストールが必要です。SAMSUNG ホームページ(<http://jp.samsungmobile.com/pc/lineup/931download.html>) から「USB Driver Installer」をダウンロードして、ドライバのインストールを行ってください。
- ☑ パソコン側で接続方法が正しく設定されていますか？
- ご利用になる通信に合わせて、Samsung New PC Studio の Connection manager または接続ウィザードで接続方法を「USB」または「Bluetooth」に設定してください。
- ☑ パソコン側の Bluetooth® や USB の接続ポートが Samsung New PC Studio で設定しているポートと同じですか？
- Samsung New PC Studio の Connection manager または接続ウィザードでポートを合わせてください。

### ■ 電話帳やメールのフォルダ、カレンダーのスケジュール、予定リストなどが表示されない

- ☑ セキュリティ設定のシークレットモードが「表示しない」に設定されていませんか？
- セキュリティ設定のシークレットモードを「表示する」に設定してください。
- ☑ 各機能のシークレット設定を有効にしていますか？
- 表示したい画面で《その他》から「シークレット一時解除」を選択してください。

### ■ 「メール送信できませんでした」と表示された

- ☑ メールが送信できなかったときに、その理由とあわせて表示されます。
- 送信できなかった理由を確認し、送信できる状態になってから送信してください。

### ■ 「サービスは許可されていません」と表示された

- ☑ 3G サービスエリア外から送信しようとしたときに表示されます。
- サービスエリア内から送信してください。

### ■ 「電波 Off モードに設定されています」と表示された

- ☑ 電波 Off モード中に電話やメール送信しようとしたときに表示されません。
- 他のモードに切り替えて操作してください。

### ■ 「保存領域が\*\*バイト不足しています。データフォルダ内のファイルを整理しますか？」と表示された

- ☑ 本機のメモリがいっぱいです。
- 不要なファイルを消去してから、やり直してください。

### ■ 「ダウンロードできません。コンテンツが不正です。」と表示された

- ☑ 本機ではダウンロードできないデータです。ダウンロードを中止してください。

### ■ イヤホンマイク（オプション品）や Bluetooth® から発信できない

- ☑ 「イヤホン通話を使う」の設定が「Off」になっていませんか？
- 「イヤホン通話」に指定先の電話番号を登録しても、「イヤホン通話を使う」が「Off」に設定されているときは発信できません。「イヤホン通話を使う」を「On」に設定してください。

## ソフトウェアを更新する

本機のソフトウェアを更新する必要があるかどうかを確認し、必要な場合は通信を利用して最新のソフトウェアに更新できます。更新には、すぐに行う「今すぐ更新」と、更新日時を予約して行う「予約更新」があります。

### 1 «メニュー»→「ツール」 →「ソフトウェア更新」

### 2 « Yes »

- « Yes »をタップすると、ネットワークに接続します。

### 3 規約を読み、「同意する」

- 「同意する」を選択する前に、規約をよくお読みください。

### 4 暗証番号入力欄をタップ→ 交換機用暗証番号(☎P.1-25)を 入力→« OK »→« OK »

### 5 チェック結果を確認し、 « OK »

## 6 更新方法の選択操作

### ■ 今すぐ更新するとき

「今すぐ更新」


- ・ソフトウェア更新が実行されます。更新が完了すると、本機が再起動し、完了通知画面が表示されます。



### ■ 予約更新するとき

「予約更新」→« Yes »→予約する日付を選択→予約する時間帯を選択→予約した日時を確認→« OK »

- 操作のご案内については、ソフトバンクモバイルホームページ (<http://www.softbank.jp>) からもご確認いただけます。
- 確認や更新に通信料はかかりません。
- 予約更新の日時になると、更新メッセージが表示され、« OK »をタップするか、約10秒経過すると更新が開始されます。他の機能を利用中の場合は、機能を終了すると更新のメッセージが表示されます。ただし、他の機能を利用したまま予約更新の日時から10分以上経過すると、予約更新は解除されます。



- 予約更新をキャンセルするには、操作①～④を行いチェック結果画面で« Yes »→« 予約キャンセル »→« Yes »をタップします。

## 注意

- 電池が十分に残っている状態で更新を行ってください。更新中に電池残量が少なくなると、更新が失敗することがあります。
- 予約更新日時に圏外になった場合は、ソフトウェア更新は行われません。
- 電波の状態が良好な場所で移動せすにご利用ください。
- 本機に保存されているデータを残したまま更新が行われますが、万一に備えてバックアップやメモなどをとることをおすすめします。データが消失した場合の損害につきましては当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 更新中は、通話やメッセージの受信などができません。
- 更新が完了するまでに時間がかかる場合があります。
- 更新に失敗して本機が使用できなくなった場合は、ソフトバンクの故障受付にご相談ください。
- ソフトウェア更新後に再起動しなかった場合、電池パックをいったん取り外したあと、再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、ソフトバンク故障受付(☎P.15-28)にご相談ください。

## 機能一覧

### ツールバーメニュー

待受画面のツールバーに表示されているメニューです。

ツールバーメニュー／中項目	参照先
電話	
ダイヤル	P.3-4
電話帳	P.2-17、 P.2-21
通話履歴	P.3-13
オーナー情報	P.1-18
メール	
受信ボックス	P.4-10、 P.4-14
メール作成	P.4-4
新着メール受信	P.4-25
下書き	P.4-14、 P.4-28
デコレメールテンプレート	P.4-14、 P.4-23
送信済みボックス	P.4-14
未送信ボックス	P.4-14

ツールバーメニュー／中項目	参照先
メール	
サーバメール操作	P.4-29
SMS 新規作成	P.4-7
設定	P.14-12
メモリ容量確認	P.12-14
Y! ケータイ*	
Yahoo! ケータイ	P.5-3
ブックマーク	P.5-9
画面メモ	P.5-9
URL 入力	P.5-3、 P.5-5
閲覧履歴	P.5-11、 P.5-13
PC サイトブラウザ	P.5-4
設定	P.14-17

※ 表のメニューは、《メニュー》→《Y! ケータイ》をタップすると表示されます。待受画面で《Y! ケータイ》をタップすると、Yahoo! ケータイのメインメニューにアクセスします。

## メインメニュー

待受画面で《メニュー》をタップして表示されるメインメニューです。

メインメニュー／中項目	参照先
お絵かきアニメ	P.7-13
フォトアルバム	P.12-8
メディアプレイヤー	
ミュージック	P.8-6
ムービー	P.8-8
ストーリーミング	P.5-8
PC との同期	P.8-3
設定	P.14-24
赤外線通信	
On/Off 設定	P.14-30
オーナー情報送信	P.14-30
ファイル送信	P.14-30
全件データ送信	P.14-30
カメラ	
カメラ	P.7-6
ビデオカメラ	P.7-12
バーコードリーダー	P.10-12

メインメニュー／中項目	参照先
TV	
TV 視聴	P.6-4
番組表	P.6-6
TV リンク	P.6-6
TV プレイヤー	P.6-8
録画／視聴予約	P.6-9
設定	P.14-19
ツール	
アラーム	P.10-5
電卓	P.10-6
通貨・単位換算	P.10-7
世界時計	P.10-8
メモ帳	P.10-8
予定リスト	P.10-9
ボイスレコーダー	P.10-10
ストップウォッチ	P.10-11
タイマー	P.10-11
バーコードリーダー	P.10-12
ドキュメントビューア	P.10-14
辞典	P.10-15
見せかけ着信	P.10-16
ソフトウェア更新	P.15-6

メインメニュー／中項目	参照先
データフォルダ	
ピクチャー	P.12-2
着うた・メロディ	P.12-2
S! アプリ	P.12-2
ミュージック	P.12-2
ムービー	P.12-2
ブック	P.12-2
デコレメールテンプレート	P.12-2
Flash®	P.12-2
その他ファイル	P.12-3
メモリ容量確認	P.12-3










メインメニュー／中項目	参照先
エンタテイメント	
S! アプリ	P.9-3
S! 速報ニュース	P.9-5
S! 情報チャンネル／お天気	P.9-6
S! ともだち状況	P.9-7
ちかチャット	P.9-12
ブックサーフィン	P.9-15
バイオリズム	P.9-15
ナンバープレイスワールド	P.9-3
タッチゴルフ パンヤ	P.9-4
ヒドゥンキャッチ 4	P.9-4
サイコロゲーム	P.9-4
ランダムボール	P.9-5
カレンダー	P.10-3

メインメニュー／中項目	参照先
電話帳	
電話帳	P.2-22
新規登録	P.2-20
通話履歴	P.3-13
オーナー情報	P.1-18
お気に入り	P.3-10
S! 電話帳バックアップ	P.13-13
設定	P.14-12
メモリ容量確認	P.14-28
設定	
音・バイブ設定	P.14-3
ディスプレイ設定	P.14-5
一般設定	P.14-2
タッチパネル設定	P.14-3
セキュリティ設定	P.14-26
通話設定	P.14-6
マナーモード設定	P.14-6
外部接続	P.14-29
メモリ設定	P.14-28

## 文字入力用キー一覧

1つのキーには複数の文字が割り当てられています。文字を入力するには、目的の文字が表示されるまでキーを繰り返しタップします。  
は濁点を付ける、絵文字／全角記号／半角記号／顔文字入力モードへの切り替えなどの機能が割り当てられています。表示されるキーは文字入力画面によって異なる場合があります。

### 文字入力画面で共通して使用するキー

キー	用途
 / 	カーソルを左右に移動
	改行を入力
 / 	カーソル上もしくはカーソルの左の文字を1文字消去
 / 	1つ前の割り当て文字の表示（数字以外で、文字の決定前のみ）

## 文字入力用キー


キー	漢字/かな	キー (全角/半角)	カタカナ
あ 1. A	あいうえおあいうえお 1	ア / ア	アイウエオアイウエオ 1
か 2. ABC	かきくけこ 2	カ / カ	カキクケコ 2
さ 3. DEF	さしすせそ 3	サ / サ	サシスセソ 3
た 4. GHI	たちつてとっ 4	タ / タ	タチツテトッ 4
な 5. JKL	なにぬねの 5	ナ / ナ	ナニヌネノ 5
は 6. MNO	はひふへほ 6	ハ / ハ	ハヒフヘホ 6
ま 7. PQR	まみむめも 7	マ / マ	マミムメモ 7
や 8. STU	やゆよやゆよ 8	ヤ / ヤ	ヤユヨヤユヨ 8
ら 9. VWX	らりるれろ 9	ラ / ラ	ラリルレロ 9
わ 0. ~	わをん<スペース> 0	ワ / ワ	ワヲン<スペース> 0
.,.?!	.,.?!		
** Alt/Alt2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 濁点あり/半濁点あり/濁点なしの変換 (文字の決定前で、変換可能な場合のみ)</li> <li>・ 大文字/小文字の変換 (文字の決定前で、変換可能な場合のみ)</li> <li>・ 絵文字/全角記号/半角記号/顔文字入力モードへ切り替え</li> </ul>		

キー (全角大文字 / 全角小文字 / 半角大文字 / 半角小文字)	英字	キー (全角 / 半角)	数字
A/a (全角) / a/a (半角) <sup>1</sup>	.@-_/~ (全角のときは「~」) 1	1 / 1	1
ABC / abc / ABC / abc	ABCabc2	2 / 2	2
DEF / def / DEF / def	DEFdef3	3 / 3	3
GHI / ghi / GHI / ghi	GHIghi4	4 / 4	4
JKL / jkl / JKL / jkl	JKLjkl5	5 / 5	5
MNO / mno / MNO / mno	MNOmno6	6 / 6	6
PQRS / pqr s / PQRS / pqr s	PQRSpqrs7	7 / 7	7
TUV / tuv / TUV / tuv	TUVtuv8	8 / 8	8
WXYZ / wxyz / WXYZ / wxyz	WXYZwxyz9	9 / 9	9
␣ (全角) / ␣ (半角) <sup>1</sup>	<スペース> 0	0 / 0	0
.,?! (全角) / .,?! (半角) <sup>1</sup>	.,?!	# / #	#
A/a 絵/記	<ul style="list-style-type: none"> <li>大文字 / 小文字の変換 (文字の決定前で、変換可能な場合のみ)</li> <li>絵文字 / 全角記号 / 半角記号 / 顔文字入力モードへ切り替え</li> </ul>	絵/記	絵文字 / 全角記号 / 半角記号 / 顔文字入力モードへ切り替え

<sup>1</sup> 大文字 / 小文字とも同じキーになります。



## 絵文字一覧



•  部分の絵文字は動く文字です。

• 一部の絵文字および動く絵文字は、相手のソフトバンク携帯電話の機種により表示されない場合があります。

## メモリ容量一覧

本機に保存される S! メールおよび SMS の合計数またはデータ容量	受信ボックス	最大 1000 件、または最大 10M バイト
	下書き	最大 20 件、または最大 1M バイト
	送信済みボックス	最大 500 件、または最大 5M バイト
	未送信ボックス	最大 20 件、または最大 1M バイト
SMS	USIM カード内	最大 10 件
データフォルダ	ピクチャー	各フォルダにつき最大 9999 件 (ファイルおよびサブフォルダの合計数)
	マイ絵文字	
	着うた・メロディ	
	S! アプリ	
	ミュージック	
	ムービー	
	ブック	
	デコレメールテンプレート	
	Flash®	
	着信音 Flash®	
その他ファイル		

## 主な仕様

定格および仕様は予告なく変更することがあります。

### SoftBank 931SC

項目	仕様
質量	約 111.4g
連続通話時間	音声電話:約 259分(3G)/約 300分(GSM) TV コール:約 120分
連続待受時間 (ディスプレイ消灯時)	約 400 時間(3G)/約 422 時間(GSM)
サイズ (W × H × D)	約 50.9 × 111.2 × 13.1 mm
最大出力	0.25 W

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- 電池の利用可能時間は、電波が安定した状態で算出した当社計算値です。電波の弱い場所での通話や「圏外」表示での待受は電池の消費が多いため、ご利用時間が半分以下になることがあります。
- ディスプレイの照明がついている状態でのご利用 (Yahoo! ケータイの操作など) が多い場合、連続通話時間および連続待受時間は短くなります。
- 待受画面などに動きのある画像を設定した場合、連続通話時間および連続待受時間が著しく短くなる場合があります。

- 連続通話時間とは、「静止状態で連続して通話状態を保った場合の計算値」、また連続待受時間とは、「充電を満した新品の電池パックを装着し、本機を閉じた状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態により算出した計算値」です。実際に使う場合は、通話と待受の組み合わせとなるため、通話時間も待受時間も短くなります。連続通話時間ならびに連続待受時間は、使用環境（充電状態、気温など）によって変動することがあります。

## 電池パック

---

項目	仕様
電圧	3.7 V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	960 mAh
サイズ (W × H × D)	約 54.2 × 36.0 × 4.7 mm (突起部を含まず)



## 索引

### 英数字

- Bluetooth® ..... 13-5  
アドレス ..... 14-29  
印刷 ..... 12-17  
応答設定 ..... 14-29  
外部接続 ..... 13-7  
公開設定 ..... 14-29  
サービス説明 ..... 14-30  
周辺デバイス ..... 13-8  
設定/解除 ..... 13-6  
対応プロファイル ..... 13-6  
データ受信 ..... 13-8  
データ送信 ..... 13-8  
データ転送認証 ..... 14-29  
デバイス別検索 ..... 13-17  
デバイス名称変更 ..... 14-29  
登録済みデバイス ..... 13-7  
登録済みデバイスのアイコン ..... 13-7  
登録済みデバイスの削除 ..... 13-7  
認証コード ..... 13-7
- Language ..... 14-2
- PC サイトブラウザ ..... 5-4  
URL 送信 ..... 5-13  
URL 入力 ..... 5-5  
画面表示幅変更 ..... 5-16  
スクリプト設定 ..... 14-19  
製造番号通知 ..... 14-19  
テキストコピー ..... 5-13  
認証情報消去 ..... 14-19
- プロパティ表示 ..... 5-14  
ページ内検索 ..... 5-13  
文字サイズ ..... 14-5  
ルート証明書表示 ..... 14-19
- PIN2 コード ..... 1-25  
PIN コード ..... 1-25、11-4  
PIN コード/ PIN2 コード変更 ..... 11-3  
PIN コード認証 ..... 11-4  
PIN ロック ..... 11-5  
PIN ロック解除コード ..... 11-5  
PIN ロックの解除 ..... 11-5  
SSL/TLS ..... 5-2  
S! アプリ ..... 9-3  
S! 情報チャンネル ..... 9-6  
お天気アイコン ..... 9-7  
新着情報の確認 ..... 9-7  
S! 情報チャンネル/お天気  
サービス登録 ..... 9-6  
設定 ..... 14-25  
S! 速報ニュース ..... 9-5  
更新 ..... 9-6  
削除 ..... 9-6  
登録 ..... 9-6  
S! 電話帳バックアップ ..... 13-13  
同期モード ..... 13-15  
同期ログ ..... 13-17  
S! ともだち状況 ..... 9-7  
S! ともだち状況通知 ..... 9-8  
メンバーリスト ..... 9-8  
私の状況 ..... 9-8、9-11
- TV コール ..... 3-7  
再発信方法 ..... 14-10  
自画像送信 ..... 14-10  
自動応答 ..... 14-10  
スピーカーホン通話 ..... 3-28  
代替画像 ..... 14-9  
着信音量の調節 ..... 3-8  
通話保留 ..... 3-28  
ミュート (消音) ..... 3-28
- TV コールを受ける ..... 3-8  
TV コールをかける ..... 3-8  
USB 接続 ..... 13-10  
USIM カード ..... 1-10  
取り付ける/取り外す ..... 1-11  
USIM 照合 ..... 11-5  
USIM パスワード ..... 11-5  
v ファイル ..... 12-3、12-19  
Yahoo! ケータイ ..... 5-3  
URL 送信 ..... 5-11  
URL 入力 ..... 5-3  
更新 ..... 5-10  
スクリプト設定 ..... 14-18  
製造番号通知 ..... 14-18  
テキストコピー ..... 5-10  
認証情報消去 ..... 14-17  
プロパティ表示 ..... 5-11  
ページ内検索 ..... 5-11  
文字サイズ ..... 14-5  
ルート証明書表示 ..... 14-18
- 3G/GSM 選択 ..... 3-16、14-7

## あ

アイコン	
SI ともだち状況	9-9
TV コール	3-8
ウィジェット	2-4、9-20
お絵かきアニメ	7-14
お天気	9-7
音楽再生	8-5
スケジュール	10-3
静止画撮影	7-3
ディスプレイ	1-4
データフォルダ	12-2
デバイス	13-7
添付ファイル	4-5
動画再生	8-7
動画撮影	7-10
ファイル一覧	12-4
メール一覧	4-11
メール種別	4-12
モード	1-21
履歴一覧	3-14
私の状況	9-11
アクセス履歴	8-11
削除	8-16
メディアプレイヤー	8-11
アラーム	10-5
暗証番号	1-2、1-25

## い

イメージビューア	12-5
イヤホン通話	14-11
インターネット	5-2

## う

ウィジェット	9-16
SI 速報ニュースの操作	9-21
SI ともだち状況の操作	9-20
アイテムの登録	9-16
壁紙設定	9-20
画面の見かた	2-9
起動	9-19
ショートカット	9-25
ミニプレイヤー	9-21
ウィジェット機能	2-8
ウィジェットでの機能選択	2-3

## え

閲覧履歴	
インターネット接続	5-3、5-5
削除	5-11、5-14

## お

お絵かきアニメ	7-13
送信	7-21
オートリダイヤル	14-11
オーナー情報	1-18
リセット	3-31
オールリセット	11-10
音・パイプ設定	2-6
音声電話	3-4
ささやき	3-27
スピーカーホン通話	3-27
着信音量の調節	3-5

通話中音量の調節	3-5
通話保留	3-27
ミュート (消音)	3-27

音声録音	3-6
音量	1-22

## か

カードリーダーモード	13-11、14-30
外部接続端子	1-4
顔認証	11-6
設定	11-6
ユーザー登録	11-6

顔リンク	
登録	12-6
利用	12-7

カメラ	7-2
クイック再生	7-9、7-12
撮影効果	7-16、7-18
シーン	7-6
静止画の Bluetooth® 送信	7-17
静止画の赤外線送信	7-17
静止画の編集	7-13
静止画のメール送信	7-17
設定	14-23、14-24
タイマー	7-16、7-18
手振り補正	14-22
動画の Bluetooth® 送信	7-19
動画の撮影	7-12
動画の赤外線送信	7-19
動画のメール送信	7-19
パノラマ	7-8
ビューファインダー	7-3、7-10

フォトコンピ	7-8
フレーム	7-7
マクロ	7-16、7-18
連写	7-7
ワイドダイナミックレンジ	14-23

#### 画面の見かた

SI! ともだち状況画面	9-9
ウィジェット	2-9
音楽再生画面	8-5
カレンダー	10-3
静止画撮影画面	7-3
テレビ画面	6-5
電話帳	2-19
動画再生画面	8-7
動画撮影画面	7-10
ボイスレコーダー	10-10
待受画面	1-19
文字入力画面	2-9

#### 画面メモ

削除	5-20
登録	5-9
表示	5-9
ページ名変更	5-20

#### カレンダー

スケジュール	10-3
スケジュール確認	10-4、10-17
スケジュール削除	10-18
スケジュール登録	10-4、10-17

#### 簡易留守録

解除	3-12
設定	3-12
録音メッセージ再生	3-6
録音メッセージ削除	3-6

## き

記号一覧	15-13
機能別ロック	11-8
キャッシュ	5-3
急速充電器	1-15
緊急通報位置通知	3-11
緊急電話発信	3-10

## <

国番号	14-7
グラフィックス/アニメーションの確認	12-5
グループ通話サービス	3-19、3-23

## け

ゲーム	9-3
言語選択	14-2

## こ

効果音	12-23
交換機用暗証番号	1-25
国際コード	14-7
国際電話をかける	3-16、3-30
誤動作防止	1-19
コンテンツ・キー再取得	8-12、12-15
コンテンツ・キー情報	12-18

## さ

サイコロゲーム	9-4
---------	-----

## し

シークレットモード	11-9
辞典	10-15
自動応答	3-29、14-10
自動応答リスト	
削除	3-29
追加	3-29
自分の電話番号の確認(オーナー情報)	1-18
充電	1-14
充電端子	1-4
受話音量	3-27
情報画面	5-2、5-6
文字サイズ	5-12、5-14
ショートカットボタン	2-5

## す

ストップウォッチ	10-11
ストリーミング	5-8
スピーカーホン通話	3-27、3-28
スライドショー	2-7、12-17
スワイプ	1-7

## せ

世界対応ケータイ	3-16
世界時計	10-8
赤外線通信	13-3
データ受信	13-4
データ送信	13-4
認証コード	13-3
設定リセット	11-9

## そ

操作音・バイブ	14-3
操作用暗証番号	1-25、11-3
送受信履歴	
SMS	4-23
SIメール	4-20
削除	4-20、4-23
ソフトウェア更新	15-6

## た

タイマー	10-11
タイムゾーン	14-2
タッチゴルフパンヤ	9-4
タッチスクリーン調整	14-3
タッチパネル操作	xi、1-6、1-8
タッチパネルとボタンのロック	1-19
タップ	1-6

## ち

ちかチャット	9-12
着信音	1-22
着信音調節機能	14-11
着信拒否	3-12
拒否リスト追加	3-31
拒否リスト編集	14-10
公衆電話	3-13
通知不可	3-13
電話帳以外	3-13
電話番号指定	3-12
非通知	3-13
着信ライト	1-23

## つ

通貨・単位換算	10-7
通知ライト	1-24
ツールバー	x
ツールバーでの機能選択	2-3
通話時間・料金	
確認	3-15
通話後料金表示	14-8
通話料金上限設定	14-8
リセット	3-15
通話履歴	3-13
確認	3-13
削除	3-14

## て

ディスプレイ	1-4
明るさ	14-5
壁紙	2-6
事業者名表示	14-6
バックライト	14-6
データフォルダ	12-2
テレビ	6-2
TVプレイヤー	6-8
TVリンク	6-6
アラーム	14-19
アラーム音	14-19
アラーム通知時間	14-20
アラーム鳴動時間	14-20
エリア設定	6-4
オーディオ出力設定	14-21
オートオフ時間設定	14-22
音声言語設定	14-21
音量	14-19
画像保存先設定	14-20
画面明るさ設定	14-21
サウンドモード設定	14-21
字幕	6-13
製造番号通知	14-20
設定	6-14、14-19
着信時優先動作	14-22
通信接続確認	14-20
データ放送	6-6
テレビ画面	6-5
バイブ	14-20
放送局メモリ削除	14-20
保存先設定	14-21

見る	6-4
予約	6-9
ライト	14-20
録画	6-7
録画設定	14-20
ワンセグ	6-2

電源 On 時ロック	11-4
------------	------

電源の ON/OFF	1-17
------------	------

転送電話サービス	3-19、3-21
----------	-----------

電卓	10-6
----	------

電池バック	1-12、1-13
取り付ける／取り外す	1-13

電波 Off モード	1-20
------------	------

電話帳	2-17
検索	2-21
コピー	2-26
削除	2-23
シークレットモード設定	2-25
登録	2-20
編集	2-27
メール作成	2-26

電話を受ける	3-4
--------	-----

電話をかける	3-4
電話帳	2-22

## と

ドキュメントビューア	10-14
------------	-------

## な

ナンバープレイスワールド	9-3
--------------	-----

## に

日時設定	14-2
------	------

## ね

ネットワークモード	3-16
-----------	------

## は

バーコードリーダー	10-12
QR コードの作成	10-13
読み取り	10-12、10-13、10-26

バイオリズム	9-15
--------	------

パイプ	1-23、2-6
-----	----------

パスワードロック	11-4
----------	------

発信者番号通知サービス	3-19、3-26
-------------	-----------

発信規制サービス	3-19、3-24
----------	-----------

発信規制用暗証番号	1-25
変更	3-25

パネル消灯時自動ロック	11-4
-------------	------

## ひ

ヒドゥンキャッチ 4	9-4
------------	-----

## ふ

ファイル	12-4、12-9
各種画面に画像を設定	12-19
コピー	12-10
削除	12-11
着信音に設定	12-19

並べ替え	12-17
表示されるアイコン	12-4
ファイル名変更	12-9
保護／保護解除	12-19

フォトアルバム	12-8
---------	------

フォルダ	12-9
コピー	12-10
削除	12-11
作成	12-9
フォルダ名変更	12-9

不在着信	3-5
------	-----

ブックサーフィン	9-15
----------	------

ブックマーク	5-9
URL 送信	5-18
インターネット接続	5-9
削除	5-17
登録	5-9

プッシュトーン送信	3-27、3-30
-----------	-----------

プリント	7-15
------	------

## ほ

ボイスレコーダー	10-10
音声の再生	10-10
音声の録音	10-10
音声ファイルの送信	10-25
音声ファイルの保護／保護解除	10-25

ホールド	1-6
------	-----

保存先設定	14-28
-------	-------

保留	3-11、3-28
----	-----------

## ま

マナーモード ..... 1-21

## み

見せかけ着信 ..... 10-16

ミュート ..... 2-5、3-27、3-28

## め

メインメニューからの機能選択 ..... 2-4

メール ..... 4-2

SMS ..... 4-2、4-23

SMSの移動 ..... 4-28

SIメール ..... 4-2

アクション設定 ..... 4-21

移動 ..... 4-18

確認 ..... 4-9、4-11

サーバー内のメールの削除 ..... 4-30

サーバー内のメールの受信 ..... 4-29

サーバー内のメールの転送 ..... 4-30

サーバーメール ..... 4-29

サーバーメール容量 ..... 4-30

削除 ..... 4-16、4-26

作成 ..... 4-4、4-7

シークレット設定 ..... 4-30

下書きからの送信 ..... 4-28

下書きに保存 ..... 4-21、4-24

下書きのアイコン ..... 4-12

受信ボックスのアイコン ..... 4-12

詳細 ..... 4-27

送信オプション ..... 4-21、4-24

送信済みボックスのアイコン ..... 4-12

デコレメール ..... 4-6、4-22

デコレメールテンプレートの削除 ..... 4-16

デコレメールテンプレートの送信 ..... 4-8

デコレメールテンプレートの登録 ..... 4-22

デルモジ ..... 4-10

デルモジ表示 ..... 4-22、4-24、4-25

デルモジ表示設定 ..... 14-14

転送 ..... 4-13

添付ファイルのアイコン ..... 4-5

添付ファイルの確認 ..... 4-25

添付ファイルの保存 ..... 4-17、4-25

並べ替え ..... 4-27

ファイルの添付 ..... 4-5

フィーリング設定 ..... 4-21

フォルダ削除 ..... 4-30

フォルダの作成 ..... 4-17

フォルダ名変更 ..... 4-30

振り分け ..... 4-18

返信 ..... 4-13

保護／保護解除 ..... 4-15

未送信ボックスのアイコン ..... 4-12

未送信メールの送信 ..... 4-28

メール・アドレス設定 ..... 4-4

メールサーバー ..... 4-10

メール受信通知 ..... 14-13

メール全受信 ..... 4-30

メールリストの取得 ..... 4-29

メモリ容量確認 ..... 4-30

文字サイズ ..... 4-26

メールボックス ..... 4-14

下書き ..... 4-14

受信ボックス ..... 4-14

送信済みボックス ..... 4-14

テンプレート ..... 4-14

未送信ボックス ..... 4-14

メディアプレイヤー ..... 8-2

音楽の再生 ..... 8-6

再生パターン設定 ..... 14-24

設定 ..... 14-24

ダウンロード ..... 8-3

動画の再生 ..... 8-8

プレイリスト再生 ..... 8-10

プレイリスト作成 ..... 8-9

プレイリストに追加 ..... 8-11、8-13

メニュー操作 ..... xi

メモ帳 ..... 10-8

メモリカード ..... 12-12

取り付ける／取り外す ..... 12-13

メモリカードバックアップ ..... 13-11

メモリ消去 ..... 11-9

メモリ容量確認 ..... 12-3、12-14

## も

モーションコントローラ ..... 1-9

モードの切り替え ..... 1-21

モードの設定 ..... 1-21

文字の入力 ..... 2-9

絵文字 ..... 2-14

改行 ..... 2-14

顔文字 ..... 2-14

カット ..... 2-24

キーパッド ..... 2-11

記号 ..... 2-13

コピー	2-24
消去	2-16
スペース	2-14
手書き	2-12
入力モード	2-11
貼り付け	2-24
編集	2-16
元に戻す	2-24

## ゆ

ユーザー辞書	2-16
削除	2-25
登録	2-17
優先ネットワーク設定	3-17

## よ

予定リスト	10-9
削除	10-23

## ら

ランダムボール	9-5
---------	-----

## り

履歴	
SMS	4-23
S! 電話帳バックアップ	13-17
S! メール	4-20
インターネット接続	5-3、5-5
ストリーミング	8-11
通話履歴	3-13

## る

留守番電話サービス	3-19
-----------	------

## ろ

ロック	11-4
PIN ロック	11-5
USIM 照合	11-5
顔認証	11-6
機能別ロック	11-8
タッチパネルとボタン	1-19
電源 On 時ロック	11-4
パスワードロック	11-4
パネル消灯自動時ロック	11-4

## わ

割込通話サービス	3-19、3-22
----------	-----------

## 目的別索引

音量を調節する	
受話音量	3-27、14-11
着信音量	3-5
解除する／やめる	
Bluetooth®	13-6
PIN ロック	11-5
S! ともち状況の登録	9-12
顔認証	11-6
簡易留守録	3-12
誤動作防止	1-19
シークレットモード	11-8
赤外線通信	14-30
ちかチャット	9-14
電源 On 時ロック	11-4
転送電話サービス	3-21
電波 Off モード	1-20
パイプ	2-6
パスワードロック	11-4
発信者番号通知	3-26
発着信規制サービス	3-25
パネル消灯時自動ロック	11-4
ファイルの保護	12-19
マナーモード	1-21
メールの保護	4-15、4-27
留守番電話サービス	3-20
割込通話サービス	3-22
確認する	
オーナー情報	1-18
撮影した静止画	7-9
撮影した動画	7-12

自分の電話番号	3-15
スケジュール	10-4
通話時間・料金	3-15
通話履歴	3-13
データフォルダ	12-4
メール	4-9、4-11、4-25、4-29
メモ리카ードの内容	12-14
メモリ容量	4-30、12-14
予定リスト	10-9
読み取ったバーコード	10-13
予約内容	6-10
録音した用件 (簡易留守録)	3-6

### 検索する

Bluetooth® 対応機器	13-7
電話帳	2-21
ページ内の文字列	10-27
メモ帳	10-22
予定リスト	10-24

### コピーする

情報画面の文字	5-10、5-13
バーコード読み取りデータ	10-26
ファイル/フォルダ	12-10
メールの内容	4-26
文字	2-24、2-25

### 再生する

Flash®	5-11、5-14
音楽	8-6
サウンド	5-12、5-14
動画	8-8
プレイリスト	8-10
録音した音声	10-10
録音した用件 (簡易留守録)	3-6
録画した番組	6-8

### 削除する/消去する

お気に入り	3-10
ささやき	3-27
スケジュール	10-18
着信拒否する電話番号	14-10
通話履歴	3-14
電話帳	2-23
ファイル/フォルダ	12-11
メール	4-16、4-26、4-30
メールの送受信履歴	4-20、4-23
メモ帳	10-22
メモリ	11-9
モーション	7-21
文字	2-16
ユーザー辞書	14-3
予定リスト	10-23
録音した用件 (簡易留守録)	3-6
録画した番組	6-8

### 受信する

Bluetooth®	13-8
USB 接続	13-11
赤外線通信	13-4
ちかチャット	9-14
メール	4-10、4-11、4-29

### 初期化する

ブラウザ	5-13、5-15
メモ리카ード	12-12

### 設定する/開始する

Bluetooth®	13-6
PIN ロック	11-4
アラーム	10-5
顔認証	11-6
画像表示	14-5

カメラ	14-22、14-23
簡易留守録	3-12
国際コード	14-7
誤動作防止	1-19
ささやき	3-27
シークレットモード	2-25、11-8
事業者設定	3-17
静止画	7-17、12-19
赤外線通信	14-30
操作音・バイブ	14-3
ちかチャット	9-14
着信お知らせ機能	3-20
着信音・バイブ	2-6
着信拒否	3-12、14-10、14-11
チャンネル	6-4
テレビ	6-14、14-19
電源 On 時ロック	11-4
転送電話サービス	3-21
電波 Off モード	1-20
電話帳	2-22
動画	7-19、12-19
日時	14-2
バイブ	2-6
パスワードロック	11-4
発信者番号通知	3-26
発信規制サービス	3-25
パネル消灯時自動ロック	11-4
ビデオ	14-22、14-24
ファイルの保護	12-19
待受画面	2-6
マネーモード	1-21
見せかけ着信	10-16
メールの保護	4-15、4-27
メールの文字サイズ	4-26、14-15



メディアプレイヤー	14-24
モード	1-20
文字表示	14-5
留守番電話サービス	3-20
割込通話サービス	3-22
<b>送信する</b>	
Bluetooth®	13-8
URL	5-11、5-14
USB 接続	13-11
製造番号通知	14-20
赤外線通信	13-4
ファイル	12-17
メール	4-4、4-7
メモ帳	10-22
予定リスト	10-23
<b>電話をかける</b>	
TV コール	3-8
音声電話	3-4
緊急電話発信	3-10
国際電話	3-16
<b>登録する</b>	
E メールアドレス	4-4
S! ともち状況	9-8、9-9
ウィジェットアイテム	9-16
顔認証	11-6
顔リンク	12-6
電話帳	2-17、2-20
メール	4-22
ユーザー辞書	2-17
予定リスト	10-9
<b>取り付ける／取り外す</b>	
USIM カード	1-11

電池パック	1-13
メモ리카ード	12-13
<b>バックアップする</b>	
電話帳	13-13
メモ리카ード	13-12

<b>表示する</b>	
カレンダー	10-4
通話後料金	14-8
通話履歴	3-13
フォトアルバム	12-8

<b>変更する</b>	
E メールアドレス	4-4
PIN2 コード	11-3
PIN コード	11-3
情報画面の文字サイズ	5-12、5-14
操作暗証番号	11-3
発着信規制暗証番号	3-25
モード	1-21

<b>編集する</b>	
オーナー情報	1-18
カレンダー	10-17
静止画	7-13
電話帳	2-27
文字	2-16
予定リスト	10-24

<b>守る／保護する</b>	
機能別	11-8
ファイル	10-27、12-19
メール	4-27

<b>リセットする</b>	
アラーム	10-5
オーナー情報	3-31

オールリセット	11-10
設定リセット	11-9
通話時間・料金	3-15

## 便利な機能索引

Bluetooth®	13-16	世界時計	10-21
PC サイトブラウザ	5-13	通貨・単位換算	10-21
SMS 送信	4-23	通話履歴	3-30
S! 情報チャンネル	9-26	テレビ視聴	6-11
S! 速報ニュース	9-26	電卓	10-20
S! 電話帳バックアップ	13-17	電話	3-26
S! ともだち状況	9-27	電話帳	2-25
S! メール送信	4-19	動画再生	8-13
TV コール	3-28	動画撮影	7-18
Yahoo! ケータイ	5-10	ドキュメントビューア	10-27
アラーム	10-20	バーコードリーダー	10-26
ウィジェット	9-29	ファイルの確認	12-15
オーナー情報	3-31	ファイル/フォルダの管理	12-17
音楽再生	8-11	フォトアルバム	12-16
顔認証	11-10	フォルダ管理	4-30
画面メモ	5-20	ブックマーク	5-17
カレンダー	10-17	ボイスレコーダー	10-24
グループ通話サービス	3-32	待受画面の設定	2-24
受信メール	4-25	メールの利用/管理	4-25
情報画面操作	5-16	メモ帳	10-22
ストップウォッチ	10-25	メモリ容量確認	12-20
ストーリーミング	8-15	文字入力	2-24
静止画撮影	7-16	ユーザー辞書	2-25
静止画の加工	7-20	予定リスト	10-23
		録画/視聴の予約	6-14
		和英辞典/英和辞典	10-28

## 保証とアフターサービス

### 保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。

本製品の故障、または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 修理を依頼される場合

「故障かな?と思ったら」(P.15-2)をお読みのうえ、もう一度お確かめください。それでも異常がある場合は、ご契約いただいた各地域の故障受付(P.15-28)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。

その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

### 注意

- 故障または修理により、お客様が登録・設定した内容が消去・変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳やデータフォルダの内容など）や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を分解、改造すると電波法に触れることがあります。また、改造された場合は修理をお引受けできませんので、ご注意ください。

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ先までご連絡ください。  
番号はお間違いのないようにおかけください。

### ソフトバンクモバイルお客さまセンター

総合案内 ソフトバンク携帯電話から 157 (無料)  
紛失・故障受付 ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)

### ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡  
+81-3-5351-3491 (有料)

## 一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ先	
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	☎ 0088-240-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-240-113 (無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	☎ 0088-241-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-241-113 (無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	☎ 0088-242-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-242-113 (無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	☎ 0088-250-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-250-113 (無料)

# SoftBank 931SC 取扱説明書

2011年6月 第5版発行

ソフトバンクモバイル株式会社



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS 事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず上記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

- ※ 回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。
- ※ プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報（電話帳・通信履歴・メール等）は事前に消去願います。

- \* ご不明な点はお求めになられたソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名 SoftBank 931SC  
製造元 Samsung Electronics Co.,Ltd.