

<b>日時設定</b> .....	<b>14-2</b>
日時設定／表示に関する設定 .....	14-2
<b>表示／照明設定</b> .....	<b>14-3</b>
表示言語に関する設定 .....	14-3
画像や文字表示に関する設定 .....	14-3
照明や表示時間に関する設定 .....	14-3
待受画面に関する設定 .....	14-4
ボタン照明に関する設定 .....	14-4
<b>着信設定</b> .....	<b>14-5</b>
着信時の動作に関する設定 .....	14-5

<b>音設定</b> .....	<b>14-6</b>
効果音に関する設定 .....	14-6
その他の音関連設定 .....	14-6
<b>通信設定</b> .....	<b>14-7</b>
ネットワークに関する設定 .....	14-7
IPサービスに関する設定 .....	14-8
位置情報に関する設定 .....	14-8
<b>初期化</b> .....	<b>14-9</b>
お買い上げ時の状態に戻す操作 .....	14-9

# 14

## 共通設定





## 日時に関する設定

### 日時設定／表示に関する設定

共通操作 「設定」 本体設定画面で「日時設定」

日付／時刻を設定する	「日付時刻設定」    西暦入力（4ケタ）  月入力（2ケタ）  日入力（2ケタ）  時入力（2ケタ）  分入力（2ケタ）
手で時刻を補正する	「時刻補正」    「即時補正（手動）」    「はい」    「はい」
時刻を自動補正しない	「時刻補正」    「自動補正設定」    「Off」
時刻の自動補正の詳細を設定する	「時刻補正」    「自動補正設定」    「On」    項目選択   (□/☑) 
サマータイムを設定する	「サマータイム設定」    「On」
お使いの地域（タイムゾーン）を変更する	「タイムゾーン設定」    地域選択
お使いの地域を自分で作成する	「タイムゾーン設定」    都市名入力    + / -    時差入力（時2ケタ／分2ケタ）
時刻表示を12時間制にする	「時刻フォーマット」    「12時間」
日付表示を変更する	「日付フォーマット」    表示形式選択
月曜日から始まるカレンダー表示にする	「カレンダーフォーマット」    「月曜日-日曜日」



## 設定 表示／照明に関する設定 1

### 表示言語に関する設定

共通操作 ●→「設定」●→●→本体設定画面

英語表示／日本語表示に切り替える 「Language」／「言語選択」●→●→「English」／「日本語」●→●

### 画像や文字表示に関する設定

共通操作 ●→「設定」●→●→本体設定画面で「ディスプレイ設定」●→●

着信時などに画像（固定データ）を表示する 「画面ピクチャー」●→●→表示場面選択●→●→「固定データ」（または「パターン1」～「パターン3」）●→●

着信時などにデータフォルダの画像を表示する 「画面ピクチャー」●→●→表示場面選択●→●→保存場所選択●→●→画像選択●→●  
●→表示範囲指定●→●  
●画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。

着信時などにきせかえアレンジを表示する 「画面ピクチャー」●→●→表示場面選択●→●→「きせかえアレンジ」●→●→●  
●「電源On」、「電源Off」にはきせかえアレンジを設定できません。

待受画面の画像や動画再生時の表示モードを変更する 「鮮やかモード」●→●→表示方法選択●→●

電話番号入力時の数字の形を変更する 「ダイヤル表示設定」●→●→パターン選択●→●

電源On時にメッセージを表示する 「電源Onメッセージ」●→●→「メッセージ編集」●→●→メッセージ入力●→●→  
「On/Off設定」●→●→「On」●→●

### 照明や表示時間に関する設定

共通操作 ●→「設定」●→●→本体設定画面で「ディスプレイ設定」●→●

画面が切り替わるときの効果を無効にする 「画面エフェクト」●→●→「Off」●→●

画面／ボタン照明の点灯時間を変更する 「バックライト」●→●→「点灯時間」●→●→時間選択●→●

画面の明るさを変更する 「バックライト」●→●→「明るさ調整」●→●→明るさ選択●→●

画面の明るさの自動調整（明るさセンサー）を設定する 「バックライト」●→●→「明るさ調整」●→●→⊕（□/✓）●→●

画面表示の点灯時間を変更する 「パネル点灯時間」●→●→時間選択●→●





## 表示／照明に関する設定 2

## 待受画面に関する設定

共通操作 ●→「設定」●→●→本体設定画面で「ディスプレイ設定」●→●→「待受設定」●→●

待受画面の時計／カレンダーを変更する

「時計／カレンダー表示」●→●→表示形式選択●→●

待受画面に通信会社名を表示する

「ネットワークオペレータ名表示」●→●→「On」●→●

待受画面に歩数計を表示しない

「歩数計表示」●→●→「Off」●→●

## ボタン照明に関する設定

共通操作 ●→「設定」●→●→本体設定画面

ボタン照明を点灯しない

「キーバックライト設定」●→●→「Off」●→●

各種操作時のボタンイルミネーションの種類を変更する

「音・パイプ・ライト」●→●→「キーイルミ設定」●→●→操作の種類選択●→●→  
「キーイルミパターン」●→●→パターン選択●→●

各種操作時のボタンイルミネーションを無効にする

「音・パイプ・ライト」●→●→「キーイルミ設定」●→●→操作の種類選択●→●→  
「On/Off設定」●→●→「Off」●→●



## 着信に関する設定

## 着信時の動作に関する設定

共通操作 ●→「設定」●→●→本体設定画面で「音・パイプ・ライト」●→●

着信時の音量を変更する	「音量」●→●→着信の種類選択●→●→音量調節●→●
着信時のライトの点灯色を設定する	「着信ライト設定」●→●→着信の種類選択●→●→「ライト色設定」●→●→点灯色選択●→●
着信時のボタンイルミネーションを設定する	「着信ライト設定」●→●→着信の種類選択●→●→「キーイルミパターン」●→●→パターン選択●→●
着信時のライトの点灯方法を設定する	「着信ライト設定」●→●→着信の種類選択●→●→「On/Off設定」●→●→「On」/「音連動」/「Off」●→● ●「音連動」を選んだときは、このあと●を押します。
不在着信時などのライトを設定する	「インフォメーションライト設定」●→●→着信の種類選択●→●→「On/Off設定」●→●→「On」/「Off」●→●
不在着信時などの点灯色を設定する	「インフォメーションライト設定」●→●→着信の種類選択●→●→「ライト色設定」●→●→点灯色選択●→●
☎以外のボタンでも電話を受けられるようにする	「エニーキーアンサー」●→●→「On」●→● ●0☎~9☎、X☎、#☎、、、、、でも受けられるようになります。



## 設定 音に関する設定

### 効果音に関する設定

共通操作 ●→「設定」→●→本体設定画面で「音・パイプ・ライト」→●

ボタン確認音を鳴らす	「効果音」→●→「ボタン確認音」→●→音選択→●
S!一斉トーク利用時の音を変更する	「効果音」→●→「S!一斉トーク」→●→音選択→●
各種効果音を変更する	「効果音」→●→効果音の種類選択→●→「音選択」→●→保存場所選択→●→音選択→● ●利用期間に制限のあるファイルのときは、このあと「はい」を選び●を押します。
各種効果音を消す	「効果音」→●→効果音の種類選択→●→「音選択」→●→「Off」→● ●「S!一斉トーク」では設定できません。
各種効果音の鳴動時間を変更する	「効果音」→●→効果音の種類選択→●→「鳴動時間」→●→時間選択/時間入力→● ●「ボタン確認音」、「S!一斉トーク」では設定できません。
効果音の音量を変更する	「音量」→●→「効果音/サウンド再生」→●→音量選択→●

### その他の音関連設定

共通操作 ●→「設定」→●→本体設定画面

イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす	「着信音出力切替」→●→「イヤホンのみ」→●
スピーカーのサラウンドを有効にする	「音・パイプ・ライト」→●→「サラウンド」→●→「On」→●





## 通信に関する設定 1

### ネットワークに関する設定

共通操作 ● ➔ 「設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ 「ネットワーク」

ネットワークを手動で選ぶ	「ネットワーク選択」 ➔ ● ➔ 「手動」 ➔ ● ➔ ネットワーク選択 ➔ ●
優先的に接続するネットワークを追加する	「ネットワーク選択」 ➔ ● ➔ 「優先設定」 ➔ ● ➔ 挿入場所選択 ➔ ● ➔ 「挿入」 ➔ ● ➔ ネットワーク選択 ➔ ●
優先的に接続するネットワークを末尾に追加する	「ネットワーク選択」 ➔ ● ➔ 「優先設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ 「末尾に追加」 ➔ ● ➔ ネットワーク選択 ➔ ●
優先的に接続するネットワークを削除する	「ネットワーク選択」 ➔ ● ➔ 「優先設定」 ➔ ● ➔ ネットワーク選択 ➔ ● ➔ 「削除」 ➔ ●
ネットワークを追加する	「ネットワーク選択」 ➔ ● ➔ 「新規追加」 ➔ ● ➔ 「追加」 ➔ ● ➔ 国コード入力 ➔ ● ➔ ネットワークコード入力 ➔ ● ➔ 名前入力 ➔ ● ➔ ネットワークタイプ選択 ➔ ● ➔ ネットワークタイプ選択 ➔ ● ●すでにネットワークが追加されているときは、「新規追加」を選び●を押すと、ネットワークリストが表示されます。さらにネットワークを追加するときは、再度●を押してから操作してください。
ネットワークの内容を変更する	「ネットワーク選択」 ➔ ● ➔ 「新規追加」 ➔ ● ➔ ネットワーク選択 ➔ ● ➔ 「変更」 ➔ ● ➔ 追加と同様の操作で変更 ●
ネットワークを削除する	「ネットワーク選択」 ➔ ● ➔ 「新規追加」 ➔ ● ➔ ネットワーク選択 ➔ ● ➔ 「削除」 ➔ ●
3G/GSMのモードを手動で切り替える	「3G/GSM設定」 ➔ ● ➔ 「手動」 ➔ ● ➔ モード選択 ➔ ●
ネットワーク自動調整を行う	「ネットワーク自動調整」 ➔ ● ➔ 「はい」 ➔ ●
ネットワークの状態を確認する	「ネットワーク状態表示」 ➔ ●
外部機器通信時の接続名を編集する	「外部機器設定」 ➔ ● ➔ 接続名選択 ➔ ● ➔ 接続名編集 ➔ ●
外部機器通信時の接続名をリセットする	「外部機器設定」 ➔ ● ➔ ● ➔ 「リセット」 ➔ ● ➔ 操作用暗証番号入力 ➔ ● ➔ 「はい」 ➔ ●



## 設定 通信に関する設定 2

### IPサービスに関する設定

共通操作 ① → 「設定」 → ② → ③ → 本体設定画面で「セキュリティ設定」 → ④

IPサービスを無効にする

「IPサービス設定」 → ① → 「Off」 → ② → ③ → 操作暗証番号入力 → ④  
 ●「Off」にすると、S!ともだち状況、S!一斉トーク、着デコ、S!アプリ通知設定、ウィジェット通知設定が利用できなくなります。

### 位置情報に関する設定

共通操作 ① → 「設定」 → ② → ③ → 「ネットワーク」 → 「位置情報設定」 → ④

位置情報を送信するURLを追加/編集する

「位置情報URL設定」 → ① → 「<未設定>」(またはURL選択) → ② → 「編集」 → ③  
 → URL入力 → ④  
 ●あらかじめ登録されているURLは編集できません。

位置情報を送信するURLを設定する

「位置情報URL設定」 → ① → URL選択 → ②

位置情報を送信するURLを表示する

「位置情報URL設定」 → ① → URL選択 → ② → 「表示」 → ③

位置情報を送信するURLを削除する

「位置情報URL設定」 → ① → URL選択 → ② → 「削除」 → ③ → 「はい」 → ④

位置情報を送信しない

「測位On/Off設定」 → ① → 「Off」 → ② → ③ → 操作暗証番号入力 → ④

情報画面で位置情報を要求されたときの動作を変更する

「ブラウザ位置情報送信」 → ① → ② → 送信動作選択 → ③

位置情報の自動提供時にインフォメーションを表示しない

「位置提供完了表示」 → ① → 「表示しない」 → ② → ③ → 操作暗証番号入力 → ④

位置提供履歴を確認する

「位置提供履歴」 → ① → 履歴選択 → ②

位置提供履歴を削除する

「位置提供履歴」 → ① → 履歴選択 → ② → 「削除」 / 「全件削除」 → ③ → 「はい」 → ④







## 設定をお買い上げ時の状態に戻す操作

## お買い上げ時の状態に戻す操作

共通操作 ●→「設定」●→●→本体設定画面で「初期化」●→●

設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す	<p>「設定リセット」●→●→操作用暗証番号入力●→●→「はい」●→●→「はい」●→●</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。</li> </ul>
電話帳やデータフォルダなどの内容を消去しお買い上げ時の状態に戻す	<p>「オールリセット」●→●→操作用暗証番号入力●→●→「はい」●→●→「はい」●→●</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。)</li> <li>●一度オールリセットされたデータは元に戻せません。入手したS!アプリや生活アプリもすべて削除されます。</li> <li>●操作用暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。</li> </ul>

- 操作用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。
- ダブルナンバー利用時は、モードにかかわらずすべての設定/データがリセットされますので、ご注意ください。(On/Off設定も「Off」となります。)



# MEMO