

目次

はじめにお読みください	2
ユーザーガイドについて	2
知的財産権について	3
ご利用にあたって	11
各部の名称	11
USIM カードについて	14
SD カードについて	18
充電する	20
電源を入れる／切る	21
本機を再起動する	22
画面ロックを解除する	22
初期設定を行う	22
プロジェクターを ON / OFF にする	23
プロジェクターを調整する	24
タッチスクリーンの使いかた	26
ホーム画面の見かた	29
給電する	32
基本的な設定	33
言語と入力の設定	33
日付と時刻の設定	33
通知音の設定	34
その他の音の設定	34
音量の調整	34

マナーモードの設定	35
壁紙の設定	35
画面の明るさ設定	35
暗証番号 (SIM PIN コード／パスワード)	36
画面のロック	38
暗号化	39
基礎知識／基本操作	41
主なステータスアイコン	41
主な通知アイコン	42
文字を入力する	45
文字を編集する	52
アプリケーションについて	52
プロジェクター	54
本機に保存したデータを投写する	54
HDMI で接続した機器のデータを投写する	55
USB デバイスのデータを投写する	56
Wi-Fi で接続したスマートフォンのデータを投写する	57
リモコン設定	59
リモコンアプリをインストールする	59
本機とリモコンアプリを接続する	59
ネットワークおよび機器との接続	61
モバイルネットワークで接続する	61
Wi-Fi で接続する	61
Wi-Fi Direct で接続する	67
Bluetooth で接続する	68

パソコンと USB で接続する	71
USB デバイスを接続する	75
ビデオカメラと接続する	76
モバイル Wi-Fi ルーターとして使用する	77
仮想プライベートネットワーク (VPN) で接続する	81
アカウント	83
アカウントの追加と削除をする	83
アカウントと同期の設定をする	84
Gmail (メール)	86
受信したメールを確認する	86
アカウントを切り替える	86
メールを作成／送信する	86
メールに返信／転送する	87
添付ファイルについて	87
ラベルを利用する	88
Gmail の設定を変更する	89
Googleマップ	90
位置情報サービスを設定する	90
現在地を表示する	90
場所を検索する	90
ナビを利用する	91
付近の便利な情報を取得する	92
Google検索	93
文字入力で情報を検索する	93
音声で情報を検索する (音声検索)	93

検索の設定を変更する	93
ギャラリー	94
ギャラリーフォルダを開く	94
アルバムを利用する	94
静止画を見る	95
動画を見る	96
音楽	97
本機に音楽をコピーする	97
保存している音楽を再生する	98
プレイリストを管理する	100
動画	102
動画の再生について	102
動画を管理する	103
音声レコーダー	104
その他のアプリケーション	105
ソフトウェアの更新	105
Chrome を利用する	106
Dolby を利用する	106
ダウンロードを利用する	106
ドライブを利用する	107
ファイル管理を利用する	107
Google+ を利用する	108
ハングアウトを利用する	108
オフィスソフトを利用する	108

YouTube を利用する	108
Netflix を利用する	109
パ・リーグ LIVE を利用する	109
アニメ放題を利用する	109
スマートピを利用する	109
ブック放題を利用する	110
Google Playストア	111
アプリを検索する	111
アプリをインストールする	111
Google アカウントを利用する	112
ダウンロードしたアプリを管理する	113
その他の端末設定	114
ネットワーク接続について	114
デバイス	116
一般	119
プロジェクターの設定	124
困ったときは	126
トラブルシューティング	126
仕様	129
保証とアフターサービス	131
お問い合わせ先一覧	133