

【別紙1】 対象機器の確認方法と暫定対処の方法

■対象となるホームゲートウェイ（N）の確認方法

<前面図>



RS-500KI

■対象となる電話機の確認方法

<背面図>



対象となる電話機(アナログ電話端末)



(※) TEL1, TEL2ポートで接続

■電話機の設定変更方法

- ・発信設定※を、「ダイヤル式」(パルス、DP)から「プッシュ式」(トーン、PB)に設定の変更をお願い致します。

※電話機の出信設定とその変更方法については、電話機の出扱説明書をご確認ください。