ndows ユーティリティ操作ガイド	3-2
SoftBank HW ユーティリティの概要	· 3-2
パケット通信に関する設定	· 3-3
パケット通信を開始する	· 3-4
接続記録	· 3-5
関連設定および情報確認	· 3-6
ユーティリティ設定	· 3-8
ネットワーク設定	· 3-9
ヘルプや SoftBank HW ユーティリティの情報	3-11

# Windows ユーティリティ操作ガイド

# SoftBank HW ユーティリティの概要

## SoftBank HW ユーティリティの起動

SoftBank HW ユーティリティを起動するには、デスクトップ上にある SoftBank HW Utilityの (ショートカットアイコン)をダブルクリッ クしてください。

また、Windows 7、Windows Vista をお使いの場合、本製品接続後、「自動再生」の画面が表示されることがありますが、「AutoRun.exe の実行」をクリックするとユーティリティが起動します。

Windows XP をお使いの場合、本製品をパソコンに接続すると自動的に SoftBank HW ユーティリティが起動します。

「ご利用の USIM カードについて」の画面が表示されますので、「OK」をクリックしてください。



- SoftBank HW ユーティリティメニュー
   「ツール」と「ヘルブ」があり、 ブルダウンリストから詳細設定を 行えます。
   接続 接続の画面を開きます。
- ③ 通信履歴 通信履歴情報を表示します。
   ④ オプション

起動設定や、プロファイル設定を行 えます。

 
 状態表示 電波状態とネットワークの名称を 表示します。

  接続先 ダイヤルアップ接続先 (APN) を表 示します。 お買い上げ時は、「データし放題 対応エリア」が登録されています。

- - 接続時間を表示します。 接続中にパソコンの設定時刻を変 更すると、接続時間が正しく表示 されない場合があります。
- ③ 送受信データ量 ダイヤルアップ接続中の送受信 データ量の合計を表示します。

#### 電波状態アイコンの説明

アイコン	状態
圈外	電波状態:圈外
T	電波状態:微弱
Ť	電波状態:弱
Tu	電波状態:中
Tul	電波状態:強

# パケット通信に関する設定

パケット通信を行うためには、ダイヤルアッププロファイルが設定されて いることが必要です。プロファイルを表示するには、以下の2つの方法が あります。

- メイン画面より、「ツール」>「オプション」をクリックして、ナビゲーション ツリー中の「設定管理」をクリックします。
- 😂をクリックし、 ஊ∞ をクリックします。

オプション		X
コニテルティがティ 新定 - ネットワーク	タイヤルアッフ プロファイルを デーシしム電動は広ゴリア(DATA MAIN(ゲフッルト) で APN: グイナシック の.2.2574ック APN: ご 花覧 現代書号: ユーザ名: パスワード: 『 アドパンス(ム) アドパンス(ム)	
	০ĸ ২৬০২৫০৮	

SoftBank HW ユーティリティにはあらかじめプロファイル「データし放 題対応エリア (DATA MAIN)」が設定されています。 このプロファイルは削除・編集できません。

説明 デフォルトのプロファイルを変更するには、上記の画面で「プロファ イル名」のプルダウンリストからデフォルトに設定したいプロファ イル名を選択し、「デフォルト」をクリックします。 また、メイン画面で「接続先」のプルダウンリストからプロファイ ルを選択しても、デフォルトのプロファイルを設定できます。

### プロファイルを新規作成する

「新規」ボタンをクリックすると、次の表示に変わります。

<ul> <li>ユーリィップイ設定</li> <li>設定管理</li> <li>ネットワーク</li> </ul>	ダイヤルアップ プロファイル名		新規(№)
	新規プロファイル1		前形余(D)
	APN		編集(E)
	●ダイナミック	○スタティック	保存(5)
	APN:		取消(山)
	<u>425社</u> 接続番号: ユーザ名: パスワード:	<sup>*99***1</sup> #	デフォルト(E)

- 2 プロファイル名、APN、APNの状態、ユーザ名とパスワードを 設定します。(ご利用のサービスプロバイダより正確な値を入手し てください。また、接続番号は上記番号を使用し、変更しないで ください。)
- 説明 必要に応じ、「アドバンス」をクリックして、IP 設定、認証ブロト コル設定、DNS 設定とWINS 設定に関する情報を設定することが できます。「OK」をクリックし、アドバンス設定を保存するとダイ ヤルアップ設定画面に戻ります。
- 3 「保存」をクリックし、すべてのダイヤルアップ接続先の設定を保存します。
- [OK] または「キャンセル」をクリックすると、ダイヤルアップ 接続先の設定画面を終了します。

#### プロファイルを編集する

- 「ダイヤルアップ」タブの「プロファイル名」のブルダウンリスト から、編集するプロファイルを選択します。
- [2]「編集」をクリックし、設定情報を変更します。
- 3 「保存」をクリックし、再設定した情報を保存します。
- [OK] または「キャンセル」をクリックすると、ダイヤルアップ 接続先の設定画面を終了します。

## プロファイルを削除する

- 「ダイヤルアップ」タブの「プロファイル名」のプルダウンリスト から、削除するプロファイルを選択します。
- [2]「削除」をクリックすると、確認のためのダイアログボックスが表示されます。
- [Yes]をクリックすると、選択したプロファイルが削除され、「No」
   をクリックすると選択したプロファイルは削除されません。
- [4] 「OK」または「キャンセル」をクリックすると、ダイヤルアップ 接続先の設定画面を終了します。

# パケット通信を開始する

- 1 ③をクリックすると、接続の画面が表示されます。
- 2 「 \*\*\*\*\*\* をクリックすると接続を開始します。

📃 SoftBank HW ユーティリティ - 005⊦	w	
ツール① ヘルプ(円)		
😌 接続 🚡 通信履歴		
接続先:	デーダし放銀対応エリア(DATA MAIN) 💌 接続(Q)	
接続時間:	00:00:00	
送受信データ量:	0 Bytes	
オブション(2)		
Till データし放題対応エリア		

ダイヤルアップ中に本画面にて、現在の接続に関する接続時間、送受信デー タ量などの情報を見ることができます。

3

#### 🕬 をクリックすると接続を終了します。

📃 SoftBank HW ユーティリティ - 005⊦	w	
ツール(丁) ヘルプ(円)		
📀 接続 🌇 通信履歴		
接続先:	データし放闘対応エリア(DATA MAIN) 🔄 切断(D)	
接続時間:	00:00:08	
送受信データ量:	4.82 KB	
オプション(0)		
Till データし放題対応エリア		

## 接続記録



#### 通信集計情報を見る

接続先設定:	全ての接続先	
月別選択:	当月	
テータ統計		
送信データ量:	18,364 Bytes	
受信データ量:	24,780 Bytes	
接続時間:	00:03:31	

- ┃ 「通信履歴」の画面で、 諜評審☆ をクリックします。
- 2 「接続先設定」のプルダウンリストから、確認したい接続先を選択します。
- 3「月別選択」のブルダウンリストから、「先々月」、「先月」、「当月」 を選択すると、選択した条件でのデータ統計の情報が表示されます。
- 注意 本履歴は目安であり、実際の送受信データとは異なる可能性があり ます。

# 関連設定および情報確認

#### 言語の選択

SoftBank HW ユーティリティは日本語と 英語の表示ができます。 メイン画面より「ツール」>「言語選択」を クリックすることで、言語を指定します。

ツール(工) ヘルプ(出)		
言語選択( <u>1</u> ) PIN関連操作( <u>P</u> ) 端末情報(1)	Þ	English ✓ 日本語
電話番号表示(N) オプション(Q)		

#### PIN 関連操作

PIN (Personal Identification Number) は、不正ユーザが USIM カードを利用す ることを防ぐために使われるコードです。 PIN 変更、PIN 認証有効、PIN 認証無効な どを設定できます。

お買い上げ時の USIM カードは、「PIN 認 証なし」、PIN コード「9999」に設定さ れています。



#### PIN コード認証を有効 / 無効にする

PIN コードの認証を有効 / 無効にすることができます。有効にすると、本 製品を起動するときに PIN コード認証を要求されます。

 メイン画面より、「ツール」>「PIN 関連操作」>「PIN 認証有効」または「PIN 認証無効」の順に選択すると、PIN 入力画面が表示されます。 正しい PIN を入力し、「OK」をクリックします。

PIN認証を有効にする 🔀	PIN認証を無効にする 🛛 🗙
PINを入力してください。	PINを入力してください。

# 3 Windows ユーティリティ操作ガイド

## PIN コードを変更する

- メイン画面より、「ツール」>「PIN 関連操作」>「PIN 変更」の順で、選 択します。
- [PIN 変更」の画面が表示されたら、 現在の PIN コードと新しい PIN コー ドを入力します。
- 新しい PIN コードをもう一度入力して確認します。
- 「OK」をクリックすると、変更が完了 します。
- 注意 PIN コードは 4 ~ 8 桁の数字のみ有効です。お買い上げ時は、 [9999] に設定されています。

## PIN コードを入力する

PIN コード認証を有効に設定すると、本製品を使用するときに、正しい PIN コードを入力する必要があります。

- 本製品をパソコンに接続し、 SoftBank HW ユーティリティを起動 すると、PIN 入力の画面が表示されま す。
- 2 PIN コードを正しく入力します。
- [OK] をクリックすると、認証が完了 します。

NIZEE
INを入力してください。
****
IN入力可能な回数:3
ок <i>**</i> >tл/

現在のPIN:

新UCPIN:

新LUPIN画入力:

PIN入力可能な回聴:3

\*\*\*\*

....

\*\*\*\*

キャンセル

OK

#### PIN コード認証を有効にした際のご注意

ご使用中のエリアによっては再度、認証画面が表示されることがあります。 表示された際は、PINコードを入力してください。 また、あらかじめSoftBank HWユーティリティや他の携帯電話でPINコー

であるのののののでは、キットワークが切り替わるたびに PIN コード入力 画面が表示されます。

PINロック高額会コード:

新LGPIN再入力:

PINロック解除コード入力可能な同時:10

OK キャンセル

新L/ ypin:

#### PIN ロックを解除する

- USIM カードがロックされた場合、 PIN ロック解除の画面が表示されます。
- PIN ロック解除コード(PUK コード) を正しく入力します。
- 3 新しい PIN コードを設定します。
- 「OK」をクリックすると、変更が完了 します。
- お願い PIN コードを3回連続で間違えるとPIN ロック状態になります。 その場合 PIN ロック解除コードが必要になります。PIN ロック解 除コード(PUK コード)については、お問い合わせ先までお問い 合わせください。また PIN ロック解除コード(PUK コード)を 10回連続で間違えると、完全ロック状態となります。完全ロック 状態となった場合は所定の手続きが必要になります。お問い合わせ 先までご連絡ください。

#### 端末情報を確認する

メイン画面より、「ツール」>「端末情報」をクリックすると、本製品の基 本情報を確認することができます。



説明 基本情報は現在使用中の端末に関する情報です。(実際の表示は異なる場合があります。)

## ソフトバンク携帯電話番号を確認する

「ツール」>「電話番号表示」をクリックすると、電話番号を確認すること ができます。



説明 電話番号はお使いの USIM カードにより異なります。

# ユーティリティ設定

メイン画面より、「ツール」>「オプション」をクリックして、ナビゲーショ ンツリー中の「ユーティリティ設定」をクリックします。

#### 起動モードの設定

<ul> <li>□-ティリティ設定</li> <li>□ 設定管理</li> <li>□ ネットワーク</li> </ul>	起動設定 ✓os起動時にユーティリティを自 □ユーティリティ起動時に最小化	動起動する ごする
	接続モード ○RAS(modem)	ND15

ユーティリティ起動時の動作を、次の2つから選択できます。

- 「ツール」>「オプション」をクリックします。
- ナビゲーションツリーの「ユーティリティ設定」をクリックします。
- 3 以下の2つの項目を選択できます。
  - 「OS 起動時にユーティリティを自動起動する」を選択すると、OS が起動すると同時に SoftBank HW ユーティリティが起動します。
  - 「ユーティリティ起動時に最小化する」を選択すると、SoftBank HW ユーティリティ起動時にタスクトレイ表示されます。(最小化 された状態で起動します。)
- 4 「OK」をクリックすると、設定が完了します。

## 接続モードを選択する



「接続モード」から「RAS(modem)」または「NDIS」を選びます。
 「OK」をクリックすると、設定が完了します。

# ネットワーク設定

メイン画面より、「ツール」>「オプション」をクリックして、ナビゲーショ ンツリー中の「ネットワーク」をクリックします。

#### 優先するネットワークを選択する

- 「海外ネットワーク優先設定」タブをクリックします。
- 2 「優先するネットワーク」のブルダウンリストから、設定したい項目 を選びます。
- 3 「適用」をクリックすると、設定が完了します。

<ul> <li>□ ユーティリティ教定</li> <li>● 設定管理</li> <li>● ホットワーク</li> </ul>	漫外ネッパワーク優先設定  オッパワークォーレーク  オークが目はエルア級形  優先するネッドワーク  日本国内
	递用( <u>A</u> )

## ネットワークオペレータを選択する

- 「ネットワークオペレータ」タブをクリックします。
- 2 「自動検索と登録」または「手動検索と登録」を選択します。
  - 「自動検索と登録」を選択すると、本製品が自動的にネットワーク を検索して登録できます。
  - 「手動検索と登録」を選択した場合、「検索」をクリックするとネッ

#### トワークリストが表示されます。

利用可能なネットワークを1つ選んで「登録」をクリックすると登録が完了します。

<ul> <li>ユーティリティ(鉄定</li> <li>鉄定管理</li> <li>金 ネットワーク</li> </ul>	ボウオランラールールを定 谷口・クライベレータ アークス通信センディ運作 ●自動技術上登録 イベレータ2: イベレータ2:
	() () () () () () () () () () () () () (

## データ通信エリアを選択する

オプション	
<ul> <li>ユーラ・リラ・月後定</li> <li>鉄空管理</li> <li>ネットワーク</li> </ul>	(第2375-)48年時度     第257-)444-3     デー気晴谷ロッフル構成       リリア総定     デー気い放送対応エリア     ・
	 OK キャンセル

- 1 「データ通信エリア選択」タブをクリックします。
- 2 「エリア設定」のプルダウンリストから、設定したい項目を選びます。
- ICK」をクリックすると、設定が完了します。
- 説明 お買い上げ時はインターネット接続モードが「データし放題対応エ リア」に設定されています。必要に応じて切り替えてご使用ください。

# ヘルプや SoftBank HW ユーティリティの情報

## ヘルプの利用

メイン画面より、「ヘルプ」>「ヘルプ」をクリックすると、本製品のヘル プサイトへのリンクを確認することができます。



## SoftBank HW ユーティリティの情報

メイン画面より、「ヘルプ」>「SoftBank HW ユーティリティについて」 をクリックすると、SoftBank HW ユーティリティの情報を確認すること ができます。

SoftBank HW ユーティリティについて				
	SoftBank HW	ユーティリティ 11.002.06.21.643		
	著作権保有:(C)2004-2011 HUAWEI Technologies Co.,Ltd.			
	モジュール	パージョン		
	AboutPlugin ConfigFilePlugin DeviceMgrUIPlugin DiagnosisPlugin DialUpPlugin DialUpPlugin LayoutPlugin LocaleMgrPlugin	1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01		
	この製品は、著作権に関う います。この製品の全部また 物を頒布すると、著作権の	する法律わよび国際条約により保護されて は一部を無断で複製したり、無断で複製 侵害となりますのでご注意ください。		
		OK		