Л Л
S
õ
U
В
a
k
C
日子
Æ
5
-

オーナーとメンバーについて・・・・・ 2-2
My SoftBank ····· 2-3
設定メニューを表示する・・・・・・2-3
設定メニュー・・・・・2-4
オーナー設定・・・・・2-5
オーナーを登録/変更する・・・・・・2-5
メンバー設定・・・・・2-6
メンバーリストを確認する・・・・・・2-6
メンバーリストを追加/編集する・・2-7
音声発信先を設定する・・・・・・・・2-8
メンバーを削除する・・・・・ 2-10
あんしん機能・・・・・ 2-11
生活みまもり設定を確認する・・・・ 2-11
生活みまもりを設定する・・・・・・ 2-11
速度検知設定を確認する・・・・・ 2-13
速度検知を設定する・・・・・ 2-14

割作設定・・・・・	2-16
動作設定を確認する・・・・・・・	2-16
動作を設定する・・・・・	2-17
通知メール定型文編集設定・・・・・・	2-23
通知メールの定型文を設定する・・	2-23
リセット・・・・・	2-25
<b>リセット・・・・・・・・・・・・・・・・・</b> 全ての設定をリセットする・・・・・・	<b>2-25</b> 2-25
<b>リセット・・・・・・・</b> 全ての設定をリセットする・・・・・ オーナー以外の設定を	<b>2-25</b> 2-25
<b>リセット・・・・・・・</b> 全ての設定をリセットする・・・・・ オーナー以外の設定を リセットする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>2-25</b> 2-25 2-25

# オーナーとメンバーについて

本機では、オーナーとメンバーを設定することができます。

オーナーは、本機の電話番号でMv SoftBankにログインして設定す



- 譲渡・解約等で本機のご利用をおやめになる場合は、事前に本 機またはMy SoftBankより本機の設定をオールリセットしてく ださい。リセットが完了するまでは、設定された情報で本機の 機能が動作し、譲受者にて閲覧される可能性があります。リセッ ト方法についてはP.2-25をご覧ください。
- メンバーは電話番号で登録するため、メンバーの携帯電話が譲渡 された場合、メンバー登録も引き継がれますのでご注意ください。
- オーナーは、ソフトバンク携帯電話か、ディズニー・モバイル・ オン・ソフトバンク携帯電話で登録する必要があります。
- メンバーは上記の事業者以外の電話番号でも登録先に設定できます。

オーナーとメンバーでは、利用できる機能が異なります。 ○:利用できます。 ×:利用できません。

カテゴリ	機能	オーナー	メンバー
≣≓	本機から電話を受ける*	0	0
电动	本機へ電話をかける	0	0
	本機からメールを受信する	0	0
	本機へメールを送信する	0	0
	緊急ブザーが鳴ったときに、メール を受信する	0	0
	本機から電話をかけたときに、メー ルを受信する	0	0
	本機の電源が切れたときに、メール を受信する	0	×
メール	本機の電池残量が少なくなったとき に、メールを受信する	0	×
	本機でメールを開封したときに、 メールを受信する	0	0
	本機の生活みまもりのメールを受信 する	0	0
	本機の速度検知のメールを受信する	0	0
	本機にソフトウェア更新が必要なと きに、メールを受信する	0	×
	設定完了時の通知メッセージ(メー ル)を受信する	0	×
その他	My SoftBankから本機を設定する	0	×

※本機から電話を受ける相手として登録すると、速度検知/生活み まもりの通知先としても登録されます。

2 My SoftBankで設定しよう

# My SoftBank

本機の設定はMy SoftBankから行うことができます。 本書ではパソコンからの操作を例に説明しています。 My SoftBankの画面は実際の表示と異なる場合があります。My SoftBankの画面および内容は、今後予告なく変更される場合があり ます。

# 設定メニューを表示する

#### 📘 My SoftBankヘアクセス

- ・ http://my.softbank.jp/ に接続してください。
- 2 携帯電話番号/パスワードを入力⇒「ログイン」をクリック
  - 本機またはオーナー登録された携帯電話の番号を入力してく ださい。
  - オーナー登録については、本機の電話番号でログインした場合のみ設定が可能です。

MySoftBank			SoftBank
	人気のメニュー		
携帯電話番号 /(スワード(8~16桁)	□ <u>利用料金を</u> 確認する	■ 迷惑メール 対策を行う 単	■ 契約 <u>内容を</u> 見 <u>る</u>
・ログイン	サービス一覧		
My SoftBanklこついて	¥ 料金案内 料金	を確認する? 使い	いすぎ防止設定をする?

 My SoftBankを初めてご利用になるときは、「My SoftBank を初めてご利用の方」をクリックし、画面の指示に従って操作 してください。発行されたパスワードはSMSで届きます。

## 3 サービス・端末設定で「次へ」をクリック

## 4 みまもりケータイの「次へ」をクリック

 複数のみまもりケータイからオーナー登録されている場合は、 みまもりケータイ選択の画面が表示されます。プルダウンメニューから設定したいみまもりケータイの電話番号を選択し、 「次へ」をクリックします。

設定メニューが表示されます(P.2-4)。 オーナーが登録されていない状態で、本機の電話番号からログインした場合は、オーナー登録の画面が表示されます(P.2-5)。

- 携帯電話からMy SoftBankへアクセスする際のパケット通信料 は有料になりますのでご注意ください。
- S!ベーシックパックにご加入いただいていない場合、携帯電話からMy SoftBankへはアクセスできませんのでご注意ください。
- ・スマートフォンからも、同じURL(http://my.softbank.jp/) でアクセスできます。
- ・オーナーの登録/変更完了時に、設定メニューへ直接アクセス できるURLが記載されたメールが届きます。
  - ソフトバンク携帯電話で、こちらのURLから直接みまもりケー タイ設定メニューへアクセスした場合、パケット通信料は無 料となります。ただし、SoftBankスマートフォン(Xシリー ズ含む)、iPhone、iPadからのアクセスは有料となりますの でご注意ください。
  - こちらのURLはS!ベーシックパックへご加入いただいていな いお客様でもご利用いただけます。
- オーナー携帯電話でMy SoftBankにログインした場合、設定を 変更できるみまもりケータイは、オーナーとして登録した順に 50回線が上限となります。表示されていない51回線以降のみ まもりケータイの設定を変更するには、変更したいみまもりケー タイの電話番号でMy SoftBankにログインしてください。

# 設定メニュー

1.オーナー設定	オーナー登録された携帯電話はみまもリケータイ の各種設定ができます。オーナーの登録はみまも リケータイ契約者のみ可能です。	→ 次へ	オーナー設定 本機のオーナーを登録/変更します(P.2-5)。 ・本機の電話番号からMy SoftBankにログイン している場合のみ設定できます。
2.メンバー設定	メンバー登録された携帯電話はみまもりケータイと の音声発着信及びメール送受信などができます。 この項目ではメンバーリストの編集が可能です。	→ 次へ	<ul> <li>オーノーの電話金ラからMy SoltBankleログインした場合は、オーナーの設定状況を確認し、再設定できます。</li> <li>メンバー設定</li> <li>**** と通知したり、メールを受信することができます。</li> </ul>
3.あんしん機能	安心・安全に関わる設定ができます。利用には時 刻等設定が必要です。本体でも設定が可能です。	▶ 次へ	本機と通話したり、メールを受信するととかでき るメンバーを設定します(P.2-6)。 ・オーナーが設定されている場合のみ設定できます。
4.動作設定	音・画面表示など本体動作の設定ができます。本 体でも設定が可能です。(通知メール編集は除きま す)	• 次へ	► あんしん機能 安心・安全に関わる機能の確認、各種設定をします。生活みまもり設定、速度検知設定について行います(P.2-11)。
5.リセット	設定をリセットします。	→ 次へ	<ul> <li>         ■ 動作設定             本機の設定状態の確認、各種設定をします             (P.2-16)。             ・ オーナーが設定されている場合のみ設定できます。         </li> </ul>
			<b>リセット</b> オーナー設定、メンバー設定、動作設定などをリ セットします(P.2-25)。

・ 設定はネットワーク経由(SMS送信)で行うため、電波状況などによっては設定が完了しない場合があります。

・ 設定が完了するとオーナー登録されたソフトバンク携帯電話に通知メッセージが送信されます。

オーナー設定、メンバー設定、リセットは9:00~21:00でのみ設定可能です。設定時間外での操作内容は設定した順番で予約され、翌日の9:00以降に反映されます。同じ項目を複数回設定した場合は、予約順に反映されるため、最後の設定内容が反映されます。また、予約状態の操作内容は設定が反映されるまでMy SoftBankでは表示されませんのでご注意ください。

2

# オーナー設定

本機の電話番号からMy SoftBankにログインしている場合のみ設定できます。

# オーナーを登録/変更する

## 🚹 オーナーの名前、設定する電話番号を入力

- ソフトバンク携帯電話の電話番号を入力してください。
- すでにオーナーに登録されている電話番号を変更する場合は、 新しい電話番号を入力してください。
- ・ 名前は全角10文字まで入力できます。

1.名前 ※	
2.オーナーに設定する電話番号 ※	

# 2 各項目を入力/選択

3.メールアドレス	
4.ブザー連動メール送信 ?	
5.位置情報通知メール送信 ?	
6.メール送受信許可 ?	
7.音声著信許可 ?	
8.音声発信先く速度検知/生活みまちり通知 先) ?]	

#### メールアドレス:

「ブザー連動メール送信」、「位置情報通知メール送信」時の送信 先を設定します。未設定の場合は、設定した電話番号にメールが 送られます。60文字まで入力できます。

#### ブザー連動メール送信:

ブザーストラップが引かれ、緊急ブザーが鳴ったことをメールで 通知します。

#### 位置情報通知メール送信:

電話発信したことをメールで通知します。

#### メール送受信許可:

指定した電話番号とのメール受信とメール送信(音声メール、定 型文メール)ができます。

#### 音声着信許可:

指定した電話番号からの電話を受けられます。

#### 音声発信先(速度検知/生活みまもり通知先):

指定した電話番号へ電話をかけられます(速度検知/生活みまも りの通知先を兼ねます)。

# 3 「次へ」をクリック

確認画面が表示されます。

# 4 「設定」をクリック

登録が完了すると、オーナーの携帯電話に通知メッセージが送信 されます。

#### 通知メッセージ

本文	成功	みまもりケータイメンバーリスト 1:XX [オーナーの電話番号] [オーナーのマールアドレス] ブザー連動メール送信:可/否 位置情報通知メール送信:可/否 メール受信許可:可/否 メール受信許可:可/否 メール送信許可:可/否 2:XX [メンバーの電話番号] [メンバーの電話番号] [メンバーの電話番号] [メンバーの本ールアドレス] ブザー連動メール送信:可/否 音声着信許可:可/否 メール受信許可:可/否 メール受信許可:可/否 メール受信許可:可/否 この/否 音声発信先:可/否 音声発信先:可/否 この/否
	失敗	登録できませんでした。もう一度お試 しいただくか、カスタマーサポートに お問い合わせください。[エラーナン バー]

# メンバー設定

# メンバーリストを確認する

メンバーに登録されている電話番号と各メンバーの設定状態を確認 できます。

## 1 メンバーリスト取得の「次へ」をクリック

メンバーリスト取得 みまもりケータイのメンバーリストを取得します。

・ 次へ

確認画面が表示されます。

## 2 「取得」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージが送信されます。

#### 通知メッセージ

・次へ

				-
本文	成功	みまもりケータイメンバーリスト         1:XX         [オーナーの電話番号]         [オーナーのメールアドレス]         ブザー連動メール送信:可/否         位置情報通知メール送信:可/否         音声着信許可:可/否         メール受信許可:可/否         メール受信許可:可/否         シンバーの電話番号]         [メンバーの電話番号]         [メンバーの電話番号]         [メンバーの電話番号]         [メンバーの電話番号]         [メンバーの電話番号]         [メンバーの電話番号]         「ゲー連動メール送信:可/否         音声着信許可:可/否         シンパーの気話番号]         「メンバーの電話番号]         「メンバーの電話番号]         「メンバーの電話番号]         「メンバーの電話番号]         「メンバーの電話番号]         「メンバーの電話番号]         「メールジ信: 可/否         音声着信許可: 可/否         メールジ信許可: 可/否         ・         ・         ※         ・         ・	メンバーリストにはオークとができます。         1 メンバーリスト編集         シンバーリスト編集         シンバーリスト ・安吉崎(Name) 米	」 の「 ーリス ・ルフ 、 ) 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
	失敗	登録できませんでした。もう一度お試 しいただくか、カスタマーサポートに お問い合わせください。[エラーナン   バー]	2 電話番号(Number) ※ 080XXX0002 メールアドレス (e-mail add	] ress)

 ネットワーク状況などにより、設定が正しく反映されない場合 があります。確認画面に表示されているリストと取得したリス トの内容が異なる場合には、正しい情報を設定しなおしてくだ さい。

# メンバーリストを追加/編集する

以外に19件までメンバーを登録するこ

## [次へ]をクリック

トを追加・削除・編集します。

# アドレスを入力

メールアドレスは60文字まで入力でき 字は使うことができません。

No	メンバー情報 ※は入力必須 (Member)	許可設定 (Settings)
	名前(Name) ※	☑ ブザー連動メール送信(Buzzer Noti f)
1	ママ 電話番号(Number) 050797970001	☑ 位置情報通知メール送信(Location Notif)
	メールアドレス(e-mail address)	▼メール送受信許可(Send/Rov Mail)
	XX1@softbank.ne.jp	☑ 音声著信許可(Rcv Call)
	名前(Name) ※	□ ブザー連動メール送信(Buzzer Noti f)
2	) ひて 電話書号(Number) 米 080XXX0002 メールアドレス(e-mail address)	□ 位置情報通知メール送信(Location Notif)
		□ メール送受信許可(Send/Rcv Mail)
	XX2@softbank.ne.jp	□ 音声著信許可(Rcv Call)

## メンバー設定

### 3 許可する項目のチェックボックスにチェックを入れる



## 4 登録/変更が終わったら、「設定」をクリック

確認画面が表示されます。

#### 5 「設定」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージが送信されます。

- メンバーリストNo.1はオーナーの項目です。メンバーリストの編集画面ではオーナーの電話番号を変更することはできません。
- 同じ電話番号を複数登録した場合、メールが複数送信されます。
   また、同じ電話番号を異なる名前で複数登録した場合、着信時の
   画面にはメンバーリストNo.の数字が小さいほうの名前が表示されます。

# 音声発信先を設定する

音声発信先を最大3件(オーナーを含む)まで指定できます。

#### 1 音声発信先設定の「次へ」をクリック

音声発信先設定	音声発信先として設定するメンバーを選択します。	→ 次へ
---------	-------------------------	------

#### 2 メンバーリストからメンバーを選び、入れ替えボタンをク リック

No	名前 (Name)	電話番号 (Number)	入れ替え (Switch Order)
2	1919	080>>>>>0002	→ No.2^ → No.3^
3	おばあちゃん	080>>>>>0003	→ No.2へ → No.3へ
4	おじいちゃん	080>>>>>0004	→ No.2へ → No.3へ
5	おねえちゃん	080>>>>>0005	→ No.2へ → No.3へ
6			→ No.2^ → No.3^

3 音声発信先リストで、「音声発信先」チェックボックスに チェックを入れる

No	名前 (Name)	電話番号 〈Number〉	音声発信先 (Call To)	
1	বৰ	080>>>>>0001		No.1はオーナー携帯電話で す。
2	1919	080>>>>4002	되	
3	おばあちゃん	080>>>>40003		

4 「設定」をクリック

確認画面が表示されます。

5 「設定」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージが送信されます。

通知メッセージ

<ul> <li>本文 成功</li> <li>みまもりケータイメンバーリスト</li> <li>1:XX [オーナーの電話番号]</li> <li>[オーナーのメールアドレス]</li> <li>ブザー連動メール送信:可/否</li> <li>位置情報通知メール送信:可/否</li> <li>音声着信許可:可/否</li> <li>メール受信許可:可/否</li> <li>音声発信先:可/否</li> </ul>

本文	成功	2:XX [メンバーの電話番号] [メンバーのメールアドレス] ブザー連動メール送信:可/否 位置情報通知メール送信:可/否 音声着信許可:可/否 メール受信許可:可/否 メール送信許可:可/否 音声発信先:可/否
	失敗	登録できませんでした。もう一度お試 しいただくか、カスタマーサポートに お問い合わせください。[エラーナン バー]

 「音声発信先」チェックボックスのチェックを入れていない状態 で発信すると、電話をかけられません(ワンタッチ発信の場合は、 メールのみ送信されます。)。

# メンバー設定

メンバーを削除する
2 削除したいメンバーの名前、電話番号を空白にする
3 削除が完了したら、「設定」をクリック 確認画面が表示されます。
4 「設定」をクリック オーナーの携帯電話に通知メッセージが送信されます。

通知メッセージ

本文	成功	<ul> <li>みまもりケータイメンバーリスト</li> <li>1:XX</li> <li>[オーナーの電話番号]</li> <li>[オーナーのメールアドレス]</li> <li>ブザー連動メール送信:可/否</li> <li>位置情報通知メール送信:可/否</li> <li>オール受信許可:可/否</li> <li>メール受信許可:可/否</li> <li>キ売着信許可:可/否</li> <li>2:XX</li> <li>[メンバーの電話番号]</li> <li>[メンバーのメールアドレス]</li> <li>ブザー連動メール送信:可/否</li> <li>音声着信許可:可/否</li> <li>メール受信許可:可/否</li> <li>メール受信許可:可/否</li> <li>メール受信許可:可/否</li> <li>メール送信許可:可/否</li> <li>オール送信許可:可/否</li> <li>ニール送信許可:可/否</li> <li>・</li> </ul>
	失敗	登録できませんでした。もう一度お試 しいただくか、カスタマーサポートに お問い合わせください。[エラーナン バー]

# あんしん機能

# 生活みまもり設定を確認する

生活みまもりの設定を確認できます。

## 🚹 生活みまもり設定の「次へ」をクリック

生活みまもり設定

設定した時間内にみまもリケータイに動きがあったか どうかをメールでお知らせします。



- 2 生活みまもり設定の設定情報取得の「次へ」をクリック 確認画面が表示されます。
- 3 「取得」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージが送信されます。

#### 通知メッセージ

	成功	みまもりケータイの生活みまもり通知 設定。 設定:オン/オフ 詳細設定 No.01 HH:MM~HH:MM* No.02 HH:MM~HH:MM*
本又		No.02 HH:MM~HH:MM* No.04 HH:MM~HH:MM* No.05 設定なし
	失敗	登録できませんでした。もう一度お試 しいただくか、カスタマーサポートに お問い合わせください。[エラーナン バー]

※ HHは時間、MMは分を表します。

# 生活みまもりを設定する

生活みまもりの時間帯を最大5件まで設定できます。各設定で時間帯 を重複させることはできません。

- 🚹 生活みまもり設定の「次へ」をクリック
- 2 生活みまもりの「ON」/「OFF」を選択

生活みまもり ? CON COFF

### 3 生活みまもり設定の「変更なし」/「変更」/「削除」を選択

	●変更なし ●変更 ●削除	
生活みまもり設定1	簡単設定 ?	<ul> <li>▶ 反映</li> <li>→ 入力クリア</li> </ul>
		J

## あんしん機能

6 「次へ」をクリック

確認画面が表示されます。

<ul> <li>「反映」をクリ 分)に簡単設</li> <li>・反映した内容 す。</li> </ul>	から時間帯を選択し、「反映」をクリック リックすると、開始時刻(時・分)と終了時刻(時・ 定の内容が反映されます。 を削除する場合は「入力クリア」をクリックしま	7 1設 オー 通
生活みまもり設定1	○表更なし ④次更 ○削除            簡単設定         ?         ・         反映         ・         、         入力クリア         ・         、         入力クリア         ・         、         、         入力クリア         ・         ・         ・	
修正が必要な を 設定	06 ♥: 00 ♥~ 10 ♥: 00 ♥ 易合は、開始時刻(時・分)と終了時刻(時・分)	:

「設定」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージが送信されます。

通知メッセージ

	成功	みまもりケータイの生活みまもり通知 設定。 設定:オン/オフ 詳細設定
本文		No.01 HH:MM~HH:MM* No.02 HH:MM~HH:MM* No.03 HH:MM~HH:MM* No.04 HH:MM~HH:MM* No.05 設定なし
	失敗	登録できませんでした。もう一度お試 しいただくか、カスタマーサポートに お問い合わせください。[エラーナン バー]
		既に登録されている時間帯を登録しよ うとした可能性があります。登録済み の時間帯をご確認の上、もう一度お試 しください。

※HHは時間、MMは分を表します。

# 速度検知設定を確認する

速度検知の設定を確認できます。

### 🚹 速度検知設定の「次へ」をクリック

速度検知設定

設定した時間内に一定の速度以上で移動した場合に メールでお知らせします。



- 2 速度検知設定の設定情報取得の「次へ」をクリック 確認画面が表示されます。
- 3 「取得」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージが送信されます。

通知メッセージ

本文	成功	みまもりケータイの速度検知通知設 定。 設定:オン/オフ 詳細設定 No.01 曜日:月火水木金土日 検知感度:低速(推奨)/高速 1.HH:MM~HH:MM* 2.HH:MM~HH:MM* 3.HH:MM~HH:MM* 4.HH:MM~HH:MM* 5.HH:MM~HH:MM* 5.HH:MM~HH:MM* No.02 曜日:月火水木金土日 検知感度:低速(推奨)/高速 1.HH:MM~HH:MM* No.05 設定なし
	失敗	登録できませんでした。もう一度お試 しいただくか、カスタマーサポートに お問い合わせください。[エラーナン バー]

※HHは時間、MMは分を表します。

#### あんしん機能



#### 6 修正が必要な場合は、曜日を設定



- 7 修正が必要な場合は、開始時刻(時・分)と終了時刻(時・分) を設定
  - 時間帯を追加するには「+」をクリックします。
  - 時間帯を削除するには「-」をクリックします。



### 8 修正が必要な場合は、感度の「低速(推奨)」/「高速」を選択

変更	C変更なし ©変更 C削除
簡単設定 ?	道学(徒歩):月-金6-9時、14-17時 低速 💌 , 反映 ・入力クリア
曜日	☑月 ☑火 ☑水 ☑本 ☑金 □土 □日
時間	06 • : 00 • ~ 09 • : 00 • + -       14 • : 00 • ~ 17 • : 00 • + -
感度 ?	ⓒ低速(推奨) C高速

9 「次へ」をクリック

確認画面が表示されます。

🔟 「設定」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージが送信されます。

本文	成功	みまもりケータイの速度検知通知設 定。 設定:オン/オフ 詳細設定 No.01 曜日:月火水木金土日 検知感度:低速(推奨)/高速 1.HH:MM~HH:MM* 2.HH:MM~HH:MM* 3.HH:MM~HH:MM* 4.HH:MM~HH:MM* 5.HH:MM~HH:MM* 5.HH:MM~HH:MM* No.02 曜日:月火水木金土日 検知感度:低速(推奨)/高速 1.HH:MM~HH:MM* No.05 設定なし
	失敗	登録できませんでした。もう一度お試 しいただくか、カスタマーサポートに お問い合わせください。[エラーナン バー]

※HHは時間、MMは分を表します。

# 動作設定

# 動作設定を確認する

本機の設定状態を確認できます。

## 🚹 動作設定状態取得の「次へ」をクリック

動作設定状態取得 音・表示・電話・その他設定の現在の状態をオーナー 携帯電話宛でにメールで送ります。

確認画面が表示されます。

## 2 「取得」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージが送信されます。

通知メッセージ

		みまもりケータイの動作設定
本文	成功	音声着信音量:5/4/3/2/1 音声着信パターン:パターン1/ パターン2/パターン3/パターン4/ パターン5 メール受信パターン:パターン1/ パターン2/パターン3/パターン1/ パターン2/パターン3/パターン4/ パターン5 通話音量:5/4/3/2/1 マナーモード:サイレントモード/ マナーモード/解除 画面の色:白/ピンク/青/黄色/黒

2

М У

本文	成功	歩数計:オン/オフ 歩数計の感度:高感度/標準/低感度 文字表示:漢字/ひらがな 文字サイズ:大/中/小 時計表示:12時間/24時間 着信モード:自動/手動 発信方法:ワンタッチ発信/セレクト 発信 順番発信間隔時間:10~30秒 簡易留守録録音時間:10~60秒 現在地URL:オン/オフ 開封確認通知:オン/オフ 開封確認通知:オン/オフ 目動ソフトウェア更新:オン/オフ 自動ソフトウェア更新時間:HH:MM* 省電力モード:オン/オフ キーロック:オン/オフ
	失敗	登録できませんでした。もう一度お試 しいただくか、カスタマーサポートに お問い合わせください。[エラーナン バー]

※ HHは時間、MMは分を表します。

# 動作を設定する

本機の動作に関する設定をまとめて行うことができます。設定できる 項目は次のとおりです。

	項目		説明			
	立士羊信	着信音量	電話着信時の音量を設定しま す。			
	百尸宿侣	着信音 パターン	電話着信時の着信音パターン を設定します。			
音設定 (P.2-19)	メール着信	着信音量	メール着信時の音量を設定し ます。			
		着信音 パターン	メール着信時の着信音パター ンを設定します。			
	通話音量		通話時の音量を設定します。			
	マナーモート	*	マナーモードを設定します。			
	画面の色		画面の色を設定します。			
表示設定 (P.2-20)	文字表示		画面表示を漢字/ひらがなに 設定します。			
	文字サイズ		本機で表示する文字サイズを 設定します。			
	時計表示		本機の時計表示を12時間/ 24時間表示に設定します。			

# 動作設定

2

My SoftBankで設定しよう

項目		説明		項目		説明
	着信モード*	電話着信する際に、自動で電話がつながるように設定します			緊急速報	緊急速報を受信するかどうか 設定します。
			なりま		現在地URL添付	本機から自動でメールを送信する際に、現在地URLを添付
	発信方法	電詰発信時のリンタッチ発信/   セレクト発信を設定します				するかどうかを設定します。
		ワンタッチ発信を「ON」に設定します。			步数計	歩数計機能を使用するかどう かを設定します。
		に電話がつながらない場合、次	そ 設 (P		歩数計の感度	歩数計の感度を設定します。
電話設定 (P.2-20)	順番発信	の電話番号へ順番に発信するか どうか設定します(音声発信先 に指定したメンバー(最大3件)		その他 設定 (P.2-21)	開封確認メール	本機でメールを開封したとき にメール通知するかどうかを 設定します。
		す。それでもつながらなければ、 発信が終了します。)。			ソフトウェア自動更新	本機で自動的にソフトウェア 更新を行うかどうかを設定し ます。
	順番発信 切り替え秒数	順番発信を「UN」に設定して いる際に、電話がつながらない 場合、何秒で次の設定先に発信 するかを設定できます。			ソフトウェア自動更新 時間	ソフトウェア自動更新が有効 な場合、更新する時間を設定 します。
	簡易留守録	簡易留守録を「ON」に設定す るかどうかを設定します。			省電力モード	省電力モードにするかどうか を設定します。
	簡易留守録 応答時間	簡易留守録が応答するまでの時 間を設定します。				
通知メー ル編集	みまもりケータイから 容を編集できます。	自動的に送信されるメールの内				

※着信モードを「自動」に設定し、かつ簡易留守録を「ON」に設定 した場合は、簡易留守録にならずに、自動着信が優先されます。

2-18

(P.2-23)

### 音設定

音声やメールの着信音、通話音量などを設定します。

### 動作設定の音設定の「次へ」をクリック

1.音讀定

着信音、通話音量などの設定が可能です。

→ 次へ

2 音声着信の着信音量の「変更なし」/「1」/「2」/「3」/「4」 /「5」を選択

 1.音声者信
 着信音量
 ©実更なし、C1 C2 C3 C4 C5

 者信音パターン
 の実更なし、C1 C2 C3 C4 C5

3 音声着信の着信音パターンの「変更なし」/「1」/「2」/「3」 /「4」/「5」を選択

1 立吉羊信	著信音量	⊙変更なし	<b>C</b> 1	<b>C</b> 2	C3	C4	O5	
1.6 - 216	著信音パターン	◎変更なし	<b>C</b> 1	<b>C</b> 2	C3	C4	C5	

4 メール着信の着信音量の「変更なし」/「1」/「2」/「3」/ 「4」/「5」を選択



# 動作設定



5 順番発信切り替え秒数タブから秒数を選択	その他設定	
4.厳番発信 切り替え秒数 ? 変更なし 💌	緊急速報や開封確認メールなどを設定します。 1 動作設定のその他設定の「次へ」をクリック	
6 簡易留守録の「変更なし」/「ON」/「OFF」を選択	5.その他設定 緊急速報や開封確認メールなどの設定が可能です。 ・ 次へ	2
5.為易留守録 ? ② 変更なし ○ ON ○ OFF	2 緊急速報の「変更なし」/「ON」/「OFF」を選択	М У
7 簡易留守録応答時間タブから秒数を選択	1.緊急速報 ?  ◎変更なし ○ON ○OFF	S
6.摘易留守録 応答時間? 変更なし 💌	3 現在地URL添付の「変更なし」/「ON」/「OFF」を選択	ť B
8 「次へ」をクリック 確認画面が表示されます。	2.現在地URL添付 ?  ②変更なし 〇ON 〇OFF	a n k
	4 歩数計の「変更なし」/「ON」/「OFF」を選択	で設定
オーナーの携帯電話に通知メッセージか送信されます。	3.步数計 ?  ③変更なし 〇ON 〇OFF	しよう
	5 歩数計の感度の「変更なし」/「高感度」/「標準」/「低感度」 を選択	5

4.歩敷計の感度 ?

◎変更なし ○高感度 ○標準 ○低感度

## 動作設定

6 開封確認メールの「変更なし」/「ON」/「OFF」を選択
5.開封確認メール ?  ③変更なし OON OOFF
<ul> <li>ソフトウェア自動更新の「変更なし」/「ON」/「OFF」を選</li> <li>択</li> </ul>
6.ソフトウェア自動更新 ? ◎茨更なし ○ON ○OFF
8 ソフトウェア自動更新時間を選択
7.ソフトウェア自動更新時間 ? 変更なし 💌 : 変更なし 💌
<ul> <li>              省電力モードの「変更なし」/「ON」/「OFF」を選択</li></ul>
8.省電力モード ?  ③変更なし ○ON ○OFF
_

#### 10 「次へ」をクリック

確認画面が表示されます。

## 11 「設定」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージが送信されます。

通知メッt	zージ	
本文	成功	みまもりケータイの動作設定 音声着信音量:5/4/3/2/1 音声着信パターン:パターン1/パ ターン2/パターン3/パターン4/ パターン5 メール受信音量:5/4/3/2/1 メール受信パターン:パターン1/パ ターン2/パターン3/パターン4/ パターン5 通話音量:5/4/3/2/1 マナーモード:サイレントモード/マ ナーモード/解除 画面の色:白/ピンク/青/黄色/黒 歩数計:オン/オフ 歩数計の感度:高感度/標準/低感度 文字サイズ:大/中/小 時計表示:12時間/24時間

本文	成功	着信モード:自動/手動 発信方法:ワンタッチ発信/セレク ト発信 順番発信間隔時間:10~30秒 簡易留守録:オン/オフ 簡易留守録録音時間:10~60秒 現在地URL:オン/オフ 開封確認通知:オン/オフ 開封確認通知:オン/オフ 自動ソフトウェア更新:オン/オフ 自動ソフトウェア更新時間:HH:MM* 省電力モード:オン/オフ
	失敗	登録できませんでした。もう一度お 試しいただくか、カスタマーサポー トにお問い合わせください。[エラー ナンバー]

※HHは時間、MMは分を表します。

• ご利用の携帯電話によっては、現在地URLへアクセスできない 場合がありますのでご注意ください。

# 通知メール定型文編集設定

# 通知メールの定型文を設定する

本機の状態に応じて自動的にオーナーまたはメンバーに登録されて いる連絡先にメールを送信します。通知メールは定型文が送信されま すが、本設定で編集できます。編集できる通知メールは次のとおりで す。

通知メール 種別	内容	初期状態の定型文
ブザー連動 通知メール	緊急ブザーが鳴った とき、送信されるメー ルです。	件名: [ブザー]みまもりケータイ
		ブザーが鳴らされました。 連絡してください。
		現在地 XXXXXXXXXXXX*
充電推奨通 知メール	本機の電池残量が少 なくなったとき、送 信されるメールです	件名: [充電推奨]みまもりケータイ
	(オーナーのみ)。	電池残量が少なくなっていま す。充電をしてください。
		現在地 XXXXXXXXXXXX
電源OFF 通知メール	本機の電源が切れた とき、送信されるメー ルです (オーナーの	件名: [電源OFF]みまもりケータイ
	ルC 9 (パ ) 0) み)。	電源がオフになりました。
		現在地 XXXXXXXXXXXX

※現在地がURLで表示されます。

2

#### 通知メール定型文編集設定

通知メール 種別	内容	初期状態の定型文
位置情報通 知メール	本機から電話をかけ たとき、送信される メールです。	件名 : [位置情報通知]みまもりケー タイ
		電話発信操作がありました。
		現在地 XXXXXXXXXXX*

※現在地がURLで表示されます。

#### 1 動作設定の通知メール編集の「次へ」をクリック

4.通知メール編集	みまもりケータイから自動的に送信されるメール(ブ ザー連動通知など)の内容の編集が可能です。	• 次へ
-----------	---	------

#### 2 通知メール種別タブから編集したい項目を選択してテキス トボックスにメールの件名と本文を入力

ブザー連動通知 🖌

3 「次へ」をクリック

確認画面が表示されます。

### 4 「設定」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージが送信されます。

通知メッセージ

		みまもりケータイの定型文が変更さ れました。
本文	成功	ブザー連動通知メール: ○○さんのみまもりケータイに緊急 事態が発生しました。 至急ご確認ください。
	失敗	登録できませんでした。もう一度お試 しいただくか、カスタマーサポートに お問い合わせください。[エラーナン バー]

初期状態の定型文を使用したい場合は「初期設定内容を表示」
 をクリックします。

- ・ 定型文の件名は20文字まで入力できます。
- ・ 定型文は50文字まで入力できます。

# リセット

# 全ての設定をリセットする

オーナー設定を含む全ての設定をリセットできます。 本機の電話番号からMy SoftBankにログインしている場合のみ設定 できます(オーナー登録された電話番号でログインしている場合は利 用できません)。

# 🚹 オールリセットの「次へ」をクリック



確認画面が表示されます。

2 「リセット」をクリック

 ・ 登録されているオーナー設定、メンバー設定、生活みまもり設定、 速度検知設定、動作設定の全てがリセットされます。オーナー がリセットされるため、通知メッセージは届きません。

# オーナー以外の設定をリセットする

オーナー設定以外の全ての設定をリセットできます。

本機の電話番号またはオーナーの電話番号からMy SoftBankにログ インしている場合のみリセットできます。

# 🚹 ご利用設定リセットの「次へ」をクリック

1オールリセット	全ての設定を出荷状態こリセットします。	Þ	次へ
2ご利用設定リセット	オーナー以外の設定を出荷状態にリセットします。	ŀ	次へ

確認画面が表示されます。

# 2 「リセット」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージが送信されます。

#### (通知メッセージ)

本文	成功	この電話番号以外のメンバーリスト と動作設定を削除しました。
	失敗	登録できませんでした。もう一度お試 しいただくか、カスタマーサポートに お問い合わせください。[エラーナン バー]