主なステータスアイコン

ホーム画面上部のステータスバー右側にステータスアイコンが 表示されます。主なアイコンは次のとおりです。

ЧG	4G LTE 接続中	?	USIM カード未挿入
t∔	モバイルデータ使用中	\square	電波なし
	バッテリー残量が少な い		電波強度
	バッテリー残量が多い	×	機内モード設定中
_			
5 / 5	充電中	∦	Bluetooth が ON
	充電中 バッテリー満充電	*	Bluetooth が ON Wi-Fi ネットワーク接 続中
	充電中 バッテリー満充電 マナーモード設定中	≫ (()>	Bluetooth が ON Wi-Fi ネットワーク接 続中 Wi-Fi 使用中

主な通知アイコン

通知アイコン

ホーム画面上部のステータスバー左側に通知アイコンが表示されます。主なアイコンは次のとおりです。

Σ	新着メールあり	(A)	新しい Wi-Fi ネット ワークを検出
Ē	音楽再生中	Ŷ	USB テザリングが ON
-	USB デバイスの取り 出し	(11-	LAN Wi-Fi が有効
4	USB デバイス接続中	+	データダウンロード中
(a13) •	SD カードマウント解 除済み	<u>†</u>	データ送信中
Ŷ	USB 接続中		

通知パネルを開く/閉じる

通知機能により音楽再生中などに Gmail の新着メールや各種 の受信情報が表示されます。通知パネルを開いて受信した詳細 を確認できます。

- 通知パネルを開くには画面を上から下にフリックします。
- 通知パネルを閉じるには画面を下から上にフリックするか、 戻るキーをタップします。

通知パネルの使いかた

通知パネルで通知内容を確認したり、確認した通知を消去した りできます。また、直接操作できる通知もあります。

- 確認したい通知をタップします。
- 画面に表示しきれない通知を開くには、上下にフリックします。ピンチでズームアウト/ズームインして、特定の通知を開いたり閉じたりできます。
- 通知を削除するには左右いずれかにフリックします。
- すべての通知を削除するには右上の 🛇 をタップします。
- 通知をロングタッチし、「アプリ情報」をタップすると該当のアプリケーションが表示されます。そのアプリケーションからの通知を停止する場合は、アプリ情報画面の「通知を表示」のチェックボックスを OFF にします。
- Gmail など、通知を表示するアプリケーションでは、通知 パネルへ表示するかどうかを設定できます。

🗾 補足

アプリケーションの通知を OFF にすると、そのアプリケーションの重要な警告や更新情報を入手できないことがあります。ア プリケーションの中には通知を OFF にできないものもありま す。

コントロールスイッチについて

通知パネルのコントロールスイッチで、表示するスイッチを設 定、変更できます。

通知パネルを開くと画面上部に次のコントロールスイッチが表示されます。左または右にフリックしてすべてのスイッチを確認できます。

- 投影ON / OFF: プロジェクターをON / OFF にできます。
- 投影時の明るさ:プロジェクターの明るさを調整できます。
- HDMI:青字表示のとき、HDMIケーブルでノートパソコンやTV STB(セットトップボックス)を接続して映像を投写できます。
- Miracast: Miracast を ON / OFF にできます。
- USB 機器に接続: 青字表示のとき、USB デバイスに接続 できます。
- PC に接続: 青字表示のとき、パソコンと接続して USB ケーブル経由でファイルをやり取りできます。
- Wi-Fi: Wi-FiをON / OFF にできます。
- Bluetooth: Bluetooth をON / OFF にできます。
- LAN Wi-Fi: Wi-Fi アクセスポイントを ON / OFF にできます。
- 機内:機内モードをON / OFF にできます。
- データ通信ON / OFF:モバイルネットワークのデータサー ビスを ON / OFF にできます。
- 目の保護:プロジェクターの目の保護機能を ON / OFF に できます。
- 自動回転: 画面の自動回転機能を ON / OFF にできます。
- 🗾 補足
 - 「コントロールスイッチ」の横の「編集」をタップして、通知パネルに表示するスイッチを選択できます。

文字を入力する

ディスプレイのキーボードを使用して文字を入力できます。入 力するときは自動的にキーボードが表示されます。表示されない場合は、入力したい箇所をタップします。キーボードを閉じ るには戻るキーをタップします。

入力方法を変更する

キーボードで文字入力しているときは、ステータスバーにアイコン 🔤 が表示されます。

1. 通知パネルを開き「入力方法の選択」

入力方法を選択→「入力方法をセットアップ」

入力言語を設定する

- ホーム画面で「設定」→「システム」→「一般」→「言語 と入力」
- 2.「デフォルト」→デフォルトの入力言語を選択
- 3. 「入力方法をセットアップ」

日本語を入力する場合

日本語入力のキーボードには、1つのキーに複数の文字が割り 当てられている「テンキーキーボード」と、1つのキーに1つ の文字が割り当てられている「フルキーキーボード」がありま す。

- 「テンキーキーボード」と「フルキーキーボード」を切り替えるには、キーボード表示中に
 をロングタッチして _{テンキーやフルキー}をタップしてください。
- キーボードを閉じるときは、「戻るキー」をタップします。



テンキーキーボードの見かた

初期画面



番号	機能
1	入力方法を切り替えます。
2	テキストカーソルを左に移動します。
3	記号を入力します。
(4)	ひらがな漢字/英字/数字の入力を切り替えます。
5	音声入力します。
6	読点や句点を入力します。
7	1 つ前の文字を削除します。
8	テキストカーソルを右に移動します。
9	スペースを入力します。
10	改行します。

文字入力中	1					
1	Ð	ه ا	か 2ABC	3 DEF	•×	
	0	た GHI	ない	6 MNO	0	
(2)	英数 カナ	7 PQRS	р 8 тоv	5 9 WXYZ	変換 📻	-(4)
Ŭ	文字 A 1	・。 大ey小	_. わ.	、 。	確定	- (5)
		3				

番号	機能
1	文字を確定前に戻します。また、文字確定前は同じ キーに割り当てられた文字を逆の順序で表示しま す。
2	英数/カナ変換を切り替えます。
3	濁点/半濁点、大小文字変換を切り替えます。
(4)	確定前の文字を変換します。
5	変換を確定します。

🗾 補足

※ をロングタッチすると設定メニューが表示されます。



番号	機能
1	記号を入力します。
2	ひらがな漢字/英字/数字の入力を切り替えます。
3	テキストカーソルを左に移動します。
(4)	音声入力します。
5	入力方法を切り替えます。
6	スペースを入力します。
7	テキストカーソルを右に移動します。
8	改行します。
9	1 つ前の文字を削除します。

英語を入力する場合

- 文字を入力するにはアルファベットキーをタップします。
 特定のキーをロングタッチして、関連するマーク付きの文字や数字を入力できます。たとえば こ をロングタッチすると、関連するマーク付き文字と数字の「3」が表示されます。「e」の方向にフリックするとその文字を入力できます。
- 大文字を入力するには

 をタップします。大文字固定に するには
 を2回タップします。大文字入力か小文字入 力かを確認できます。
 の場合は小文字、
 の場合は大文字固定です。
- をタップするとカーソルの前の文字が消去されます。
- ?123をタップすると数字や記号を入力できます。さらに=\<
 をタップすると記号が表示されます。
- ・

 ・
 にカングタッチすると入力言語の変更、キーボードの設定ができます。



文字種(入力モード)を切り替える

- 1. 文字入力画面で
- 2. 「入力モード切替」→入力モードを選択

フリック入力について

テンキーキーボードで入力するとき、キーを上下左右にフリッ クすることで、キーを繰り返しタップすることなく、入力した い文字を入力できます。キーに触れると、フリック入力で入力 できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている 方向にフリックすると、文字が入力されます。「あ」行を入力 する方法を例に説明します。

1. _____ を上下左右にフリック



🗾 補足

- フリックした方向の文字が入力されます。
- 「あ」を入力するときは、
 「あ」を 1 回タップします。

文字を編集する

- 入力箇所を移動する:入力したい箇所をタップするとカー ソルが点滅し、カーソルの位置を示すマークが表示されま す。カーソルを移動するにはマークをドラッグします。
- 文字列を選択する:文字列内でロングタッチまたは2回タッ プします。
 単語または文字が選択され、選択箇所の両端にそれぞれマークが表示されます。マークをドラッグすると選択範囲を変更できます。
- 切り取り/コピーする:文字列を選択し、「切り取り」または「コピー」をタップします。
- 文字列をクリップボードの文字列と入れ替える:入れ替えたい文字列を選択し、「貼り付け」をタップします。
- クリップボードの文字列を挿入する:挿入箇所にカーソル を移動してカーソルの下をロングタッチします。指を離し てから「貼り付け」をタップします。

アプリケーションについて

アプリケーションを起動する

- 1. ホーム画面で「アプリ」
- 画面上で左右にフリックして、アプリケーションをタップ

最近使用したアプリケーションを起動する

1. メニューキーをロングタッチ

最近使用したアプリケーションが、アイコン、サムネイル、および アプリケーション名で表示されます。使用したアプリケーションの 数が多く画面内に収まらない場合は、左右にフリックして表示しま す。

2. サムネイルをタップ

アプリケーションが開きます。

🚺 補足

サムネイルを上または下にフリックするとリストから削除され ます。また「すべて削除」をタップするとすべてのアプリケー ションがリストから削除されます。