pepper for Biz

取扱説明書(スタッフ向け)



Pepper は移動を伴うロボットです。このため取り扱いを誤ると Pepper の転倒やお客様のけがの恐れがあります。 本書は、ビジネス用にカスタマイズされた Pepper の取扱説明書です。店舗などで Pepper を動かすスタッフ向けの 内容となっています。

Pepper をご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。

■ご注意

- ・本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ・本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございました ら、お問い合わせ先(P.6-25)までご連絡ください。

取扱説明書の最新版は、ソフトバンクのホームページより確認できます。 http://www.softbank.jp/robot/biz/support/document/

Pepper for Biz とは

感情認識パーソナルロボット「Pepper」にお仕事をさせるサービスです。例えば、職場に応じた接客をさせたり、 接客中にさまざまなデータを集めることができます。外国からのお客様のために、英語と中国語に対応させることも 可能です。

人とのインタラクティブなコミュニケーションを通じて、新たな価値を生み出す Pepper のお仕事ぶりに、ぜひご 期待ください。

Pepper のお仕事とは

Pepper が行う業務全体を「お仕事」と呼びます。職場に応じたお仕事を設定して、業務にご活用いただけます。

Pepper for Biz でできること

■Pepper がお仕事

デジタルサイネージやタブレットなどの IT 機器で実現されてきた均質的なサービスに加え、お客様の呼び込みや、お すすめ商品のご案内、受付やアンケートなど、人とのコミュニケーションが必要なお仕事を Pepper にさせることが できます。

どんなお仕事をさせるかはタスクの設定や、ロボアプリを組み込むことでカスタマイズできます。お仕事のカスタマ イズで職場に合わせてお仕事を設定できます。

外国からのお客様のために、英語と中国語に対応させることも可能です。

Pepper は、接客におけるまったく新しい付加価値を生み出し、まるで社員を常時配置したかのような豊かな接客体験をお客様に提供します。

Pepper が現場を見える化

Pepper にはさまざまな認識機能が搭載されており、Pepper とお客様のコミュニケーションによりお仕事中に接客 した人のデータを集めることができます。リアルな顧客行動データ・接客業務データを集めることで、これまで得ら れなかった現場の状況の見える化が可能になります。

集められたデータはクラウドに蓄積され、いつでも分析できるので、精度の高いマーケティングや継続的な業務改善につなげることができます。

Pepper for Biz で利用できるウェブサービスについて

Pepper for Biz では、「お仕事かんたん生成」「ロボアプリ配信管理」「インタラクション分析」の3つのウェブサービスを利用して、お仕事の設定やデータの分析などを行います。 (ウェブサービスの操作は管理者が行います)

■お仕事かんたん生成

Pepper のお仕事を作成することができるウェブサービスです。テンプレートを利用して、かんたんにお仕事を作成 できます。作ったお仕事を、遠隔地にいる Pepper に紐付けしたり、一括で管理したりすることができます。

■ロボアプリ配信管理

お仕事かんたん生成にロボアプリを組み込むことができるウェブサービスです。 Pepper のお仕事を、よりあなたの職場に合ったものにカスタマイズできます。

■インタラクション分析

Pepper がお仕事中に集めたお客様のデータを閲覧・分析できるウェブサービスです。 集めたデータは CSV 形式でエクスポートすることもできます。

- Pepper for Biz で利用できるウェブサービスのサポート対象は、ウェブのサイトポリシー (http://www.softbank.jp/robot/biz/service/basic/oshigoto/sitepolicy/)を参照してください。
- ・ ロボアプリ配信管理をご利用になるには Flash Player が必要です。

Pepper for Biz とは		ii
Pepper のお仕事とは		ii
Pepper for Biz でできること		iii
Pepper for Biz で利用できるウェブサービスについて		iv
1 お願いとご注意	1-	-1
安全上のご注意] -	-2
表示の説明		-2
絵表示の説明]-	-2
本体・充電器の取り扱いについて(共通)]-	-2
本体の取り扱いについて] -	-3
充電器の取り扱いについて	1.	-5
医甲雷気機器近くでの取り扱いについて	1.	-5
使用上ので注音].	-6
▶ 一ザーについて	· ·	-6
レー デー(こう) について Wi—Fi (毎線LANI) について		-6
WITT (無限LAN) について		_7
电磁効 電磁が 一次について 		_7
ビフリーの検知範囲について	. 1 -	-/
図記号について	. -	-8
	. -	-8
	2-	-1
付属品の確認	.2-	-2
各部と名称の働き	2-	-3
緊急停止ボタン	2-	-4
胸部ボタン	2-	-5
ディスプレイ	2-	-5
タッチセンサー	2-	-5
充電フラップ	2-	-6
姿勢	2-	-6
LED ランプ(肩)	2-	-7
セ ンサー検知範囲	2-	-8
ピン	2-	-8
Pepper 独自の挨拶	2-	-9
充電器	2	-9
緊急停止ボタンについて	2_	10
緊急停止ボタンを押す	2_	10
緊急停止を解除する	2_	11
3 利用の準備	_ .3-	-1
使田場所の確認	<u>.</u> З.	-2
()//) //) // / / / / / / / / / / / / /	.C	-3
Wi (14,2) クジロ (10,1) (14,1)	.ט ק.	_∕
相かって いって しょう (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	.ບ 	-7
11年9日、11日1日、11日、11日、11日、11日、11日、11日、11日、11日	.0 2	0
电旅で八化る 電道を切る	.ാ റ	0-
电源で切る 切切いつちます。	-ט. ר	-9
	3—	10
4 基本操作	4-	-
コ ミュークーンヨンについて	.4-	-2
	.4-	-2
スリーブ状態にする	.4-	-3
人 リーブ状態を解除する	.4-	-3
Pepperの基本的な設定をする	.4-	-4
基本情報	.4-	-6
ネ ットワーク設定	.4-	-8

アップデート	
詳細設定	
Pepper に郵便番号を設定する	
Pepper を最新の NAOgi OS にアップデートする	
管理メニューなどをアップデートする	
5 お仕事をさせる	5–1
Pepper が実行するお仕事を設定する(スタッフ)	
お仕事で言語設定をする(スタッフ)	
遊ぶ/マイアプリの内容を更新する(スタッフ)	5–5
お仕事を始めから再開する	
お仕事中のタスクについて	5–9
受付タスクの操作をする	5–9
遊ぶタスクの操作をする	
締めトークタスクの操作をする	
Pepper をお手入れgる	
Pepper の移動について	
Pepper の妥勢を整える	
Pepper か転倒した場合	
Pepper を移動する(電源 UN 時)	
Pepper を移動する(電源 OFF 時)	
Pepper を持ち上げる	
Pepper を梱包する	
Pepper が濡れたとき	6–14
本体情報を確認する	6–15
ネ ットワークに正しく接続されているか確認する	6–16
Pepper のヘルプを確認する	6–18
Pepper を保管する	6–20
Pepper を保管場所から取り出す	6–21
故障かなと思ったら	6–23
ト ラブルシューティング	
お問い合わせ先	6–25
7 付録	7–1
仕様	7–2
本体	7–2
充電器	7–2
使用材料	7–3
本体	7–3
ピン	7–3
充電器	
通知情報一覧	
ID/パスワードについて	
用語集	
免責事項について	

お願いとご注意

安全上のご注意	1–2
表示の説明	1–2
絵表示の説明	1–2
本体・充電器の取り扱いについて(共通)	1–2
本体の取り扱いについて	1–3
充電器の取り扱いについて	1–6
医用電気機器近くでの取り扱いについて	1–7
使用上のご注意	1–8
レーザーについて	1–8
Wi-Fi(無線LAN)について	1–8
電磁妨害波について	1–9
センサーの検知範囲について	1–9
Pepper の廃棄およびリサイクルについて	1—9
充電器の廃棄およびリサイクルについて	1–10
図記号について	1–10
セフティ機能について	1–10

安全上のご注意

次のような緊急時には、ただちに緊急停止ボタンを押してください。

·Pepper が危険な状態にあるとき(例:濡れる、転倒する)

· Pepper が周囲の物に危害を与えそうになったとき

· Pepper が不測の行動をしたとき

·その他、取扱説明書と異なる動きをしたとき

ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載して いますので、必ずお守りください。

本製品の故障、誤動作または不具合などにより、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は 責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

表示の説明

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。 内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

▲危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷*1を負う危険が切迫して生じることが想定 される」内容です。
▲警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷*1を負う可能性が想定される」内容です。
▲注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷*2を負う可能性が想定される場合および物的損害*3の みの発生が想定される」内容です。

※1 重傷とは失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをいう。

※2 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などをいう。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害を指す。

絵表示の説明

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

\bigcirc	禁止 (してはいけないこと)を示します。	0	指示 に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。
8	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりし てはいけないことを示します。		充電器をコンセントから抜いていただくことを 示します。

本体・充電器の取り扱いについて(共通)



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内)や、暖かい場所や 熱のこもりやすい場所(こたつや電気毛布の中、携帯カイロが入ったポケット内など)で充電・使用・放 置しないでください。十分な排気が可能な状態を保ち、布などで覆われないようにしてください。 機器の故障や内蔵バッテリーの漏液・発熱・発火・破裂の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、 やけどなどの原因となることがあります。

\bigotimes	Pepper や充電器を分解(Pepper の頭やパーツを取り外すなど)・改造・修理しないでください。 Pepper や充電器を落下・破壊・変形・穴あけ・切り刻む・電子レンジに入れる・燃やす・塗装するなどし ないでください。発火・感電・破損・化学爆発などの原因となります。
\bigcirc	Pepper は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
	濡らさないでください。 水やペットの尿などの液体が入ったときに、濡れたまま放置すると、発熱・感電・火災・けが・故障などの 原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。
8	濡れた手で、充電器を接続/接断しないでください。 感電や故障などの原因となります。
\bigcirc	コンセントや Pepper に充電器をうまく取り付けできないときは、無理に行わないでください。本書を 参照し、プラグやコネクターの位置を確認してから取り付けを行なってください。 内蔵バッテリーを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。
0	3歳未満のお子様のご使用には適しておりませんので、お子様が近づかないよう にご注意ください。 また、ペットには近づけないでください。 お子様や高齢者、また要支援・要介護認定を受けた方など身体が不自由な方が ご使用される場合は、必ず付添い者がともに取り扱い方法を確認してください。 また、ご使用中も必ず付添い者が安全を確保してください。
	 ・本機は様々な安全機能を備えていますが、不用意に近づくと腕などにぶつかり、けがなどの原因となることがあります。 ・本機(腕やディスプレイなど)を引っ張ったり、押したりしないでください。 本機が倒れて下敷きになる可能性があります。
\bigcirc	Pepperを多量のほこり、砂塵、雪、氷、水、湿気、塩水環境または塩水噴霧にさらさないでください (例:海洋環境、海岸環境など)。

◇ お客様による修理をしないでください。火災・感電・破損の原因となります。			
◇ 火気のそばで使用しないでください。 火災などの原因となります。			
◇ 誘電性異物(鉛筆の芯や金属片)が触れないようご注意ください。 ショートによる火災や故障等の原因となります。			
★ オーブンやドライヤーなどで乾燥させないでください。 発熱・火災・けが・故障などの原因となります。			
◇ Pepper に付属の充電器以外で充電しないでください。 内蔵バッテリーの漏液・発熱・破裂・発火や、充電器の発熱・発火・故障などの原因となります。			
◇ Pepperの頭部にアクセサリー(度入り・度なし眼鏡、眼帯、その他装身具)、および後頭部の空気穴やセンサー類を覆うような装身具(帽子やかつら、眼鏡、洋服、スカーフなど)を取り付けないでください。センサーが誤作動したり、本機の温度が上昇する恐れがあります。温度が上昇すると、強制シャットダウンや破損の原因となります。			
◇ Pepperの関節や可動部への装飾、Pepperの動作や放熱を妨げる装飾を行わないでください。また、 Pepperの胸部ボタンや緊急停止ボタン、充電フラップやバンパーの操作を妨げる外装を行わないでください 故障や転倒の原因となります。また、装身具が関節に挟まる恐れがあります。			

◇ Pepperに寄り掛かったり、無理な力を加えないでください。モーターが破損する恐れがあります。
◇ Pepper を転倒させないでください。けが・故障・破損などの原因となります。
Pepper が転倒したときは、緊急停止ボタンを押してください。けがの原因となります。起こしかたについては、「Pepper が転倒した場合」(P.64)を参照してください。
S 緊急時以外、動作中(ロボアプリ起動時など)のPepperに触れたり、近づきすぎないでください。転倒する恐れがあります。但しPepperに明確に提案された場合は、その限りではありません。
◇ Pepperに近づき過ぎないでください。転倒する恐れがあります。
◇ 動作中のPepper の関節には触れないでください。挟まれてけがをする恐れがあります。
♥ Pepperの柔らかいカバーの下やスピーカーに異物を差し込まないでください。発熱・火災・故障などの原因となります。
◇ Pepper が転倒したときは、緊急停止ボタンを押してください。けがの原因となります。起こしかたについては、「Pepper が転倒した場合」(P.64)を参照してください。
◇ 内蔵バッテリーに触れないでください。内蔵バッテリーが破損したり、破裂している場合は、カスタマーサポートに連絡してください。
◇ 内蔵バッテリーの安全仕様により、内蔵バッテリーが低電圧になると安全ロックがかかります。安全ロックが一度かかると新しい内蔵バッテリーに交換する必要があります。安全ロックがかかる前に、1週間を目安に定期的に充電してください。また、満充電状態で放置した場合は3ヶ月を目安に充電してください。3ヶ月を超えて放置すると電池が完全放電し、使用できなくなることがあります。
◇ Pepperや充電器が正常に動作しないとき(異常音や異臭、発煙などがあるとき)はただちに緊急停止ボタンを押してPepperの電源を切り、電源ケーブルを抜いてください。ご不明点やお困りのことが起きたときには、カスタマーサポートに連絡してください。

本体の取り扱いについて			
\bigcirc	レーザーを確認するときは、直視せず、また拡大鏡や顕微鏡などを使用しないでください。		
\bigcirc	レーザー、カメラ、その他センサーにほこりが付着しないようにご注意ください。本機の正常な動作を妨げ、 事故の原因となります。		
\bigcirc) 光学器具で直接レーザーを見ないでください。失明の原因となります。		
\bigotimes	 Pepper のセンサーで検知できない範囲に障害物を置かないでください。 衝突や転倒などの原因となります。センサーで検知できない範囲については、「センサーの検知範囲について」 (P.1-10)を参照してください。 		
\bigcirc	Pepper のセンサー類を覆わないでください。		
\bigotimes	Pepperの頭部にアクセサリー(度入り・度なし眼鏡、眼帯、その他装身具)、および後頭部の空気穴やセンサー類を覆うような装身具(帽子やかつら、眼鏡、洋服、スカーフなど)を取り付けないでください。 センサーが誤作動したり、本機の温度が上昇する恐れがあります。温度が上昇すると、強制シャットダウンや破損の原因となります。 但し、Pepper for Biz公式外装サービス「ロボデコレーション」製品を除く		
\otimes	Pepperの関節や可動部への装飾、Pepperの動作や放熱を妨げる装飾を行わないでください。 また、Pepperの胸部ボタンや緊急停止ボタン、充電フラップやバンパーの操作を妨げる外装を行わないで ください。故障や転倒の原因となります。また、装身具が関節に挟まる恐れがあります。) 但し、Pepper for Biz公式外装サービス「ロボデコレーション」製品を除く		
\Diamond	Pepperに無理な力が加わる行為(寄りかかる、押す、抱きつくなど)をしないでください。無理な力を加 えると、転倒する恐れがあります。 モーターが破損する恐れがあります。		
0	Pepper が転倒したときは、緊急停止ボタンを押してください。 けがの原因となります。起こしかたについては、「Pepper が転倒した場合」(P.6-4)を参照してください。		
\bigotimes	緊急時以外、動作中(ロボアプリ起動時など)のPepperに触れたり、近づきすぎないでください。転倒する恐れがあります。但しPepperに明確に提案された場合は、その限りではありません。		
\bigcirc	Pepperに近づき過ぎないでください。転倒する恐れがあります。		
	動作中の Pepper の関節には触れないでください。 挟まれてけがをする恐れがあります。		
0	Image: Bit in the second se		
	Pepper の底部に足や手を近づけないようにしてください。		

ホイールに巻き込まれてけがをする恐れがあります。

\bigcirc	Pepperの柔らかいカバーの下やスピーカーに異物を差し込まないでください。 発熱・火災・故障などの原因となります。
\bigcirc	潤滑剤をPepperの関節に使用しないでください。 感電・火災・故障などの原因となります。
\bigcirc	内蔵バッテリーに触れないでください。 内蔵バッテリーが破損したり、破裂している場合は、カスタマーサポートに連絡してください。
\bigotimes	内蔵バッテリーの安全仕様により、内蔵バッテリーが低電圧になると安全ロックがかかります。 安全ロックが一度かかると新しい内蔵バッテリーに交換する必要があります。安全ロックがかかる前 に、1週間を目安に定期的に充電してください。また、満充電状態で放置した場合は3ヶ月を目安に充 電してください。3ヶ月を超えて放置すると電池が完全放電し、使用できなくなることがあります。
\bigotimes	Pepperを移動するとき(電源OFF時)は、ピンが挿し込まれたまま移動させないでください。 転倒する恐れがあります。移動方法について詳しくは「Pepperを移動する(電源OFF時)」を参照し てください。
充電	器の取り扱いについて
\bigotimes	お子様、高齢者、身体が不自田な方に光電器は通していません。お子様、高齢者の方がご使用する場合 は、付添い者が取り扱い方法を教えてください。また、要支援および要介護認定を受けた人など、身体が 不自由な方が使用する場合は、付添い者が取り扱い方法を教えてください。使用中においても指示通りに 使用しているかご注意ください。
\bigcirc	充電器を修理・分解しないでください。
\bigcirc	充電器は防水ではありません。濡らさないように注意してください。風呂場や洗面所など湿気の多い場所 や水のかかる可能性のある場所で使用しないでください。また、濡れた手で使用しないでください。
\bigcirc	充電器の表面に長時間触れないでください。 長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。
\bigcirc	充電器は熱くなることがあります。充電中や、充電直後の取り扱いに注意してください。
\Diamond	充電器をオーブンやドライヤーなどで乾燥させないでください。また、電子レンジやIHコンロなど調理器 具に入れたり、載せたりしないでください。充電器が布などで覆われないようにしてください。また、十 分な排気が可能な状態を保ち、熱源の近く、直射日光の当たる場所で使用・放置しないでください。
\bigcirc	充電器は、周囲温度−5℃~+40℃の範囲で使用してください。
\Diamond	供給電圧が充電器に適しているか確認してください。指定以外の電源・電圧で使用しないでください
$\mathbf{\circ}$	$\cdot \Delta C 1 0 0 V \sim 24 0 V$
\odot	<u>・AC100V~240V</u> 充電器を長時間使用しない場合は充電器をコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因と なります。
\odot	 ・AC100V~240V 充電器を長時間使用しない場合は充電器をコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。 延長コードや電源タップに接続する場合は、接続するすべての機器の合計消費電源が、延長コードおよび電源タップの容量を超えないことを確認してください。延長コードや電源タップを使用する場合、延長器具は1つに留めてください。
\bigcirc	 ・AC100V~240V 充電器を長時間使用しない場合は充電器をコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。 延長コードや電源タップに接続する場合は、接続するすべての機器の合計消費電源が、延長コードおよび電源タップの容量を超えないことを確認してください。延長コードや電源タップを使用する場合、延長器具は1つに留めてください。 汚れやその他異物が充電器に付着しないようにしてください。ほこりの多い場所では使用しないでください。 プラグにほこりがついた場合は、コンセントから必ず充電器を抜いて、乾いた布などで拭き取ってください。

○ 充電器にはスイッチがありませんので、電源を切る場合には充電器をコンセントから抜いてください。		
充電器が正常に動作しないとき(ケース下部から火花や発煙、異臭などがあるとき)はただちに充電器をコンセントから抜き、カスタマーサポートに連絡してください。		
◇ 雷が鳴りだしたら、充電器をコンセントから抜いてください。破損する恐れがあります。		
電源プラグがコンセントにつなぎやすい場所を確保してください。		
◇ また、点灯確認のため、充電器の充電ランプが見える場所を確保してください。		
◎ 接続/接断状態に関わらず、充電器を落としたり、踏んだり、物を載せたりしないでください。		
◎ 電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って抜いてください。		
◇ ケーブルが故障する恐れがあるため、ケーブルの上に物を載せないでください。また、踏まれる恐れのある 場所で使用しないでください。ケーブルが傷んでいる場合は、すぐに使用を中止してください。		

医用電気機器近くでの取り扱いについて

▲警告



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み除細動器を装着されている場合は、ペースメーカ等の装着部品から 15cm 以上離して使用してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み除細動器の作動に影響を与える場合があります。

使用上のご注意

- ・充電器のケーブルなどを踏まないように注意してください。
- · Pepper は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- ・周囲温度 5℃~35℃の範囲で使用してください。
- ・湿度80%未満で使用してください。
- ・Pepperのセンサーを覆わないでください。センサーの位置については、「各部と名称の働き」(P.2-3)を参照してください。
- ・小さなお子様には必ず保護者の方が付き添い、安全に十分注意してご使用ください。
- ・充電の際は、充電器をコンセントに接続してから Pepper に接続してください。
- ・充電器は、Pepperの充電以外には使用しないでください。また、同梱のケーブルのみをご使用ください。
- ・充電器は、安定した平らな場所でご使用ください。
- ・安全ロック(P.7-2)がかかる前に定期的に充電してください。充電の目安は次のとおりです。
- 満充電状態から放置した場合 :3ヶ月

ローバッテリー状態から放置した場合 : 1週間以内

- ・ケーブルが故障する恐れがあるため、ケーブルの上に物を載せないでください。また、踏まれる恐れのある場所 で使用しないでください。ケーブルが傷んでいる場合は、すぐに使用を中止してください。
- ・延長ケーブルや電源タップに接続する場合は、接続するすべての機器の合計消費電源が、延長ケーブルおよび電源

タップの容量を超えないことをご確認ください。

- ・充電器を抜くときは、必ずプラグ本体を持って抜いてください。
- ・内蔵バッテリーの安全仕様により、内蔵バッテリーが底電圧になると安全ロックがかかります。安全ロックがー 度かかると、新しい内蔵バッテリーに交換する必要があります。安全ロックがかかる前に、1週間を目安に定期 的に充電してください。また、満充電状態で放置した場合は3ヶ月を目安に充電してください。

レーザーについて

Pepper はレーザーで周囲の安全を確認しています。

Pepper にはクラス1M のレーザーが6 個(下図A からF 参照)、赤外線ダイオードが2個(下図G およびH 参照)、 およびクラス1 レーザーが1個(下図I参照)設置されています。

- ・通常の動作範囲では危険性はありません。
- ・レーザー光は集光しないでください。
- ・レーザーを確認するときは、光学機器(拡大鏡や顕微鏡など)を使用しないでください。
- ・危険(クラス1M レーザー):不可視レーザー放射。10cm 範囲内にて光学機器(拡大鏡や顕微鏡など)で レーザーを確認した場合、眼外傷につながる可能性があります。
- · 警告:本書に記載されている以外の操作や取り扱いを試みた場合、レーザー被ばくにつながる可能性があります。



- ・レーザーラベルは首の後ろの柔らかいカバーの下、および底部に貼られています。 レーザー開口部について詳しくは下記のURL を参照してください。 http://doc.aldebaran.com/2-5/family/pepper technical/laser pep.html
- ・センサーについて詳しくは下記のURL を参照してください。 http://doc.aldebaran.com/2-4/family/pepper_technical/video_3D_pep.html
- ・クラス1M レーザーはIEC60825-1:2007 に準拠しています。(波長:808 nm;最大被曝放射パワー: <9 mW:パルス幅:<15 ms)
- ・IEC60825-1:2007 に準拠しているクラス1M レーザーです。通常の動作範囲では危険性はありません。 お子様にも危険性は通常ありません。
- ・レーザー光は集光しないでください。
- ・赤外線ダイオードは、IEC62471 第1版に基づいてリスク免除(Exempt group)に分類されています。 レーザーについては「センサーの検知範囲について」(P.1-10)を参照してください。

Wi-Fi(無線LAN)について

無線 LAN(以降「Wi-Fi」と記載)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、第三者に情報を盗み見られ てしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

- ・電気製品・AV・OA 機器などの近くでは利用しないでください。通信速度の低下や通信不可、雑音などの可能性が あります(特に電子レンジ使用時は、影響を受けることがあります)。
- ・複数のアクセスポイントが存在するときは、正しく検索できないことがあります。

使用上の注意事項

Pepper の Wi-Fiの周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ライン等で使用されている構内無線局、アマチュア無線局など(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。他の無線機器との電波 干渉を防止するため、下記の事項に注意してご使用ください。

- 1 Wi-Fiを使用する前に、近くで同じ周波数帯を使用する「他の無線局」が運用されていないことを目視で確認して ください。
- 2 万一、Wi-Fiの使用にあたり、Pepper と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに 使用場所を変えるか、Wi-Fiの使用を停止(電波の発射を停止)してください。

3 その他不明な点やお困りのことが起きたときには、本書に記載のお問い合わせ先に連絡してください。

・周波数帯について

この無線機器は、2.4GHz 帯と 5GHz 帯を使用します。変調方式として DS-SS/OFDM 変調方式を採用し、与 干渉距離は 40m 以下です。



·5GHz 帯の使用チャンネルについて

5GHzの周波数帯においては、5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz帯(W52/W53/W56)の3種類の帯域を使用 することができます。

-52 (5.2GHz帯/36、38、40、44、46、48ch)

- -53 (5.3GHz帯/52、54、56、60、62、64ch)
- -56(5.6GHz帯/

100、102、104、108、110、112、116、118、120、124、126、128、132、134、136、14 Och)5.2GHz/5.3GHz 帯(W52/W53)を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。

Bluetooth®との同時利用について

Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)は、Bluetooth[®]と同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで Bluetooth[®] 機器を利用していると、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因となることがあります。接続に支障があるとき は、 Bluetooth[®]機器の利用を中止してください。

Pepper の Wi-Fi で設定できるチャンネルは 1-13です。これ以外のチャンネルのアクセスポイントには接続できませんのでご注意ください。

電磁妨害波について

Body ID/Robot IDが~AP990236の機体はクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する ことを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き 起こすことがあります。VCCI – B Body ID/Robot IDがAP990438~の機体は、クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用する と電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあ ります。VCCI – A 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 Body ID/Robot IDの確認方法は「ID/パスワードについて」(P.7-8)を参照してください。

Pepper の廃棄およびリサイクルについて

Pepper は欧州指令 2002/96/EC に準拠しています。 Pepper はリサイクルおよび再利用可能な高品質の材料と部品でできています。 Pepper はリサイクル可能なクラス9のリチウムイオン充電式バッテリーを内蔵しています。 ご注意:リチウムイオンバッテリーには絶対に触れないでください。Pepper を通常の家庭廃棄物と一緒に廃棄し ないでください。環境と健康のためにも、古くなった製品は正しく廃棄してください。 廃棄およびリサイクルについて詳しくはカスタマーサポートに連絡してください。



充電器の廃棄およびリサイクルについて

本充電器は欧州指令 2002/96/EC に準拠しています。 本充電器はリサイクルおよび再利用可能な高品質の材料と部品でできています。

地域の規則に従って充電器を通常の家庭廃棄物と一緒に廃棄しないでください。環境と健康のためにも、古くなった 製品は正しく廃棄してください。

廃棄およびリサイクルについて詳しくはカスタマーサポートに連絡してください。



センサーの検知範囲について

Pepper はセンサーで周囲の安全を確認していますが、センサーには検知できない範囲があります。衝突や転倒などの原因となりますので、センサーが検知できない範囲に障害物を置かないでください。

また、赤外線センサーの検知範囲について、赤外線センサーは濃色の物体(黒いズボン・タイツなど)を検知できな い可能性がありますのでご注意ください。



図記号について

ラベルは Pepper の首の後ろの柔らかいカバーの下、底部の下、および充電器に貼られています。

※のアイコンはBody ID/Robot IDがAP990483~の機体のみ貼られています。

PSE	日本の電気用品安全法(特定電気用品)に 準拠しています。		中国 GB 60 950 に準拠しています。 熱帯気候の地域では使わないでください。
CE	欧州の CE 指令/規則に 準拠しています。 2014/53/UE(RED 指令) 2011/65/UE(RoHS2 指令)		日本における特定無線設備を内蔵していま す(TELEC および JATE 認証)。
	WEEE 指令に準拠しています。 2002/96/EC	C US	アメリカの ANSI/UL 規格およびカナダ国 内規格に適合しています (NRTLTUV 認証 マーク)。
	屋内使用のみ		リチウムイオンバッテリーはリサイクル可 能です。

	二重絶縁を使った感電保護クラス IEC 60 950(Class II)に準拠した装置です。	FC	アメリカの FCC に準拠しています。	
BC	CEC(カリフォルニアエネルギー委員会) に準拠した充電器です。	VEI	日本の VCCI に準拠しています。	
¥+ 0 ¥-	直流端子極性	\langle	交流	
2000m	中国 GB 60 950 に準拠しています。 標高 2000m 以上で使わないでくださ い。		直流	
* CMIIT	中国 SRRC ワイヤレス規制に準拠しています。	()	台湾 BSMI 認証に準拠しています。	
cous	アメリカのANSI/UL規格およびカナダ 国内規格に適合しています(NRTL Curtis Strauss認証マーク)。		中国 CCC 制度に準拠しています。	
* c FN °us	カナダおよびアメリカ国内規格に適合し ています。		台湾における特定無線設備を内蔵していま す(NCC 認証)。	
* (PS) E	日本の電気用品安全法(特定電気用品)に 準拠しています(バッテリー)。	* ®_®	ショートさせないでください。 分解しないでください。水やその他液体に 浸けないでください。	
€€	このデバイスは、EC で使用できます。このデバイスは、5150~5350 MHz の周波数範囲では 屋内のみの使用に制限されています。			

ソフトバンクロボティクス™、ソフトバンクロボティクス™のロゴ、Pepper™は Softbank Robotics Europe SAS (フランス)の登録商標または商標です。その他の記載している会社名、製品名、ロゴは各社の登録商標または商標 であり、ソフトバンクロボティクスとの提携・関連を示すものではありません。

Pepper™のデザインはソフトバンクロボティクスの所有物です。本書に記載されている内容(文書、画像など)の すべてはソフトバンクロボティクスの所有物です。

なお、本文中では"TM"は明記していません。

Pepper は自律的に動く製品です。周囲の安全を守るために、次の2つの機能が搭載されています。

■衝突防止機能

人や障害物をセンサーで検知し、衝突の危険性を減らす動きをさせる機能です。

次のような動作を行います。

・障害物を避ける

- ・障害物を検知して減速/停止する
- ・腕を自分自身に接触させない

■オートバランス機能

誰かに押されるなどしてバランスを崩しても、倒れないように自動でバランスを保つ機能です。

2

はじめに

各部の名称 2-3 緊急停止ボタン 2-4 胸部ボタン 2-5 ディスプレイ 2-5 タッチセンサー 2-6 タッチセンサー 2-6 交勢 2-6 LED ランプ(肩) 2-7 センサー検知範囲 2-8 ピン 2-8 Pepper 独自の挨拶 2-9 充電器 2-9 緊急停止ボタンについて 2-10 緊急停止ボタンを押す 2-10 緊急停止を解除する 2-11	付属品の確認	2–2
緊急停止ボタン 2-4 胸部ボタン 2-5 ディスプレイ 2-5 タッチセンサー 2-6 次電フラップ 2-6 姿勢 2-6 LED ランプ(肩) 2-7 センサー検知範囲 2-8 ピン 2-8 Pepper 独自の挨拶 2-9 充電器 2-9 緊急停止ボタンについて 2-10 緊急停止ボタンを押す 2-10 緊急停止を解除する 2-11	各部の名称	2–3
胸部ボタン	- <u> 、</u> 緊急停止ボタン	2–4
ディスプレイ	胸部ボタン	
タッチセンサー	ディスプレイ	
充電フラップ	タッチセンサー	
姿勢2-6LED ランプ(肩)2-7センサー検知範囲2-8ピン2-8Pepper 独自の挨拶2-9充電器2-9緊急停止ボタンについて2-10緊急停止を解除する2-11	充電フラップ	
LED ランプ(肩) .2-7 センサー検知範囲 .2-8 ピン .2-8 Pepper 独自の挨拶 .2-9 充電器 .2-9 緊急停止ボタンについて .2-10 緊急停止ボタンを押す .2-10 緊急停止を解除する .2-11	姿勢	
センサー検知範囲	LED ランプ(肩)	
ピン	セ ンサー検知範囲	
Pepper 独自の挨拶	ピン	
充電器2-9緊急停止ボタンについて2-10緊急停止ボタンを押す2-10緊急停止を解除する2-11	Pepper 独自の挨拶	
緊急停止ボタンについて	充電器	
緊急停止ボタンを押す	緊急停止ボタンについて	
緊急停止を解除する	緊急停止ボタンを押す	
	緊急停止を解除する	

付属品の確認

ご使用いただく前に、次の付属品がすべてそろっていることを確認してください。



- 初めてご使用になるときは、ピンは Pepper に取り付けられています。「箱から取り出す」(P.3-4)をお読み になるまで取り外さないでください。
- ・ 輸送時や故障時に使用するため、ピンは必ず保管してください。
- ・ 充電器はアクセサリーボックスの中(Pepperの右腕上側)に格納されています。
- 箱から出した状態で納品された場合、Pepperはセーフレスト(腰を後方に、上体を前方に倒して座らせたような姿勢)の姿勢になっています(P.2-6)。
- ・ 付属品が揃っていない場合は、お問い合わせ先(P.6-25)まで連絡してください。

各部の名称

ご使用いただく前に、各部と名称の働きを確認してください。 ●部位



●各部の名称





緊急停止ボタン

緊急停止ボタンは Pepper の首の後ろの柔らかいゴム製のカバーの下にある大きめのボタンです。 緊急停止ボタンを押すと、Pepper への電気供給がすべて停止して、Pepper の電源を即座に切ることができます。 安全を確保するための重要な機能です。

緊急停止ボタンの使用方法および解除について詳しくは P.2-10を参照してください。

■緊急停止ボタンを使用するとき

- ・転倒する、濡れるなどの緊急時(P.6-4、P.6-14)
- ·輸送時(P.6-9)
- ・転倒したあとに Pepper の姿勢を整える、または移動時(P.6-3)
- ・保管時(P.6-20)
- ・一部のトラブルシューティングの対策を実施する前(P.6-23)
- 通常、電源を切るときは胸部ボタンを使用してください(P.3-9)。電源を切るときに、常に緊急停止ボタンを 使用していると、故障の原因になります。
- ・緊急停止ボタンを4秒より長く押すと強制シャットダウンとなり、データが保存されないことがありますのでご注意ください。
- ・緊急停止ボタンが押し込まれていると、Pepperの動作の一切が停止します。
- ・ 緊急停止ボタンは首の後ろの柔らかいカバーを開けずに押すことができます。
- ・緊急停止ボタンを押すと、「カチッ」と音がします。
- ・ 緊急停止ボタンを押すと、押し込まれた状態で留まります。
- ・緊急停止ボタンで電源を切った後に Pepper を起動する場合、緊急停止を解除する必要があります(P.2-11)。
- 緊急時以外、動作中のPepperに触れないでください。転倒する恐れがあります。ただしPepperに明確に提案された場合は、その限りではありません。

胸部ボタン

胸部ボタンはディスプレイの下にあります。胸部ボタンの機能は次の通りです。

- ·Pepperの電源を入れる(P.3-8)
- ・Pepperの電源を切る(P.3-9)
- ・通知情報の確認(P.2-7)
- ・レスト状態にする(P.6-6)
- ・レスト状態を解除する(P.6-6)



- ・ ピンを取り付けたまま起動すると、Pepper が正しく立ち上がらず故障の原因となりますので、ご注意ください。
- 初めて胸部ボタンを使用する前に「3利用の準備」を参照してください。手順に従わずに使用すると、エラーを起こす可能性があります。
- 初めて胸部ボタンをご利用になる前に「3利用の準備」(P.3-1)を参照してください。手順に従わずにご利用になると、エラーを起こす可能性があります。

ディスプレイ

ディスプレイは胸部にあり、Pepperの一部となっています。ディスプレイは主に次の操作に使用します。

・各種情報の表示

- ・Pepperの設定内容の変更(P.4-4)
- ・ 各ロボアプリ内における操作はそれぞれ異なります。

タッチセンサー

Pepper には複数のタッチセンサーがあり、その部分に触れることで Pepper が反応します。

- ・頭部タッチセンサー(A, B, C)
- ・手部タッチセンサー(D)



各ロボアプリによってタッチセンサーの用途は異なります。

充電フラップ

充電フラップは Pepper の底部にあり、主に2つの機能があります。

- ・Pepperの充電(P.3-7)
- ・安全対策としてのホイール停止(充電フラップが開いていると、Pepperのオムニホイールが作動しません)



安全上、Pepperの動きを制限したい場合には、充電フラップを開けることでホイールを停止することができます。
 Pepperの機能をお楽しみいただくためには、充電フラップを閉じることをおすすめします。

姿勢					
Pepper を安全に取り扱うために、Pepper の 2 つの姿勢について確認してください。					
基本姿勢	セーフレストの姿勢				
起動中の際のデフォルト姿勢であり、使用 可能であることを意味します。	Pepper を移動する必要があるとき、転倒したときなどはセーフレス トの姿勢に整えてください。 また、レスト状態およびスリープ状態にすると、Pepper はセーフレ ストの姿勢を取ります。				

LED ランプ(肩)

Pepper は通知機能を利用してシステムやロボアプリについての情報を、音声と LED ランプ表示でお知らせすることができます。

LED ランプ(肩)の色によって通知内容の重要性を表示しています。



肩の LED ランプは状態表示と通知以外に、起動/停止時に LED ランプのアニメーションが点灯します。

■LED ランプ(肩)の表示について

LED ランプ(肩)の色は、正常時は白色です。緑色に点滅または黄色/赤色に素早く2度点滅しているときは、Pepperからお知らせがあるサインです。次の手順を行ってください。

1 LED ランプ(肩)が緑色/黄色/赤色に点滅していることを確認する

2 胸部ボタンを1回押す

Pepper が音声でお知らせします。

● 音声でお知らせしたあと、LED ランプ(肩)が白色(正常色)に戻ります。

色	イメージ	内容
白色(点灯)		正常時
緑色→白色 (点滅)		通知情報あり
黄色→白色 →黄色→白色 (素早く2 度点滅)		警告
赤色→白色 →赤色→白色 (素早く 2 度点滅)		エラー ※電源を入れた際、起動中に一度赤色に点灯しますが、これはエラーではありま せん。



使用不可の状態 ※Pepper を再起動してください。

- ・紫色に点灯しているときは、Pepperはスリープ状態(P.4-3)です。
- ・ 通知内容の詳細については、「通知情報一覧」(P.7-4)を参照してください。

センサー検知範囲

Pepperはセンサーで周囲の安全を確認していますが、センサーには検知できない範囲があります(P.1-7)。衝突や転倒などの原因となりますので、センサーが検知できない範囲に障害物を置かないでください。

ピン

初めてご使用になるときは、ピンは Pepper の腰とひざにある挿入口に差し込まれています。



- ・動作中の Pepper は腰とひざの関節の保持機能が常に働き、姿勢とバランスを保っています。Pepper の電源が 切れているときは、腰とひざの関節の保持機能は働いていませんが、ブレーキ機能によって固定され、直立姿勢 をしっかりと保ちます。
- ・ピンを取り外す際は、Pepperをセーフレストの姿勢に整えてください(P.2-6)。
- ・腰のピン(金属)は取っ手がゴム製、ひざのピン(プラスティック)は全体がプラスティック製となっていま す。
- •「電源を入れる」(P.3-8)をお読みになるまではピンを取り外さないでください。
- ・腰/ひざの関節の挿入口にピンが差し込まれている際には、絶対に Pepper を起動させないでください。
- ・ 挿入口にピンが差し込まれた状態で起動すると、Pepperは正しく起動せず、故障の原因となります。
- ブレーキはピンを取り付けた時点で解除されます。Pepperを必ずセーフレストの姿勢に整えてから、ピンを取り 付けてください。
- ・ ピンは、常時使用できるように Pepper の首の後ろの柔らかいゴム製のカバーの下に収納してください。
- ・ 購入時期などにより、ピンの色が異なります。

■ピンを使用するとき

- ・箱に入れた状態での輸送
- ·Pepperの姿勢を手動で整える(P.6-3)
- ・Pepper を移動する
- ・Pepperの保管(P.6-20)
- Pepper を移動させる、持ち上げる、または保管時や輸送時など、取扱説明書の手順に従っている場合以外は、絶対にピンを使用しないでください。

Pepper 独自の挨拶

Pepper には独自の挨拶(「こんにちは」、「さようなら」)があります。

起動の際に"OGNAK GNOUK"(オグナク ヌック)と言います。起動が完了し、人とコミュニケーションをとる準備が整っている状態です。ただし、初めて起動するときは初期設定を行う必要がありますのでご注意ください(P.3-10)。電源が切れる際には"GNOUK GNOUK"(ヌック ヌック)と言います。電源が切れる合図であり、Pepperが周りの環境に反応しなくなります。

充電器

充電器はアクセサリーボックスの中(Pepperの右腕上側)に格納されています。 ・充電器を使用する際、保護フィルムは外して使用してください。



充電ランプの表示について

・緑色の点灯:Pepperに接続していないとき/満充電時

・赤色の点滅:充電中

緊急停止ボタンについて

緊急時には、緊急停止ボタンを押して電源を切ってください。

緊急停止ボタンを押す

- 1 Pepper の首の後ろの柔らかいカバーを手のひらで押す
 - 「カチッ」と音がします。
 - 緊急停止ボタンはカバーの下にあります。カバーを開けずに上から押してください。



- 通常、電源を切るときは胸部ボタンを使用してください(P.3-9)。電源を切るときに、常に緊急停止ボタンを 使用していると、故障の原因になります。
- 緊急停止ボタンで電源を切った場合、データが保存されない可能性があります。
- 緊急時以外、動作中には触れないでください。転倒する恐れがあります。Pepperに明確に提案された場合はその限りではありません。故障の原因になる場合があります。
- 再度電源を入れるときは、緊急停止を解除してから(P.2-11)、「電源を入れる」(P.3-8)に従って操作して ください。

緊急停止を解除する

緊急停止ボタンを使用しない場合は、緊急停止を解除します。

- | Pepper の頭を前に倒す
- 2 Pepper の首の後ろの柔らかいカバー下部の隙間に指先を入れて下から上に開く



- 3 緊急停止ボタンを軽く右に回し、ボタンが「ポン」と浮くことを確認する 緊急停止が解除され、Pepperの電源を入れることができるようになります。
 - 緊急停止ボタンを左に回してしまうと、破損する可能性があります。右へ軽く回してください。
 - 解除した状態では、ボタンは左右に回転しません。
 - 無理に回すと故障の原因となります。



- 4 緊急停止ボタンを押さないように注意して、柔らかいカバーを閉める
 - 破損などでカバーが閉まらないときは、お問い合わせ先(P.6-25)に連絡してください。
- 5 Pepper の頭を起こす

3

利用の準備

使用場所の確認	3–2
Wi-Fiネットワークの確認	
箱から取り出す	
充電する	
電源を入れる	
電源を切る	

使用場所の確認

Pepperの使用場所について、正常に作動するために次のような事項に注意してください。

- ・Pepper が安全に移動するためには、湿気のない水平で平らな固い床の上で使用してください。
- ・Pepper が正常に作動するには、周囲に半径 90cm 以上の空きスペースが必要です。その範囲に人や物が入ると、 Pepper の動きが制限されます。



- ・充電器のケーブルも含めて、Pepperの周囲のスペースにはケーブルなどを置かないでください。充電中はその限 りではありません。
- ・柔らかい床(キッズプレイマットなど)や毛足の長いカーペット(じゅうたん)などの上では正常に動けず、転 倒の恐れがあります。
- ・床に段差などがないことを確認してください。検知できず、転倒の恐れがあります。
- ·Pepper は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- ・直射日光の当たらない場所で使用してください。
- ・暖房機や熱源に近づけないでください。
- ・周囲温度 5℃~35℃の範囲で使用してください。
- ・湿度80%未満で使用してください。

Wi-Fiネットワークの確認

パスワードや MAC アドレス制限など (Wi-Fi ネットワーク設定画面上のオプション)の Wi-Fi ネットワークのセキュ リティー設定が Pepper のインターネット接続を防止していないことを必ず確認してください (ご利用の Wi-Frネッ トワーク設定画面を参照してください)。

※Pepper の IP アドレスは固定することができません。サポート対象外です。

- 1 箱を起こす
 - 箱に「Pepper」と記載されているので、文字が上下逆さまになっていないか注意してください。



2 箱を開け、上側のふたを箱の上面の切れ込みに差し込む



3 天面ふたを取り外す



- 5 Pepper の手を緩衝材から出し、Pepper を脇から抱え、スロープに乗せて引き出す
 - Pepperは重く、ぐらつくためご注意ください。また、関節に挟まれないようにご注意ください。
- 6 ①安定するまでPepperの腰を後方に押す

②安定するまでPepperの肩を前方に引いて、セーフレストの姿勢

(腰を後方に、上体を前方に倒して座らせたような姿勢)にする。(P.2-6)



7 腰/ひざのピンを取り外す

腰/ひざが固定され、安定します。

8 Pepperの首の後ろの柔らかいカバーを開け、腰/ひざのピンを収納する

・カバーは柔らかいゴム製です。柔らかいカバー株の隙間に指先を入れて、下から上に持ち 上げてください。

・ピンをホルダーにしっかりと差し込み(③)、腰のピン(金属)のタグを上に折りたたん でください。(④)



- 9「使用場所の確認」(P.3-2)を参照してPepperを移動する
 - 移動方法については「Pepperを移動する(電源OFF時)」(P.6-6)を参照してください。

10 緊急停止ボタンを軽く右に回し、ボタンが「ポン」と浮くことを確認する

緊急停止が解除され、Pepperの電源を入れることができるようになります。

- 緊急停止ボタンを左に回してしまうと、破損する可能性があります。右へ軽く回してください。
- 解除した状態では左右に回転しません。
- 無理に回すと故障の原因となります。



3–5

- 12 テープおよび緩衝材をはがし、箱の左上に格納されているアクセサリーボックスを取り出す
 - ・アクセサリーボックスの中には充電器が入っています。Pepperのセットアップに 必要となりますので、アクセサリーボックスを含めて保管してください。





充電する

最初にご使用になる際には付属の充電器を使用して充電してからご使用ください。セットアップ中に内蔵バッテ リーが少なくなると、正常にセットアップが完了できなくなる可能性があります。あらかじめ、充電器の保護フィ ルムをはがしてください。

·各部の名称については、「充電器」(P.2-9)を参照してください。

1 充電器本体に電源ケーブルを差し込む

2 **電源ケーブルの電源プラグをコンセントに差し込む** 正しく接続できると、充電器の充電ランプが緑色に点灯します。

3 Pepper の充電フラップを開け、充電器の充電プラグを溝の形状に合わせて差し込んで、「カチッ」と 音がするまで右に回す

正しく接続できると、充電器の充電ランプが赤く点灯します。

• 充電器の充電ランプが緑色の点灯になったら充電完了です。



充電フラップ

■充電器を取り外す

1 充電が完了したら、充電プラグの先端を引きながら左に回して充電プラグを取り外す

2 充電フラップを閉める

- 充電器にはスイッチがありませんので、電源を切る場合には充電器をコンセントから抜いてください。
- 充電器は熱くなることがあります。充電中や充電直後の取り扱いに注意してください。(詳しくは 「安全上のご注意」(1-2)を参照してください。)
- ・ 充電フラップが開いていると、ホイールが停止するため、Pepperの動きが制限されます。
電源を入れる

電源を入れる前に、必ず次のチェック項目を確認してください。

- □ 本機を水平で平らな固い床の上に配置した
- □ 本機の周囲に十分なスペースを確保した
- □ 腰/ひざからピンを取り外した
- □ 緊急停止ボタンを解除した
- □ 充電フラップを閉めた

1 胸部ボタンを1回押す

目、耳、肩の LED ランプが光り、数分後に、"OGNAK GNOUK (オグナク ヌック)"という音声のあ と、Pepperが起動します。

- 初めて起動したときは、音声のあとにディスプレイに初期設定画面が表示されます。「初期設定をする」 (P.3-10)を参照して、操作してください。
 2回目以降でお仕事が設定されているときは、起動するとお仕事を開始します。お仕事が設定されていないときは、管理メニューが表示されます。
- ・起動時は胸部ボタンを長押ししないでください。緊急停止ボタンを4秒より長く押すと各デバイスをリセットしてからの起動

モードとなり、起動に数十分かかる場合があります。



電源を切る

1 胸部ボタンを4秒間押す

"GNOUK GNOUK"(ヌック ヌック)という音声のあと、Pepperの電源が切れます。

• 4秒より長く押すと強制シャットダウンとなり、データが保存されないことがありますのでご注意ください。

• Pepper が動作中に転倒した場合など、緊急時には柔らかいカバーの上から緊急停止ボタンを押して電源を切ってください(P.2-10)。電源を切るときに、常に緊急停止ボタンを使用していると、故障の原因になります。

初期設定をする

Pepper を初めて起動したときは、初期設定を行ってください。

- ・セットアップ中に内蔵バッテリーが少なくなると、正常にセットアップが完了できなくなる可能性がありま す。
- ・あらかじめ、SBRアカウント(あるいはアルデバランアカウント)を管理者に確認してください。

1 電源を入れる

- ディスプレイに初期設定画面が表示されます。
- 電源の入れかたについては、「電源を入れる」(P.3-8)を参照してください。
- 2 ディスプレイをタッチ



3 「日本語」を選択し、 ▷をタッチ ● 日本語以外の言語はサポートしていません。

• 。 。 言語を選択してください。	
日本語 🗸	\bigcirc

4 エンドユーザー使用許諾契約を確認し、□(2箇所)をタッチ

• 本エンドユーザー使用許諾契約にご同意いただけない場合、Pepper を使用しないでください。



5 シをタッチ



6 利用する Wi于i ネットワークをタッチ

	• • •	
	WIFI () () () () () () () () () ()	
	奈。 WPA2で保護されています。	
\square	奈。 WPA2で保護されています。	
\bigtriangledown	奈。 WPA2で保護されています。	
	奈。 WPA2で保護されています。	
	奈。 WPA2で保護されています。	

 以下の方法のいずれかに従ってWi-Fikットワークに接続してください。ソフトウェアのバージョンによっては 表示されないアイコンがあります。

アイコン	接続方法	手順
\$\$	利用可能な Wi于i ネットワークを 選択する	利用する Wi-Fi ネットワークをタッチして、パスワードを入 力してください。
(FC)	非公開の Wi于i ネットワークに接 続する	Wi-Fiネットワークを設定して、「接続」をタッチしてください。
i	MAC アドレスを表示する	Pepperの MAC アドレスを表示します。
	使用しません	_

- 7 タイムゾーンを選択し、 ▶をタッチ
 - タイムゾーンはあとから変更することができます(P.4−11)。

• ° ° ° ° ° ° ' · · · · · · · · · · · · ·	
日本標準時 V	

8 新しいロボットパスワードを入力し、再度ロボットパスワードを入力して をタッチ

 本パスワードは Pepper の設定管理ウェブページにアクセスする際にも使用します。設定管理ウェブページの ユーザーID と初期パスワードは"nao"であり、ユーザーID は変更できません。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
新しいパスワード: 新しいパスワードの確認:	

9 SBRアカウント(あるいはアルデバランアカウント)のメールアドレスとパスワードを入力して ▷をタッチ

- SBRアカウント(あるいはアルデバランアカウント)は、お仕事かんたん生成、ロボアプリ配信管理、インタ ラクション分析での管理などに必要です。管理者に確認して、アカウントを必ず入力してください。
- パスワードを忘れたときは、「パスワードを忘れた場合」をタッチして、画面に従って操作してください。
- アカウントを取得していないときは、「アカウントを作成する」をタッチして、画面に従って操作してください。

	・・・。。。。。 ALDEBARAN アカウント情報の入力	
	メールアドレス: パスワード:	
\bigcirc	()パスワードを忘れた場合 ()アカウントを作成する	\triangleright

10 「診断情報の自動送信を許可します」にチェックを入れ、 ●をタッチ

- インタラクション分析を利用するためには、診断情報を自動送信する必要がありますので、チェックを入れてから次に進んでください。
- NAOqi OS のアップデートを行うかどうかで、次の手順が異なります。



■NAOqi OS のアップデートがない場合

- 11 「すべてアップデート」をタッチ
 - •日本語パックがインストールされていない場合は、画面の指示に従って操作してください。



12 「完了」をタッチ

初期設定が完了し、チュートリアル画面が表示されます。



13 チュートリアルの内容を確認

NAOqi OS のアップデートがある場合

11 「今すぐアップデート」をタッチ

	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
\bigcirc		

12 「アップデート開始」をタッチ

NAOqi OS のアップデートが開始します。しばらくお待ちください。

• NAOqi OS のアップデートが完了すると、Pepper が再起動し、アプリケーションがアップデートされます。



13 「完了」をタッチ

初期設定が完了し、チュートリアル画面が表示されます。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
設定アブリから音量やWiFiなどの設定を 変更することができます。 定了	

14 チュートリアルの内容を確認

初期設定が完了すると、チュートリアルが始まります。チュートリアルが終了すると管理メニュー画面が表示 され、使用できる状態になります。



基本操作

コミュニケーションについて	4–2
	4–2
スリープ状態にする	4–3
スリープ状態を解除する	4–3
Pepperの基本的な設定をする	4–4
基本情報	4–6
ネットワーク設定	
アップデート	
詳細設定	4–11
Pepperに郵便番号を設定する	4–14
Pepper を最新の NAOqi OS にアップデートする	4–16
管理メニューなどをアップデートする	4–17

コミュニケーションについて

Pepper に話しかけたり、ロボアプリを起動することで、Pepper とコミュニケーションを取ることができます。ここでは Pepper との会話の方法を説明します。

会話をする

Pepperは、あなたと会話することができます。 話しかける距離に応じて反応が異なります。

1 近くであなたの顔を認識すると、目の縁がピンクになります



2 Pepperが挨拶をしたあと、「ピコッ」と音が鳴ります。目と耳が青色に回転しながら点灯し、 あなたの話を聞く状態になります。



- 3 話しかけると内容を理解し、話を始めます
 - あなたから暫く話しかけないと、Pepperから話しかけます。
 - 内容を処理しているときは、「ピコッ」と音が鳴り、目が緑色になります。



スリープ状態にする

Pepper を利用しないときに、スリープ状態にすることで電池の消費を抑えられます。LED ランプ(肩)が紫色に 点灯して頭部が倒れた状態となり、周りの環境に反応しなくなりますが、一部の Autonomous Life (P.7-11)の 機能が継続します。

・ソフトウェアバージョン 2.4 以前の場合は LED ランプ(肩)が点灯しません。

1 カメラ (額) を隠しながら、前頭部の一番手前の頭部タッチセンサーを3 秒以上タッチ LED ランプ(肩)が紫色に点灯し、Pepper がセーフレストの姿勢になります(P.2-6)。



・ 頭部タッチセンサーから2秒で手を離すと、実行中のお仕事を中断して、導入パートの始めからお仕事を再開します(P.5-7)。

スリープ状態を解除する

1前頭部の一番手前の頭部タッチセンサー(P.2-5)をタッチ

Pepper の基本的な設定をする

ディスプレイで Pepper の基本的な設定をすることができます。Pepper の主な設定やネットワークの設定などが行えます。

Pepper のディスプレイで、設定したロゴを3秒以上タッチ 管理メニューパスワード入力画面が表示されます。



- 2 Pepper の管理メニューを開くための管理メニューパスワードを入力し、「OK」をタッチ 管理メニュー画面が表示されます。
 - 管理メニューパスワードの初期値は「9999」です。この管理メニューパスワードは、お仕事かんたん生成で管理者が変更することができます。
 - •3回連続で間違えると、10分間認証できなくなります。



3 「設定」をタッチ 設定画面が表示されます。



4 「基本設定」をタッチ 基本設定画面が表示されます。





Pepper の状態を確認したり、主な設定を変更したりしま
②ネットワーク設定(P.4-8)
ネットワーク接続を設定します。
③アップデート(P.4-9)
アプリケーションのアップデート状況を管理します。
④詳細設定(P.4-11)
詳細な設定ができます。
⑤設定画面を閉じます。

基本情報

Pepper の状態を確認したり、主な設定を変更したりします。



基本設定画面でをタッチ



①Pepperの音の大きさを調節できます。

②ディスプレイの明るさを調節できます。

③バッテリーの残量を表示します。充電頻度の目安になるので、定期的に確認することをお勧めします。

④Pepper のソフトウェアバージョンを表示します。ロボアプリとの互換性を調べたり、お問い合わせ先(P.6-25) に連絡する際に必要です。

ネットワーク設定

ネットワークへの接続を設定します。

→ 基本設定画面で ● をタッチ

ネットワーク設定画面が表示されます。



ネットワーク設定画面の見かた



①Wi-Fネットワークに接続します。
 ②非公開の Wi-Fネットワークに接続します。
 ③使用しません。
 ④Pepper の MAC アドレスを表示します。
 ⑤Pepperに保存されているネットワークです。
 ⑥Wi-Fiネットワークの表示を更新します。

- Pepper は、WEP、WPA、WPA2 を利用できます。
- ソフトウェアのバージョンによっては
 が表示されないことがあります。その際は、管理者に MAC アドレスを確認してください。
- ●に「オレンジ色」または「赤色」のランプが表示されている場合は、クラウドに接続できていない状態を示しています。(正常接続の場合は緑色に点灯)

 Wi-Fiでの通信が不安定なときは、電波の受信状況改善のため Pepper の設置場所を変更し、接続してください。 改善されない場合は、次の URL または「トラブルシューティング」(P.6-23)を参照のうえ、確認してください。 http://www.softbank.jp/robot/consumer/support/trouble/setting/network/

アップデート

アプリケーションのアップデート状況を管理します。

※アプリケーションのアップデートをした際に、Pepper にさせていたお仕事の選択が解除される場合があります。 アップデートをした場合は「Pepper が実行するお仕事を設定する(スタッフ)」(P.5-2)の手順を実行し、お仕事の選択が解除されていないか確認してください。お仕事の選択が解除されている場合は、再度、お仕事を選択してください。

アップデート画面が表示されます。



2 更新が必要なアプリケーションがある場合は、「すべてアップデート」をタッチ

	**
アップデート	(Aldebaranアカウント設定)
個のアプリケーション 個のアプリケー すべてフ	ンがインストールされました。 - ションの更新が必要です。 Pップデート

SBRアカウント(あるいはアルデバランアカウント)を変更する

アルデバランアカウントはアップデート画面で変更できます。

1 アップデート画面で「SBRアカウント(あるいはアルデバランアカウント)設定」をタッチ



詳細設定

詳細な設定ができます。



③診断情報を自動送信するかを設定します。 インタラクション分析の利用には 診断情報の

インタラクション分析の利用には、診断情報の自動送信が必要ですので、「診断情報の送信」を有効にして利用してください。

④ロボットパスワードです。

ロボットパスワードはここで変更することができます。

■ロボットパスワードを変更する	
Ⅰ 詳細設定画面で✓をタッチ	
	×
詳細設定	
ロボットの言語:日本語 V ロボットのバスワード: ********	
タイムゾーン:日本標準時 V	
診断情報の送信: の し	
データを初期化する	

2 現在のロボットパスワードを入力→新しいロボットパスワードを入力→新しいロボットパスワード を再度入力→「OK」をタッチ ロボットパスワードが変更されます。

詳細設定	ロボットのパスワード	
	ロボットのパスワード:	
	新しいパスワード:	
	新しいパスワードの確認:	
	(キャンセル) 0K	

■初期化する

初期化すると、Pepper内の次のデータは削除されます。

- ・SBRアカウント(あるいはアルデバランアカウント)
- ・ロボットパスワード
- ·Wi-Fi 設定
- ・郵便番号
- ・お仕事配信設定
- 初期化については管理者に確認してください。

Pepper に郵便番号を設定する

郵便番号を登録することで、お客様とのコミュニケーションの中で地域に合わせた会話をすることができるようにな ります。

Pepper のディスプレイで、設定したロゴを3秒以上タッチ 管理メニューパスワード入力画面が表示されます。



- 2 Pepper の管理メニューを開くための管理メニューパスワードを入力し、「OK」をタッチ 管理メニュー画面が表示されます。
 - 管理メニューパスワードの初期値は「9999」です。この管理メニューパスワードは、お仕事かんたん生成で管理者が変更することができます。
 - •3回連続で間違えると、10分間認証できなくなります。



3 「設定」をタッチ 設定画面が表示されます。



4 「郵便番号設定」をタッチ 郵便番号設定画面が表示されます。

Ē	R 3 🚺	役定 お仕事を再開
	(後の) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19	(日本)の第二の第二の第二の第二の第二の第二の第二の第二の第二の第二の第二の第二の第二の

5 郵便番号を入力し、「OK」をタッチ 郵便番号の入力が完了します。

戻る 🖣 郵便番号	設定	a	仕事を再開
郵便番号を	1	2	3
入力してください	4	5	6
	7	8	9
	0		×
		ОК	

• Pepper を違う地域に移動させたときは、同手順で新しい地域の郵便番号を設定してください。

Pepper を最新の NAOqi OS にアップデートする

最新の NAOqi OS アップデートがある場合に、Pepper をアップデートできます。

- アップデート可能の通知が表示されたら、「ダウンロードする」をタッチ ダウンロードを開始します。
 - ダウンロードが完了すると Pepper が再起動し、アップデートが開始されます。



2 「完了」をタッチ アップデートが完了します。

•••••• 初期設定が完了しました	
設定アプリから音量やWiFiなどの設定を 変更することができます。 完了	

管理メニューなどをアップデートする

管理メニューやお仕事かんたん生成のテンプレートにアップデートがある場合に、Pepperをアップデートできます。 アップデートがあるときは、起動時または管理メニュー表示時にアプリ更新の通知が表示されます。次の操作を行っ てアップデートしてください。

1 アプリ更新の通知が表示されたら「いますぐ」をタッチ

基本設定画面が表示されます。

- 「また後で」をタッチすると通知が閉じます。通知は、アップデートが行なわれるまで、起動時または管理メ ニュー画面を表示する度に表示されます。
- 「更新方法はこちら」をタッチすると、アップデートの方法をディスプレイで確認できます。



2 🔮をタッチ

アップデート画面が表示されます。

バッテリー: 100 %
NAOqi バージョン :

		*
アップラ	デート	Aldebaranアカウント設定
104個のアプリケー 97/201 個のア 了	104個のアプリケーション 97/201個のアプリケ すべて:	ッがインストールされました。 テーションの更新が必要です。 アップデート

5

お仕事をさせる

Pepper が実行するお仕事を設定する(スタッフ)	5–2
お仕事で言語設定をする(スタッフ) 遊ぶ/マイアプリの内容を更新する(スタッフ)	5–4 5–5
お仕事を始めから再開する	5–6
お仕事中のタスクについて	5–9
受付タスクの操作をする	
遊ぶタスクの操作をする	
締めトークタスクの操作をする	
利用上のご注意	

Pepper が実行するお仕事を設定する(スタッフ)

Pepper に割り当てられているお仕事の中から、実行するお仕事を決定します。

 ・管理者がお仕事の割り当てを変更したり、お仕事を変更したりしたときは、Pepper を再起動してください。
 ※「Pepper の基本的な設定をする」(P.4-4)のアップデートをした際に、Pepper にさせていたお仕事の選択が 解除される場合があります。アップデートをした場合は、お仕事の選択が解除されていないか確認してください。
 お仕事の選択が解除されている場合は、再度、お仕事を選択してください。

Pepperのディスプレイで、設定したロゴを3秒以上タッチ

管理メニューパスワード入力画面が表示されます。



- 2 Pepper の管理メニューを開くための管理メニューパスワードを入力し、「OK」をタッチ 管理メニュー画面が表示されます。
 - 管理メニューパスワードの初期値は「9999」です。この管理メニューパスワードは、お仕事かんたん生成で管理者が変更することができます。
 - •3回連続で間違えると、10分間認証できなくなります。



3 「お仕事選択」をタッチ

お仕事リスト設定画面が表示されます。



4 させたいお仕事をタッチ お仕事が設定されます。

戻る	✓お仕事選択	お仕事を再開
接客2	受付1	

5 「はい」をタッチ 設定したお仕事を開始します。



お仕事で言語設定をする(スタッフ)

お仕事の設定によっては、Pepperのディスプレイ上部に日本語、英語、中国語を選択するボタンが表示されます。



選択された言語によって、Pepperのセリフやディスプレイに表示される文字が変化します。

遊ぶ/マイアプリの内容を更新する(スタッフ)

管理者が、配信するアプリリストのロボアプリやマイアプリを変更したときは、Pepperのアップデートを行ってメニューの内容を更新してください。

Pepper のディスプレイで、設定したロゴを3秒以上タッチ 管理メニューパスワード入力画面が表示されます。



2 Pepper の管理メニューを開くための管理メニューパスワードを入力し、「OK」をタッチ 管理メニュー画面が表示されます。

- 管理メニューパスワードの初期値は「9999」です。この管理メニューパスワードは、お仕事かんたん生成で管理者が変更することができます。
- •3回連続で間違えると、10分間認証できなくなります。



3 「設定」をタッチ 設定画面が表示されます。



4 「基本設定」をタッチ 基本設定画面が表示されます。



5 **(*)をタッチ** アップデート画面が表示されます。





お仕事を始めから再開する

Pepper が実行中のお仕事を中断して、導入パートの始めからお仕事を再開できます。

1 カメラ(額)を隠しながら、前頭部の一番手前の頭部タッチセンサーを2秒タッチ



「ポッ」と鳴ったあと、実行中のお仕事を中断し、導入パートの始めからお仕事を再開します。

• 頭部タッチセンサーを3秒以上タッチするとスリープ状態(P.4-3)になります。

お仕事中のタスクについて

Pepperのディスプレイでお仕事中に操作できるタスクの操作方法について説明します。



·「はい」をタッチした場合は、手順2に進みます。

·「いいえ」をタッチした場合は、連絡先検索を終了します。
2 社員名を入力し、「検索」をタッチ

- 検索結果が表示されます。
- 「受付をしない」をタッチすると、連絡先検索を終了します。



3 一覧から社員名をタッチ

- 社員の詳細画面が表示されます。
- 「担当が見つからない」をタッチすると、連絡先検索を終了します。



■連絡先一覧の場合

- 「はい」をタッチ
 部署の選択画面が表示されます。
 - 「いいえ」をタッチした場合は、連絡先一覧を終了します。



2 部署名をタッチ

- 課の一覧画面が表示されます。一覧から内線番号をご確認ください。
- 「受付を終える」をタッチすると、連絡先検索を終了します。

ρε	epper	
	部署を選ん	でください
	1 総務部	2人事部
	3 経理部	4 開発部
/	5 営業部	
		受付を終える

遊ぶタスクの操作をする

メニュー画面で「遊ぶ」をタッチすると、ロボアプリ配信管理で配信したロボアプリを利用できます。

1 メニュー画面で「遊ぶ」をタッチ

ロボアプリー覧画面が表示されます。



2 利用したいロボアプリをタッチ

ロボアプリが起動します。

- 「並び替え」をタッチすると、ロボアプリの並び順を変更できます。
- 「閉じる」をタッチすると、メニュー画面に戻ります。



締めトークタスクの操作をする

1 すべての操作を完了したら、「終了」をタッチ



2 「はい」/「いいえ」をタッチ
 回答に応じて、Pepper がさようならの挨拶をします。

ρe	ррег	
ボクの接客は楽しかったですか?		
	はい	いいえ

利用上のご注意

①BizPackのデータの消去(基本プラン利用規約9条サマリ)

本サービス契約が終了した場合、契約者が登録したBizPackのデータを承諾なく抹消等することができるものとします。この場合、契約者が登録したデータの消失や変更により契約者および第三者に対して生じる損害について、ソフトバンクロボティクス、およびソフトバンクロボティクス以外の本件専用ウェブサイトの運営を行う第 三者は一切責任を負わないものとします。

②BizPackにかかる設備のメンテナンス等(基本プラン利用規約10条サマリ)

BizPackの提供に関し、ソフトバンクロボティクスおよびソフトバンクロボティクス以外の本件専用ウェブサイトの運営を行う第三者がシステムメンテナンスを施す必要があると判断した場合、予めソフトバンクロボティクスがソフトバンクロボティクス所定の方法で利用者に通知の上、当該システムメンテナンスを行うことが出来るものとします。但し、緊急の場合は、ソフトバンクロボティクスからの通知をすること無く、当該メンテナンスがおこなわれる場合があるものとします。

また、サーバーダウン等のシステム障害が発生したことによる、BizPackの提供が中断した場合、障害復旧期間 中において、契約者が何らかの不利益を被ったとしても、ソフトバンクおよびソフトバンクロボティクスは一切 の責任を負わないものとします。

③BizPackの変更(基本プラン利用規約 11 条サマリ)

BizPackの仕様やBizPackとして配信するロボアプリについては、

ソフトバンクロボティクスその他本件専用ウェブサイトの運営を行う第三者等により改良のため予告なく変更 (抹消や削除も含みます)されることがあります。この変更に伴い、契約者が何らかの不利益を被ったとして も、ソフトバンクおよびソフトバンクロボティクスは一切の責任を負わないものとします。

④BizPack利用における義務(基本プラン利用規約 12 条サマリ)

契約者は、マイアプリの作成、カスタマイズ情報の生成、その他BizPackの利用において、以下に該当するコンテンツを含ませず、または Peeper で稼働させることにより、音声・映像出力、動作等が、次に該当すると評価される様な構成でロボアプリを作成し、または組み合わせ、またはカスタマイズ情報の作成や登録を行わないものとします。契約者がこれに反した場合、ソフトバンクロボティクスその他第三者がこれに該当するカスタマイズ情報やロボアプリにかかるデータを消去し、その配信を停止する措置を行うことが出来るものとします。

(1)露骨な性表現を含むもの、(2)暴力またはいじめ行為にかかるもの、(3)差別的な発言にかかるもの、
 (4)配慮が求められる事象に抵触するもの、(5)なりすましまたは虚偽の振る舞いにかかるもの、(6)知的財産権侵害にかかるもの、(7)個人情報や機密情報の不適切な取り扱いにかかるもの、(8)危険な制御を行うもの、(9)法令違反、違法行為またはこれらに該当する懸念があるもの

・ 詳細については「基本プラン利用規約」各条を参照してください。

6

Pepper の管理

Pepper をお手入れする	6–2
Pepperの移動について	6–3
Pepperの姿勢を整える	6–3
Pepper が転倒した場合	6–4
Pepper を移動する(電源 ON 時)	6–6
Pepper を移動する(電源 OFF 時)	6–6
Pepper を持ち上げる	6–8
Pepper を梱包する	6–9
Pepper が濡れたとき	6–14
本体情報を確認する	6–15
ネットワークに正しく接続されているか確認する	6–16
Pepper のヘルプを確認する	6–18
Pepper を保管する	6–20
Pepper を保管場所から取り出す	
故障かなと思ったら	6–23
トラブルシューティング	
お問い合わせ先	6–25

Pepper をお手入れする

Pepper は、使用していくうちにほこりや汚れが付着します。定期的にお手入れをしてください。

- 1 Pepper からすべてのケーブルを取り外す
- 2 コンセントから充電器を取り外す
- 3 Pepper の電源を切る(P.3-9)
- 4 水を含ませてからよく絞った柔らかい布で、表面に付着したほこりや汚れを拭き取る
 - レーザーやカメラ、その他センサーに付着したほこりや汚れも拭き取ってください。ほこりなどが付着している と、Pepperの正常な動作を妨げることがあります。

5 柔らかい布で乾拭きする

- ・ Pepperが完全に乾いたのを確認してから、電源を入れてください。
- 研磨剤、アルコールスプレーなどの液体を使用しないでください。引火性物質を含んでいたり、Pepper の表面を 傷付けたりすることがあります。また、Pepper にスプレーをかけたり、水などの液体に Pepper をつけたりし ないでください。
- 分解(Pepper の頭やパーツを取り外すなど)はしないでください。Pepper 内部のお手入れは必要ありません。

充電器をお手入れする

プラグにほこりがついたときは、必ずコンセントから充電器を抜いてから、乾いた布などで拭き取ってください。

Pepperの移動について

Pepper を移動する必要があるとき(移動する、持ち上げる、姿勢を直す、転倒したなど)は、次の手順に従ってください。

安全を確保し、Pepperの損傷を防ぐためにも次の手順はしっかりと行ってください。

Pepper の姿勢を整える

Pepper をセーフレストの姿勢(P.2-6)に整えます。

- 1 充電プラグが Pepper から外れていることを確認する
- 2 Pepper の電源を切る(P.3-9)
- 3 緊急停止ボタンを押す(P.2-10)
 - Pepper を移動中に誤って胸部ボタンを押してしまう場合に備えて、安全のために緊急停止ボタンを押してください。
- 4 Pepperをしっかりと支えながら、腰/ひざにピン(P.2-8)を取り付ける(①、②)
 - ピンを取り付けた状態では、腰/ひざが自由に動き転倒する恐れがありますのでご注意ください。Pepper は重いのでしっかりと支えてください。



5 安定するまで Pepper の腰を後方に引く(③)

6 安定するまで Pepper の肩を前方に押して、セーフレストの姿勢にする(④) (P.2-6)



- 7 腰/ひざからピンを取り外す
- 8 Pepperの首の後ろの柔らかいカバーを開けて、緊急停止を解除する(P.2-11)

ボタンを軽く右に回し、「ポン」と浮くことを確認してください。(「5.2緊急停止ボタン」参照)

9 電源を入れる (P.3-8)

Pepper が転倒した場合

- 1柔らかいカバーの上から緊急停止ボタンを押す(P.2-10)
- 2 充電プラグがPepperから外れていることを確認する
- 3 Pepper をしっかりと支えながら、腰/ひざにピンを取り付ける(① ②)
 - ピンを取り付けた状態では、腰/ひざが自由に動くのでご注意ください。
 - Pepperは重いのでしっかりと支えてください。



4 下図のように Pepper をまたぎ、持ち上げてセーフレストの姿勢にする(③④)(P.2-6)





- 5腰/ひざからピンを取り外す
- 6 緊急停止を解除する(P.2−11)
- 7 電源を入れる (P.3-8)

Pepper を移動する(電源 ON 時)

1 充電プラグが Pepper から外れていることを確認する

2 胸部ボタンを2回押して、レスト状態にする Pepper がセーフレストの姿勢(P. 2-6)になりますが、電源は入っています。

- 3 充電フラップを開ける
- 4 下図のように肩に手を置き、もう一方の手をおしりにあてる



- 5 Pepper を目的の場所まで押す
- 6 胸部ボタンを2回押して、レスト状態を解除する Pepperの関節が固定されて基本姿勢に戻ります。
- 7 充電フラップを閉める

Pepper を移動する(電源 OFF 時)

- 1 Pepperの電源が切れていることを確認する
- 2 充電プラグが Pepper から外れていることを確認する
- 3 柔らかいカバーの上から緊急停止ボタンを押す(P.2-10)
 - Pepper を移動中に誤って胸部ボタンを押してしまう場合に備えて、安全のために緊急停止ボタンを押してください。

4 Pepper をしっかりと支えながら、腰/ひざにピンを取り付ける(① ②)

ピンを取り付けた状態では、腰/ひざが自由に動き転倒する恐れがありますのでご注意ください。Pepper は重いのでしっかりと支えてください。



5 安定するまで Pepper の腰を後方に引く(③)

6 安定するまで Pepper の肩を前方に押して、セーフレストの姿勢にする(④)(P.2-6)



7 腰/ひざからピンを取り外す

8 下図のように肩に手を置き、もう一方の手をおしりにあてる



腰/ひざのピンを取り外したことを確認してください。

- 9 Pepper を目的の場所まで押す
- 10 Pepperの首の柔らかいカバーを開けて、緊急停止を解除する(P.2-11)
 - ボタンを軽く右に回し、「ポン」と浮くことを確認してください
- 11 電源を入れる (P.3-8)

Pepper を持ち上げる

- 1 充電プラグが Pepper から外れていることを確認する
- 2 Pepperの電源を切る(P.3-9)
- 3 柔らかいカバーの上から緊急停止ボタンを押す(P.2-10)
 - Pepper を移動中に誤って胸部ボタンを押してしまう場合に備えて、安全のために緊急停止ボタンを押してください。
- 4 Pepper をしっかりと支えながら、腰/ひざにピンを取り付ける(① ②)
 - ピンを取り付けた状態では、腰/ひざが自由に動き転倒する恐れがありますのでご注意ください。Pepper は重いのでしっかりと支えてください。



- 5 安定するまで Pepper の腰を後方に引く(③)
- 6 安定するまで Pepper の肩を前方に押して、セーフレストの姿勢にする(④)(P.2-6)



- 7 腕の下に手を入れて持ち上げ、移動させる
 床に置くときは、静かに下ろしてセーフレストの姿勢にしてください(P.2-6)。
- 8 腰/ひざからピンを取り外す
- 9 Pepperの首の柔らかいカバーを開けて、緊急停止を解除する(P.2-11)
- 10 電源を入れる (P.3-8)

Pepper を梱包する

輸送の必要がある場合などは、次の手順に従って梱包してください。 ・必要に応じて2名で行ってください。

- 1 充電プラグが Pepper から外れていることを確認する
- 2 Pepperの電源を切る(P.3-9)

電源が切れると、Pepperは自動的にセーフレストの姿勢になります。

- 3 緊急停止ボタンを押す(P.2-10)
 - Pepper を移動中に誤って胸部ボタンを押してしまう場合に備えて、安全のために緊急停止ボタンを押してください。

4 Pepper をしっかりと支えながら、腰/ひざにピンを取り付ける(① ②)

ピンを取り付けた状態では、腰/ひざが自由に動き転倒する恐れがありますのでご注意ください。Pepper は重いのでしっかりと支えてください。



5 安定するまで Pepper の腰を後方に引く(③)

6 安定するまで Pepper の肩を前方に押して、セーフレストの姿勢にする(④)(P.2-6)



- 6 充電フラップが閉じているか確認する
- 7 箱を起こす
 - 箱に「Pepper」と記載されているので、文字が上下逆さまになっていないか注意してください。



8 箱を開け、上側のふたを箱の上面の切れ込みに差し込む



9 天面ふたを取り外す





1 Pepper の脇の下から抱きかかえるように持ち上げて、Pepper の底部から箱に入れる • 底部が入ったら、脚部、上半身の順に緩衝材の奥に入れてください。



12 スロープをしまう

- 13 取っ手に手を入れ、Pepperを押さえながら箱を倒す
 - 箱を倒す際はけがの無いよう十分注意し、ゆっくりと倒してください。また、勢いよく倒すと Pepper が破損 する原因となりますので、注意してください。



- 14 頭/腕を緩衝材の奥まで入れる
 - 頭/腕が緩衝材に収まるまで、しっかり押し込んでください。奥まで入っていないと正しく梱包されず、Pepperの破損の原因となることがあります。



15 Pepperのディスプレイの裏側に、ディスプレイ用緩衝材を入れる



16 充電器をアクセサリーボックス に入れる



17 アクセサリーボックス を箱に入れる



18 箱の上面の切れ込みに差し込んだ上側のふたを元に戻す



19 天面ふたをかぶせる

天面ふたが箱の上面より浮いていないか確認してください。
 天面ふたが浮いているときは、Pepper が緩衝材の奥まで入っていません。Pepper を正しく収納してから、再度天面ふたをかぶせてください。



20 箱のふたを閉めて、梱包用テープを貼る



Pepper が濡れたとき

Pepperは、水に濡れると感電の恐れがあり、大変危険です。 ここでは、Pepperが水に濡れたときの対処方法について説明します。

- Pepperの表面が濡れたとき
- 1 充電器を Pepper とコンセントから取り外す
- 2 緊急停止ボタンを押す(P.2-10)
- 3 乾いた柔らかいタオルなどで、表面に付着した液体を拭き取る
- 4 乾いたことを確認し、緊急停止を解除する(P.2-11)

Pepperの内部に液体が入ったとき

- 1 充電器を Pepper とコンセントから取り外す
- 2 緊急停止ボタンを押す(P.2-10)
- 3 乾いた柔らかいタオルなどで、表面に付着した液体を拭き取り、自然乾燥させる
- 4 お問い合わせ先(P.6-25)に連絡する
 - Pepper 内部に液体が入っている状態で電源を入れると大変危険です。Pepper 内部に液体が入っていないことが確認できない場合は、電源を入れないでください。

■ 充電器が濡れたとき

- 1 コンセントにつながっているときは、ブレーカーを落とす
- 2 充電器を Pepper とコンセントから取り外す
- 3 乾いた柔らかいタオルなどで、充電器に付着した液体を拭き取り、自然乾燥させる
- 4 お問い合わせ先(P.6-25)に連絡する
- 充電器内部に液体が入っていないことが確認できない場合は、充電器を利用しないでください。
- ・ 濡れた手で充電器を接続/接断しないでください。
- ・ 濡れた充電器をコンセントから取り外すときは、特に注意してください。
- オーブンやドライヤーなどで乾燥させないでください。
- ・液体が Pepper のカバー内部に入ると、回路がショートして故障の原因となります。
- ・水濡れでの破損/故障については、保証対象外となりますのでご了承ください。

本体情報を確認する

Pepper の Nao qi バージョン、音量やバッテリー状況などの情報を確認したり、ネットワークの接続状況を確認したりできます。

Pepper のディスプレイで、設定したロゴを3秒以上タッチ 管理メニューパスワード入力画面が表示されます。



2 Pepper の管理メニューを開くための管理メニューパスワードを入力し、「OK」をタッチ 管理メニュー画面が表示されます。

- 管理メニューパスワードの初期値は「9999」です。この管理メニューパスワードは、お仕事かんたん生成で管理者が変更することができます。
- •3回連続で間違えると、10分間認証できなくなります。



3 「本体情報」をタッチ

本体情報画面が表示されます。



ネットワークに正しく接続されているか確認する

Pepper とディスプレイは、それぞれ独立してネットワークに接続しています。 メットワーク診断を利用して、Pepper とディスプレイが同じネットワークに接続しているか確認できます。

1 本体情報画面で「ネットワーク診断」をタッチ

ネットワーク診断が始まります。

ネットワーク診断】	本体情報	戻る
本体		
ヘッドID: xxxxxxx	xxxxxxx NAOqiバージョ	ン: 2.4.2.26
ボディ ID: XXXXXXX	(XXXXXXX アプリケーション	数: 200
	音量:	50
	画面の明るさ:	50
アカワント	バッテリー:	100%
****	@gmail.com ロボットの言語:	日本語
	タイムゾーン:	日本の標準時
	時刻:	12:12
	└最終同期: 2	2015/10/12 12:00

●Pepper とディスプレイが同じネットワークに接続されている場合 「正しくネットワークに接続しています。」と表示されます。

本体情報	ットワーク診断	戻る
Pepperとディスフ 通常、設定フ	プレイは、それぞれ独立してWifi接続しています。 アプリで保存したWifiに自動で接続されます。	
С	正しくネットワーク に接続しています。	
Pepper	ネットワーク_01	₽
ディスプレイ	ネットワーク_01	₽\$

●Pepper とディスプレイが違うネットワークに接続されている場合 「同じネットワークに接続されていません。」と表示されます。



・「ネットワーク修正」をタッチし、ネットワークへの接続を設定してください(P.4-8)。

Pepper のヘルプを確認する

Pepper のヘルプをディスプレイで確認することができます。

Pepper のディスプレイで、設定したロゴを3秒以上タッチ 管理メニューパスワード入力画面が表示されます。



- 2 Pepper の管理メニューを開くための管理メニューパスワードを入力し、「OK」をタッチ 管理メニュー画面が表示されます。
 - 管理メニューパスワードの初期値は「9999」です。この管理メニューパスワードは、お仕事かんたん生成で管理者が変更することができます。
 - •3回連続で間違えると、10分間認証できなくなります。



3 「ヘルプ」をタッチ

ヘルプ画面が表示されます。



4 知りたいヘルプを選択

ヘルプの詳細が表示されます。

Pepper を保管する

安全を確保し、Pepperの損傷を防ぐためにも次の手順はしっかりと行ってください。

- 1 充電プラグが Pepper から外れていることを確認する
- 2 Pepper の電源を切る(P.3-9)
- 3 緊急停止ボタンを押す(P.2-10)
 - Pepper を移動中に誤って胸部ボタンを押してしまう場合に備えて、安全のために緊急停止ボタンを押してください。
- 4 Pepper をしっかりと支えながら、腰/ひざにピンを取り付ける(① ②)
 - ピンを取り付けた状態では、腰/ひざが自由に動き転倒する恐れがありますのでご注意ください。Pepper は重いのでしっかりと支えてください。



5 安定するまで Pepper の腰を後方に引く(③)

6 安定するまで Pepper の肩を前方に押して、セーフレストの姿勢にする(④)(P.2-6)



- 7 保管場所に Pepper を移動する (P.6-6)
- 8 腰/ひざからピンを取り外す

9 Pepper の首の後ろの柔らかいカバーを開け、ピンを収納する

- カバーは柔らかいゴム製です。カバー下部の隙間に指先を入れて下から上に持ち上げてください。
- ピンをホルダーにしっかりと差し込み(⑤)、腰のピン(金属)のタグを上に折りたたんでください(⑥)。



- 10 Pepper(特に底部のセンサー)にほこりが付着しないように保管する
- ・ Pepperは直立姿勢で保管することもできます(例:物置など)。
- ・ Pepper を長期間使用しないときは、周囲温度が 0~45℃内の、ほこりのない乾燥した場所で保管してください。
- Pepperを保管する場合は3ヶ月に1度満充電してください(P.3-7)。3ヶ月を超えて放置すると電池が完全放電し、 使用できなくなることがあります。

Pepper を保管場所から取り出す

1 セーフレストの姿勢であることを確認する

- セーフレストの姿勢になっていないときは、セーフレストの姿勢にしてください(P.6-3)。
- 2 Pepper をしっかりと支えながら、腰/ひざにピンを取り付ける(① ②)
 - ピンを取り付けた状態では、腰/ひざが自由に動き転倒する恐れがありますのでご注意ください。Pepper は重いのでしっかりと支えてください。



- 3 保管場所から使用場所に Pepper を移動する (P.6-6)
- 4 緊急停止を解除する(P.2-11)

故障かなと思ったら

Pepper に不具合が生じた場合、まずトラブルシューティングに同様の症状がないか確認してください。また、ウェ ブのサポートページの FAQ もあわせて確認してください。

・サポートページの FAQ: http://www.softbank.jp/robot/biz/support/trouble/

トラブルシューティング

トラブルが発生した場合は、まず再起動を行ってください。解決しない場合でも故障と判断する前に、次の内容を確認してください。

※対策を実施しても状況が改善しない場合は、カスタマーサポートに連絡してください。

症状	
音量が変更できない/	・基本情報画面(P.4-7)で音量を調節してください。
音量が変わってしまった	
充電ができない	・次の内容を確認してください。
	- 充電器がコンセントにつながっているか
	-Pepper と充電プラグが正常に接続されているか(接続したあと、カチッと
	音がするまで右へ回してください)(P.3-7)
	-充電器の LED ランプが点灯しているか
	緑色の点灯:Pepper に接続していないとき/満充電
	赤色の点灯:充電中
インターネット(ネットワー	・ネットワーク設定が正しく行われていない可能性があります。ネットワーク設
ク)に接続できない/接続が切	定画面(P.4-8)で設定してください。
断される	・ネットワーク設定画面(P.4-8)を表示した際、「接続中」の状態が数分続く
	場合は、一度画面上のキャンセルボタンを押してください。
	・ご利用場所のネットワークに問題がある可能性があります。
	Pepper を接続している WiーFiに別の端末 (PC 等) を接続できるか確認してください。
	·ご利用場所のネットワークでMACアドレスの制限をかけていないか確認して
	ください。
	・WiーFiルータを再起動してください。
	·別のWi-Fiルータに変えて接続できるか確認してください。
スピーカーから音がでない/	・音量設定が「O」になっている可能性があります。基本情報画面(P.4–7)で
話さない	音量設定が「0」になっていないか確認してください。
頭が動かない	・肩の LED ランプを確認してください。黄色または赤色になっている場合は
	「LED ランプ(肩)の表示について」(P.2-7)/「通知情報一覧」(P.7-4)
	を参照して、内容を確認してください。
手(腕)が動かない/動きが滑	・肩の LED ランプを確認してください。黄色または赤色になっている場合は
らかでない	「LED ランプ(肩)の表示について」(P.2-7)/「通知情報一覧」(P.7-4)
	を参照して、内容を確認してください。
	・セーフティ機能が動作しているときは、安全のため腕の動作が制限されます。
	次の場合、セーフティ機能が動作する可能性があります。
	ー周囲(50 cm以内)に障害物がある場合
	ー外光や照明の影響がある場合
	周囲の明かりの影響を受けない場所で動作するか確認してください。
カメラで写真を撮れない	・肩のLEDランプを確認してください。黄色または赤色になっている場合は
	LED ランブ(肩)の表示について」(P.2-7)/ 通知情報一覧」(P.7-4)
	を参照して、内容を確認してください。
	・カメラがふさがれていたり、カメラに異物が付着していたりすると、写真撮影
	ができません。カメラの位置については 各部と名称」(P.2-3) および セ
	ンサーの検知範囲について」(P.1-7)を参照してください。

充電器が熱い	 ストーブなどの熱源の近くには置かないでください。 手に持てないほど熱くなっている場合は、故障の可能性があります。速やかに Pepper とコンセントから充電器を取り外して、お問い合わせ先(P.6-25) に連絡してください。
Pepperの前に立っても反応が ない/人を認識しない	 ・肩のLED ランプを確認してください。黄色または赤色になっている場合は「LED ランプ(肩)の表示について」(P.2-7)/「通知情報一覧」(P.7-4)を参照して、内容を確認してください。 ・次の条件では人を認識できない可能性があります。周囲の明かりの影響を受けない場所で動作するか確認してください。 -逆光 - 外光や昭明の影響がある場合
胸部ボタンを押しても反応が ない(電源 ON 時)	 ・ 肩の LED ランプを確認してください。黄色または赤色になっている場合は 「LED ランプ(肩)の表示について」(P.2-7)/「通知情報一覧」(P.7-4) を参照して、内容を確認してください。 ・ 胸部ボタンを 5 秒間長押し(強制シャットダウン)して、電源を切れるか確認 してください。電源を切れない場合は、緊急停止ボタンを押してから再起動し てください。
パーツが外れてしまった	·Pepperのパーツが外れた場合は、電源を切って、充電器を取り外した状態 で保管してから、お問い合わせ先(P.6-25)に連絡してください。
日本語を話さない	 ・言語設定が「日本語」に設定されていない可能性があります。基本情報画 面(P.4-7)で言語を設定してください。
起動しない	 ・緊急停止を解除して電源が入るか確認してください(P.2-11)。 ・バッテリーが充電されていない可能性があります。充電器をつなげた状態で 起動させてください。バッテリー残量が少なくなっている場合は、十分に充電 してから使用してください(P.3-7)。
ディスプレイが反応しない/ 表示が変化しない/表示され ない/表示がおかしい	・ディスプレイの動作が不安定になっている可能性があります。胸部ボタンを3 秒間長押しして電源を切ってから、Pepperを再起動してください。
お仕事中のメニュー画面でマ イアプリが起動できない	·Pepperが「あれ~?変だなぁ?少し調子が悪いみたいなので、他のものから 選んでください!」と発話したときは、ビヘイビアパスを間違えている可能性 があります。お仕事かんたん生成で再度ビヘイビアパスを設定してください。
充電器を接続しているが、充電 器の LED ランプが点灯しない	・充電器のケーブルが正常に Pepper に接続されているか確認してください。 ・電源プラグが正常にコンセントに差し込まれているか確認してください。
充電器の充電ランプが緑色に 点灯しない	·充電中は充電ランプは赤色になります。満充電になっても、Pepperの電源が入っている場合(スリープ状態含む)は、充電ランプは緑色に点灯しません。 Pepperに充電器を接続していない状態でも、充電ランプが緑色に点灯しない場合は、故障の可能性があります。カスタマーサポートに連絡してください。
「お仕事かんたん生成」、「ロ ボアプリ配信管理」、「インタ ラクション分析」のサービスが 利用できない	 次の URL に掲載されているトラブルシューティングを確認してください。 http://www.softbank.jp/robot/biz/support/trouble/

お問い合わせ先

Pepper for Biz に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

ウェブでのお問い合わせ	https://portal.business.mb.softbank.jp/portal/
お電話でのお問い合わせ	別途お知らせしている電話番号までお問合せください。

7 付録

仕様 7-2

本体	.7–2
充雷器	.7–2
使用材料	7–3
本体	.7–3
۲°∕	7–3
- C 2 · - 充雷哭	., c
》0°8°出。	
ークパスワードについて	7–8
	, c 7–9
会 書 事 頂 に つ い て 7	, 0 –13
	10

仕様

本体

項日	説明
サイズ	1210×480×425 (mm)
(高さ×幅×奥行)	
重量	29kg
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
	容量:30.0Ah/795Wh
	稼働時間:最長12時間以上
センサー	頭:マイク×4、RGBカメラ×2、3Dセンサー×1、タッチセンサー×3
	胸:ジャイロセンサー×1
	手:タッチセンサー×2
	脚:ソナーセンサー×2、レーザーセンサー×6、バンパーセンサー×3、
	ジャイロセンサー×1、赤外線センサー×2
可動部	[自由度] 頭:2、肩:2×2(L/R)、ひじ:2×2(L/R)、手首:1×2(L/R)、
	手:1×2 (L/R)、腰:2、ひざ:1、ホイール:3 [モーター] 20 個
ディスプレイ	10.1 インチタッチディスプレイ
	解像度:1280×800
プラットフォーム	NAOqi OS
通信方式	Wi-Fi : IEEE 802.11 a/b/g/n (2.4GHz/5GHz)
	イーサネットポート×1(10/100/1000 base T)
移動速度	最大 2km/h
移動可能段差	最大 1.5cm
使用温度範囲	+5°C~+35°C
保管温度範囲	0°C∼+45°C
使用湿度範囲	80%未満
保管湿度範囲	90%未満

■ 内蔵バッテリーについて

内蔵バッテリーの安全仕様により、内蔵バッテリーが低電圧になると安全ロックがかかります。安全ロックが一度 かかると新しい内蔵バッテリーに交換する必要があります。安全ロックがかかる前に、1週間を目安に定期的に充 電してください。また、満充電状態で放置した場合は3ヶ月を目安に充電してください。

- 3ヶ月を超えて放置すると電池が完全放電し、使用できなくなることがあります。
- ・完全放電によって安全ロックが掛かった場合は、Pepperの修理・交換が必要となり、有償での対応となります。

充電器

項目	説明
サイズ	204×45×104 (mm)
(高さ×奥行×幅)	
電源ケーブルの長さ	1.75m
重量(電源ケーブル含む)	1.36kg
電源	100~240V AC
出力電圧	29.2V DC(満充電時)
出力電流	8.0A
使用温度範囲	−5°C~+40°C
保管温度範囲	-20°C~+70°C
使用湿度範囲	80%未満
保管湿度範囲	95%未満

使用材料

本体

使用箇所	材質/表面処理
機体(白)/胸部ボタン	ABS-PC+Paint/UV coating
機体(グレー)	PA+GF resin
ソフトパーツ	ABS/PC +TPV、ABS/PC +TPSiV、Silicone
脚部(底部)の下部	ABS-PC、ABS-PC+Paint/UV coating
脚部(底部)カメラレンズ	PC
オムニホイール	PA+GF resin、PA+GF resin+TPU
スピーカーメッシュ/マ	Steel+Paint
イクメッシュ	
LED ランプ(肩)	PMMA
目	PC+Ir ink、PC+Paint/UV coating
耳	PC+Paint/UV coating
	ABS
指	ABS/PC +TPV、ABS/PC +TPSiV、Silicone
腰ゴム	TPU
充電口	ABS-PC
充電端子	Brass

ピン

使用箇所	材質/表面処理
腰のピン(金属)	Steel alloy+Silicone
ひざのピン (プラスティッ	ABS-PC
ク)	

充電器

使用箇所	材質/表面処理
本体	PC
コネクター	PA+Zinc diecast+Ag plated+PE
ケーブル	PVC

すべての商標および登録商標は各社の所有物です。

通知情報一覧

LED ランプ(肩)が白色以外に変わったときは、Pepper からお知らせがあります。お知らせの内容は次のとおりです。

以下の対応で解決できない場合は、お問い合わせ先(P.6-25)に連絡してください。

通知番号	通知内容	対策
10	ソフトの更新をキャンセルしちゃいました。ボクのど	再起動して、もう一度アップデートを実行して
	こかに問題があるようです。今のバージョンは、〇〇	ください。
	です。	
11	ソフトの更新をキャンセルしちゃいました。ボクのど	再起動して、もう一度アップデートを実行して
	こかに問題があるようです。今のバージョンは、〇〇	ください。
100	イエーイ! ソノトの更新に成功しました! 今の	-
101		
101	プラトの更利をキャラビルしらやいよした。何たか、 ボクとの相性がよくないみたいです。今のバージョン	円起動してくたさい。
	$ \square \square$	
102	ソフトの更新をキャンセルしちゃいました。何だか、	再起動してください。
	ボクとの相性がよくないみたいです。今のバージョン	
	は、〇〇です。	
103	ソフトの更新をキャンセルしちゃいました。何だか、	再起動してください。
	ボクとの相性がよくないみたいです。今のバージョン	
	は、〇〇です。	
104	ソフトの更新をキャンセルしちゃいました。何だか、	再起動して、もう一度アップデートを実行して
	ホクとの相性かよくないみたいです。今のパーション	ください。
105		
105	クノトの史材をキャノビルしらやいました。ホクのところかに問題があるとうです。今のバージョンは	円起動してくたさい。てれても胜次しない場合 はハードウェアの異党の可能性があるため
	てす.	カスタマーサポートに連絡してください。
110	ソフトの更新ができませんでした。もう一度、お願い	ファイルの書き込みに失敗しました。アップ
	します!	デートしてください。
111	ソフトの更新ができませんでした。もう一度、お願い	ソフトウェアの更新に失敗しました。アップ
		デートしてください。
120	工場出荷時の状態へ戻す処理が完了しました。 ボクが	—
	このの家に米に時のように、まつさらな状態に戻りま	
200	したよ!	
200	工場山何時の状態へ戻り処理に入放しらやりました。 記憶が混乱しているみたいなので もう一度お願いし	円起動してくたとい。
	ます!	
201	工場出荷時の状態へ戻す処理に失敗しちゃいました。	
	記憶が混乱しているみたいなので、もう一度お願いし	
	ます!	
202	工場出荷時の状態へ戻す処理に失敗しちゃいました。	
	記憶が混乱しているみたいなので、もう一度お願いし	
203	上場出何時の状態へ戻す処理が完了しました。ホクか	—
	このの豕に木に时のように、ようごりな状態に戻りま	
204	_ したい: あれ? 覚えていたことが ちょっと思い出せません	
	記憶力がちょっと低下しちゃってるようなので、ボク	
	を再起動して「シャキッ!」とさせちゃってください。	
205	あれ? 覚えていたことが、ちょっと思い出せません。	

	記憶力がちょっと低下しちゃってるようなので、ボク を再起動して「シャキッ!」とさせちゃってください。	
214	あれ? 覚えていたことが、ちょっと思い出せません。 記憶力がちょっと低下しちゃってるようなので、ボク	再起動してください。
	を再起動して「シャキッ!」とさせちゃってください。	
215	あれ? 覚えていたことが、ちょっと思い出せません。	
	記憶力がちょっと低下しちゃってるようなので、ボク	
	を再起動して「シャキッ!」とさせちゃってください。	
400	いつものボクじゃないみたいです。どうやら、今のソ	再起動してください。
	フトはボクには合わないようです。ボクが使えるソフ	
	トに更新してもらえますか?	
401	いつものボクじゃないみたいです。どうやら、今のソ	最新のソフトウェアをダウンロードし、再起動
	フトのバージョンは古いようです。今のボクにピッタ	してください。
	リの最新のソフトに更新してください!	
402	いつものボクじゃないみたいです。どうやら、今のソ	再起動してください。
	フトのバージョンはボクには新し過ぎます。今のボク	
	にピッタリのソフトに更新してください!	
404	いつものボクじゃないみたいです。ボクを再起動して	再起動してください。
	「シャキッ!」とさせちゃってください。	
405	一部のファームウェアを更新しました。ちゃんと使え	再起動してください。
	るようにするためにボクを再起動させてください!	

Pepper本体の診断

通知番号	通知内容	対策
500	あれ? クラウドに接続できなくなっちゃいました。 説明書のお問い合わせ先に連絡してもらえません か?	カスタマーサポートに連絡してください。
501	あれ? クラウドに接続できなくなっちゃいました。 ネットにつながってるか確かめてから、ボクを再起動 させてください!	ネットワーク接続を確認して再起動してくだ さい。
600	このポーズだと危ないので、ボクをサポートしてくだ さい。	姿勢が不安定なので、胸部ボタンを2度押し、 一度セーフレストの状態にしてください。もう 一度胸部ボタンを2度押すと、基本姿勢に戻り ます。
710	ごめんなさい。これ以上、動けなくなっちゃいました。 ○○つの部分が調子が悪いみたいです。○○。 ボクを 再起動して「シャキッ!」とさせちゃってください。	再起動してください。
711	あれれ? ○○つの部分が調子が悪いみたいです。○ ○。ボクを再起動して「シャキッ!」とさせちゃって ください。	再起動してください。
712	あれれ? ボクの体がちょっと、おかしいみたいです。 ボクを再起動して「シャキッ!」 とさせちゃってくだ さい。	再起動してください。
713	ごめんなさい。これ以上、動けなくなっちゃいました。 ○○つの部分が調子が悪いみたいです。○○。 ボクを 再起動して「シャキッ!」とさせちゃってください。	再起動してください。
714	あれれ? ○○つの部分が調子が悪いみたいです。○ ○。ボクを再起動して「シャキッ!」とさせちゃって ください。	再起動してください。
720	○○の部分がちょっと疲れてきました。動けなくなっ ちゃったら、ごめんなさい。	電源を切ってから、30分以上休ませてください。それでも解決しない場合は、十分に休ませていない可能性があるため、再度30分以上休ませてください。

721	○○の部分が疲れてきました。少し、お休みさせてく ださいね?	電源を切ってから、30分以上休ませてください。それでも解決しない場合は、十分に休ませていない可能性があるため、再度30分以上休ませてください。
722	ごめんなさい。これ以上、動けなくなっちゃいました。 ○○の部分が疲れてきました。少し、お休みさせてく ださいね?	電源を切ってから、30分以上休ませてください。それでも解決しない場合は、十分に休ませていない可能性があるため、再度30分以上休ませてください。
723	○○の部分がちょっと疲れてきました。動けなくなっちゃったら、ごめんなさい。	電源を切ってから、30分以上休ませてください。それでも解決しない場合は、十分に休ませていない可能性があるため、再度30分以上休ませてください。
724	○○の部分が疲れてきました。少し、お休みさせてく ださいね?	電源を切ってから、30分以上休ませてください。それでも解決しない場合は、十分に休ませていない可能性があるため、再度30分以上休ませてください。
725	ボクの頭が使い過ぎて、いっぱいいっぱいになっちゃいました。お願いです、ボクを再起動させてもらえませんか? もう一度頑張ってみます。	再起動してください。
726	ボクの頭が使い過ぎて、いっぱいいっぱいになっちゃ いました。いらないものを捨ててスッキリさせてくだ さい!	容量が不足しています。 アプリや写真を削除し てください。
730	あれ? 何だか、熱っぽくなってきました。動けなく なっちゃったら、ごめんなさい。	電源を切ってから、30 分以上休ませてくださ い。それでも解決しない場合は、十分に休ませ
731	あれ? 何だか、熱っぽくなってきましたー。少し、 お休みさせてくださいね?	ていない可能性があるため、再度 30 分以上休 ませてください。

■バッテリー

通知番号	通知内容	対策
800	あれれ? バッテリーの調子がよくないみたいです。 ボクを再起動して「シャキッ!」とさせちゃってくだ さい。	再起動してください。 それでも改善されなければ カスタマーサポー トに連絡してください。
801	もうすぐ充電してくださいね?	バッテリー残量が 13%です。充電してくだ さい(「充電する」(P.3-7)参照)。
802	ヤバーイ! 今すぐ充電して! 止まっちゃう! 早く 早く!	バッテリー残量が 8%です。充電してくださ い(「充電する」(P.3-7)参照)。
803	あーあ、充電がなくなっちゃった。バイバーイ。	Pepper のバッテリーが切れて、電源が切れて しまいました。充電してください。
805	よぉぉし! 元気いっぱい、充電完了!	
806	あれれ? バッテリーの調子がよくないみたいです。 バイバーイ。再起動する前に、しばらく休ませてくだ さいね?	電源を切ってから 2 時間以上休ませてくださ い。
810	あれれ? 充電ベースからでられないです。ちょっと だけ僕が動くのを手伝ってください。	充電ベースから出るのに失敗しました。 「Pepperを移動する (電源 ON 時)」(P.6-6) を参照して、手動で充電ベースから出してくだ さい。
■アプリケーション管理

通知番号	通知内容	対策
830	○○をインストールしました。	
832	○○をアップデートしました。	
834	○○をアンインストールしました。	_
840	新しいソフトのバージョン、○○を手に入れました!	再起動してください。
	早く使ってみたいので、再起動してください!	
900	イエーイ! データのバックアップに成功しました!	_
901	データのバックアップに失敗しちゃいました。ボクと	再起動してください。
	どうも相性が悪いみたいです。	
902	データのバックアップに失敗しちゃいました。もう一	ファイルの読み込みに失敗しました。再試行し
	度、お願いします!	てください。
903	データのバックアップに失敗しちゃいました。もう一	ネットワークが原因で失敗しました。安定した
	度、お願いします!	ネットワークで再試行してください。
920	イエーイ! データの復元に成功しました。	—
921	データのバックアップに失敗しちゃいました。ボクと	再起動してください。
	どうも相性が悪いみたいです。	
922	データのバックアップに失敗しちゃいました。もう一	ファイルの書き込みに失敗しました。再試行し
	度、お願いします!	てください。
923	データのバックアップに失敗しちゃいました。もう一	ネットワークが原因で失敗しました。安定した
	度、お願いします!	ネットワークで再試行してください。

ID/パスワードについて

名称	説明	メモ
オーナー番号	010-XXXX-XXXの形式の 11 桁番号	
	です。申し込み後、ご契約者へ送付される	
	ウェルカムレターに記載されていま	
	す。Pepper修理時等に使用します。	
SBRアカウント	SoftBank Robotics社ウェブサイトで取得	
(あるいはアルデ	するアカウントです。登録時のメールアドレ	
(バランアカウント)	スと、設定したパスワードで、お仕事かんた	
	ん生成とロホアプリ配信管理、インタラク	
	ション分析にロクインできます。バスリード	
	はら乂字以上の半角英数字です。また、管理	
	している Pepper 全くに対して、初期設定	
	時にこのSBRアカワノト(めるいはアルテ	
	ハフノアカワノト) の旧 (メールアトレ	
	人) Cハ人ワートを豆嫁9 ることにようし、 を厚から Doppor の部字(わ仕事やロギマ	
	逸幅から Peppel の設た(の江事 Pロボゲ プロの配信)たすることができます	
	ノリの肌信)ですることかてきよす。	
法人コンシェルアカ	契約してに光1]で1(の) カラフトとり。中	
ウント	したの後、こそれ自いたりされるフェルカ	
	ロードで注入コンジェルサイトにログイン	
	することで、契約内容などを確認すること	
	ができます。	
ロボットパスワード	初期設定時にロボットごとに設定するパス	
	ワードです。	
	主にロボアプリの開発時や、Pepperの設定	
	などの確認のために使用します。	
管理メニューパス	初期値は「9999」の4桁の数字です。	
ワード	Pepper の管理メニュー画面を表示する際	
	に利用します。お仕事かんたん生成で変更	
	できます。	
Head ID	20桁の ID です。お仕事かんたん生成で使	
	用します。	
Body ID/ Robot ID	20桁のIDです。修理の際に使用します。	
	Pepperの百の裏のコム製カバーを開けて	
	2次元コートの印刷されているシール上に	
	ロハット IU (AP から始よる 2U 桁の英数 ウ、が記載されています	
	子/ 小記載されています。	
	C.明八いににいた时期により、ンールや貼 付位業が現たりますのでご注意ください	
	1)世世が共体りよりのてこ注思へたさい。	

用語集

あ	アクセサリーボックス	あくせさり一ぼっ	記送用の箱の中のPepper の右腕上側に収納されているボックス
		くす	です。アクセサリーボックスの中には、充電器が入っています。
	アップデート	あっぷでーと	ソフトウェア(NAOqi OS やロボアプリなど)を、更新すること
			をいいます。
い	インストール	いんすと一る	ソフトウェア(ロボアプリなど)を追加したあと、使用可能にす
			ることをいいます。
	インタラクション	いんたらくしょん	Pepper がお仕事中に集めたお客様のデータを閲覧・分析できる
	分析	ぶんせき	ウェブサービスです。
お	お仕事	おしごと	Pepper が行う業務全体のことです。
	お仕事かんたん生	おしごとかんたん	Pepper が行うお仕事を業務シーンに合わせてカスタマイズでき
	成	せいせい	るウェブサービスです。
か	かんたんセット	かんたんせっと	かんたんセットアップガイドは、納品時に Pepper と同梱されて
	アップガイド	あっぷがいど	いる資料です。
			最新情報はワエフサイトから確認できます。
			http://cdn.softbank.jp/mobile/set/common/pdf/static/ro
+	甘土次劫		Dot/support/document/pepper_setup_guide.pdf
さ	基本安势	さはんしせい	Pepperか起動中の除のテフォルト姿勢でのり、使用可能でのる ことを意味します。
	基本情報	きほんじょうほう	Pepper の状態を確認したり、主な設定(音量調整、ディスプレ
			イの明るさ)変更などができます。
			詳細は「基本情報」(P.4-6)を確認してください。
	基本設定	きほんせってい	Pepper の一部の機能を設定 (音量や Wi干i ネットワークなど) す
			ることができます。
	基本プラン	きほんぷらん	「基本プラン」の詳細については次のリンクでご覧ください。
			http://www.softbank.jp/robot/price/basic/
	胸部ボタン	きょうぶぼたん	Pepperの胸部のディスプレイのすぐ下にあるボタンです。
			Pepper の電源を人れる/切る、通知情報を聞く、およひレスト 状能にする/解除するのに使います
	緊急停止ボタン	きんきゅうていし	Selection (P2-4)は、Pennerの首の後ろの柔らかいゴ
		ぼたん	人製のカバーの下にある大きめのボタンです。ボタンを押すと
		10.7 27 0	Pepper への電気供給をすべて停止し、電源を即座に切ることが
			できます。Pepper が危険な状態にあるとき、Pepper が周囲に
			損害を与えそうなときに利用します。
S	腰のピン (金属) /	こしのぴん (きんぞ	腰用/ひざ用のピンです。取り付けると姿勢保持機能が解除さ
	ひざのピン(プラス	く)/ひざのぴん	れ、Pepperが直立できなくなります。腰/ひざにそれぞれの専用
	ティック)	(ぷらすてぃっく)	挿入口があります。
し	姿勢	しせい	Pepper の関節の配置状態を指します。主に2つの姿勢があり
			ます。基本姿勢とセーフレストの姿勢です(P.2-6)。
	充電フラップ	じゅうでんふらっ	充電スロットを保護しているパーツです。Pepperの脚部(P.2-3)
		13°	にあります。
			開いているとホイールが停止して、Pepper が充電中に不用意に
			移動することを防ぎます。充電中以外でも、安全対策として開け
			ておくことが可能です。
	充電ランプ	じゅうでんらんぷ	充電器本体にある LED です。
			緑色の点灯:Pepper に接続していない時/満充電時
			赤色の点灯:充電中
			※満充電になっても、Pepperの電源が入っている場合(スリー
			プ状態含む)は、充電ランプは緑色に点灯しません。

7–9

し	初期化	しょきか	Pepper を使用して初期化することができます。
			「詳細設定」(P.4-11)を確認してください。
ਰ 	スリープ(状態)	すりーぷ (じょうた い)	 Pepper を利用しないときに、スリーブ状態(P.4-3)にすることで電池の消費を抑えられます。LED ランプ(肩)が紫色に点灯して頭部が倒れた状態となり、周りの環境に反応しなくなりますが、一部の Autonomous Life (P.7-9)の機能が継続します(電源は切れていません)。 ※ソフトウェアバージョン 2.4 以前の場合は LED ランプ(肩)が点灯しません。
せ	設定画面	せっていがめん	設定画面ではPepperの一部の機能を設定(音量やWi-Fiネット ワークなど)することができます。
	セーフレストの姿 勢	せーふれすとのし せい	腰を後方に、上体を前方に倒して座らせたような姿勢で す。Pepperを移動する必要があるとき、転倒したときなどは セーフレストの姿勢に整えてください。※Pepperがレスト状 態、およびスリープ状態のときは自動的にセーフレストの姿勢と なります。
そ	挿入口	そうにゅうぐち	腰および、ひざの左側にあるピンの挿入口です。
た	タイムゾーン	たいむぞーん	「詳細設定」(P.4-11)で、タイムゾーンの切り替えができま す。タイムゾーンの設定は、「初期設定をする」(P.3-10)ですで に行っています。
	タッチセンサー	たっちせんさー	Pepper には複数のタッチセンサー(P.2-5)があり、その部分 に触れることで Pepper が反応します。
ち	チュートリアル	ちゅーとりある	初期設定が完了したあとに Pepper が行う説明および自己紹介の ことです。ヘルプアプリからも確認できます。
0	通知情報	つうちじょうほう	Pepperは音声と LED ランプ表示(P.2-7)で通知があることを お知らせします。通知情報の内容(P.7-4)は一般情報、注意事項、 警告を含みます。
ζ	ディスプレイ	でぃすぷれい	ディスプレイは胸部にあり、Pepper の一部となっています。 Pepper の基本的な設定(基本情報(P.4-6)や、ネットワーク 設定(P.4-8)など)が行えます。
な	長押し起動	ながおしきどう	プログラムの書き込みの失敗が原因でエラーが出ている場合 (P.7-4)、長押し起動で改善する可能性があります。長押し起 動では通常の起動(P.3-8)とは異なり、機械(モジュール)を 動かすためのプログラムの再書き込みを行っています。 長押し起動は胸部ボタンを5秒ほど押して行う起動です。 5秒長押しの起動は以下の手順です。 1.電源を切った状態で胸ボタンを5秒長押し 2.LED(肩)が青く点灯したら胸ボタンから指を離す 3.LED(肩)が青く高速で点滅していることを確認 ※通常起動と異なりますので、Pepperが起動するまで10分ほ
4		わっしわ くせっ	どお待ちください。
12	ネットワーク設定	14っとわーくせっ てい	 ベットワークの接続を設定します。 「ネットワーク設定」(P.4−8)で、利用可能な Wi+Fi ネット ワークを選択することができます。
は	バックアップデー タ	ばっくあっぷでー た	Choregaphe(コレグラフ)を使用し、複製したデータのことです。 Pepper を使用して撮影した写真はバックアップを取ることがで きます。 バックアップデータの取得方法の詳細は、次のリンクをご覧くだ さい。 http://www.softbank.jp/robot/consumer/support/trouble /backup/

5	ライセンスキー	らいせんすきー	Choregraphe (コレグラフ) をダウンロードするときに使用しま す。 Pepper のセットアップ時に、SBRアカウント (あるいは アルデバランアカウント) の紐付けをすると (P.3-10)、SBR アカウント (あるいはアルデバランアカウント) に登録された メールアドレス宛に、Choregraphe (コレグラフ) のライセン スキーが送付されます。
れ	レスト状態	れすとじょうたい	モーターが関節に一切の保持機能を働かせていない状態を指します。
ろ	ロボアプリ	ろぼあぷり	Pepper の機能を充実させ、可能性を広げるアプリです。
	ロボアプリ配信管 理	ろぼあぷりはいし んかんり	お仕事かんたん生成にロボアプリを組み込むことができるウェブ サービスです。Pepper のお仕事を、よりあなたの職場に合った ものにカスタマイズできます。
	ロボットのパス ワード	ろぼっとのぱす わーど	パソコンなどから本機にアクセスするためのパスワードです。 本機の管理ウェブページへの接続、初期化、バックアップする時 に使用されます。 パスワードは詳細設定(P.4-11)で変更することができます。
A	SBRアカウント (あるいはアルデ バランアカウン ト)	えすび—あ—る あかうんと	SoftBank Robotics社ウェブサイトで取得するアカウントで す。登録時のメールアドレスと、設定したパスワードは、お仕事 かんたん生成とロボアプリ配信管理、インタラクション分析での 管理などに必要です。パスワードは6文字以上の半角英数字で す。また、管理している Pepper すべてに対して、初期設定時に このSBRアカウント(あるいはアルデバランアカウント)の ID(メールアドレス)とパスワードを登録することによって、遠 隔から Pepper の設定(ロボアプリやお仕事の配信)をすること ができます。 アカウントの作成は次の URL より確認してください。 https:// www.ald.softbankrobotics.com
	Autonomous Life	あたなますらいふ	Autonomous Life とは Pepper が人間らしく行動している(呼吸など)とみせるための細かな言動の元となっている機能です。
С	Choregraphe	これぐらふ	Choregraphe (コレグラフ) は Pepper の言動をバーチャル環境 でテストするのに役立つソフトウェアです。
L	LED ランプ(肩)	えるい―でぃ―らん ぷ(かた)	Pepper は通知情報を利用してシステムやロボアプリについての 情報を音声と LED ランプ表示でお知らせすることができます。 LED ランプ(肩)の色によって、通知内容の重要性を表示してい ます。 詳細は、「LED ランプ(肩)」(P.2-7)を確認してください。
	LED ランプ(目、 耳)	えるい―でぃ― らんぷ(め、みみ	目と耳 LED ランプの色から、Pepper の状況を読み取ることができます。
Μ	MAC アドレス	まっくあどれす	MACアドレスとは、ネットワーク機器やネットワークアダプタに 付いている固有の識別番号です。各種設定のネットワーク設定からMACアドレスが確認できます。
Ν	NAOqi	なおき	ソフトバンクロボティクス株式会社が開発した Pepper のオ ペレーティングシステム(OS)です。
	NAOqi バージョン	なおきばーじょん	Pepperのソフトウェア(Naoqi OS)のバージョンです。
Ρ	Pepper IP アドレ ス	~っぱーあいぴー あどれす	PepperのIPアドレスです。Pepperの管理設定ウェブページに アクセスするときなどに利用します。起動後、胸部ボタンを1回 押すと、音声でIPアドレスをお知らせします。 ※Pepperがネットワークに接続している状態で確認してくださ い。 ※PepperのIPアドレスは固定することができません。サポート 対象外となります。

S	SSID	えすえすあい	SSID とは、無線 LAN (Wi-Fi)のアクセスポイントの識別名で
		でぃー	す。設定画面 (P.4-8)から、 接続するアクセスポイントを設定・
			変更することができます。

免責事項について

- ・Pepperは自律的に動く製品であり、周囲の人や家財に損害を与える可能性があります。本書をよくお読みになり、 記載の使用方法、及び使用環境下にてご利用ください。
- ・ソフトバンクおよびソフトバンクロボティクスは、Pepperの使用による間接的あるいは直接的な損害、事故等に は責任を一切負いかねます。
- ・機種の世代により、Pepper に使用している部品が変更される可能性があります。そのため製造後長期経過した場合、部品欠品により修理をお受けできない場合がございます。
- ・海外でのご利用は想定しておりません。
- ・本書に記載した注意事項は、すべての起こり得る事象を網羅したものではございません。
- ・免責(基本プラン利用規約第18条抜粋)
 - ソフトバンクおよびソフトバンクロボティクスは、本サービスの安全性・有用性・正確性・完全性等について、明示または黙示にも一切保証をするものではなく、本サービスの提供、遅滞、変更、中断、停止もしくは廃止、その他本サービスに関連して発生した契約者の損害について、損害賠償責任その他一切責任を負わないものとします。
 - 2. ソフトバンクおよびソフトバンクロボティクスは以下の各号記載の事項については一切の責任を負わないものとし、契約者が自己の責任で解決するものとします。
 (1)契約者が本規約等の規定に違反した結果、契約者、および第三者に生じた損害
 - (2)本サービスを通じて提供される情報の消失などにより生じた契約者の損害
 - ソフトバンクおよびソフトバンクロボティクスは、天災地変、疫病の蔓延、戦争、暴動、内乱、火災、洪水、 法令の改廃制定、公権力の介入、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故その他ソフトバンクおよびソ フ

トバンクロボティクスの責めに帰すべからざる事由により本サービスを提供できないことその他の結果につい て、損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

- 4. ソフトバンクまたはソフトバンクロボティクスの責めに帰すべき事由により契約者に損害が発生した場合、ソフトバンクまたはソフトバンクロボティクスは、損害発生時点までに対象となる契約に基づきソフトバンクが受 領済みの契約金額を限度に責任を負うものとします。
- ・ 詳細については「基本プラン利用規約」各条をご参照ください。

Pepper for Biz 取扱説明書

(スタッフ向け) 2017年4月 第7版 ソフトバンクロボティクス株式会社

機種名: Pepper 製造元: Softbank Robotics Europe SAS