ソフトウェアアップデート手順 以下の手順にそってソフトウェアアップデートを行います。



本体の電源OFF/ONを実施 して下さい。



Step2

「便利機能」を押し てください

0:0 💈 🗈 🗢

Step8

Wi-Fi利用

確定

ださい

ダウンロード開始

「確定」を押してく

WI-FI設定



「ソフトウェア更新」を押 してください

少々お待ち下さい…

約 25 秒でダウンロード完了

ソフトウェアのダウンロート゛が

始まりますので、そ

💎 all 🚺 0:01

Step9

Step4 💎 📶 这 0:01 3 現在のバージョン 🔜 ソフトウェア更新 る ソフトウェア更新パッケ ジのインストール 🔪 更新設定

「ソフトウェア更新」を押 してください

Step10

💎 all 这 0:

Step5 💎 📶 这 0:01 📴 チェック&更新中... ○ チェック&更新中

そのまましばらくお 待ちください

Step11

電源を切る

O >+>+#0>#

🗢 al 🚺 🛛

Step6



Step7

	🗢 🖬 🚺 0:01	
71-517更新		
■ 現在のバージョン		
🗟 ソフトウェア更新		
🗟 ソフトウェア更新パッケー		
ソフトウェアの更新パッケージ が使用可能		
Wi-Fi利用	۲	
モバイル利用	۲	
確定	キャンセル	

「Wi-Fi**利用」を選択** し、「確定」を押し てください

Step13

□ 現在のバージョン □ リフトウェア更新 □ ソフトウェア更新パック □ ソフトウェアの更新パック			
リフトウェア更新 いフトウェア更新パック ソフトウェアの更新パッケー			
ソフトウェア更新パック ソフトウェアの更新パッケー:			
ソフトウェアの更新パッケー	コンフトウェア更新パッケー		
ソフトウェアの更新パッケージ が使用可能			
Wi-Fi利用	٢		
モバイル利用	۲		
確定 キャンセル	·		

🗟 📶 🚺 0:01

「モバイル利用」を選択 し、「確定」を押し てください



ソフトウェアのタ ウンロート が 始まりますので、そ のまましばらくお待 ちください



「確定」を押してく ださい

Step3

更新設定

🛙 現在のバージョン

🗟 ソフトウェア更新

ソフトウェア更新パッケ・ ジのインストール



「確定」を押してく ださい

Step16



ソフトウェア書き換えが始 まりますので、その まましばらくお待ち ください

Step17



ソフトウェア書き換えが完了す ると、自動的に再起動し ます. 正常に再起動すれば、ソフト

Step12

ウェア更新は完了となります。

ソフトウェア書き換えが始 まりますので、その まましばらくお待ち ください



ソフトウェアバージョンの確認 以下の手順でソフトウェアアップデートが正常完了したことを確認できます。

💎 📶 这 0:01



「便利機能」を押し てください



Step2

「ソフトウェア更新」を押 してください

「現在のバージョン」を 押してください

Sten4 荣 📶 🚺 0:01 フトウェアバージョン 朝日付

ソフトウェアハ゛ーシ゛ョンが

最新ソフトウェアです

「008Z_21.1」であれば、

Step5

ソフトウェアハ゛ーシ゛ョンが最新ソフト ウェアハゲーションと異なる場合 は、再度、上記ソフトウェアアッ プデート手順を実施してく ださい。