1 手動ソフトウェアアップデート手順	以下の手順にそって	てソフトウェアの更新を行います。
PCから「SoftBank 102HW Utility」へアクセスする	るとWEBブラウザからン	ノフトウェアをアップデート可能です。 
Step1	日本語 🖃 へほう ロジイン	
ooftBank 102HW	aii 4G 🌐 🖓 💷	①102HWとパソコンをmicroUSBケーブル、またはWiFiで接続します。
A THE RIF 9709274		②パソコンから「SoftBank 102HW Utility」アプリケーションを起動、 またはWebブラウザのアドレスバーへ「web.setting」と入力してください
接続		③「ログイン」ホッファッファッフィバスワートを入力します。 ※初期パスワード: admin
フドパンクモバイル公式サイト         ロクイン           特別が増 気気テー処:         パスワード:           第40-201:         1016161           高点-201:         22.7518           第6回前:         004.18	1	・パッコンとの持続については取扱説明書P 42をご参照ください。
自動単句: Million (1997) インカーネット部プドレス: 128 (64 (1992)		「SoftBank 102HW Utility」についてはP.45をご参照ください。
		・3K 仮記明音は ノノドハンプロパリ ルのホームパーン どこ唯認くたてい。
	SoftBank	
Step2		
SoftBank 102HW	日本語 🔽 ヘルプ・ログ ・111 4G 🌐 翰	<sup>72ト</sup> ④「ソフトウェア更新」タブから「続行」を選択します。
ĸーム □ 設定 □ 統計 <mark>ソフトウェア更新</mark> □ SDカード共有 □		
ソフトウェア更新		_
ソフトウェア更新中はデータ通信を利用できません。		
<b>滞外でのご利用時はソフトウェア更新を行うことはできません。</b>		
続行		
	SoftBa	mk
	- OutDa	
Step3	日本語 💙 ヘルプ・ログ	795
SoftBank 102HW	🗐 "II 4G 🌐 🕅	⑤「最新のソフトウェアを確認中です」メッセージが表示されます
ホーム : 設定 : 統計 <mark>ソフトウェア更新</mark> : SDカード共有 :		
ソフトウェア更新		—
*************************************		
	SoftBa	ank

## Step4







\_\_\_\_ SoftBank

本端末はソフトウェアアップデートに対応しており、定期的にソフトウェアのアップデートを確認します。 新しいソフトウェアが見つかると、自動的に更新します。

Step1	്ഷം 🐢 🌐 🎟 SþftBank	①待ち受け画面です。	
	WIFI/4G/3G	・ソフトウェア更新にはパケット通信料はかかりません。 ・ソフトウェア更新中は、他の機能はご利用できません。	
Step2	New software!UpdateCancelPower keyWPS key	②「New software!」が表示されます。 ③液晶表示正面の電源ボタンを押します。	
Step3	Downloading. Da ) 30%	④ダウンロードが開始します。	
Step4	Downloading. Da () 100%	⑤ダウンロードが完了しました。	
Step5	Restart to install	⑥インストールの準備中です。	
Step6	ソフトウェア更新中。 電源OFFしないでください。	⑦ソフトウェア更新中です。	

Step7



⑧端末が再起動します。

⑨「Update succed」が表示されソフトウェア更新は完了です。

3 ソフトウェアバージョンの確認手順 以下の手順にそってソフトウェアバージョンの確認を行います。

PCから「SoftBank 102HW Utility」へアクセスするとバージョン情報を確認できます。 「SoftBank 102HW Utility」から確認する場合はStep1から、端末のLCD液晶画面から確認する場合はStep3からご参照ください。

## Step1

SoftBank 102HW	□ # # 3 → 1 0 2 HWとパソコンをmicroUSBケーブル、またはWiFiで接続します。
	<ul> <li>②「SoftBank 102HW Utility」を起動、または Webブラウザのアドレスパーへ「web.setting」と入力してください。</li> <li>③「ログイン」ポップアップへパスワードを入力します。 ※初期パスワード:admin</li> </ul>
第45-7-42: 23.7328 単細胞に 0342 自動時に 副細胞にで インターキョナのアドレス: 第487575 第487550	<ul> <li>・パソコンとの接続については取扱説明書P.42をご参照ください。 「SoftBank 102HW Utility」についてはP.45をご参照ください。</li> <li>・取扱説明書はソフトバンクモバイルのホームページを</li> <li>SoftBank</li> </ul>

## Step2

SoftBank 10	2HV	V		日本語 💌 ヘルプ・ログアウト Inil 3G 🌐 👘 🗔	] @
ホーム : 設定 : 統計	ソフ	ウェア更新 SDカード共有	1		
ペーム         回びこ         ボロ1           クイック部定         マイルネットワーク設定           マイルネットワーク設定         レステム           レスアム         ログイックスワード変更           ログイックパスワード変更         工作状態は           ログイックパスワード変更         工作状態は           国グシッパスワード変更         工作状態は	0	マングークス合         ロングークス合           ボルイス会         MBE           MMSI:         日気気子           コードウェブバージョン:         ソフトウェブバージョン:           ソフトウェブバージョン:         インターネットドアドレス:	1024W 자료를 21.200 234 192.108.40.84		
				SoftBank	

## ④「設定」タブから「システム」>「本体情報」を選択し、 「ソフトウェアバージョン」項目にバージョン情報が表示されます。

Step3



⑤端末サイドの「WPS」キーをダブルクリックします。

