# 1. 更新方法

#### STEP1:

0 *	î ul
16	5:17 1980年1月8日(火)
r,	電話をかける
	メールを読む
	メールを送る
	写真を見る
6	写真を撮る
*	便利な機能を使う
<b>0</b> 緊	《急電話 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

「設定」を選択

11
設定
使用者情報を見る
操作方法を見る
音量の設定をする
目るさの設定をする
ナービスを確認する
¥細設定を見る
終了

「詳細設定を見る」を選択

STEP6	:	
Ð 🤶		1
🌇 ソフトウ	7ェア更新	
更新は、電 で、移動せ さい。	波が強し ずに実行	∖場所 テしてくだ
	_	
いいえ		はい
戻る	終了	
「はい」を	達選択	

「肝和設足を充る」を送け
STEP7:
🎬 llı 🦈
🌇 ソフトウェア更新
a19 UP
Y300- J1V100R001C111
1.今すぐダウンロード
2.ダウンロード日時を予約
3.更新内容を確認する
4.ご利用規約を読む
キャンセル
戻る終了

を選択

) )	⊆ເວ. ຄີ ຟພິ
	詳細設定を見る
Ŷ	Wi-Fi設定
Ð	GPS設定
Ŷ	位置情報設定
٥	オールリセット
0	ソフトウェア更新
ф	その他
戻	る終了

## STEP8: **6 ?** 100% 🌇 ソフトウェア更新 ソフトウェア・ダウンロード ф 12% キャンセル 終了 戻る

ソフトウェアダウンロード が完了するまでしばらく お待ち下さい



### STEP9: 100% 🌇 ソフトウェア更新 ソフトウェア更新を実施しま す。更新中は携帯電話を操作 できません。起動中のアプリ ケーションも終了されま す。よろしいですか? はい いいえ 戻る 終了

#### 「はい」を選択

自動で再起動が行われ、 以上でソフトウェア更新は 完了です

# 100% 🌇 ソフトウェア更新 ソフトウェア更新 自動更新設定 更新時刻設定 戻る 終了

STEP5:

「ソフトウェア更新」を選択

#### STEP10:



2.バージョン確認



	設定
•	使用者情報を見る
U	操作方法を見る
<b>4</b> 1))	音量の設定をする
	明るさの設定をする
æ	サービスを確認する
\$	詳細設定を見る
戻	る終了

<ul> <li>詳細設定を見る</li> <li>Wi-Fi設定</li> <li>GPS設定</li> <li>位置情報設定</li> <li>オールリセット</li> <li>ソフトウェア更新</li> <li>その他</li> </ul>	ST D 🖗	EP3:
<ul> <li>※ Wi-Fi設定</li> <li>GPS設定</li> <li>位置情報設定</li> <li>オールリセット</li> <li>ソフトウェア更新</li> <li>その他</li> </ul>		詳細設定を見る
<ul> <li>GPS設定</li> <li>位置情報設定</li> <li>オールリセット</li> <li>ソフトウェア更新</li> <li>その他</li> </ul>	<b>?</b>	Wi-Fi設定
<ul> <li>公 位置情報設定     </li> <li>オールリセット</li> <li>ソフトウェア更新</li> <li>その他</li> </ul>	Ś	GPS設定
<ul> <li>オールリセット</li> <li>ソフトウェア更新</li> <li>その他</li> </ul>	0	位置情報設定
<ul> <li>い ソフトウェア更新</li> <li>◆ その他</li> </ul>	٥	オールリセット
☆ その他	0	ソフトウェア更新
	۵	その他

ST	EP4:
0 *	je – Il 🚆
	その他
0	その他の機能
	端末情報
2	みまもりメール設定
5.00	発信者番号通知設定
۵	アプリ更新
	アプリを管理
戻	る終了
「端	末情報」を選択

STEP5:

🕯 🛍
〈 🔘 端末の状態
モデル番号 204HW
Androidパージョン 4.1.1
ベースバンドバージョン 2030
カーネルバージョン 3.4.0-perf-g523da93 android@localhost)) #1 SMP PREEMPT Tue Nov 12 11:05:19 CST 2013
ビルド番号 Y300-J1V100R001
戻る終了

「ビルド番号」が Y300-J1V100R001C111B128 であれば最新バージョンです

「設定」を選択