






1 ソフトウェア更新手順

以下の手順によってソフトウェア更新を行います。

Step1  「設定」を押してください	Step2  「端末情報」を押してください	Step3  「ソフトウェア更新」を押してください	Step4  「ソフトウェア更新」を押してください	Step5  「実行」を押してください	Step6  「今すぐダウンロード」を押してください
--	---	---	---	---	--

Step7  ソフトウェアダウンロードを開始します	Step8  「今すぐ更新」を押してください	Step9  「はい」を押してください	Step10  ソフトウェア更新を開始します	Step11  書き換え処理が2回実施されます	Step12  ソフトウェア書き換え後、再起動します
---	---	--	---	--	---

Step13



ソフトウェア更新は完了です

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1  「設定」を押してください	Step2  「端末情報」を押してください	Step3  ビルド番号が最新であることを確認してください
--	---	---