Step1



ホームボタンを押して画面を立 ち上げます。

Step4



暗証番号入力画面が表示されます。

Step7 (一本体設定) 省電力モード ソフトウェア更新 カメラ制限 音声操作

本体設定画面で「ソフトウェア 更新」をタップします。

Step2



メニュー画面で「せってい」を タップします。

Step5



暗証番号を入力します。 ※暗証番号の初期設定は「9999」です。

Step8



ソフトウェア更新画面で「手動 更新」をタップします。

Step3

	iil ■ ごご 5:18 せってい
	おと
Q	がめんのデザイン
((••••)	けいほうメール
2	じぶんのばんごう
Ξ	管理者設定

せってい画面で「管理者設定」 をタップします。

Step6

;il ➡ 午後 5:20 ← 管理者設定
お知らせ
電話・メール設定
あんしん設定
本体設定
その他の設定
管理者設定画面で「本体設定」

Step9

をタップします。



更新ファイルのチェックが始ま ります。 1/2



2 ソフトウェアバージョンの確認 以下の手順でソフトウェアアップデートが正常完了したことを確認できます。

1 枚目の STEP1~ STEP7 までは同様 です。

 	凯 🚍 午後 5:24	
手動更新 自動更新設定 バージョン	← ソフトウェア更新	
自動更新設定 バージョン	手動更新	
バージョン	自動更新設定	
	バージョン	

「バージョン」をタップします。

Step9



バージョンが最新か確認します。