カメラについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8-2
カメラをご使用になる前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8-2
カメラを起動する・・・・・・8-2
静止画撮影/動画撮影を切り替える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
撮影
静止画撮影
動画撮影
カメラ設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ギャラリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8-5
静止画/動画を再生する・・・・・・8-5
静止画を加工する・・・・・・8-6
静止画/動画を管理する・・・・・・8-6
静止画/動画を共有する・・・・・・8-7

# カメラについて

## カメラをご使用になる前に

#### カメラご利用時の注意

- レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画/動画の撮影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。
- 手ぶれにご注意ください。本機が動かない ようにしっかり持って撮影してください。
- 本機ではバーコード(QRコード/JANコード)を読み取ることはできません。
- カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当 てないよう、ご注意ください。内部のカラー フィルターが変色し、映像が変色すること があります。

### 静止画/動画のファイル形式

静止画/動画のファイル形式は次のとおりで す。

種類	ファイル形式	拡張子
静止画	JPEG	JPG
動画	MPEG-4	mp4
	H.263	Зgp
	H.264	Зgp

### 撮影サイズについて

静止画/動画の撮影サイズは次のとおりで す。

撮影モード	撮影サイズ
静止画	5メガピクセル(2560×1920)
	3メガピクセル(2048×1536)
	2メガピクセル(1600×1200)
	1メガピクセル(1024×768)
動画	VGA (640×480)
	CIF (352×288)
	QVGA (320×240)
	QCIF (176×144)

 撮影サイズを変更する方法は、カメラ設定 (P.8-4)を参照してください。

## カメラを起動する

■ ⇒ 「カメラ」 / 「ビデオ録画」 撮影画面が表示されます。ビデオ録画の場合は、 本機を横向きにして撮影してください。

### カメラを終了する

🚹 撮影画面で 🐼 ボタン / 🗩 ボタン

## 静止画撮影/動画撮影を切 り替える

 撮影画面で撮影モード切替スライダーを ドラッグ

撮影モード切替スライダー



8

## 撮影



-(4) - (5)

ズーム倍率(×1~×1.6)を設定しま 1秒以上タッチするとオートフォーカスが起 動し、指を離すと静止画を撮影します。

 静止画は、縦画面でも撮影できます。画面に表 示されるアイコンや操作方法は横画面と同様で す。

ズームを使う

ズーム機能を使って、被写体の大きさを調節 できます。ズームの倍率は最大1.6倍です。

- 静止画撮影画面で スーム をタップ ズーム調節スライダーが表示されます。
- 2 ズーム調節スライダーをドラッグ



ズーム調節スライダー

### 動画撮影

IIII ⇒ 「ビデオ録画」

動画撮影画面が表示されます。

- 2 カメラを被写体に向ける⇒●をタップ 撮影開始音が鳴り、動画の撮影が開始されます。
- 撮影終了音が鳴り、動画が保存されます。

8 カメラ/ギャラリ



静止画撮影画面(横)

### 動画撮影画面の見かた



1	٥	カメラの設定を変更します (P.8-4)。
	<b>A</b> w	ホワイトバランス(オート/白熱灯/昼 光/蛍光灯/曇り)を設定します。
	High	動画の画質(高/低/MMS/YouTube/ カスタム)を設定します。
2	撮影した動画をすぐに確認できます。また、 ギャラリー(P.8-5)に保存されている静止画/ 動画も閲覧できます。	
3	撮影モード切替スライダー ドラッグして静止画撮影/動画撮影を切り替 えます。	
4	撮影開始/終了 撮影を開始します。撮影中にタップすると、 撮影が終了します。	
5	<b>録</b> 画 撮影	<b>経過時間</b> 中に録画経過時間を表示します。

## カメラ設定

### 静止画撮影時の設定

📘 静止画撮影画面で 🔘 をタップ

### 2 次の項目を設定

項目	説明
フォーカスモード	オートフォーカスを使用する かどうか設定します。
露出	明るさを調節します。
表示サイズ	撮影サイズを設定します。
写真の画質	画質を設定します。
色効果	色合いを変更します。
撮影感度の選択	ISOレベルを設定します。暗 い場所での撮影時には、ISO レベルを上げることをおすす めします。
階調落差	蛍光灯による画面のちらつき を補正するように設定しま す。
あざやかさ	色の鮮やかさを調節します。
コントラスト	明暗差を調節します。
シャープネス	輪郭の強調度合いを調節しま す。
カメラ設定	カメラ設定を初期値に戻しま す。

### 動画撮影時の設定

📘 動画撮影画面で 🔘 をタップ

2 次の項目を設定

項目	説明
色効果	色合いを変更します。
ビデオ画質	撮影サイズを設定します。
映像エンコード タイプ	動画のエンコード形式を設定 します。
音声エンコード タイプ	音声のエンコード形式を設定 します。
ビデオ持続時間	1回の撮影時間の上限を設定 します。
カメラ設定	カメラ設定を初期値に戻しま す。

# ギャラリー

ギャラリーでは、カメラで撮影したり、ダウ ンロードした静止画や動画を再生できます。 静止画編集のほか、壁紙や連絡先写真として 設定したり、友人と静止画を共有することも できます。

## 静止画/動画を再生する

### ギャラリーを開く

- アルバム一覧画面が表示されます。
- 2 次のアルバムから選択

項目	説明
カメラ	本機のカメラで撮影した静止 画/動画を表示します。
sdcard	メモリカードに保存されてい る静止画/動画を表示しま す。
bluetooth	Bluetooth®通信で受信した 静止画∕動画を表示します。
download	ダウンロードした静止画/動 画を表示します。

## 

全体表示画面/動画再生画面が表示されます。

- メモリカードに任意のフォルダを作成して静止 画/動画を保存すると、ギャラリーでアルバム として表示されます。
- 次回ギャラリーを開くときは、前回終了時の画 面が表示されます。

表示画面について
ギャラリーには、アルバム一覧画面、サムネ
11/2員画面、主体衣小画面がめります。
1 2
₽ #+>)-
7) / 2 (d) downland (2)
sdcard (3)
アルバム一覧画面
ノルバム 見回回
1 3
サムマイル一覧画面
シムネイル一見回回
1 2

全体表示画面

1	現在の階層を表示します。タップすると、ほ かの一覧画面に移動できます。	
2	カメラを起動します。	
3	静止画/動画に登録されている年月日ごとの 表示に切り替わります。元の表示に戻すには、 再度タップします。	
4	左右にドラッグすると、サムネイルをスク ロールできます。	
(5)	静止画/動画を、拡大/縮小表示します。	
6	スライドショーを再生します。	
7	メニューが表示されます。 「共有」:静止画/動画を共有します。 「削除」:静止画/動画を削除します。 「その他」:静止画/動画の詳細情報を表示し ます。静止画の場合は、静止画を加工するメ ニューも表示されます(P.8-6)。	
<ul> <li>静止画/動画を1秒以上タッチしても、メニューを表示できます。</li> <li>ギャラリーは、縦画面でも表示できます。画面に表示されるアイコンや操作方法は、横画面と同様です。</li> </ul>		
ー 各語 アル 休表	気示画面での操作) バム一覧画面、サムネイル一覧画面、全 示画面それぞれについての操作方法は、	

■アルバム一覧画面での操作

次のとおりです。

**左右にドラッグ**:アルバムを左右にスクロー ルします。

**タップ**: サムネイル一覧画面が表示されます。

### ギャラリー

#### ■サムネイル一覧画面での操作

**左右にドラッグ**: サムネイルを左右にスク ロールします。

**タップ**:全体表示画面が表示されます。動画の場合は、動画が再生されます。

#### ■全体表示画面での操作

タップ:動画の場合は、動画が再生されます。 左右にフリック:前後の静止画/動画が表示 されます。

**ダブルタップ**:静止画を拡大/縮小表示します。

**ピンチ**:静止画/動画を、拡大/縮小表示し ます。

詳細な操作方法については、タッチパネルの使いかた(P.1-10)を参照してください。

### 動画再生中の操作

サムネイル一覧画面/全体表示画面で動画を タップすると、動画が再生されます。



#### 動画再生画面

1	«/»	巻き戻し/早送りします。	
	▶/॥	再生/一時停止します。	
2	左右にト します。	「ラッグすると、任意の時間帯に移動	

## 静止画を加工する

#### 静止画を回転させる

- サムネイル一覧画面/全体表示画面で対象の静止画を1秒以上タッチ
  - サムネイル一覧画面の場合は、複数の静止画 を選択できます。

2 「その他」 ⇒ 「左に回転」 / 「右に回転」

#### 静止画をトリミングする

- サムネイル一覧画面/全体表示画面で対象の静止画を1秒以上タッチ
- 2「その他」⇒「トリミング」⇒トリミング 枠をドラッグしてサイズ/位置を調節



### 3 「保存」

 トリミングした写真はメモリカードにコピーし て保存されます。編集前の静止画は変更されま せん。

## 静止画/動画を管理する

#### 静止画/動画を削除する

- サムネイル一覧画面/全体表示画面で対象の静止画/動画を1秒以上タッチ
  - サムネイルー覧画面の場合は、複数の静止 画/動画を選択できます。
- 2 「削除」 ⇒「削除」

### 静止画が撮影された位置を表示する

静止画にGPS情報が含まれる場合は、地図上 に位置を表示できます。

- 全体表示画面で静止画を1秒以上タッチ
   →「その他」
- 2 「地図に表示」

#### 静止画を登録する

静止画を、連絡先に表示されるアイコンや壁 紙に登録できます。

- 2 「登録」⇒登録先をタップ
  - ・以降の操作は、画面の指示に従ってください。

8-6

8

## 静止画/動画を共有する

静止画/動画をメールやBluetooth®で送信 できます。静止画をSNSにアップロードした り、動画をYouTubeにアップロードして共 有することもできます。

### 静止画/動画をメールに添付して送信する

静止画/動画をメールに添付して送信できま す。

- サムネイル一覧画面/全体表示画面で対象の静止画/動画を1秒以上タッチ
  - サムネイル一覧画面の場合は、複数の静止 画/動画を選択できます。
- 2 「共有」⇒「メール」 / 「Gmail」
  - 以降の操作は、メール(P.5-2)を参照してください。

#### 静止画/動画をBluetooth®で転送する

静止画/動画を、Bluetooth®通信でほかの デバイスに転送できます。

- サムネイル一覧画面/全体表示画面で対象の静止画/動画を1秒以上タッチ
  - サムネイルー覧画面の場合は、複数の静止 画/動画を選択できます。
- 2「共有」⇒「Bluetooth」⇒デバイスを 選択

 Bluetoothの機能が有効になっていない場合、 「Bluetooth」をタップしたあとで「ONにする」 をタップしてください。

### Twitterで静止画を共有する

- サムネイル一覧画面/全体表示画面で対象の静止画を1秒以上タッチ
  - サムネイルー覧画面の場合は、複数の静止画 を選択できます。
- 2 「共有」⇒「Twitter」
  - ログイン画面が表示されたときは、画面の指示に従ってログインしてください。
     静止面がアップロードされ、URLが表示されます。
- 3 つぶやきを入力⇒「更新」

### Picasaで静止画を共有する

- サムネイル一覧画面/全体表示画面で対象の静止画を1秒以上タッチ
  - ・サムネイルー覧画面の場合は、複数の静止画 を選択できます。
- 2 「共有」 ⇒ 「Picasa」
  - アカウントの追加画面が表示されたときは、 画面の指示に従って操作してください。
- 3 「キャプション」⇒キャプションを入力
- アカウント/アルバムを変更する場合
   → → それぞれ対象の項目をタッブ
   新規アルバムを作成する場合
   → タイトルを入力→「一般公開」/「限定公開」→「作成」
- 4 「アップロード」

### YouTubeで動画を共有する

- サムネイル一覧画面で対象の動画を1秒 以上タッチ
  - 複数の動画を選択できます。
- 2 「共有」⇒「YouTube」
  - ログイン画面が表示されたときは、画面の指示に従ってログインしてください。
- 3 タイトルを入力→「詳細」→詳細設定を 行う→「アップロード」