Macユーティリティ操作ガイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-2
SoftBank 004Z Utilityの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-2
パケット通信に関する設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-3
パケット通信を開始/終了する・・・・・	5-4
接続記録 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5-5
関連設定および情報確認・・・・・	5-6

# Macユーティリティ操作ガイド

# SoftBank 004Z Utilityの概要

## SoftBank 004Z Utilityの起動

本体をMacに接続してください。自動的に SoftBank 004Z Utility が起動します。

- SoftBank 004Z Utilityが自動的に起動しない場合は、「Macintosh HD」
  →「アプリケーション」→「SoftBank 004Z Utility」をダブルクリックし、
  SoftBank 004Z Utilityを起動します。
- 「Macintosh HD」はお使いになっているハードディスクの名称です。お客 さまによって、表示される名称は異なります。

#### SoftBank 004Z Utilityのメイン画面



- 通信履歴 通信履歴情報を表示します。
- ホーム メイン画面に戻ります。
- ③ 電波状態表示 電波状態を表示します。電波状 態アイコンの説明はP.3-2を参 照してください。
- ④ 接続時間 接続時間を表示します。 接続中にMacの設定時刻を変更 すると、接続時間が正しく表示 されない場合があります。
- ⑤ 送受信データ量
  ダイヤルアップ接続中に送受信
  量の合計を表示します。

- (6) 設定
  起動設定や、プロファイル設定を 行います。
- ヘルプ ヘルプを表示します。
- ⑧ 接続状態表示

USIMカードの接続状態を表示し ます。

- ⑨ 接続/切断 ダイヤルアップを接続、あるいは 切断します。
- 1 接続先

ダイヤルアップ接続先を表示しま す。

# 5 Mac ユーティリティ操作ガイド

# パケット通信に関する設定

パケット通信を行うためには、ダイヤルアッププロファイルが設定されている必要があります。

## プロファイルを新規作成する

- メイン画面で、「初期設定」のプルダウンリストから、「編集」を 選択します。
- 2 🛨 をクリックして、新しいプロファイルを追加します。

接続先		編集
bizflat.softbank		
		(
		(閉じる)
	- +	

- 3 追加されたプロファイルを選択して、「編集」をクリックします。
- 4 設定先、アクセスポイント名、ユーザ名とパスワードを設定します。
  - 必要に応じ、DNS、PDPサーバ、認証モードに関する情報を設定することができます。
- 5「OK」をクリックし、すべてのダイヤルアップ接続先の設定を保存して、ダイヤルアップ接続先の設定画面を終了します。
  - 「キャンセル」をクリックすると、ダイヤルアップ接続先の設定画面を終 了します。
- 6 「閉じる」をクリックすると、メイン画面に戻ります。

#### プロファイルを編集する

- **│** 「接続先」のリストから、編集するプロファイルを選択します。
- 2 「編集」をクリックし、設定情報を変更します。
- 3 「OK」をクリックし、再設定した情報を保存します。
- 4 「閉じる」をクリックすると、メイン画面に戻ります。

#### プロファイルを削除する

- ┃ 「接続先」のリストから、削除するプロファイルを選択します。
- 2 をクリックすると、確認のためのダイアログボックスが表示 されます。
- 「OK」をクリックすると、選択したプロファイルが削除されます。
  ・「キャンセル」をクリックすると選択したプロファイルは削除されません。
- 【 「閉じる」をクリックすると、メイン画面に戻ります。

# パケット通信を開始/終了する

## 開始する

1 メイン画面で「接続」をクリックすると、接続を開始します。



ダイヤルアップ中に本画面にて、現在の接続に関する接続時間、送受信デー タ量などの情報を見ることができます。

## 終了する

「切断」をクリックすると接続を終了します。



# 接続記録

 接続中にパソコンの設定時刻を変更すると、接続時間が正しく表示されない 場合があります。

#### 通信履歴

「通信履歴」をクリックすると、通信履歴が表示されます。

00		SoftBank 004Z Utilit	y	C
9 🖗 X	0			E SoftBank
—ム 通信課題 設: <b>T</b> ai		3G :	SoftBank	PC
期間				
開始日: 2011/	02/01 * 終7日:	2011/02/01	表示すべ	•7
接続先	開始時間	終了時間	受信	送信
bizflat.softbank	2011-02-01 11:48	8:43 2011-02-01	1:49:37 3.3 4	ロバイト 2.8 キロバイ
bizflat.softbank	2011-02-01 16:06	6:44 2011-02-01	1.5 \$	ロバイト 3.3 キロパイ
合計接結時間·	00:01:02			4 4
まったわたマーク(	+実際のデータと思た	ろ可能性があります	C	<u>,,,,</u>
scare 10/07 - 7 k	o × m • / / 一 / こ 乗 / o	0.0100TV-00.0 9K 9 8		

## 通信集計情報を見る

🚹 💽 をクリックして、「期間」を選択します。

 「期間」を選択すると、「開始日」、「終了日」欄で統計期間を選択できます。
 をクリックすると、期間を調整できます。「表示」をクリックすると、 選択された期間のデータ統計の情報が表示されます。

000	Sof	tBank 004Z Utility	
ホーム 通信履歴 設計	E ~117		SoftBank
<b>Tul</b> 期間		3G SoftBank	PC
開始日: 2011 / 接続先 bizflat.softbank bizflat.softbank	02/01 : 除了日: 20 開始時間 2011-02-01 11:48:43 2010-02-01 16:06:44	11/02/01 (1) 表示 終7時間 12011-02-01 11:49:37 12010-02-01 16:06:52	<b>すべて すべて う</b> や日 くイ <b>う</b> や日 くイ <b>う</b> や日 くイ      今週      今週      今週
合計接続時間: 表示されたアータ	00:01:02 は実際のデータと異なる可	能性があります。	)+ +) ()

表示されたデータは目安であり、実際の送受信データとは異なる可能性があります。

# 関連設定および情報確認

## 優先ネットワークに関する設定

┃ メイン画面で、「設定」をクリックします。

「ネットワーク」をクリックして、オペレータ選択から「自動」/
 「手動」を選択します。

オペレータ選択を「自動」に設定した場合、本製品が自動的にネットワークを検索して登録できます。優先ネットワークはオペレータ選択を「自動」に設定したときのみ選択できます。



## 通知音に関する設定

- 🚹 メイン画面で、「設定」をクリックします。
- 2 「通知音」をクリックすると、「ネットワーク接続通知音」/「ネットワーク切断通知音」を選択できます。
  - ・「参照」をクリックすると、パソコンにあるファイルを選択できます。
  - 「ミュート」にチェックをつけると、サウンドの設定ができなくなります。

 セキュリティ ネットワーク	7 通知音 システム	通信履歴設定
ネットワーク接続通知音	□ ₹ ±	
//system/Library/ModemList ネットワーク切断通知音	sound/online.wav	
/System/Library/ModemList	/sound/omine.wav	M

## セキュリティに関連する設定

#### PIN関連操作

PIN (Personal Identification Number) は、不正ユーザーがUSIM カードを利用することを防ぐために使われるコードです。PIN変更、 PIN認証有効、PIN認証無効などを設定できます。 お買い上げ時のUSIMカードは、PIN認証なし、PINコード「9999」 に設定されています。

#### (PINコード認証を有効/無効にする)

PINコードの認証を有効/無効にすることができます。有効にすると、 本製品を起動するときにPINコード認証を要求されます。

・メイン画面で、「設定」→「セキュリティ」→ 枠にチェックをつける/外すと、PINコード入力画面が表示されます。

PIN:	
TR D	
残りの	の試行回数: 3/3 回

#### 【PINコードを変更する】

- 「設定」→「セキュリティ」→ 枠にチェックをつけた状態で「PIN の変更」をクリックします。
- 2 PINコード変更の画面が表示されたら、現在のPINコードと新しいPINコードを入力します。
- 3 新しいPINコードをもう一度入力します。
- 4 「OK」をクリックすると、変更が完了します。

入力してください: 現在のPINコード:	••••
新しいPINコード:	••••
新しいPINコード(確認):	
残りの試行回数: 3/3 回	
(+-	VUL OK

• PINコードは4~8桁の数字のみ有効です。お買い上げ時は、「9999」に設定されています。

#### (PINコードを入力する)

PINコード認証を有効に設定すると、本製品を使用するときに、正し いPINコードを入力する必要があります。

- 本製品をMacに接続し、SoftBank 004Z Utilityを起動すると、 PIN入力の画面が表示されます。
- 2 PINコードを正しく入力します。
- 3 「OK」をクリックすると、認証が完了します。

PIN:	
残り	の試行回数: 3/3 回

#### (PINコードロックを解除する)

- USIMカードがロックされた場合、PINロック解除の画面が表示 されます。
- 2 PINロック解除コード(PUKコード)を正しく入力します。
- 3 新しいPINコードを設定します。
- 4 新しいPINコードをもう一度入力します。
- 5 「OK」をクリックすると、変更が完了します。

入力してください: PUKコード:	•••••
新しいPINコード:	••••
新しいPINコード(確認):	
残りの試行回数: 10/10 [	3
(‡	・ヤンセル OK

・PINコードを3回連続で間違えるとPINロック状態になります。その場合PIN ロック解除コード(PUKコード)が必要になります。PINロック解除コード (PUKコード)については、お問い合わせ先(P.7-3)までお問い合わせください。 またPINロック解除コード(PUKコード)を10回連続で間違えると、完全ロッ ク状態となります。完全ロック状態となった場合は所定の手続きが必要にな ります。お問い合わせ先(P.7-3)までご連絡ください。

#### システムに関する設定

- ┃ メイン画面で「設定」をクリックします。
- 2 「システム」をクリックすると、「自動」 と 「言語」 が設定できます。
  - 「自動」欄に設定したい項目をチェックします。
  - 「言語」欄で「日本語」と「English」を選択できます。

000			SoftBank 004	Z Utility	
0 1		1			SoftBan
ホーム 通信履歴	1. 股定	ヘルプ			
Tat			3G	SoftBank	PC
	- 2+	ュリティ ネ	ットワーク 通知	音 システム	通信履歴設定
		自動:			
		<b>■</b> 77	リケーションを自	動的に起動	
		□自戦	接続する		
		<b>X</b>	セージを起動時に	表示する	
		言語:			
		(	日本語	\$	

#### 通信履歴設定

- ┃ メイン画面で「設定」をクリックします。
- 2 「通信履歴設定」をクリックすると、「通信料(単価)」と「デー タ量の単位」が設定できます。
  - ・「データ量の単位」で「バイト」と「パケット」を選択できます。
- 3 「適用」をクリックすると、設定が保存されます。