5	
設定	

メニュー/設定画面の表示	P.5-2
メニューを表示する	P.5-2
設定画面を表示する	P.5-2
通知先電話番号設定	P.5-3
通知先電話番号設定	P.5-3
本体設定	P.5-6
·····································	P.5-6
音量設定	P.5-8
画面設定	P.5-8
時刻設定	P.5-9
センサー/リモコン設定	P.5-9
センサー/リモコン設定	P.5-9
みまもりモード設定/その他の設定	P.5-12
みまもりモード設定	P.5-12
その他の設定	P.5-12

メニュー/設定画面の表示

メニューを表示する

メニュー画面では、下記のいずれかを実行できます。

- 本体の動作設定→「設定」
- センサーの動作テスト→「センサーテスト」

1 待受け画面で→∞



メニュー画面が表示されます。

設定画面を表示する

設定画面では、本体の動作に関わる設定を行います。

- 待受け画面で→∞
 メニュー画面が表示されます。
- 2 「設定」を選択→∞ 暗証番号入力画面が表示されます。

	ııl	
設定		
暗証番号を入力してく	ださい	١
100 Mar 100		
	0.	
解除戻る (←)削除	OK	定
暗証番号入力画面	ī	



数字ボタンで管理者用暗証番号を入力→ 一般 設定画面が表示されます。



((1) ご注意

設定画面を表示する際は、管理者用暗証番号を入力してください。帰宅通知用暗証番号では表示できません。

通知先電話番号設定

通知先電話番号を登録する

本製品から発信されるメールの送信先電話番号を登録します。通知先の電話番号は複数登録(20件)することができ、 それぞれの電話番号の詳細設定をすることが可能です。

- 🚹 メニュー画面を表示(主 P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「通知先電話番号」を選択 設定方法の詳細は「初期設定」手順2「通知先電話番 号の設定」(●) P.2-14)を参照してください。

通知先電話番号を編集する

- 📘 メニュー画面を表示(💽 P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「通知先電話番号」を選択
- 3 編集する電話番号または名称を選択→「編集」 を選択

電話番号の詳細設定を行います。



設定する項目を選択してのを押します。

((1) ご注意

 遠隔操作では、本機の動作設定を変更することや、検知/ 操作履歴の取得も可能です。設定の際は十分ご注意ください。

5

項目	説明
名称設定	電話番号の登録名を設定しま す。
通知先電話番号 設定	電話番号を編集します。

項目	説明
通知/遠隔操作	下記のメール設定および遠隔操
設定	作の使用可否を設定します。
 ※ 通知/遠隔操作 設定の詳細は(● P.2-15)を参照し てください。 	 決定(上記設定項目の保存) 在宅時の異常通知メール 帰宅通知メール プレアラーム通知メール 定刻メール みまもり通知メール 遠隔操作
配信確認メール	登録された電話番号にテスト
送信	メールを送信します。

■名称設定

通知先を識別するための名称を設定します。



●文字入力について

を押して、文字種「かな」「カナ」「ABC」「abc」
「123」を切替えます。

〇 で文字を入力します。
 例えば、カタカナの「ド」を入力する場合、
 ケ を押して文字入力を「カナ」に変えます。

「ド」が表示されるまで、④ を10回押します。 右キーまたは数秒後に確定します。

全ての入力が完了したら、 🞯 を押します。

■番号設定

設定済みの通知先電話番号を修正します。

●で番号を削除して、新しい番号を入力します。 入力が完了したら、∞を押します。

通知先電話番号を削除する

- 🔹 メニュー画面を表示(💽 P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「通知先電話番号」を選択
- 3 削除する電話番号または名称を選択→「削除」 を選択

確認画面が表示されたらのを押します。

確認用メールを送信する

確認用メールを送信することで、本機から送信されるメール が、受信側の携帯電話で正しく受信できるか確認することが できます。

確認用メール送信を使用する前の準備

通知先電話番号を登録してください。(▶ P.5-3)

- 】 メニュー画面を表示(▶ P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「通知先電話番号」を選択
- 3 確認用メールを送信する電話番号または名称を 選択→「編集」を選択 電話番号のプロパティ画面が表示されます。
- 4 「配信確認メール送信」を選択
 を押すと、確認用のメールが送信されます。
 - ■メールが届かない場合

5

- ●「通知先電話番号設定」(● P.5-3)で電話番号を確認 してください。
- 本機の電波状況を確認してください。

本体設定

暗証番号設定

管理者用暗証番号を設定する

管理者暗証番号は、本体の設定を変更したり、アラーム鳴動 時に停止する際に使用します。

- 1 メニュー画面を表示(**▶** P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「本体設定」を選択
- 3 「暗証番号」→「管理者用暗証番号」を選択 確認画面で@を押すと、管理者用暗証番号設定画面が 表示されます。
- 4 新しい暗証番号を入力
- 5 再度新しい暗証番号を入力 暗証番号が登録されます。

帰宅通知用暗証番号を登録する

帰宅通知用暗証番号は、帰宅通知専用の暗証番号です。 例えば、お子様が使用する暗証番号を設定した場合、お子様 が帰宅時に暗証番号を入力することで帰宅通知メールが送 信され、お子様が帰宅したことを確認することができます。

- 1 メニュー画面を表示(▶ P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「本体設定」を選択
- 3 「暗証番号」を選択
- 4 「帰宅通知用暗証番号」を選択→「登録」を選択
- 5 帰宅通知用暗証番号を入力
- 6 再度暗証番号を入力 暗証番号が登録されます。

7 名称を入力

帰宅通知用暗証番号を識別するための名称を設定しま す。

※帰宅通知メールの「帰宅者:○○○」として表示される ため、使用される方の名前を登録されることをおすすめ します。

文字の入力方法については、「●文字入力について」 (● P.5-5)を参照してください。

((!) ご注意

設定画面を表示する際の、暗証番号としては使用できません。

	管理者用 暗証番号	帰宅通知用 暗証番号
アラーム鳴動解除	0	0
設定画面の表示	0	×
電源オフ操作	0	0

帰宅通知用暗証番号を編集する

- 】 メニュー画面を表示(▶ P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「本体設定」を選択
- 3 「暗証番号」を選択→「帰宅通知用暗証番号」 を選択
- 4 編集する名称を選択→「編集」を選択 帰宅通知用暗証番号のプロパティ画面が表示されます。

編集する項目を選んで∞を押します。以降は「帰宅通 知用暗証番号を登録する」(▶ P.5-7)と同様の操作 で設定内容を編集します。



本体設定

4 削除する名称を選択→「削除」を選択

5「削除」を選択

確認画面が表示されたらのを押します。

音量設定

アラーム/プレアラーム/音声ガイダンスの 音量設定する

アラームやプレアラームの音量や動作設定、音声ガイダンス の音量設定をすることができます。

例)アラームの音量設定をする場合

- メニュー画面を表示(▶ P.5-2)
- 設定画面を表示→「本体設定」を選択
- 3 「音量設定」を選択→「アラーム」を選択 アラーム設定画面が表示されます。 設定する項目を選択して∞を押します。

■音量

「最大」「大」「中」「小」「サイレント(無音)」のいず れかを選択して③を押します。 ※設定時、(5)を押すことで試聴することができます。 **■**ステップトーン(アラーム/プレアラームのみ)

「ON」「OFF」のいずれかを選択して®を押します。 「ON」にすると、アラーム鳴動後10秒経過するごと に音量が大きくなります。 ※設定した音量が上限になります。

■鳴動する秒数(アラーム/プレアラームのみ)

「180秒」「120秒」「90秒」「60秒」「30秒」「15 秒」「5秒」「0秒(鳴動しない)」のいずれかを選択し て®を押します。

画面設定

明るさや点灯時間を設定する

- 📘 メニュー画面を表示(💽 P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「本体設定」を選択

3 「バックライト設定」を選択

バックライト設定画面が表示されます。 設定する項目を選択して@を押します。

2

センサー/リモコン設定

■明るさ

「明るい」「普通」「暗い」のいずれかを選択して®を 押します。

画面の明るさが変わります。

■点灯時間

ー定時間操作が無かった場合、画面が暗くなるまでの 時間を設定します。

「常時ON」「60秒」「30秒」「15秒」「OFF」のいず れかを選択して@を押します。

((1) ご注意

- 明るさの設定が「暗い」の場合は、点灯時間の設定時間経 過後も明るさは変わりません。
- 点灯時間を「OFF」に設定すると、自動的に明るさが「暗い」に設定されます。

時刻設定

本機の時計機能の日時を正しく表示させるための設定をします。設定については、「日付/時刻の設定」(● P.2-23)を参照してください。

センサー/リモコン設定

センサーとリモコンを登録する

((1) ご注意

- 設定する前に、本体の近くにセンサーおよびリモコンを置いてください。
- 】 メニュー画面を表示(💽 P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「センサー /リモコン設定」 を選択

センサー /リモコン設定画面が表示されます。

- 「登録」を選択してのを押すと、登録を開始します。
- センサーを登録する場合、センサーのペアリングボタ ンを押します。

リモコンを登録する場合、リモコンの(外出)と(帰宅) を約3 秒程度押したままにします。



新しいセンサーまたはリモコンが検出されたら、 を 押します。

- 3 センサー/リモコンの名称設定
 - センサーまたはリモコンを識別するための名称を設定 します。

文字の入力方法については、「●文字入力について」 (● P.5-5) を参照してください。

4 センサー用途の設定(センサー登録時のみ)

センサーを登録した場合、センサーの用途を「外出/在宅 /帰宅待ちモード用」または「みまもりモード用」から選 択して@を押します。

用途	使用可能なモード
外出/在宅/帰 宅待ちモード 用	「外出モード」「在宅モード」「帰宅 待ちモード」で使用します。
みまもりモー ド用	「みまもりモード」で使用します。

センサーとリモコンの設定を編集する

- 📘 メニュー画面を表示(💽 P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「センサー /リモコン設定」 を選択
- 3 編集するセンサーまたはリモコンを選択→「編 集」を選択

センサーまたはリモコンのプロパティ画面が表示され ます。

■名称設定

「センサーとリモコンを登録する」(● P.5-9)を参照してください。

■センサー用途

「センサーとリモコンを登録する」(▶ P.5-9)を参照してください。

■有効モード(センサーのみ)

センサー用途が「外出/在宅/帰宅待ちモード用」の場合に設定できます。各モード起動時に、センサーを使用するかしないかを設定します。

設定する場合は、「外出モード」「在宅モード」「帰宅待ちモード」のいずれかを選んで、(※)を押します。

引き続き表示される画面で、「ON」「OFF」いずれか を選んで、 ③を押します。

((!) ご注意

•「OFF」に設定されているモードを起動中にセンサーに動 作があっても、異常として検知されません。

センサーとリモコンを削除する

- 1 メニュー画面を表示(▶ P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「センサー /リモコン設定」 を選択

3 削除するセンサーまたはリモコンを選択→「削除」を選択

確認画面が表示されたらのを押します。

みまもりモード設定/その他の設定

みまもりモード設定

詳細は、「みまもりモード」(▶ P.3-10)を参照してくだ さい。

その他の設定

外出モード起動までの待機時間を設定する

外出ボタンを押してから、外出モードが起動するまでの時間 を設定します。

- 🚺 メニュー画面を表示(💽 P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「その他設定」を選択
- 3 「外出モード起動までの待機時間」を選択 外出モード起動までの待機時間設定画面が表示されま

外山モート起動よ Cの特徴時间設た回面が衣小されよ す。

「5分」「3分」「1分」「30秒」のいずれかを選択して、 ◎を押します。

※操作から外出するまでの時間を目安に、できるだけ短い 時間を選択することをおすすめします。

キー操作ロックを起動する

キー操作ロックを設定すると、キーまたはボタン操作を行う 場合に暗証番号の入力が必要になります。

((1) ご注意

- キー操作ロック中に異常を検知した時は、キー操作ロック が一時的に解除されます。
- 非常ボタンを含め、全ての操作を行う前に暗証番号の入力 が必要になります。

メニュー画面を表示(💽 P.5-2)

2 設定画面を表示→「その他設定」を選択

3 「キー操作ロック」を選択

キー操作ロック設定画面が表示されます。 「ON」を選択して、 ◎を押します。操作が無い状態で 一定時間経過すると、キー操作ロックが有効になり、 キー操作ロック中は画面上部にアイコン ◎ が表示さ れます。

■キー操作ロックを解除するには 手順3で「OFF」を選択して≪を押します。

設定

5

緊急速報メール設定

緊急速報メール設定 (▶ P.4-12) を参照してください。

履歴を確認する

履歴では、下記の履歴を参照することができます。

	内容
検知履歴	モード設定中に、センサーの動作 を検知した日時と、センサー名称 が表示されます。
操作履歴	操作された内容と、操作日時が表 示されます。
メール送受信履歴	メールを送受信した日時が表示さ れます。

■操作履歴を表示するには

手順3で「操作履歴」を選択してのを押します。

■メール送受信履歴を表示するには

手順3で「メール送受信履歴」を選択して∞を押します。

■履歴を削除するには

手順3で「履歴削除」を選択して∞を押します。

削除する履歴を選択して●を押します。全ての履歴を 削除する場合は、「全履歴削除」を選択して ●を押し ます。

- 例)検知履歴を確認する場合
- 1 メニュー画面を表示(▶ P.5-2)
- 2 設定画面を表示→「その他設定」を選択
- 3 「履歴」を選択→「検知履歴」を選択 検知履歴が表示されます。