

コンテンツマネージャ	10-2
コンテンツマネージャの起動	10-2
フォルダの初期構成について	10-2
コンテンツマネージャへのフォルダの追加/削除	10-2
コンテンツマネージャのメニュー	10-3
ファイルを送信/転送する	10-4
ファイル/フォルダのコピー/移動	10-4
ファイル/フォルダの名前を変更する	10-4
新しいフォルダを作成する	10-5
ファイル/フォルダを圧縮する	10-5
ファイルを検索する	10-5
エクスプローラー	10-6
エクスプローラーの起動	10-6
フォルダの構成について	10-6
エクスプローラーのメニュー	10-6
ファイルをメールで送信する	10-7
ファイルを Bluetooth® で転送する	10-7
ファイル/フォルダのコピー	10-7
ファイル/フォルダの移動	10-8
ファイル/フォルダの名前を変更する	10-8
新しいフォルダを作成する	10-8
ファイルの確認	10-9
イメージビューアで画像ファイルを確認する	10-9
メモリカード	10-10
メモリカードを初期化する	10-11
メモリカードを取り付ける/取り外す	10-11
メモリカードの内容を確認する	10-12



メモリ容量を確認する.............	10-12
便利な機能	10-13
コンテンツマネージャに関する便利な機能	10-13
エクスプローラーに関する便利な機能	10-14
ファイルの確認に関する便利な機能	10-14

コンテンツマネージャ

特定のフォルダの一覧が表示されます。 任意のフォルダを追加することで、フォ ルダへのアクセスが容易に行えます。



フォルダの初期構成について

フォルダ	説明
My Pictures	撮影した画像などが保存さ
	れます。
My Videos	撮影した動画などが保存さ
	れます。
My Sounds	ダウンロードした着信音な
	どが保存されます。
Notes	ボイスメモで録音した音声
	が保存されます。
My Documents	My Documents フォルダ
	を開きます。
マイデバイス	マイデバイスのフォルダを
	開きます。
Storage Card	メモリカードのフォルダを
	開きます。メモリカードを
	取り付けている場合のみ選
	択できます。

コンテンツマネージャへの フォルダの追加/削除

フォルダの追加

- コンテンツマネージャで ≪メニュー≫→「追加」
- 2 フォルダを開く→対象の フォルダを反転表示
 - ≪メニュー≫→「最新の状態に更新」
 で、一覧が最新の状態に更新されます。

3 ≪選択≫

 追加されているフォルダのアイコンに はマークが表示されます。

マイ メニュー		ωY
¥My Documents		
🗊 My Sounds		
📑 My Videos		
Notes		
Templates		
Notes Contes C	マークあ	50
🔀 : 🗸 2009/12/24 2	1:43:06	0 bytes
上へ	メニュ	_

フォルダの削除



コンテンツマネージャのメニュー

マイメニュ	_		ωĭ
📗 ¥My Do	ocuments¥	My Pictures	
Photo	A		No.
	ACC.	Real	
🚼 : 🗸 Pho	oto		625.89KB
Ŀ	^	X	

コンテンツマネージャでフォルダを開い たあとは、《メニュー》を押すことによ り、以下の操作ができます。

	項目	説明
送	信	
	S! メールの	ファイルを添付した S! メー
	送信	ルを作成します。
	電子メール	ファイルを添付したインター
	経由	ネットメールを作成します。
	Bluetooth	ファイルを Bluetooth® で
	経由	他のデバイスに送信します。
設	定	
	ホーム画面	選択した画像をホーム画面
		の壁紙に設定します。
	着信音	選択した音声、サウンド等
		を着信音に設定します。
	発信者番号	選択した画像を特定発信者
	通知	の着信画像に設定します。
削	除	ファイルやフォルダを削
		除します。

	項目	説明
編	集	
	エディタで 開く	選択した画像をエディタ で開きます。
	コピー / 移動	ファイルやフォルダをコ ピーまたけ移動します
	名前の変更	ファイルやフォルダの名
	新しい	削を変更します。 新しいフォルダーを作成し
	フォルダー Zip	ます。 選択したファイルまたは
	選択	フォルダを Zip 圧縮します。 ファイルやフォルダを選
	(選択解除)	択します。 ②でも選択/ 選択解除ができます。
	全てを選択 (全てを選	表示しているフォルダ内の フォルダやファイルをすべ
	択解除)	て選択します。
写	真を撮る	カメラがカメラモードで起 動します。My Pictures フォ ルダを開いているときのみ 表示されます。
Ľ	デオを録画	カメラがビデオカメラ モードで起動します。My Videos フォルダを開いて いるときのみ表示されます。
ブリフ	ピレイビュー ストに追加	Windows Media [®] Player のプレイリストに追加します。
人の	.フイドショー)再生	表示しているフォルタ内 の画像ファイルをスライド ショー再生します。

項目	説明
検索	ファイルを検索できます。
並べ替え	ファイルやフォルダを並
	べ替えます。
名前	名前順に並べ替えます。
日付	作成日付の古い順に並べ
	替えます。
サイズ	サイズの小さい順に並べ替
	えます。
種類	フォルダ、ファイルの種類
	順に並べ替えます。
プロパティ	ファイルやフォルダのプロ
	パティ情報を確認します。
オプション	
表示	ファイルやフォルダをアイ
	コン/一覧で表示します。
ズームモード	イメージビューアで画像
	ノアイルを拡大表示すると
	さに、 下記のとりりを中心 に拡大するかを選択 ます
	に拡入するがを送入します。 • 由中・画像の由中
	 ・中人: 画家の中人 ・正面: 自動認識される人
	の顔
スライド	スライドショー再生の設定
ショー	をします。
ショート	ショートカット操作の一
カット	覧が表示されます。
バージョン	ファイルやフォルダを一覧
情報	で表示します。

10 データ管理

10-3

注意

 アプリケーションやシステムが使用 しているフォルダやファイルなど、 一部のフォルダやファイルは削除で きません。

 ・一度削除したファイルは、元に戻す ことができません。

ファイルを送信/転送する

ファイルを S! メールやインターネットメー ルに添付して送信したり、Bluetooth® で転 送することができます。

🚹 フォルダを開く

- 2 対象のファイルを反転表示
- 3 ≪メニュー≫→「送信」

4 送信手段を選択

- S!メールに添付するとき 「S!メールの送信」 以降の詳細については、●P.4-5
- ■インターネットメールに添付するとき 「電子メール経由」 以降の詳細については、●P.4-10
- Bluetooth[®] 通信で転送するとき 「Bluetooth 経由」 以降の詳細については、●P.11-17

ファイル/フォルダのコピー/移動

ファイルやフォルダを別のフォルダにコ ピー/移動することができます。

- 🚹 フォルダを開く
- 2 対象のファイル/フォルダ を反転表示
- **3** ≪メニュー≫→「編集」→ 「コピー / 移動」
- 👍 🖂 でコピー / 移動かを選択

コピー/移動	يري سي ا
コピー先	••
HUSIC	
My Documents	
My Music	
🖃 📕 My Pictures	
🖃 🔂 Photo	
秘密	
選択	キャンセル

- やり直すには≪キャンセル≫
- 5 🔄 でコピー / 移動先のフォ ルダを反転表示



 フォルダをコピー/移動した場合、フォ ルダ内のファイルがすべてコピー/移動 します。

注意

アプリケーションやシステムが使用しているフォルダやファイルのコピー/移動はしないでください。

ファイル/フォルダの名前を 変更する

- 1 フォルダを開く
- 2 対象のファイル/フォルダ を反転表示
- 3 ≪メニュー≫→「編集」→
 「名前の変更」
- 4 名前を入力→≪完了≫

注意

 アプリケーションやシステムが使用 しているフォルダやファイルの名前 は変更しないでください。

データ管理

10

新しいフォルダを作成する

現在のフォルダに新しいフォルダを作成 します。

- 🚹 フォルダを開く
- 2 ≪メニュー≫→「編集」→ 「新しいフォルダー」
- 3 フォルダ名を入力→≪完了≫

ファイル/フォルダを圧縮する

- 🚺 フォルダを開く
- 2 対象のファイルまたはフォ ルダを反転表示
- 3 ≪メニュー≫→「編集」→ 「Zip」
- 4 「名前」欄に ZIP ファイル名
 を入力
 - ZIP ファイルの保存先フォルダを現在のフォルダから変更する場合は、「場所」欄の「…」を押し、フォルダを反転表示してから≪選択≫を押します。



ファイルを検索する

- 🚹 フォルダを開く
- 2 ≪メニュー≫→「検索」
- 3「検索」欄に検索するファイ ル名の一部を入力
- 4 「種類」欄で検索するファイ ルの種類を選択
- 5 現在のフォルダ直下以外を 検索する場合は、「場所」欄 を選択し、フォルダを反転表 示してから≪選択≫を押す
- 6 ≪検索≫

• 検索結果の一覧が表示されます。

使いこなしチェック!

- ▶ 便利 ☞ P.10-13
- ●画像ファイルを各種の画面に設定したい
- サウンドファイルを通常モードの着信音
 に設定したい
- ファイルを削除したい
- 静止画撮影モードのカメラを起動したい
- 動画撮影モードのカメラを起動したい
- サウンドファイルや動画ファイルをプレ イリストに追加したい
- スライドショーを再生したい
- ファイルを並べ替えたい
- ファイルの詳細を確認したい
- 表示形式を変更したい

10-5



エクスプローラーの起動

My Documents	······································
¥My Documents	
My Music	
My Pictures	
My Sounds	
My Videos	
Notes	
Templates	
着信音	
上へ	×=-

フォルダの構成について

フォルダ	説明
My Music	ダウンロードした楽曲など
	が保存されます。
My Pictures	撮影した画像などが保存さ
	れます。
My Sounds	ダウンロードした着信音な
	どが保存されます。
My Videos	撮影した動画などが保存さ
	れます。
Notes	ボイスメモで録音した音声
	が保存されます。

Templates	
着信音	電話の着信音に設定したい ファイルを保存します。
エクスプロ	コーラーのメニュー
エクスプロー	ラでは、《メニュー》を押
すことにより、	以下の操作ができます。
項目	説明
送信	ファイルを添付したメール を作成します。
ビーム	ファイルを Bluetooth で他 のデバイスに送信します。
編集	
切り取り	ファイルやフォルダを移 動します。
コピー	ファイルやフォルダをコ ピーします。
貼り付け	」 切り取り/コピーしたファ イルやフォルダを貼り付
	けます。
削除	ファイルやフォルダを削 除します。
名前の変更	ファイルやフォルダの名
新しい	新しいフォルダを作成しま
プロパティ	ッ。 ファイルやフォルダのプロ
	パティ情報を確認します。

項目	説明
表示	-
アイコン	ファイルやフォルダをアイ
	コンで表示します。
リスト	ファイルやフォルダを一覧
	で表示します。
並べ替え	ファイルやフォルダを並
	べ替えます。
名前	名前順に並べ替えます。
日付	作成日付の古い順に並べ
	替えます。
サイズ	サイズの小さい順に並べ替
	えます。
種類	フォルダ、ファイルの種類
	順に並べ替えます。
マイデバイス	マイデバイスのフォルダを
	開きます。マイデバイスは、
	USIM カード内の保存領域
メモリカード	メモリカードのフォルタを
	開さま9。メモリカートを 取りせけていて担へのひま
	取り付け こいる場合のみ表 ニャゎキォ
My Decumente	
iviy Documents	IVIY DOCUMENTS ノオルタ も明キキオ
	を 用こより。

10

データ管理

注意

 アプリケーションやシステムが使用 しているフォルダやファイルなど、 一部のフォルダやファイルは削除で きません。

 ・一度削除したファイルは、元に戻す ことができません。

ファイルをメールで送信する

ファイルを S! メールやインターネット メールに添付して送信することができます。

- 🚺 フォルダを開く
- 2 対象のファイルを反転表示
- 3 ≪メニュー≫→「送信」
- 4 メールのアカウントを選択
- 5 宛先や件名、本文を入力し メール送信
 - ・以降の詳細については、●P.4-5「S! メールを作成・送信する」

ファイルを Bluetooth[®] で転 送する

ファイルを Bluetooth® 通信で他のデバ イスに転送することができます。

- 1 フォルダを開く
- 2 対象のファイルを反転表示
- ③ ≪メニュー≫→「ビーム …」 →デバイスを反転表示→ ≪ビーム≫
 - ・以降の詳細については、●P.11-17「デー タを送信する」

ファイル/フォルダのコピー

ファイルやフォルダを別のフォルダにコ ピーすることができます。

- フォルダを開く
- 2 対象のファイル/フォルダ を反転表示
- **3** ≪メニュー≫→「編集」→ 「コピー」
- 4 コピー先のフォルダを開く
- 5 ≪メニュー≫→「編集」→ 「貼り付け」
- フォルダをコピーした場合、フォルダ内のファイルがすべてコピーされます。

注意

アプリケーションやシステムが使用しているフォルダやファイルのコピーはしないでください。

ファイル/フォルダの移動

ファイルやフォルダを別のフォルダに移 動することができます。

- 1 フォルダを開く
- 2 対象のファイル/フォルダ を反転表示
- 3 ≪メニュー≫→「編集」→ 「切り取り」
- 4 移動先のフォルダを開く
- 5 ≪メニュー≫→「編集」→ 「貼り付け」
- フォルダを移動した場合、フォルダ内の ファイルがすべて移動されます。

注意

 アプリケーションやシステムが使用 しているフォルダやファイルの移動 はしないでください。 ファイル/フォルダの名前を 変更する

- 1 フォルダを開く
- 2 対象のファイル/フォルダ を反転表示
- 3 ≪メニュー≫→「編集」→ 「名前の変更」

4 名前を入力

注意

 アプリケーションやシステムが使用 しているフォルダやファイルの名前 は変更しないでください。

新しいフォルダを作成する

現在のフォルダに新しいフォルダを作成 します。

- フォルダを開く
- 2 ≪メニュー≫→「編集」→ 「新しいフォルダー」

3 フォルダ名を入力

使いこなしチェック!

N便利 @ P.10-14

- ファイルを削除したい
- ファイルやフォルダの詳細を確認したい
- ●表示形式を変更したい
- ファイルを並べ替えたい

ファイルの確認

エクスプローラーやコンテンツマネー ジャから静止画、動画、音楽、Office、 PDF のファイルを開くことができます。

1 フォルダを開く

2 対象のファイルを選択

- ・画像ファイル イメージビューアで表示されます。
- 動画、音楽ファイル、ボイスメモファイル Windows Media[®] Player Mobile で再生されます。詳細については、
 P.7-3
- Word ファイル Word Mobile で表示されます。詳細 については、今P.8-7
- Excel ファイル
 Excel Mobile で表示されます。詳細については、●P.8-8
- PowerPoint ファイル
 PowerPoint[®] Mobile で表示されます。詳細については、◆P.8-9
- PDF ファイル Adobe[®] Reader LE で表示されま す。詳細については、●P.8-11

イメージビューアで画像ファ イルを確認する





イメージビューアでは、	画像に対して以
下の操作ができます。	

ソフトキー	説明	
■:画像を表示		
(Q+)	拡大	
□ (Q-)	縮小	
	表示範囲移動	
○ (≪全画面表示≫): 画像を全画面に表示		
□ (≪隠す≫)	メニューやファイル名を	
	隠す	
	画像を90度右に回転/	
	元に戻す	

≪メニュー≫から以下の操作ができます。

メニュー	説明		
スライド	画像ファイルのあるフォル		
ショーの再生	ダの画像をスライドショー		
	として再生します。		
送信			
S! メールの	ファイルを添付した S! メー		
送信	ルを作成します。		
電子メール	ファイルを添付したイン		
経由	ターネットメールを作成し		
	ます。		
Bluetooth	ファイルを Bluetooth で他		
経由	のデバイスに送信します。		
設定	設定		
ホーム画面	選択した画像をホーム画面		
	の壁紙に設定します。		
発信者番号	選択した画像を特定発信者		
通知	の着信画像に設定します。		
削除	画像ファイルを削除します。		
イメージの編集	画像サイズを変更したり、		
	一部を切り取ったり、画像		
	効果を施すことができます。		
編集			
コピー / 移動	画像ファイルをコピーまた		
	は移動します。		
名前の変更	画像ファイルの名前を変更		
	します。		
Bluetooth 経	ファイルを Bluetooth® で		
由で印刷	プリンタに送信します。		
プロパティ	ファイルのプロパティ情報		
	を確認します。		

10 データ管理 コピー/移動先にすでに同名のファイル /フォルダがある場合、置き換えないと きには、ファイル/フォルダの名前をあ らかじめ変更しておきます。

注意

 本機でダウンロードしたファイルは、 他の携帯電話に移動したときや本機 に異なる USIM カードを挿入したと きには、表示や再生ができない場合 があります。

使いこなしチェック!

▶ 使利 ☞ P.10-14

- 表示している画像ファイルを削除したい
- Bluetooth[®]対応のプリンタで画像を印 刷したい
- 表示しているファイルの詳細を確認したい

メモリカード

- 本機はmicroSD™/microSDHC™ メモリカードに対応しています。メモ リカードを利用する場合は、市販の microSD™/microSDHC™メモリ カードを購入してください。
- 推奨のものを使用してください。推 奨以外のメモリカードを使用すると、 正しく動作しないことがあります。
- ラベルやシールなどを貼り付けない でください。メモリカードは非常に薄 く、精密に作られているため、ラベ ルやシール程度の厚みでも接触不良 やデータの破壊などの原因となるこ とがあります。
- 分解や改造などをしないでください。
- ・強い衝撃を与える、曲げる、落とす、 水に濡らすなどしないでください。
- ・端子部分を手や金属で触れないでく ださい。
- 高温になる所、湿度が高い所、ほこりが多い所には置かないでください。
- ・腐食性のガスなどが発生する所には 置かないでください。
- 火気に近づける、火の中に投げ込む などしないでください。

- メモリカードには寿命があります。長期間使用するとデータが書き込めなくなることがあります。
- 本機で利用するmicroSD™メモリカードおよびmicroSDHC™メモリカードは、64Mバイト、128Mバイト、256Mバイト、512Mバイト、16バイト*、86バイト*、86バイト*、16Gバイト*のメモリカードを推奨します。

※ microSDHC™ メモリカードのみ推奨

注意

 ・大切なデータを失わないために メモリカードに登録した内容は、事 故や故障などにより消失または変化 してしまうことがあります。大切な データは、控えをとっておかれるこ とをおすすめします。データが消失 または変化した場合の損害につきま しては、当社では責任を負いかねま すのであらかじめご了承ください。
 ・microSD™ / microSDHC™メモリ カードには、ライトプロテクトがあり ません。データの消去や上書きなどに ご注意ください。

10

デー

タ

管理

メモリカードを初期化する

メモリカードを初期化すると、メモリカー ド内のデータが削除されます。本機で使 用するメモリカードをご購入後は必ず本 操作を行ってください。

≪スタート≫→「設定」→
 「次へ…」→「セキュリティ」
 →「次へ…」→「マスター
 クリア」→操作用暗証番号
 を入力→≪完了≫→「メモ
 リカード」→≪はい≫

メモリカードを取り付ける/ 取り外す

取り付けや取り外しをするときは、必ず 電源を切ってください。

取り付ける

 電池カバーを矢印の方向に 押しながらスライドさせ、 取り外す



2 電池パックを持ち上げて、 取り外す











10



 ・無理に取り付けたり取り外したりする と、メモリカードや本機が破損するこ とがありますのでご注意ください。 •取り外したメモリカードは、紛失し ないようにご注意ください。 •メモリカードの取り付けや取り外し を行うときは、端子部分に不用意に 触れたり、傷をつけたりしないでく ださい。 •データの読み込み中や書き込み中は 絶対にメモリカードや電池パックを 取り外さないでください。メモリカー ドや本機が破損することがあります。 メモリカードの内容を確認する ≪スタート≫→「コンテン ツマネージャ| [Storage Card] メモリカードの内容を確認する際は、 あらかじめ、メモリカードを取り付 けておいてください。

注意

メモリ容量を確認する



メモリ	青報	œĭ
	メモリ	174MB
	33.9MB	141MB
L	記憶領域	83.6MB
	24.4MB	59.2MB
	メモリ カード	1936MB
	57.4MB	1878MB
	■使用領域 □空き領域	
	完了	最新の情報に更新

使いこなしチェック!

く設定

● メモリの情報を確認する(12-14)

10

データ管理

便利な機能

、便利

コンテンツマネージャに関す る便利な機能

画像ファイルを各種の画面に設定したい ≪メニュー≫→「設定」

■ ディスプレイの壁紙に設定するとき 「ホーム画面」→ ○ で表示領域を選択

→《次へ》→ **○** で透過率を選択→《完 了》

■連絡先の着信画像に設定するとき

「発信者番号通知」→設定したい連絡先を 選択

サウンドファイルを通常モードの着信 音に設定したい

≪メニュー≫→「設定」→「着信音」→≪OK≫

MPEG4 ファイルのオーディオコーデックがAAC、AAC+、EnhancedAAC+の場合は、著作権保護ファイルのみ設定できます。ただし、使用回数に制限のある著作権保護ファイルは設定できません。

ファイルを削除したい

削除するファイルを反転表示→≪メニュー≫ →「削除」→≪はい≫

静止画撮影モードのカメラを起動したい

≪メニュー≫→「写真を撮る」

• My Pictures フォルダを開いているときのみ起動できます。

動画撮影モードのカメラを起動したい

≪メニュー≫→「ビデオを録画」

• My Videos フォルダを開いているときの み起動できます。

サウンドファイルや動画ファイルをプ レイリストに追加したい

追加するファイルを反転表示→≪メニュー≫ →「プレイビューリストに追加」→≪ OK ≫

スライドショーを再生したい

≪メニュー≫→「スライドショーの再生」 → (●P.7-10)

ファイルを並べ替えたい

≪メニュー≫→「並べ替え」→項目を選択

- 次の項目で並べ替えができます。
 - ファイル名(「名前」)
 - 日付の古い順(「日付」)
 - ファイルのサイズの小さい順(「サイズ」)
 - ファイル形式別(「種類」)
- 一覧にフォルダが含まれているときは、 どの基準で並べたときも、先頭にフォル ダが表示されます。
- 「名前」を選択したときの並び順は、数字
 →英字(半角)→日本語→英字(全角)の順で表示されます。
- •「種類」を選択したときの並び順は、拡張 子のアルファベット順で表示されます。

ファイルの詳細を確認したい

確認するファイルを反転表示→≪メニュー≫ →「プロパティ」

表示形式を変更したい

≪メニュー》→「オプション」→「表示」 →項目を選択→≪完了》

1.便利

エクスプローラーに関する便 利な機能

ファイルを削除したい

削除するファイルを反転表示→≪メニュー≫ →「編集」→「削除」→≪はい≫

ファイルやフォルダの詳細を確認したい 確認するファイルまたはフォルダを反転表示 →≪メニュー≫→「プロパティ」

表示形式を変更したい

≪メニュー≫→「表示」→項目を選択

ファイルを並べ替えたい

≪メニュー≫→「並べ替え」→項目を選択

- 次の項目で並べ替えができます。
 - ファイル名(「名前」)
 - 日付の古い順(「日付」)
 - ファイルのサイズの小さい順(「サイズ」)
- ファイル形式別(「種類」)
- 一覧にフォルダが含まれているときは、 どの基準で並べたときも、先頭にフォル ダが表示されます。
- 「名前」を選択したときの並び順は、数字
 →英字(半角)→日本語→英字(全角)の順で表示されます。
- •「種類」を選択したときの並び順は、拡張 子のアルファベット順で表示されます。

、便利

ファイルの確認に関する便利 な機能

表示している画像ファイルを削除したい ≪メニュー≫→「削除」→≪はい≫

Bluetooth[®] 対応のプリンタで画像を 印刷したい

≪メニュー≫→「Bluetooth 経由で印刷」

表示しているファイルの詳細を確認したい ≪メニュー≫→「プロパティ」

10

デー

-タ 管 理