**日時設定 ..... 16-2**
日時設定／表示に関する設定 ..... 16-2
**表示／照明設定 ..... 16-3**
表示言語に関する設定 ..... 16-3
画像や文字表示に関する設定 ..... 16-3
照明や表示時間に関する設定 ..... 16-3
待受画面に関する設定 ..... 16-4
イルミネーション全般に関する設定 ... 16-4
ボタン照明全般に関する設定 ..... 16-4
各種操作時に関する設定 ..... 16-4
**着信設定 ..... 16-5**
着信時の動作に関する設定 ..... 16-5
**音設定 ..... 16-6**
効果音に関する設定 ..... 16-6
その他の音関連設定 ..... 16-6
**通信設定 ..... 16-7**
ネットワークに関する設定 ..... 16-7
IPサービスに関する設定 ..... 16-7
**初期化 ..... 16-8**
お買い上げ時の状態に戻す操作 ..... 16-8

# 16

## 共通設定

## 設定 日時に関する設定

**日時設定／表示に関する設定** 共通操作 ◉➡「設定」➡◉➡音・表示設定画面で「日時設定」➡◉

| | |
|---|---|
| 日付／時刻を設定する | 「日付時刻設定」➡◉➡西暦入力（4ケタ）➡月入力（2ケタ）➡日入力（2ケタ）➡時入力（2ケタ）➡分入力（2ケタ）➡◉<br>●このあと、確認画面が表示されたときは、「はい」を選び、◉を押します。 |
| 手動で時刻を補正する | 「時刻補正」➡◉➡「即時補正（手動）」➡◉➡「はい」➡◉➡「はい」➡◉ |
| 時刻を自動補正しない | 「時刻補正」➡◉➡「自動補正設定」➡◉➡「Off」➡◉ |
| 時刻の自動補正の詳細を設定する | 「時刻補正」➡◉➡「自動補正設定」➡◉➡「On」➡✉➡項目選択➡◉（□／☑）➡Y!➡BACK |
| サマータイムを設定する | 「サマータイム設定」➡◉➡「On」➡◉<br>●サマータイムを「On」に設定すると、自動世界時計は動作しません。 |
| お使いの地域（タイムゾーン）を変更する | 「タイムゾーン設定」➡◉➡地域選択➡◉<br>●タイムゾーンを「東京」以外の地域に設定すると、自動世界時計は動作しません。 |
| お使いの地域を自分で作成する | 「タイムゾーン設定」➡◉➡✉➡都市名入力➡◉➡＋／－➡➡時差入力（時2ケタ／分2ケタ）➡◉<br>●このあと、確認画面が表示されたときは、「はい」を選び、◉を押します。<br>●タイムゾーンを自分で作成した地域に設定すると、自動世界時計は動作しません。 |
| 時刻表示を12時間制にする | 「時刻フォーマット」➡◉➡「12時間」➡◉ |
| 日付表示を変更する | 「日付フォーマット」➡◉➡表示形式選択➡◉ |
| 月曜日から始まるカレンダー表示にする | 「カレンダーフォーマット」➡◉➡「月曜日-日曜日」➡◉ |

# 設定 表示／照明に関する設定1

## 表示言語に関する設定

共通操作 ◉➡「設定」➡◉➡音・表示設定画面

| | |
|---|---|
| 英語表示／日本語表示に切り替える | 「Language」／「言語選択」➡◉➡「English」／「日本語」➡◉ |

## 画像や文字表示に関する設定

共通操作 ◉➡「設定」➡◉➡音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」➡◉

| | |
|---|---|
| 着信時などに画像（固定データ）を表示する | 「画面ピクチャー」➡◉➡表示場面選択➡◉➡「固定データ」（または「パターン1」～「パターン3」）➡◉ |
| 着信時などにデータフォルダの画像を表示する | 「画面ピクチャー」➡◉➡表示場面選択➡◉➡フォルダ選択➡◉➡画像選択➡◉➡表示範囲指定➡◉<br>●画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。 |
| 着信時などにきせかえアレンジを表示する | 「画面ピクチャー」➡◉➡表示場面選択➡◉➡「きせかえアレンジ」➡◉➡◉<br>●「電源On」、「電源Off」にはきせかえアレンジを設定できません。 |
| 待受画面の画像や動画再生時の表示モードを変更する | 「鮮やかモード」➡◉➡表示方法選択➡◉ |
| 電話番号入力時の数字の形を変更する | 「ダイヤル表示設定」➡◉➡パターン選択➡◉ |
| 電源On時にメッセージを表示する | 「電源Onメッセージ」➡◉➡「メッセージ編集」➡◉➡メッセージ入力➡◉➡「On／Off設定」➡◉➡「On」➡◉ |
| ビューアポジションで着信時に相手を表示しない | 「ビューア時着信相手表示」➡◉➡「Off」➡◉ |

## 照明や表示時間に関する設定

共通操作 ◉➡「設定」➡◉➡音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」➡◉

| | |
|---|---|
| 画面が切り替わるときの効果を無効にする | 「画面エフェクト」➡◉➡「Off」➡◉ |
| 画面／ボタン照明の点灯時間を変更する | 「バックライト」➡◉➡「点灯時間」➡◉➡時間選択➡◉<br>●「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。 |
| 画面の明るさを変更する | 「バックライト」➡◉➡「明るさ調整」➡◉➡明るさ選択➡◉ |
| 画面の明るさの自動調整（明るさセンサー）を設定する | 「バックライト」➡◉➡「明るさ調整」➡◉➡✉（□／☑）➡◉ |
| 画面表示の点灯時間を変更する | 「パネル点灯時間」➡◉➡時間選択➡◉ |

# 設定 表示／照明に関する設定2

## 待受画面に関する設定

共通操作 ◉➡「設定」➡◉➡音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」➡◉➡「待受設定」➡◉

| | |
|---|---|
| 待受画面の時計／カレンダーを変更する | 「時計／カレンダー表示」➡◉➡表示形式選択➡◉ |
| 待受画面のモバイルウィジェットの表示方法を変更する | 「ウィジェット表示」➡◉➡表示方法選択➡◉ |
| 待受画面上部のマークを表示しない | 「ステータスアイコン表示」➡◉➡「Off」➡◉ |
| 待受画面に通信会社名を表示する | 「ネットワークオペレータ名表示」➡◉➡「On」➡◉ |

## イルミネーション全般に関する設定

共通操作 ◉➡「設定」➡◉➡音・表示設定画面で「音・バイブ・イルミ」➡◉

| | |
|---|---|
| イルミネーションの動作を一括で設定する | 「イルミネーション設定」➡◉➡「オススメ一括設定」➡◉➡種類選択➡◉ |

## ボタン照明全般に関する設定

共通操作 ◉➡「設定」➡◉➡◎「本体・メモリカード」

| | |
|---|---|
| ボタン照明を点灯しない | 「キーバックライト設定」➡◉➡「Off」➡◉ |

## 各種操作時に関する設定

共通操作 ◉➡「設定」➡◉➡音・表示設定画面で「音・バイブ・イルミ」➡◉

| | |
|---|---|
| 各種操作時のイルミネーションを設定する | 「イルミネーション設定」➡◉➡「個別設定」➡◉➡「効果イルミ設定」➡◉➡動作の種類選択➡◉➡「パターン／色設定」➡◉➡パターン選択➡◉➡ライト色選択➡◉<br>●パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありません。 |
| 各種操作時のボタンイルミネーションを設定する | 「イルミネーション設定」➡◉➡「個別設定」➡◉➡「効果イルミ設定」➡◉➡動作の種類選択➡◉➡「キーイルミパターン」➡◉➡パターン選択➡◉ |
| 各種操作時にイルミネーションを点灯しない | 「イルミネーション設定」➡◉➡「個別設定」➡◉➡「効果イルミ設定」➡◉➡動作の種類選択➡◉➡「On／Off設定」➡◉➡「Off」➡◉ |
| 通話中のイルミネーションの点灯方法を設定する | 「イルミネーション設定」➡◉➡「個別設定」➡◉➡「効果イルミ設定」➡◉➡「通話中」➡◉➡「On／Off設定」➡◉➡点灯方法選択➡◉ |

# 設定 着信に関する設定

## 着信時の動作に関する設定

共通操作 ●➡「設定」➡●➡音・表示設定画面で「音・バイブ・イルミ」➡●

| | |
|---|---|
| 着信時の音量を変更する | 「音量」➡●➡着信の種類選択➡●➡音量選択➡● |
| 着信時のイルミネーションの点灯方法を変更する | 「イルミネーション設定」➡●➡「個別設定」➡●➡「着信イルミ設定」➡●➡着信の種類選択➡「On／Off設定」➡●➡「On」／「音連動」／「Off」➡● |
| 着信時のイルミネーションを設定する | 「イルミネーション設定」➡●➡「個別設定」➡●➡「着信イルミ設定」➡●➡着信の種類選択➡「パターン／色設定」➡●➡パターン選択➡●➡ライト色選択➡●<br>●パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありません。 |
| 着信時のボタンイルミネーションを設定する | 「イルミネーション設定」➡●➡「個別設定」➡●➡「着信イルミ設定」➡●➡着信の種類選択➡「キーイルミパターン」➡●➡パターン選択➡●<br>●「音連動」設定時は、音連動が優先され、設定は反映されません。 |
| 不在着信時などのイルミネーションの有効／無効を切り替える | 「イルミネーション設定」➡●➡「個別設定」➡●➡「インフォメーションイルミ設定」➡●➡インフォメーションの種類選択➡●➡「On／Off設定」➡●➡「On」／「Off」➡● |
| 不在着信時などのイルミネーションを設定する | 「イルミネーション設定」➡●➡「個別設定」➡●➡「インフォメーションイルミ設定」➡●➡インフォメーションの種類選択➡●➡「パターン／色設定」➡●➡パターン選択➡●➡ライト色選択➡●<br>●パターンによっては、ライト色を選ぶ必要はありません。<br>●消費電力の削減のため、インフォメーション通知後、24時間で消灯します。 |
| 以外のボタンでも電話を受けられるようにする | 「エニーキーアンサー」➡●➡「On」➡●<br>●0～9、＊、#、辞書、◆、●、●、●でも受けられるようになります。 |
| 着信があったとき音を消せるボタンを増やす | 「エニーキーアンサー」➡●➡「消音のみ」➡●<br>●0～9、＊、#、辞書、◆、●、●、●、◀▶で着信音を消せるようになります。 |

# 音に関する設定

## 効果音に関する設定

共通操作 ◉➡「設定」➡◉➡音・表示設定画面で「音・バイブ・イルミ」➡◉

| | |
|---|---|
| ボタン確認音を鳴らす | 「効果音」➡◉➡「ボタン確認音」➡◉➡音選択➡◉ |
| S!一斉トーク利用時の音を変更する | 「効果音」➡◉➡「S!一斉トーク」➡◉➡音選択➡◉ |
| 各種効果音を変更する | 「効果音」➡◉➡効果音の種類選択➡◉➡「音選択」➡◉➡保存場所選択➡◉➡音選択➡◉<br>●利用期間に制限のあるファイルのときは、このあと「はい」を選び◉を押します。 |
| 各種効果音を消す | 「効果音」➡◉➡効果音の種類選択➡◉➡「音選択」➡◉➡「Off」➡◉<br>●「S!一斉トーク」では設定できません。<br>●「ボタン確認音」では「音選択」を選ぶ必要はありません。 |
| 各種効果音の鳴動時間を変更する | 「効果音」➡◉➡効果音の種類選択➡◉➡「鳴動時間」➡◉➡時間選択／時間入力➡◉<br>●「ボタン確認音」、「S!一斉トーク」では設定できません。 |
| 効果音の音量を変更する | 「音量」➡◉➡「効果音／サウンド再生」➡◉➡音量選択➡◉ |

## その他の音関連設定

共通操作 ◉➡「設定」➡◉➡音・表示設定画面

| | |
|---|---|
| イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす | 「着信音出力切替」➡◉➡「イヤホンのみ」➡◉ |
| スピーカーのサラウンドを有効にする | 「音・バイブ・イルミ」➡◉➡「サラウンド」➡◉➡「On」➡◉ |

# 設定 通信に関する設定

## ネットワークに関する設定

共通操作 ◉➡「設定」➡◉➡◎「ネットワーク」

| | |
|---|---|
| ネットワークを手動で選ぶ | 「ネットワーク選択」➡◉➡「手動」➡◉➡ネットワーク選択➡◉ |
| 優先的に接続するネットワークを追加する | 「ネットワーク選択」➡◉➡「優先設定」➡◉➡挿入場所選択➡◉➡「挿入」➡◉➡ネットワーク選択➡◉ |
| 優先的に接続するネットワークを末尾に追加する | 「ネットワーク選択」➡◉➡「優先設定」➡◉➡◉➡「末尾に追加」➡◉➡ネットワーク選択➡◉ |
| 優先的に接続するネットワークを削除する | 「ネットワーク選択」➡◉➡「優先設定」➡◉➡ネットワーク選択➡◉➡「削除」➡◉ |
| ネットワークを追加する | 「ネットワーク選択」➡◉➡「新規追加」➡◉➡「追加」➡◉➡国コード入力➡◉➡ネットワークコード入力➡◉➡名前入力➡◉➡「ネットワークタイプ選択」➡◉➡ネットワークタイプ選択➡◉<br>●すでにネットワークが追加されているときは、「**新規追加**」を選び◉を押すと、ネットワークリストが表示されます。さらにネットワークを追加するときは、再度◉を押してから操作してください。 |
| ネットワークの内容を変更する | 「ネットワーク選択」➡◉➡「新規追加」➡◉➡ネットワーク選択➡◉➡「変更」➡◉➡追加と同様の操作で変更➡◉ |
| ネットワークを削除する | 「ネットワーク選択」➡◉➡「新規追加」➡◉➡ネットワーク選択➡◉➡「削除」➡◉ |
| 3G／GSMのモードを手動で切り替える | 「3G／GSM設定」➡◉➡「手動」➡◉➡モード選択➡◉ |
| ネットワークを再検索して接続する | 「電波サーチ」➡◉ |
| ネットワーク自動調整を行う | 「ネットワーク自動調整」➡◉➡「はい」➡◉➡◉ |
| ネットワークの状態を確認する | 「ネットワーク状態表示」➡◉ |
| 外部機器通信時の接続名を編集する | 「外部機器設定」➡◉➡接続名選択➡◉➡接続名編集➡◉ |
| 外部機器通信時の接続名をリセットする | 「外部機器設定」➡◉➡✉➡「リセット」➡◉➡「はい」➡◉ |

## IPサービスに関する設定

共通操作 ◉➡「設定」➡◉➡◎「本体・メモリカード」➡「セキュリティ設定」➡◉

| | |
|---|---|
| IPサービスを有効にする | 「IPサービス設定」➡◉➡「On」➡◉<br>●「On」にすると、S!ともだち状況、S!一斉トークが利用できるようになります。 |

## 設定 設定をお買い上げ時の状態に戻す操作

**お買い上げ時の状態に戻す操作** 共通操作 ◉➡「設定」➡◉➡◎「本体・メモリカード」➡「初期化」➡◉

| | |
|---|---|
| 設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す | **「設定リセット」➡◉➡管理者用暗証番号入力➡◉➡「はい」➡◉➡「はい」➡◉**<br>●内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。 |
| 電話帳やデータフォルダなどの内容を消去しお買い上げ時の状態に戻す | **「オールリセット」➡◉➡管理者用暗証番号入力➡◉➡「はい」➡◉➡「はい」➡◉**<br>●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。)<br>●一度オールリセットされたデータは元に戻せません。入手したS!アプリや生活アプリもすべて削除されます。<br>●操作用暗証番号や管理者用暗証番号もお買い上げ時の状態（未登録）に戻ります。 |

●管理者用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。
●ダブルナンバー利用時は、モードにかかわらずすべての設定／データがリセットされますので、ご注意ください。(On／Off設定も「Off」となります。)