SoftBank

お願いとご注意

SoftBank 202HW

マナーとルールを守り安全に使用しましょう

安全のために

こんな使いかたはやめましょう。

- 分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。
  火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。
- 落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。
  故障などの原因となります。
- 本機を加熱調理機器(電子レンジなど)･高圧容器(圧力釜など)の中に入れたり、電磁調理器(IH 調理器)の上に置いたりしないでください。
  故障などの原因となります。
- 高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用・放置しないでください。
  機器の変形・故障の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。
- 本機を長時間ご使用になる場合や充電中など、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌にふれたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。

マナーを守ろう!

安全のために使用が禁止されています。

- 航空機内では本機の電源を切ってください。
  航空機の安全に支障をきたす恐れがあります。航空機内で携帯電話等の電源を入れることは、法律で禁止されており、罰則の対象となります。
- 病院、研究所など本機の使用が禁止されている場所では、使用しないでください。医療機器などに影響をおよぼす場合があります。
- 電車やバスなどの優先席近くでは使用しないでください。ペースメーカなど生命にかかわる機器に影響をおよぼすことがあります。
- ゴルフ場など野外で雷鳴が聞こえたときは、落雷の恐れがありますので、使用しないでください。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。

- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 本機の故障、誤動作または不具合などにより、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

表示の説明

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

⚠危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷※2を負う可能性が想定される場合および物的損害※3のみの発生が想定される」内容です。

※1：重傷とは、失明、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをいう。
※2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などをいう。
※3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指す。

絵表示の説明

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。	濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示します。	指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。	電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示します。

本機、AC アダプタ、リモコン、USIM カード、miniB-CAS カード、メモリカード（オプション品）の取り扱いについて（共通）

⚠ 危険

指示
本機に使用する AC アダプタは、ソフトバンクが指定したものを使用してください。
指定品以外のものを使用した場合は、本機の発熱・発火・故障などの原因となります。

分解禁止
分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。
火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。
本機の改造は電波法違反となり、罰則の対象となります。

水濡れ禁止
濡らさないでください。
水やペットの尿などの液体が入ったときに、濡れたまま放置すると、発熱・感電・火災・けが・故障などの原因となります。
使用場所、取り扱いにご注意ください。

禁止
高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用・放置しないでください。また、暖かい場所や熱のこもりやすい場所（こたつや電気毛布の中、携帯カイロのそばのポケット内など）においても同様の危険がありますので、充電・使用・放置・携帯しないでください。
機器の変形･故障や内蔵電池の漏液･発熱･発火･破裂の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。

禁止
本機に AC アダプタを接続する際、うまく接続できないときは、無理に行わないでください。
内蔵電池を漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

⚠ 警告

禁止
本機・AC アダプタ・リモコンを、加熱調理機器（電子レンジなど）・高圧容器（圧力釜など）の中に入れたり、電磁調理器（IH 調理器）の上に置いたりしないでください。
内蔵電池の漏液･発熱･破裂･発火や、本機と AC アダプタの発熱･発煙･発火･故障などの原因となります。

指示
プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所（ガソリンスタンドなど）では、必ず事前に本機の電源をお切りください。また、充電もしないでください。
ガスに引火する恐れがあります。
プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。

禁止
落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。
内蔵電池の漏液･発熱･破裂･発火や、火災･感電･故障などの原因となります。

指示
使用中、保管時に、異音・発煙・異臭など、今までと異なることに気づいたときは、次の作業を行ってください。
1. コンセントから AC アダプタを持ってプラグを抜いてください。
2. 本機の電源を切ってください。
異常な状態のまま使用すると、火災や感電などの原因となります。

禁止
電源プラグ差込口、メモリカード挿入口、USIM カード挿入口、miniB-CAS カード挿入口、外部アンテナ差込口に水やペットの尿などの液体や導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）が触れないようにしてください。また内部に入れないようにしてください。
ショートによる火災や故障などの原因となります。

⚠ 注意

禁止
ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
落下して、けがや故障などの原因となります。

指示
乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
誤って破損したり、けがなどの原因となります。

指示
子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を教えてください。使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。
けがなどの原因となります。

本機の取り扱いについて

⚠ 危険

禁止
火の中に投下しないでください。
内蔵電池を漏液・破裂・発火させるなどの原因となります。

⚠ 危険（つづき）

禁止
釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えないでください。
内蔵電池を漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

指示
内蔵電池内部の液が眼の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。
失明などの原因となります。

⚠ 警告

指示
内蔵電池内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、ただちに本機の使用をやめ、きれいな水で洗い流してください。
皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。

指示
所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
内蔵電池を漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

指示
ペットが噛みつかないようご注意ください。
内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や機器の故障・火災の原因となります。

指示
高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。
電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。
※ ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・植込み型除細動器・その他の医用電気機器・火災報知器・自動ドア・その他の自動制御機器など

指示
航空機内では本機の電源を切ってください。
航空機の安全に支障をきたす恐れがあります。
航空機内で電波を発する電子機器の電源を入れることは、法律で禁止されており、罰則の対象となります。

指示
本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れがあるため、航空機内では電源をお切りください。
機内で本機が使用できる場合は、航空会社の乗務員の指示に従い適切にご使用ください。

指示
屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに電源を切って屋内などの安全な場所に移動してください。
落雷や感電の原因となります。

⚠ 注意

指示
不要になった本機は、一般のゴミと一緒に捨てないでください。
最寄りの「ソフトバンクショップ」へお持ちください。

禁止
車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。
本機を自動車内で使用すると、車種によりまれに車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なう恐れがあります。

指示
本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師の診察を受けてください。
本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体質や体調によっては、かゆみ･かぶれ･湿疹などが生じることがあります。(「使用材料」参照)

禁止
本機に磁気カードなどを近づけないでください。
キャッシュカード・クレジットカード・テレホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

禁止
本機をふり回さないでください。
本人や周囲の人に当たると、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

指示
本機を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。
長時間肌に触れていると、低温やけどになる恐れがあります。

禁止
着信音が鳴っているときや、本機でメロディを再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。
難聴になる可能性があります。

指示
防水カバーを開閉する際は、指などを挟まないようご注意ください。
けがなどの事故や破損の原因となります。

⚠ 注意（つづき）

指示
テレビを視聴するときは、充分明るい場所で、画面からある程度の距離を空けてご使用ください。
視力低下につながる可能性があります。

指示
万が一、ディスプレイ部を破壊した際、割れたガラスや露出した本体内部にご注意ください。
誤って割れた破損部や露出部に触れるとけがの原因となります。

禁止
本体が破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

USIM カード、miniB-CAS カード、メモリカードの取り扱いについて

⚠ 注意

禁止
USIM カード、miniB-CAS カードの取り付けおよび取り外し時に無理な力を加えないでください。
故障の原因となります。また、取り外しの際、手や指などを傷つけないようにご注意ください。

禁止
USIM カードは指定以外のものを使用しないでください。
指定以外のカードを使用すると、データの消失・故障の原因となります。

禁止
メモリカード挿入口にメモリカード以外のものを入れないでください。
発熱・感電・故障の原因となります。

禁止
メモリカードのデータ書き込み・読み出し中に、振動・衝撃を与えたり、メモリカードを取り出さないでください。
データ消失・故障の原因となります。

禁止
メモリカードは対応品以外のものを使用しないでください。
データ消失・故障の原因となります。記憶容量が 2GB（SD・MMC）/32GB (SDHC) までのメモリカードに対応しています。

AC アダプタの取り扱いについて

⚠ 警告

禁止
充電中は、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。
熱がこもって火災や故障などの原因となります。

指示
指定以外の電源・電圧で使用しないでください。
指定以外の電源・電圧で使用すると、火災や故障などの原因となります。
AC アダプタ：AC100V ～ 240V 50/60Hz（家庭用 AC コンセント専用）

電源プラグを抜く
万一、水やペットの尿などの液体が入った場合は、ただちに AC アダプタを持ってコンセントからプラグを抜いてください。
感電・発煙・火災の原因となります。

指示
プラグにほこりが付いたときは、AC アダプタを持ってプラグをコンセントから抜き、乾いた布などでふき取ってください。
火災の原因となります。

指示
AC アダプタをコンセントに差し込むときは、AC アダプタのプラグに導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）が触れないように注意して、確実に差し込んでください。
感電・ショート・火災などの原因となります。

濡れ手禁止
濡れた手で AC アダプタのプラグを抜き差ししないでください。
感電や故障などの原因となります。

禁止
雷が鳴りだしたら、AC アダプタには触れないでください。
感電などの原因となります。

⚠ 注意

電源プラグを抜く

お手入れの際は、コンセントから、必ず AC アダプタを持ってプラグを抜いてください。
感電などの原因となります。

指示

AC アダプタをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らず、AC アダプタを持ってプラグを抜いてください。
コードを引っ張るとコードが傷つき、感電や火災などの原因となります。

禁止

AC アダプタをコンセントに接続しているときは、引っ掛けるなど強い衝撃を与えないでください。
けがや故障の原因となります。

リモコンの取り扱いについて

⚠ 危険

分解禁止

本機に電池を無理に取り付けないでください。また、コード類などを使用して（+）（−）を逆に接続しないでください。
電池の漏液や破裂・発熱・発火・感電・故障の原因となります。

指示

指定の製品だけに使用してください。
発熱・破裂・発火・故障の原因となります。

⚠ 警告

指示

電池やリモコン本体を小さいお子様の手の届くところに放置しないでください。
お子様が誤って口に入れるなどすると、大変危険です。

指示

指定以外の電池を使用しないでください。
リモコンの故障および破損の原因となります。

禁止

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。
目に影響を与える可能性があります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」（電波環境協議会［平成９年４月］）に準拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」（平成 13 年３月「社団法人電波産業会」）の内容を参考にしたものです。

⚠ 警告

指示

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカ等の装着部位から 22cm 以上離して携行および使用してください。
電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

指示

自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどに確認してください。
電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

指示

医療機関などでは、以下を守ってください。本機の電波により医用電気機器に影響を及ぼす恐れがあります。
- 手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾患監視病室（CCU）には、本機を持ち込まないでください。
- 病棟内では、本機の電源を切ってください。
- ロビーなどであっても、近くに医用電気機器があるときは本機の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

指示

満員電車などの混雑した場所にいるときは、本機の電源を切ってください。付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている方がいる可能性があります。
電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

お願いとご注意

ご利用にあたって

- 事故や故障などにより本機またはメモリカードに登録したデータ（画像など）が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な画像などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- 本機は、電波を利用しているため、サービスエリア内であっても屋内や地下街、トンネル内、自動車内などでは電波が届きにくくなり、通信が困難になることがあります。また、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本機を公共の場所でご利用いただくときは、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。また劇場や乗り物などによっては、ご使用できない場所がありますのでご注意ください。
- 本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで本機を使用すると、画面が乱れるなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 本機は国内での利用を前提としています。海外ではお使いいただけませんので、ご注意ください。
- **傍受にご注意ください。**
  本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられたときには第三者が故意に傍受するケースもまったくないとは言えません。この点をご理解いただいたうえで、ご使用ください。
  傍受（ぼうじゅ）とは
  無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。
- スタンド棒がテレビアンテナとして動作するため、必ず取り付けてご使用ください。
- 人感センサーの動作に影響するため、使用する前に LCD 保護フィルムを取り除いてください。また、日差しや風の強い場所では使用しないでください。
- 本機と人は 20cm 以上離して使用してください。

航空機内でのご使用について

- 航空機内では、電源をお切りください。運航の安全に支障をきたす恐れがあります。機内で本機が使用できる場合は、航空会社の乗務員の指示に従い適切にご使用ください。

お取り扱いについて

- 本機は 0 ～ 40℃の範囲でご使用ください。極端な高温や低温環境、直射日光の当たる場所でのご使用、保管は避けてください。
- 充電は必ず周囲温度 0 ～ 45℃の範囲で行ってください。
- 本機を落下させたり衝撃を与えたりしないでください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などで拭いてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。
- 本機は精密部品で作られた無線通信装置です。絶対に分解、改造はしないでください。
- 本機のディスプレイを硬いものでこすったり、傷つけないようにご注意ください。
- 本機に無理な力がかかるような場所には置かないでください。故障やけがの原因となります。
  – 荷物の詰まった鞄などに入れるときは、重たいものの下にならないようにご注意ください。
- スタンド棒のみを持って本機を持ち上げたり運んだりしないでください。本体が傾き、故障やけがの原因となります。
- 本機は電池残量がないまま長期間充電しないと、使用できなくなることがあります。長期間電池残量がない状態が続かないように、半年に 1 回以上充電を行ってください。

防水性能に関する注意事項

- 「防水性能に関する注意事項」の内容をお読みの上、正しくご使用ください。
  記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障の原因となる場合があります。
- 本機は防水カバーをしっかり取り付けた状態で IPX5（旧 JIS 保護等級 5）※1 相当の防水性能を持っております（当社試験方法による）。
  ※ 1 IPX5（旧 JIS 保護等級 5）相当とは、内径 6.3mm のノズルを用いて、約 3m の距離から約 12.5 リットル／分の水を 3 分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、性能を保つことを意味します。
- AC アダプタとリモコンは防水仕様ではありません。
- 実際のご使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。
- 砂浜などに直接おかないでください。スピーカー部などに砂が入り音が小さくなったり、本機内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。
- 防水性能を保つため、防水カバーをしっかり閉じて、防水カバーロックを「ロック」側に確実に切り替えてください。
- 防水カバーが浮いている箇所がないことを確認しながら確実に取り付けてください。
- 防水カバーと本機の間に微細なゴミ（髪の毛 1 本、砂粒 1 個、微細な繊維など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
- 水中で本機を使用（キー操作含む）しないでください。
- お風呂場、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。本機は防湿仕様ではありません。
- 本機の防水性能は常温（5℃～ 35℃）の真水・水道水にのみ対応しています。次のような例の液体をかけたり、漬けたりしないでください。また、砂や泥なども付着させないでください。
  例：せっけん・洗剤・入浴剤などの入った水／海水／プールの水／温泉／熱湯／薬品／汗
- 水に浸した場合、本機を取出してから 2 分間放置し、タオルなどで表面の水を拭き取り、スタンド棒を入れ、水を排出させてください。
- AC アダプタを接続したまま使用する場合、水のかかる可能性のある場所では使用しないでください。
- 防水カバーのゴムパッキンは防水性能を維持するための重要な部品です。はがしたり、傷つけたりしないでください。
- 本機が濡れたままの状態で充電を行わないでください。故障の原因となります。

知的財産権について

著作権について

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本機を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。

登録商標について

- 下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM 社よりライセンスされています。
  Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:
  4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501
  5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239
  5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338
  5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569
  5,710,784 5,778,338
- デコレメールは、ソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。
- SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- SD ™、SDHC ™、miniSD ™、microSD ™は SD アソシエーションの商標です。
- MultiMediaCard は、MultiMediaCard Association（MMCA）の登録商標です。

USIM カード取り扱いのご注意

- USIM カードの所有権は当社に帰属します。
- 紛失、破損などによる USIM カードの再発行は有償となります。
- 解約などの際は、USIM カードを当社にご返却ください。
- お客様からご返却いただいた USIM カードは、環境保全のためリサイクルされています。
- USIM カードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。
- お客様ご自身で USIM カードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- USIM カードならびに本機（USIM カード挿入済み）を盗難・紛失した場合は必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。緊急利用停止の手続きはお問い合わせ先(右記)までご連絡ください。
- 202HW は専用 USIM カードが必要です。
- モジュール専用 USIM カードは携帯電話機で使用することはできません。

使用材料

使用箇所		使用材料・表面処理
製品本体	前面フレーム	PC+ABS 樹脂
	前面フレームセンサー部	HDPE 高密度ポリエチレン
	ディスプレイ	PMMA 樹脂
	背面カバー	PC+ABS 樹脂
	電源ボタン	PC+ABS 樹脂
	スタンド棒	銅
	メモリカード挿入口（端子部分）	銅合金／金メッキ（下地：ニッケル）
	USIM カード挿入口（端子部分）	銅合金
	電源プラグ差込口（端子部分）	銅合金
	外部アンテナ差込口（端子部分）	銅合金／金メッキ
	テレビアンテナ	PC 樹脂
	防水カバー	PC+ABS 樹脂
AC アダプタ	本体	PC
	端子部	銅／ニッケルメッキ
リモコン	本体	PC+ABS 樹脂
	ボタン	PMMA 樹脂
	赤外線ポート	PC

保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は保証書が付いております。
● お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
● 内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
● 保証期間は、保証書をご覧ください。
本機の故障、または不具合などにより、お客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

修理を依頼される場合

異常がある場合はご契約いただいた各地域の故障受付（お問い合わせ先一覧）または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。
その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。
● 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
● 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

注意

- 本機の故障、誤動作または不具合などにより、お客様、または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な画像などは控えをとっておかれることをおすすめします。
  なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（画像など）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本機を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

主な仕様

品名		202HW	内蔵メモリ	約 2.5G バイト
ディスプレイ	表示方式と表示色数	TFT 液晶（約 1,670 万色）	外部メモリ	SD メモリカード（2G バイトまで）、SDHC メモリカード（32G バイトまで）、MMC（MultiMediaCard）（2G バイトまで）
	サイズ	約 9.0 インチ		
	画素数	384,000 画素		
	解像度	ワイド VGA（480 × 800）	防水	IPX5
対応ファイル形式	静止画	JPEG、BMP、GIF、PNG	充電時間	約 180 分
	動画	MP4、3GP、MOV		
	音声	MP3、WAV、MIDI、Ogg、m4a		

緊急速報メールについて

- お買い上げ時、受信設定は「利用する」に設定されています。
- 通信中および電波状態が悪い場合は受信できません。
- 受信時には、音量の設定（音楽、動画、テレビ、メール着信）を 0 に設定していても警告音が鳴動します。
- お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。
- 当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

電話番号はお間違いのないようおかけください。

■ ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内
ソフトバンク携帯電話から 157（無料）
一般電話から 0800-919-0157（無料）

紛失・故障受付
ソフトバンク携帯電話から 113（無料）
一般電話から 0800-919-0113（無料）

IP 電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380（有料）	関西地域	06-7669-0180（有料）
東海地域	052-388-2002（有料）	中国・四国・九州・沖縄地域	092-687-0010（有料）

■ ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については下記の番号へおかけください。
+81-3-5351-3491（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

発売元：ソフトバンクモバイル株式会社
製造元：Huawei Technologies Co., Ltd.
2012 年 12 月（第 1 版）