




















SoftBank IP無線(車載タイプ) オプション一覧

| 商品名 | 画像 | 商品説明 | 商品名 | 画像 | 商品説明 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ACアダプタ (CA-3) |  | ACコンセント用のアダプタ | 取付架台 (BRBX05505) |  | 車載機の取付け用ステー |
| 電源装置 (PS-1) |  | AC電源用のボックス | GPSアンテナ (NAY-3930G) |  | GPSオプション加入時に必要 |
| スタンドマイク (ST-01S) |  | 基地局用のスタンドマイク (スピーカー付属) | USBモデムケース 601SJ用 (AU5220 Case) |  | ドングル部分を覆うケース(601SJ用) |
| スピーカマイク (S-NQW-346) |  | タクシー連携の場合必須 | USBモデムケース 201SJ用 (BRXP05562) |  | ドングル部分を覆うケース(201SJ用) |
| IPマイク (OP-7A) |  | テンキー付きの多機能マイク | タクシーケーブル (H-7ZCPD0918) |  | 実空車連動時に必要となるケーブル ※これをつけるとマイクはスピーカマイクが必要 |
| 設定ケーブル (CA-1) |  | 車載設定用ケーブル | AVMケーブル (V-7ZCPD0207A) |  | 実空車以上の状態連動時に必要となるケーブル ※これをつけるとマイクはスピーカマイクが必要 |
| シガーケーブル (CA-2) |  | シガーからの給電ケーブル | 簡易操作機 (OP-3L) |  | 17を利用する際に必要となる操作機 ボタンに状態を割り振ります |
| 基地局用ケーブル (7ZCPD0906) |  | IP-TELを利用時に必要 | IP無線一体型 カーナビゲーション (Solid-IP) |  | カーナビゲーション一体型のIP無線機 |
| 3Way電源 (ARC-70VR) |  | 可搬型バッテリー搭載ボックス | 簡易操作機 (OP-3C) |  | カーナビ一体型IP無線機専用の操作器 |
| USBケーブル (7ZCPD0905) |  | ドングルと本体を接続するケーブル | | | |