

Step1



「ALL APP」を
押してください。

Step2




「設定・管理」を
選択してください。

Step3



「ソフトウェア更新」
を選択してください。

Step4



「ソフトウェア更新」
を選択してください。

Step5



そのまましばらく
お待ちください。

Step6


Wi-Fi を利用してソフ
トウェアをダウン
ロードする場合

→ Step7

3G 回線を利用してソ
フトウェアをダウン
ロードする場合

→ Step13

Step7




「Wi-Fi 利用」を選
択し、「確定」を押
してください。

Step8




「確定」を押して
ください。

Step9



ソフトウェアのダウ
ンロードが始まりま
すので、そのままば
らくお待ちください。

Step10



「確定」を押して
ください。

Step11



ソフトウェア書き換
えが始まりますの
で、そのままばら
くお待ちください。

Step12

ソフトウェア書き換
えが完了すると、自
動的に再起動します。

正常に再起動すれば、
ソフトウェア更新は
完了となります。

Step13




「モバイル利用」を
選択し、「確定」を
押してください。

Step14



ソフトウェアのダウ
ンロードが始まりま
すので、そのままば
らくお待ちください。

Step15



「確定」を押して
ください。

Step16



ソフトウェア書き換
えが始まりますの
で、そのままばら
くお待ちください。

Step17

ソフトウェア書き換
えが完了すると、自
動的に再起動します。

正常に再起動すれば、
ソフトウェア更新は
完了となります。

Step1



「ALL APP」を押
してください。

Step2




「設定・管理」を
選択してください。

Step3




「ソフトウェア更新」
を選択してください。

Step4



「現在のバージョ
ン」を選択して
ください。

Step5



ソフトウェアバージョンが
「09Z_12.4」であれば、
最新ソフトウェアです。

Step6

ソフトウェアパー
ジョンが最新ソフト
ウェアバージョンと
異なる場合は、再度、
上記ソフトウェア
アップデート手順を
実施してください。