



SoftBank

001DL 取扱説明書
～緊急地震速報編～

緊急地震速報を利用する

気象庁が提供する緊急地震速報を本機で受信し、表示できます（受信設定の初期値は「有効」となっています）。

緊急地震速報を受信すると

ステータスバーに  と「緊急地震速報を受信しました」が表示され、アラームおよびバイブレーションでお知らせします。

- ・ 通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
- ・ 受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。

1

ステータスバー（ディスプレイの上部）をタップ



 通知パネルが表示されます。

2

緊急地震速報通知をタップ



 受信した緊急地震速報が表示されます。

以前に受信した緊急地震速報を確認する

1

ホーム画面で    （緊急地震速報）



 緊急地震速報受信メッセージ一覧画面が表示されます。

2

確認する緊急地震速報をタップ

 緊急地震速報が表示されます。

+ 緊急地震速報を無効にする

緊急受信速報受信メッセージ一覧画面で    受信設定 （  表示 ）  利用しない

! 緊急地震速報利用時のご注意

受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

待受時間について

緊急地震速報を  にしている場合、待受時間が短くなることがあります。

SoftBank 001DL 取扱説明書

2011年7月 第1版

ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名 : SoftBank 001DL

製造元 : Dell Inc.