



SoftBank

SoftBank 301SH

クイックスタート

THE PREMIUM¹⁰

💧 WATERPROOF

SoftBank 301SH



上質なデザイン



6色カラー展開



高速起動カメラ



生活防水/防塵



災害用ツール




タッチ操作



Why?

このケータイ、選んだのはなぜ？



このケータイを選んだ理由は、デザイン？ それとも防水？ どちらも魅力的ですね。でも、このケータイの特長は、他にもたくさんあります。順に見ていきましょう。

Where?

おなじみのパーツは、どこにある？



「赤外線ポートはどこ？」あるのはわかっていても、すぐには見つけられないこともあります。最初に少しでもゆっくり眺めて、パーツの位置を覚えておきましょう。

Who?

誰と、どうつながろうか？



メールを作成/
送信/確認

電話帳を表示

電話を発信

電話番号を
ダイヤル

インターネット
に接続

プロフィールを
交換(長押し)

通話を終了

ケータイ本来の役割は「誰かとつながる」こと。電話/メールはもちろん、インターネット接続や赤外線を利用した通信など、たくさんの人といろいろな方法でつながれます。

When?

このボタン、いつ活躍する？

スポットライトを点灯(長押し)[※]



文字を消去/
前の画面に戻る

カメラを起動

テレビを視聴

操作を終了・中止/
電源をOn・Off
(長押し)

※クローズポジションのみ

ボタンはあなた(の目的)とケータイをつなぐ接点です。撮りたいとき、見たいとき、戻りたいとき…。あなたのいろいろな「やりたい」に、ボタンひとつですぐにお応えします。

What?

他に、何かできることは？

ビデオカメラを起動(長押し)[※]



※オープンポジションのみ

ボタンには、いろいろな働きがあります。でも、ボタンの絵を見てモピンとこないものや、長く押しはじめて気づくものも…。便利なこれらのボタン、ぜひ覚えておいてください。

How?

どうすれば、もっと使いこなせる？



※画面に触れても操作できます

ケータイには、非常に多くの機能があります。それらを1つ1つ覚えるのは大変なこと。使いこなすためには、まず、機能の呼び出しかたと、共通の基本操作を覚えることから始めましょう。

タッチ操作



画面に軽く触れて、すぐに指を離します。



アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。



画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。



2本の指で画面に触れ、指を開いたり、閉じたりします。

おもなマーク



- 未読メールあり
- 送信失敗メールあり
- 着信音量サイレント設定中
- バイブレーション設定中
- Bluetooth® 通信待機中
- Bluetooth® 通信中
- 簡易留守録設定中
- 簡易留守録 物件録音あり
- 電波Offモード設定中
- メモリアカード取り付け中
- アラーム設定中
- カレンダーなど設定中



アイコンをタップすると、意味が表示されます。続けてアイコンをタップすると、内容を確認したり動作を設定したりすることができます。

災害用ツール

緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報をメールでお知らせ、安否確認もサポート

気象庁からの配信情報を、緊急速報メールでお知らせ。

災害発生時には「災害用伝言板」、「災害用音声お届けサービス」などで、安否確認をサポートします。




緊急速報メール受信時(!!)表示

モバイルウィジェット

サービスやアプリケーションに素早くアクセス



メール



Yahoo!ケータイ



電話(電話帳利用)



テレビ



プロフィール交換

赤外線通信で交換します。



動画撮影



※メモリーカードを取り付けていないときは、約4秒後自動的に撮影が終了します。

カメラ



■おまかせオートカメラで撮影



被写体を画面に表示



(2回)

■カメラを選んで撮影



カメラの種類選択



魚眼カメラ



ミニチュアライズカメラ

楽ともリンク



■楽ともリンクに登録



番号タブ選択

「直接入力する」

「名前／姓：」▶名前入力

「電話番号：」▶電話番号入力

マーク選択



(2回)

■楽ともリンクで発信



番号タブ選択



その他の機能／サービス



カレンダー

「ツール」▶「PIM・生活」
▶「カレンダー」



アラーム

「ツール」▶「PIM・生活」
▶「アラーム」



電卓

「ツール」▶「PIM・生活」
▶「電卓」



歩数計

「ツール」▶「時計・計測」
▶「歩数計」



S! GPSナビ

「ツール」▶「時計・計測」
▶「S!GPSナビ」



おサイフケータイ®

「ツール」▶「PIM・生活」
▶「おサイフケータイ」

その他の情報メディア

■すぐいまガイド(携帯サイト)



すぐいまガイドへGO!

▶「カメラ」▶▶▶「バーコードリーダー」▶▶▶QRコードを画面に表示▶▶(URL表示)▶▶



パケット通信料が必要

■取扱説明書(PDFファイル)



<http://www.softbank.jp/mobile/support/product/301sh/>(パソコン専用)

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から157(無料)
一般電話から☎0800-919-0157(無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113(無料)
一般電話から☎0800-919-0113(無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-92-687-0025(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<http://www.softbankmobile.co.jp>

2013年11月 第1版発行

ソフトバンクモバイル株式会社

ご不明な点はお求めになられた

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名:SoftBank 301SH

製造元:シャープ株式会社



モバイル・リサイクル・ネットワーク
050-4000-1111

TINSJB044AFZZ
13K 49.1 YM AI18①