

エンタテイメント




モバイルウィジェット.....	10-2
モバイルウィジェットについて.....	10-2
モバイルウィジェットを利用する.....	10-2
ウィジェットコンテンツを ダウンロードする.....	10-3
ウィジェットコンテンツを貼り付ける.....	10-4
S!速報ニュース.....	10-6
S!速報ニュースを利用する.....	10-6
S!情報チャンネル.....	10-7
S!情報チャンネルを利用する.....	10-7
電子ブック.....	10-9
電子ブックを入手する.....	10-9
ブックサーフィン®を利用する.....	10-9
便利な機能.....	10-10
モバイルウィジェットに関する機能.....	10-10
S!速報ニュースに関する機能.....	10-10
S!情報チャンネルに関する機能.....	10-10
お天気アイコンに関する機能.....	10-11

10



モバイルウィジェットについて

モバイルウィジェットとは、天気予報、ニュース、株価情報、電卓や時計などのウィジェットコンテンツを利用して、インターネットから最新情報を取得して表示したり、各種ツールを利用したりする機能です。

待受画面で  を押すだけでウィジェットコンテンツにアクセスできる便利な機能です。

- モバイルウィジェットは、待受ウィジェット1~4の4つの待受ウィジェット画面があり、それぞれの待受ウィジェット画面にウィジェットコンテンツを5つまで貼り付けることができます。
- ウィジェットコンテンツは、プリインストールされているもの以外にも、インターネットサイトからのダウンロード、メール添付、赤外線通信、メモリカードなどから追加することができます。
- 画面に表示されているウィジェットコンテンツはイメージとなりますので、実際の表示とは異なる場合があります。

● ネットワーク接続型ウィジェットコンテンツについて





ウィジェットコンテンツによっては、ネットワークに接続して動作するものがあります。ネットワーク接続型ウィジェットコンテンツ利用時は通信料が発生します。ネットワークへ接続の確認画面が表示された場合は、画面の指示に従ってください。

- ウィジェットコンテンツをダウンロードする場合は、別途パケット通信料がかかります。


補足

- ・ 通信料については「サービスガイド3G」を参照してください。

モバイルウィジェットの概要を確認する

- 1  ⇒ 「エンタテインメント」
⇒  ⇒ 「モバイルウィジェット」
⇒  ⇒ 「モバイルウィジェットとは？」
⇒ 

モバイルウィジェットを利用する

待受ウィジェット操作画面を表示し、ウィジェットコンテンツを利用します。待受画面で  を押すと、ウィジェットコンテンツの表示/非表示が切り替わります。

注意

- ・ ウィジェットコンテンツを非表示から表示にする際、複数のウィジェットコンテンツが通信することがあります。通信には別途パケット通信料がかかりますのでご注意ください。



1

ウィジェットコンテンツを選択できる状態になり、画面にポインターが表示されます。




待受ウィジェット操作画面

2

で目的のウィジェットコンテンツにポインターを合わせる
⇒

待受ウィジェット画面を切り替える

1【待受ウィジェット操作画面】で



選択されている待受ウィジェット画面には「★」がつきます。

2 待受ウィジェット画面を選択



ウィジェットコンテンツをダウンロードする

ウィジェットコンテンツをダウンロードして待受ウィジェット画面に貼り付けます。

●保存できる件数は、最大100件です(データ量によって実際に保存できる件数が少なくなる場合があります)。

1

MENU ⇒ 「エンタテイメント」
⇒ 「モバイルウィジェット」 ⇒ 「ウィジェット一覧」 ⇒ 「ウィジェットストアへ」 ⇒ 「YES」 ⇒

2

ダウンロードするウィジェットコンテンツを選択 ⇒ (2回) インストールが完了します。

3

「待受画面にはる」 ⇒ 待受ウィジェット画面を選択 ⇒ 配置する位置に移動 ⇒

■ウィジェットコンテンツをすぐに起動する場合

⇒ 「開く」 ⇒



- ウィジェットコンテンツの情報を確認する場合
⇒「プロパティ表示」⇒●
- ウィジェットコンテンツの一覧を表示する場合
⇒「ウィジェット一覧」⇒●
- 前の画面に戻る場合
⇒「戻る」⇒●

ウィジェット一覧画面のアイコンについて

ウィジェット一覧画面には、ウィジェットの状態や種類を示すアイコンが表示されます。



ウィジェット一覧画面

①	<p>コンテンツアイコン</p> <ul style="list-style-type: none"> : ウィジェットストアへアクセスします。 : ウィジェットコンテンツにアイコンが設定されていない場合に表示されます。 : 未インストールのウィジェットコンテンツです。選択すると、ウィジェットコンテンツのインストールを開始します。
②	<p>データ情報</p> <ul style="list-style-type: none"> : プリインストールのウィジェットコンテンツ : ダウンロードしたウィジェットコンテンツ : 待受画面に登録中 : メール送信可能 : 赤外線送信可能 : メモリカードへ移動可能

ウィジェットコンテンツを貼り付ける

- ① **MENU** ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ ●
⇒ 「ウィジェット」 ⇒ ●
- ② 貼り付けるウィジェットコンテンツを選択 ⇒ **□** ⇒ 「待受画面にはる」 ⇒ ● ⇒ 待受ウィジェット画面を選択 ⇒ ● ⇒ 配置する位置に移動 ⇒ ●

補足

- ウィジェットコンテンツは、各待受ウィジェット画面に5つまで貼り付けることができます。



もっと使いこなそう

便利な機能

モバイルウィジェットに関する機能

- ウィジェットコンテンツの位置を変更する
- 待受ウィジェット画面から削除する
- ウィジェットコンテンツを前面／背面に配置する
- 表示を更新する

(▶ P.10-10)

設定

モバイルウィジェットの動作に関する設定

- モバイルウィジェットの自動更新をするかどうかを設定する
- 海外での利用時に自動で通信をするかどうかを設定する
- 待受ウィジェット画面からすべてのウィジェットコンテンツをはがす
- Cookieを使用するかどうかを設定する
- Cookieを削除する
- モバイルウィジェットを利用するかどうかを設定する

(▶ P.14-37)



S!速報ニュースを利用する

登録したニュースの情報を自動的に更新して、待受画面から確認することができます。

- S!速報ニュースのご利用には、パケット通信料が発生します。

ニュースを登録する

〈例〉S!速報ニュース一覧のニュースを登録する

- 1 (長押し)



S!速報ニュース一覧画面

- 2 「登録はこちら」

「YES」

- 3 ニュースを選択

画面の指示に従って登録してください。

更新情報を確認する

- 1 【S!速報ニュース一覧画面】でニュースを選択

- 2 目的の情報を選択

を押すと次の更新情報を表示できます。

もっと使いこなそう

便利な機能

S!速報ニュースに関する機能

- リストを手動で更新する
- 登録したニュースの情報を確認する
- 登録したニュース／項目を削除する

(▶ P.10-10)

設定

S!速報ニュースに関する設定

- S!速報ニュースの自動更新を設定する
- S!速報ニュースを待受画面に表示しないようにする
- テロップの表示速度を設定する
- S!速報ニュースに表示する情報を設定する
- S!速報ニュースの画像を表示しないようにする
- S!速報ニュースの登録内容をリセットする

(▶ P.14-38)



S!情報チャンネルを利用する


S!情報チャンネルとは、最新のニュースやお天気情報などを自動的に受信する情報配信サービスです。

- S!情報チャンネル／お天気アイコンのご利用には、パケット通信料が発生します。

サービス登録を行う

S!情報チャンネルを利用するためのサービス登録を行います。

- ① MENU ⇒ 「エンタテインメント」
⇒ ● ⇒ 「S!情報チャンネル／お天気アイコン」 ⇒ ●



S!情報チャンネルメニュー画面

- ② 「サービス登録・解除」 ⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

以降は、画面の指示に従って登録してください。

最新情報を確認する

配信情報は自動的に受信され、新着情報があったことをデスクトップアイコンでお知らせします。

- ① ● ⇒ デスクトップアイコン 「」を選択 ⇒ ●



S!情報チャンネル情報画面

以降は、画面の指示に従って操作してください。情報画面の操作方法はYahoo!ケータイと同様です。

補足

- ・メニュー操作で最新情報を確認するには、以下のように操作します。
【S!情報チャンネルメニュー画面】で「最新情報」 ⇒ ●
- ・以前の配信情報を確認するときは、以下のように操作します。
【S!情報チャンネルメニュー画面】で「バックナンバー」 ⇒ ● ⇒ 日付を選択 ⇒ ●
バックナンバーの未読／既読が「」／「」のアイコンで表示されます。



お天気アイコンを利用する

S!情報チャンネルのサービス登録を行うと、現在いる地域の天気を表すお天気アイコンが待受画面に表示されます。

●お天気アイコン

	晴れ(昼)		のち
	晴れ(夜)		ときどき
	曇り		花粉(少ない)
	雨		花粉(多い)
	雷雨		紫外線(弱い)
	雪		紫外線(強い)

〈例〉曇りとときどき雨の場合



※ 上記以外にも、降水確率や台風情報、季節情報などのアイコンが表示されます(P.15-19)。

天気予報を確認する

- 1 【S!情報チャンネルメニュー画面】で「お天気アイコン」⇒
●⇒「天気予報」⇒●

もっと使いこなそう

便利機能

S!情報チャンネルに関する機能

- 受信できなかった情報を受信する
- 情報画面に表示されている画像/メロディファイルを保存する
- 情報画面に表示されている電話番号/メールアドレスを電話帳に登録する

(▶ P.10-10)

お天気アイコンに関する機能

- お天気情報を手動で更新する

(▶ P.10-11)

設定

S!情報チャンネルに関する設定

- 新しい情報を受信したときにデスクトップアイコンを表示するかどうかを設定する
- 情報画面の文字サイズを設定する

(▶ P.14-39)

お天気アイコンに関する設定

- お天気情報を自動的に更新するかどうかを設定する
- 待受画面にお天気アイコンを表示するかどうかを設定する
- 新しいお天気情報を受信したときにデスクトップアイコンを表示するかどうかを設定する

(▶ P.14-39)



電子コミックや電子写真集など、CCFファイルの電子ブックをダウンロードして閲覧できます。

電子ブックを入手する

インターネットから電子ブックをダウンロードします。

- ダウンロードした電子ブックは、データフォルダの「ブック」に保存されます。
- 電子ブックによっては、コンテンツ・キー（コンテンツの使用権）の取得が必要です。

① ⇒ 「データフォルダ」 ⇒ ●
 ⇒ 「ブック」 ⇒ ● ⇒ 「ブックダウンロード」 ⇒ ● ⇒ 「YES」
 ⇒ ●

以降は、画面の指示に従って電子ブックをダウンロードしてください。

補足

- ブックサーフィン[®] からダウンロードすることもできます。

ブックサーフィン[®] を利用する

ブックサーフィン[®]は、データフォルダの「ブック」に保存されている電子コミックや電子写真集など（CCFファイル）を閲覧するためのビューアです。

① ⇒ 「エンタテイメント」
 ⇒ ● ⇒ 「ブックサーフィン」
 ⇒ ●

ブックサーフィン[®]が起動します。

操作のしかたは、ブックサーフィン[®]のヘルプを参照してください。

補足

- ブックサーフィン[®]は、S!アプリ一覧から「ブックサーフィン」を選択しても起動できます。



モバイルウィジェットに関する機能

開始画面はここから

【待受ウィジェット操作画面】P.10-3

ウィジェットコンテンツの位置を変更する

【待受ウィジェット操作画面】 ⇨目的のウィジェットコンテンツにポインターを合わせる ⇨⇨「配置を変更する」⇨⇨配置する位置に移動する ⇨

待受ウィジェット画面から削除する

【待受ウィジェット操作画面】 ⇨目的のウィジェットコンテンツにポインターを合わせる ⇨⇨「待受画面からはがす」⇨⇨「YES」⇨

ウィジェットコンテンツを前面／背面に配置する

【待受ウィジェット操作画面】 ⇨目的のウィジェットコンテンツにポインターを合わせる ⇨⇨「前面へ」／「背面へ」⇨

表示を更新する

【待受ウィジェット操作画面】 ⇨目的のウィジェットコンテンツにポインターを合わせる ⇨⇨「表示を更新する」⇨

S!速報ニュースに関する機能

開始画面はここから

【S!速報ニュース一覧画面】 P.10-6

リストを手動で更新する

【S!速報ニュース一覧画面】⇨目的のニュースを選択 ⇨⇨「1件更新」／「全更新」⇨⇨「YES」⇨

登録したニュースの情報を確認する

【S!速報ニュース一覧画面】 ⇨目的のニュースを選択 ⇨⇨「概要」⇨

登録したニュース／項目を削除する

【S!速報ニュース一覧画面】⇨削除するニュース／項目を選択 ⇨

- 1件削除の場合
⇨「1件削除」⇨⇨「YES」⇨
- 全削除の場合
⇨「全削除」⇨⇨「YES」⇨ (2回)
⇨端末暗証番号を入力 ⇨ (2回)

S!情報チャンネルに関する機能

開始画面はここから

【S!情報チャンネルメニュー画面】P.10-7

【S!情報チャンネル情報画面】P.10-7

受信できなかった情報を受信する

【S!情報チャンネルメニュー画面】 ⇨「再配信要求」⇨⇨「YES」⇨



情報画面に表示されている画像／メロディファイルを保存する

【S!情報チャンネル情報画面】 ⇨ [F] ⇨ 「ファイル保存」 ⇨ ● (⇨ファイルを選択 ⇨●) ⇨ 「保存」 ⇨●⇨「YES」 ⇨● (⇨フォルダを選択 ⇨●) (⇨「YES」 / 「NO」 ⇨●)

メロディファイルを再生する場合は、「再生」を選択して●を押します。

ファイルの情報を確認する場合は、「プロパティ」を選択して●を押します。

情報画面に表示されている電話番号／メールアドレスを電話帳に登録する

【S!情報チャンネル情報画面】 ⇨ [F] ⇨ 「電話帳登録」 ⇨●⇨「YES」 ⇨●

● 本体に登録する場合
⇨「本体」⇨●⇨登録方法を選択⇨● (⇨電話帳を検索⇨目的の電話帳を選択⇨●(2回)) ⇨各項目を編集⇨[F] (⇨「YES」 / 「NO」 ⇨●) (⇨メモリ番号を入力⇨●)

● USIMカードに登録する場合
⇨「USIMカード」⇨●⇨登録方法を選択⇨● (⇨電話帳を検索⇨目的の電話帳を選択⇨●(2回)) ⇨各項目を編集⇨[F] (⇨「YES」 ⇨●)

お天気アイコンに関する機能

開始画面はここから

【S!情報チャンネルメニュー画面】.....P.10-7

お天気情報を手動で更新する

【S!情報チャンネルメニュー画面】 ⇨ 「お天気アイコン」 ⇨●⇨「手動更新」 ⇨●⇨「YES」 ⇨●

