



ソフトバンクは、  
はじめています。  
続けていきます。  
環境への取り組み。

<http://www.softbankmobile.co.jp>

# COLOR LIFE 5

WATERPROOF

2015年5月 第1版発行

ソフトバンクモバイル株式会社

ご不明な点はお求めになられた

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名:COLOR LIFE 5

製造元:パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社

## クイックスタート



PXQX1060ZA/J1

C0315-0



濡れても安心  
防水・防塵対応

長時間待ち受け  
約 600 時間

相手の声をはっきり・ゆっくり聞こえる  
しっかりトーク・ゆったりトーク

大きい文字で見やすい  
サブディスプレイ

文字も写真もキレイな大画面  
3.4 インチ高精細液晶

キレイに撮れる  
約 510 万画素カメラ

押すだけで簡単呼び出し  
マルチワンタッチボタン

人間工学に基づいた  
見やすく押しやすいボタン



文字も写真もキレイな大画面

## 3.4 インチ高精細液晶

大画面で、文字も大きく、写真もキレイに楽しめます。



撮影した静止画／  
動画を見るとき

- データフォルダ
- ピクチャー／ムービー
- カメラ→画像を選択

### 拡大・特大・超大文字で見やすく

メールやインターネット、発着信履歴の表示などを、さらに読みやすい大きい文字に設定できます。

- 設定→ディスプレイ設定→文字サイズ
- 機能を選択→表示サイズを選択

\*表示サイズの種類は機能によって異なります。


キレイに撮れる

## 約510万画素カメラ

キレイな写真が簡単に取れます。  
また、シンプルメニューに設定しておけば  
写真を撮るのも見るのも操作が簡単です。



カメラを使うとき



シンプルメニューに  
設定するとき

- [シンプル]
- YES→YESまたはNO

次回からカメラを  
使うとき

- カメラ→操作を選ぶ

相手の声ははっきり聞こえる

## しっかりトーク

周囲の騒音レベルを感知して相手の声を大きく聞こえやすく補正します。

\*お買い上げ時点でONになっていますので、設定の必要はありません。

### 受話音質設定でさらに聞きやすく


さらに聞きやすいように音質の設定ができます。

☑ → 設定 → 通話設定 → 受話音質設定  
→ 音質を選ぶ

相手の声がゆっくり聞こえる

## ゆったりトーク

通話相手が早口でも、ボタンひとつで聞き取りやすい速さに調整できます。



ゆったりトークにする  
通話中に [ゆったり]

元の速さに戻す  
もう一度 [元の速さ]

押すだけで簡単呼び出し

## マルチワンタッチボタン

よく使う機能や電話帳などを **I** **II** **III** に登録しておく、押すだけで登録した機能呼び出せます。

\*お買い上げ時には、電話帳、電卓、アラームが登録されていますが、変更することもできます。



機能呼び出すとき

**I**/**II**/**III**



例) **I** に電話番号を登録するには

**I** (長押し) → YES  
→ マルチワンタッチ機能設定  
→ 電話発信  
→ 電話帳から登録する番号を選択  
→ YES


## ケータイの外観



- 掲載した商品写真は、イメージ画像であり、実際の色と異なる場合があります。
- 本書の製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 本書でのボタンを押す操作は、簡略なボタンイラストを使用しています。

# 各ボタンのはたらき

## ■ ソフトボタン



画面下部のナビゲーション表示の内容は、それぞれの表示に対応するボタンを押すと実行できます。

## ■ ソフトボタンのもう一つのはたらき



- 1 メールメニュー  
長押し メール新規作成
- 2 着信履歴  
長押し 受信アドレス履歴
- 3 メインメニュー  
長押し 誤動作防止
- 4 TV  
長押し タスクメニュー



- 5 電話帳検索  
長押し 電話帳の登録
- 6 リダイヤル一覧  
長押し 送信アドレス履歴
- 7 Y! Yahoo! ケータイ
- 8 カメラ

## ■ 開始、クリアボタン、電源／終了ボタン



- 1 電話をかける／受ける
- 2 簡易留守録 再生  
長押し 設定 (ON) / 解除 (OFF)
- 3 電話を切る  
長押し 電源を切る／入れる

## ■ ダイヤルボタン、マルチワンタッチボタン



- 1 長押し ボタンに割り当てられた行の電話帳を開く
- 2 長押し 運転中モード
- 3 長押し マナーモード
- 4 I / II / III  
登録した機能呼び出す  
長押し 設定変更

## ■ サイドボタン



[閉じているとき]

- 1 サブディスプレイ表示の切り替え  
長押し マナーモード

## 画面のアイコンについて



上記のアイコンは代表的な例です。

## 基本操作

### ■ 電話



#### 電話をかけるには

電話番号を入力  
→  /  [発信]

\*固定電話にかける場合は、市外局番から入力してください。



#### 電話を受けるには

電話がかかってきたら  
 /  [通話]

### 「災害用音声お届けサービス」に対応


大規模災害発生時、音声通話がつながりにくくなった場合に、パケット通信で音声メッセージをお届けします。受信者が確認すると、送信者にお知らせが届きます。

## ユーザーガイドをダウンロード

ソフトバンクホームページから、このケータイの詳しい使い方をまとめたユーザーガイド（PDF ファイル）がダウンロードできます。本書で説明していない機能やサービスも掲載していますので、ぜひご活用ください。

<http://www.softbank.jp/mobile/support/product/color-life-5/>

### ■ メール



メールを作成・送信するには

☐（長押し）

→宛先、件名、本文を入力

→☐【送信】



受けたメールを確認するには

インフォメーションを選択して

### 「緊急速報メール」に対応

気象庁が配信する「緊急地震速報」や「津波警報」、国・地方公共団体が配信する「災害・避難情報」などを、専用着信音・バイブレーション・画面表示でお知らせします。

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

- ソフトバンク携帯電話から 157（無料）
- 一般電話から ☎0800-919-0157（無料）  
紛失・故障受付
- ソフトバンク携帯電話から 113（無料）
- 一般電話から ☎0800-919-0113（無料）

### ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡  
+81-92-687-0025

（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）