

【利用できなくなる機種】

SoftBankブランド

カテゴリ	メーカー	対象機種
iPad	Apple	iPad
iPad	Apple	iPad 2
iPad	Apple	iPad 3
iPhone	Apple	iPhone 3G
iPhone	Apple	iPhone 3GS
iPhone	Apple	iPhone 4
iPhone	Apple	iPhone 4S
iPhone	Apple	iPhone 5
iPhone	Apple	iPhone 5c
iPhone	Apple	iPhone 5s
ケータイ	NECカシオ	001N
ケータイ	NECカシオ	Vodafone 703N
ケータイ	NECカシオ	705N
ケータイ	NECカシオ	706N
ケータイ	NECカシオ	コドモバイル 740N
ケータイ	NECカシオ	741N
ケータイ	NECカシオ	Vodafone 802N
ケータイ	NECカシオ	804N
ケータイ	NECカシオ	820N
ケータイ	NECカシオ	821N
ケータイ	NECカシオ	821N GLA
ケータイ	NECカシオ	830N
ケータイ	NECカシオ	かんたん携帯 831N
ケータイ	NECカシオ	840N
ケータイ	NECカシオ	841N
ケータイ	NECカシオ	930N
ケータイ	NECカシオ	931N
ケータイ	NECカシオ	940N
ケータイ	NECカシオ	V-N701
ケータイ	ZTE	301Z
ケータイ	ZTE	かんたん携帯8
ケータイ	ZTE	かんたん携帯 840Z
ケータイ	カシオ	830CA
ケータイ	カシオ	EXILIMケータイ 930CA
ケータイ	サムスン	AQUA STYLE 001SC
ケータイ	サムスン	705SC
ケータイ	サムスン	706SC
ケータイ	サムスン	707SC
ケータイ	サムスン	707SC II
ケータイ	サムスン	708SC
ケータイ	サムスン	709SC
ケータイ	サムスン	730SC
ケータイ	サムスン	731SC
ケータイ	サムスン	740SC
ケータイ	サムスン	Vodafone 804SS
ケータイ	サムスン	805SC
ケータイ	サムスン	820SC
ケータイ	サムスン	821SC
ケータイ	サムスン	830SC EMPORIO ARMANI モデル
ケータイ	サムスン	AQUA STYLE 840SC
ケータイ	サムスン	PHOTOS 920SC

ケータイ	サムスン	930SC OMNIA
ケータイ	サムスン	OMNIA POP 931SC
ケータイ	サムスン	OMNIA VISION 940SC
ケータイ	サムスン	941SC
ケータイ	サンヨー	V801SA
ケータイ	サンヨー	V-SA701
ケータイ	シャープ	001SH
ケータイ	シャープ	AQUOS SHOT 002SH
ケータイ	シャープ	THE PREMIUM7 WATERPROOF 004SH
ケータイ	シャープ	PAUL & JOE 004SH PJ
ケータイ	シャープ	かんたん携帯 008SH
ケータイ	シャープ	PANTONE 4 105SH
ケータイ	シャープ	かんたん携帯 108SH
ケータイ	シャープ	THE PREMIUM9 WATERPROOF 109SH
ケータイ	シャープ	PANTONE WATERPROOF 202SH
ケータイ	シャープ	PANTONE WATERPROOF 202SH for biz
ケータイ	シャープ	THE PREMIUM 10 WATERPROOF 301SH
ケータイ	シャープ	Vodafone 703SH
ケータイ	シャープ	Vodafone 703SHf
ケータイ	シャープ	705SH
ケータイ	シャープ	Vodafone 802SH
ケータイ	シャープ	Vodafone 804SH
ケータイ	シャープ	810SH
ケータイ	シャープ	811SH
ケータイ	シャープ	812SH/812SH Premium
ケータイ	シャープ	GENT 812SH s
ケータイ	シャープ	GENT 812SH sII
ケータイ	シャープ	813SH
ケータイ	シャープ	813SH for Biz
ケータイ	シャープ	814SH
ケータイ	シャープ	815SH
ケータイ	シャープ	816SH
ケータイ	シャープ	THE PREMIUM 820SH
ケータイ	シャープ	THE PREMIUM 821SH
ケータイ	シャープ	822SH
ケータイ	シャープ	THE PREMIUM TEXTURE 823SH
ケータイ	シャープ	THE PREMIUM WATERPROOF 824SH Elegant Line/Active Line
ケータイ	シャープ	825SH
ケータイ	シャープ	830SH
ケータイ	シャープ	SoftBank 830SH for Biz
ケータイ	シャープ	830SH Premium
ケータイ	シャープ	GENT 830SH s
ケータイ	シャープ	831SH
ケータイ	シャープ	831SH KT
ケータイ	シャープ	GENT 831SH s
ケータイ	シャープ	832SH
ケータイ	シャープ	GENT 832SH s
ケータイ	シャープ	Jelly Beans 840SH
ケータイ	シャープ	Jelly Beans 840SH Premium
ケータイ	シャープ	THE PREMIUM6 WATERPROOF 841SH
ケータイ	シャープ	GENT 841SH s
ケータイ	シャープ	SOLAR HYBRID 842SH
ケータイ	シャープ	かんたん携帯 843SH
ケータイ	シャープ	Vodafone 902SH
ケータイ	シャープ	Vodafone 903SH

ケータイ	シャープ	904SH
ケータイ	シャープ	905SH
ケータイ	シャープ	910SH
ケータイ	シャープ	911SH
ケータイ	シャープ	912SH
ケータイ	シャープ	FULLFACE 913SH
ケータイ	シャープ	913SH G TYPE-CHAR
ケータイ	シャープ	920SH
ケータイ	シャープ	株ケータイ 920SH YK
ケータイ	シャープ	FULLFACE2 921SH
ケータイ	シャープ	インターネットマシン 922SH
ケータイ	シャープ	AQUOSケータイ 923SH
ケータイ	シャープ	930SH
ケータイ	シャープ	AQUOSケータイ 931SH
ケータイ	シャープ	AQUOSケータイ 932SH
ケータイ	シャープ	AQUOS SHOT 933SH
ケータイ	シャープ	mirumo 934SH
ケータイ	シャープ	THE PREMIUM WATERPROOF 935SH
ケータイ	シャープ	SOLAR HYBRID 936SH
ケータイ	シャープ	AQUOS SHOT 940SH
ケータイ	シャープ	AQUOSケータイ 941SH
ケータイ	シャープ	THE PREMIUM5 942SH
ケータイ	シャープ	942SH KT
ケータイ	シャープ	AQUOSケータイ 943SH
ケータイ	シャープ	mirumo2 944SH
ケータイ	シャープ	AQUOS SHOT 945SH
ケータイ	シャープ	945SH G Ver.GP30th
ケータイ	シャープ	AQUOS ケータイ
ケータイ	シャープ	V801SH
ケータイ	ソニー	Vodafone 802SE
ケータイ	ディズニー	DM001SH
ケータイ	ディズニー	DM002SH
ケータイ	ディズニー	DM003SH
ケータイ	ディズニー	ディズニー on SoftBank DM004SH
ケータイ	ディズニー	ディズニー on SoftBank DM005SH
ケータイ	ディズニー	ディズニー on SoftBank DM006SH
ケータイ	ディズニー	ディズニー on SoftBank DM007SH
ケータイ	ディズニー	ディズニー on SoftBank DM008SH
ケータイ	ノキア	Vodafone 702NK
ケータイ	ノキア	Vodafone 702NKII
ケータイ	ノキア	705NK
ケータイ	ノキア	Vodafone 804NK
ケータイ	ノキア	Nokia N82
ケータイ	ノキア	V-NM701
ケータイ	パナソニック	LUMIX Phone 001P
ケータイ	パナソニック	COLOR LIFE 2 002P
ケータイ	パナソニック	002P for Biz
ケータイ	パナソニック	COLOR LIFE 3 103P
ケータイ	パナソニック	COLOR LIFE 4 WATERPROOF 301P
ケータイ	パナソニック	COLOR LIFE 5 WATERPROOF
ケータイ	パナソニック	705P
ケータイ	パナソニック	705Px
ケータイ	パナソニック	706P
ケータイ	パナソニック	810P
ケータイ	パナソニック	820P

ケータイ	パナソニック	MIRROR 821P
ケータイ	パナソニック	822P
ケータイ	パナソニック	Tropical 823P
ケータイ	パナソニック	MIRROR II 824P
ケータイ	パナソニック	830P
ケータイ	パナソニック	831P
ケータイ	パナソニック	832P
ケータイ	パナソニック	COLOR LIFE 840P
ケータイ	パナソニック	840P for Biz
ケータイ	パナソニック	840P Premium
ケータイ	パナソニック	841P
ケータイ	パナソニック	842P
ケータイ	パナソニック	920P
ケータイ	パナソニック	VIERAケータイ 921P
ケータイ	パナソニック	VIERAケータイ 930P
ケータイ	パナソニック	VIERAケータイ 931P
ケータイ	パナソニック	VIERAケータイ 940P
ケータイ	パナソニック	VIERAケータイ 941P
ケータイ	パナソニック	VIERAケータイ 942P
ケータイ	モトローラ	Vodafone 702MO
ケータイ	モトローラ	Vodafone 702sMO
ケータイ	モトローラ	V66
ケータイ	東芝	705T
ケータイ	東芝	803T
ケータイ	東芝	810T
ケータイ	東芝	811T
ケータイ	東芝	812T
ケータイ	東芝	813T
ケータイ	東芝	814T
ケータイ	東芝	fanfun. 815T
ケータイ	東芝	フォンブレイバー 815T PB
ケータイ	東芝	コドモバイル 820T
ケータイ	東芝	かんたん携帯 821T
ケータイ	東芝	822T
ケータイ	東芝	823T
ケータイ	東芝	824T
ケータイ	東芝	fanfun.2 830T
ケータイ	東芝	fanfun.petit 831T
ケータイ	東芝	かんたん携帯 832T
ケータイ	東芝	Vodafone 902T
ケータイ	東芝	Vodafone 903T
ケータイ	東芝	904T
ケータイ	東芝	910T
ケータイ	東芝	911T
ケータイ	東芝	912T
ケータイ	東芝	920T
ケータイ	東芝	921T
スマートフォン	HTC	HTC Desire HD 001HT
スマートフォン	HTC	X01HT
スマートフォン	HTC	X02HT
スマートフォン	HTC	X03HT
スマートフォン	HTC	TOUCH DIAMOND X04HT
スマートフォン	HTC	TOUCH PRO X05HT
スマートフォン	HTC	HTC Desire X06HT
スマートフォン	HTC	HTC Desire X06HTII

スマートフォン	NECカシオ	MEDIAS CH 101N
スマートフォン	ZTE	Libero 003Z
スマートフォン	ZTE	シンプルスマートフォン 008Z
スマートフォン	ZTE	STAR 7 009Z
スマートフォン	ZTE	BLADE Q+
スマートフォン	サムスン	X01SC
スマートフォン	シャープ	GALAPAGOS 003SH
スマートフォン	シャープ	GALAPAGOS 005SH
スマートフォン	シャープ	AQUOS PHONE 006SH
スマートフォン	シャープ	AQUOS PHONE THE HYBRID 007SH
スマートフォン	シャープ	AQUOS PHONE THE HYBRID 007SH J
スマートフォン	シャープ	007SH KT
スマートフォン	シャープ	AQUOS PHONE THE PREMIUM 009SH
スマートフォン	シャープ	Yahoo! Phone 009SH Y
スマートフォン	シャープ	AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH
スマートフォン	シャープ	AQUOS PHONE 102SH
スマートフォン	シャープ	AQUOS PHONE 102SHII
スマートフォン	シャープ	AQUOS PHONE 103SH
スマートフォン	シャープ	AQUOS PHONE 104SH
スマートフォン	シャープ	AQUOS PHONE Xx 106SH
スマートフォン	シャープ	PANTONE 5 107SH
スマートフォン	シャープ	ボス電 107SH B
スマートフォン	シャープ	PANTONE 6 200SH
スマートフォン	シャープ	AQUOS PHONE Xx 203SH
スマートフォン	シャープ	シンプルスマホ 204SH
スマートフォン	シャープ	AQUOS PHONE ss 205SH
スマートフォン	シャープ	AQUOS PHONE Xx 206SH
スマートフォン	シャープ	AQUOS PHONE Xx 302SH
スマートフォン	シャープ	AQUOS PHONE Xx mini 303SH
スマートフォン	シャープ	AQUOS Xx 304SH
スマートフォン	シャープ	シンプルスマホ2
スマートフォン	ソニー	Xperia Z3
スマートフォン	ディズニー	ディズニー on SoftBank DM009SH
スマートフォン	ディズニー	ディズニー on SoftBank DM010SH
スマートフォン	ディズニー	ディズニー on SoftBank DM011SH
スマートフォン	ディズニー	ディズニー on SoftBank DM012SH
スマートフォン	ディズニー	ディズニー on SoftBank DM013SH
スマートフォン	ディズニー	ディズニー on SoftBank DM014SH
スマートフォン	ディズニー	ディズニー on SoftBank DM015K
スマートフォン	ディズニー	ディズニー on SoftBank DM016SH
スマートフォン	デル	DELL Streak 001DL
スマートフォン	デル	DELL Streak Pro 101DL
スマートフォン	ノキア	X01NK
スマートフォン	ノキア	X02NK
スマートフォン	パナソニック	Sweety 003P
スマートフォン	パナソニック	LUMIX Phone 101P
スマートフォン	パナソニック	102P
スマートフォン	ファーウェイ	Vision 007HW
スマートフォン	ファーウェイ	STREAM 201HW
スマートフォン	ファーウェイ	STREAM 201HW
スマートフォン	ファーウェイ	あんしんファミリーケータイ 204HW
スマートフォン	モトローラ	MOTOROLA RAZR M 201M
スマートフォン	レノボ	SoftBank 503LV
スマートフォン	京セラ	HONEY BEE 101K
スマートフォン	京セラ	HONEY BEE 201K

スマートフォン	京セラ	DIGNO R 202K
スマートフォン	京セラ	DIGNO U
スマートフォン	東芝	X01T
スマートフォン	東芝	dynapocket X02T
スマートフォン	富士通	ARROWS A 101F
スマートフォン	富士通	ARROWS A 201F
スマートフォン	富士通	ARROWS A 202F
スマートフォン	富士通	ARROWS A 301F
スマートフォン	富士通	ARROWS M305
スマート体組成計	セイコー	スマート体組成計 301SI
デジタルフォトフレーム	セイコー	PhotoVision TV2
デジタルフォトフレーム	ソニー	PhotoVision DPF-NS70
デジタルフォトフレーム	ディズニー	DM001Photo
デジタルフォトフレーム	ファーウェイ	PhotoVision 003HW
デジタルフォトフレーム	ファーウェイ	PhotoVision 003HW OP
デジタルフォトフレーム	ファーウェイ	PhotoVision 008HW
デジタルフォトフレーム	ファーウェイ	PhotoVision TV 202HW
デジタルフォトフレーム	ファーウェイ	PhotoVision HW001
デジタルフォトフレーム	ファーウェイ	PhotoVision HW001 KT
デジタルフォトフレーム	ファーウェイ	PhotoVision HW001S
デジタルフォトフレーム	ファーウェイ	PhotoVision HW002
デジタルフォトフレーム	ファーウェイ	PhotoVision SoftBank HW002S
みまもりカメラ/ホームセキュリティ	ZTE	みまもりカメラ Z001
みまもりカメラ/ホームセキュリティ	ZTE	みまもりカメラ Z002
みまもりカメラ/ホームセキュリティ	ファーウェイ	みまもりホームセキュリティ 101HW
モバイルデータ通信	ZTE	SoftBank 004Z
モバイルデータ通信	ZTE	ULTRA WiFi SoftBank 007Z for Biz
モバイルデータ通信	シエラ・ワイヤレス	C01SW
モバイルデータ通信	シエラ・ワイヤレス	C02SW
モバイルデータ通信	セイコー	C01SI
モバイルデータ通信	セイコー	VC701SI
モバイルデータ通信	ファーウェイ	Pocket Wi-Fi C01HW
モバイルデータ通信	ファーウェイ	C02HW
モバイルデータ通信	レノボ	IdeaPad S10
モバイルデータ通信	ロングチア	C01LC
モバイルデータ通信	ロングチア	C02LC
I P 無線	西菱電機	SoftBank 201SJ
I P 無線	西菱電機	SoftBank 201SJ II
I P 無線	西菱電機	SoftBank 301SJ