


ソフトバンクWi-Fiスポット 設定ガイド




機器セット




接続方法

- ⑧を④のWANポートに接続し、⑧を⑩の青い差込口に接続します。
- ⑤を④の黄色い差込口とNTT提供機器のLANポートに接続します。モジュラーケーブルがモジュラージャックとNTT提供機器に接続されているのを確認します。
- ③と⑥、NTT提供機器のACアダプターを電源に接続します。



○誤ってケーブルを外してしまった場合は、上記の順番で接続し直してください。

接続確認



こんなときは

- コンセントを一旦抜き電源OFF。
- コンセントを電源ONにして15分ほど待ちます。
- ランプがグリーンに変わったら復旧完了。

※エラーの場合は裏面に記載の「ソフトバンクWi-Fiスポット保守センター」までご連絡ください。

端末設定

右記WEBサイトで手順を確認し設定してください。



ソフトバンク Wi-Fi 検索
<http://www.softbank.jp/mobile/network/wifispot/setting/>

ケータイ・スマートフォンでのアクセスはコチラから

