

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数												LTE							3G (W-CDMA)					
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*
iPhone 15 Pro Max	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 15 Pro	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 15 Plus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
12.9インチiPad Pro (第6世代)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
11インチiPad Pro (第4世代)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPad (第10世代)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 14 Pro Max	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 14 Pro	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 14 Plus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone SE (第3世代)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPad Air (第5世代)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 13 Pro Max	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 13 Pro	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 13 mini	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPad mini (第6世代)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPad (第9世代)												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
12.9インチiPad Pro (第5世代)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
11インチiPad Pro (第3世代)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 12 Pro	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 12 Pro Max	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 12 mini	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPad (第8世代)												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPad Air (第4世代)												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種		周波数											LTE							3G(W-CDMA)						
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯		
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*	バンド 1
	iPad mini 4											○	○	○	○			○	○		○	○			○	
	あんしんファミリースマホ		○		○			○	○						○	○			○	○	○					○
	moto g53s 5G		○		○			○	○	○			○	○	○	○	○		○	○	○			○		○
	DuraForce EX	○	○		○			○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○					○
	motorola razr 40s	○	○	○	○			○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○			○		○
	Xiaomi 13T Pro		○		○			○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○			○		○
	AQUOS wish3		○		○			○	○	○	○			○*2	○	○			○	○			○			○
	Lenovo TAB7		○		○			○	○	○	○		○	○		○	○		○	○	○			○		○
	Google Pixel 8 Pro	○	○		○			○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○
	Google Pixel 8	○	○		○			○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○			○	○	○
	OPPO Reno10 Pro 5G		○		○			○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○			○	○	○
	Stick WiFi														○				○	○			○			○
	Google Pixel Fold	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○
	AQUOS R8 pro		○		○			○	○	○	○			○*2	○	○	○	○	○	○			○			○
	Xperia 10 V		○		○			○	○	○	○			○*2	○	○			○	○	○			○		○
	Xperia 1 V Gaming Edition		○		○			○	○	○	○	○	○	○*2	○	○	○			○	○	○			○	○
	Google Pixel 7a	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○	○			○	○
	キッズフォン3														○				○	○			○			○
	Pocket WiFi 5G A201NE		○		○			○	○	○	○		○		○	○			○	○	○			○		○
	Xiaomi 12T Pro	○	○		○			○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○			○	○	○
	かんたん携帯11														○				○	○			○			○
	LEITZ PHONE 2		○		○			○	○	○	○			○*2	○	○	○	○	○	○			○			○
	AQUOSケータイ4														○				○	○			○			○
	Xperia 5 IV		○		○			○	○	○	○		○	○*2	○	○	○			○	○	○			○	○
	Google Pixel 7 Pro		○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○			○	○	○
	Google Pixel 7		○		○			○	○	○	○		○	○	○				○	○	○			○	○	○
	AQUOS sense7 plus		○		○			○	○	○	○				○				○	○	○			○		○
	DIGNO® ケータイ4														○				○	○			○			○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数												LTE							3G(W-CDMA)						
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯		
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*	バンド 1
DIGNO® ケータイ4 for Biz																										
Google Pixel 6a		○		○				○	○	○		○	○	○	○			○	○	○		○	○			○
Xperia 10 IV		○		○				○	○	○			○	○	○			○	○	○		○	○			○
AQUOS R7		○		○				○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
Xperia 1 IV		○		○				○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○		○	○			○
Lenovo 300e Chromebook Gen 3												○	○	○	○			○	○			○	○			○
Redmi Note 10T		○		○				○	○	○		○	○		○			○	○	○	○*3	○				○
シンプルスマホ6		○		○				○	○	○			○*2	○	○			○	○			○	○			○
AQUOS wish		○		○				○	○	○			○*2	○	○			○	○			○	○			○
arrows We		○		○				○	○					○				○	○	○		○	○			○
OPPO A55s 5G		○		○				○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○	○			○
BALMUDA Phone		○		○				○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○		○	○			○
Xperia 5 III		○		○				○	○	○		○			○	○		○	○	○		○	○			○
DIGNO® BX2		○		○				○	○			○		○				○	○	○		○	○			○
Google Pixel 6 Pro		○		○				○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○	○			○
Google Pixel 6		○		○				○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○	○			○
Lenovo TAB6		○		○				○	○			○		○				○	○	○		○	○			○
AQUOS zero6		○		○				○	○	○	○		○*2		○			○	○	○		○	○			○
Google Pixel 5a (5G)		○		○				○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○	○			○
Pocket WiFi 5G A101ZT		○		○				○	○	○		○		○	○			○	○	○		○	○			○
LEITZ PHONE 1		○		○				○	○	○		○	○*2	○	○	○		○	○	○		○	○			○
Xperia 1 III		○		○				○	○	○		○			○	○		○	○	○		○	○			○
AQUOS R6		○		○				○	○	○		○	○*2	○	○	○		○	○	○		○	○			○
razr 5G		○		○				○	○	○	○		○	○	○			○	○	○	○	○	○			○
Dynabook Chromebook C1												○		○				○	○			○	○			○
ThinkPad X1 Fold									○			○	○	○	○			○	○	○	○	○	○			○
Redmi Note 9T		○		○				○	○			○	○	○	○			○	○	○		○	○			○
AQUOS sense5G		○		○				○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○	○	○	○			○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種		周波数											LTE							3G (W-CDMA)						
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯		
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*	バンド I
Android	Pocket WiFi 5G A004ZT		○		○				○	○		○			○			○	○	○		○			○	
	Google Pixel 5		○		○				○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	Google Pixel 4a (5G)		○		○				○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	AQUOS zero5G basic		○		○				○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○	○	○			○
	Xperia 5 II		○		○				○	○			○			○	○			○	○	○				○
	Libero 3												○			○				○	○					○
	SoftBank A002ZT												○			○	○			○	○	○				○
	シンプルスマホ5													○*2	○	○				○	○					○
	Google Pixel 4a												○	○	○	○				○	○	○	○	○		○
	AQUOS R5G		○		○				○	○			○	○*2	○	○	○			○	○	○	○	○		○
	ZTE Axon 10 Pro 5G									○			○			○				○	○	○				○
	LG V60 ThinQ 5G		○*3		○				○	○			○			○	○			○	○	○				○
	OPPO Reno3 5G		○		○				○	○			○	○	○	○				○	○	○	○	○		○
	DIGNO® ケータイ3															○				○	○					○
	DIGNO® ケータイ3 for Biz															○				○	○					○
	LG G8X ThinQ												○			○	○			○	○	○				○
	AQUOS sense3 plus												○	○*2	○	○				○	○					○
	AQUOS zero2												○	○*2	○	○	○			○	○	○	○	○		○
	AQUOS sense3 basic												○	○*2	○	○				○	○					○
	DIGNO® BX												○			○				○	○					○
	Xperia 5												○			○	○			○	○	○				○
	Google Pixel 4												○	○	○	○				○	○	○	○	○		○
	Google Pixel 4 XL												○	○	○	○				○	○	○	○	○		○
	Pocket WiFi 809SH												○		○	○	○	○		○	○	○	○	○		○
	Lenovo Yoga C630												○			○				○	○	○				○
	Pocket WiFi 802ZT												○			○	○			○	○	○				○
	かんたん携帯10															○				○	○					○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数												LTE							3G (W-CDMA)								
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯				
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*	バンド I		
Lenovo TAB5																	○		○	○						○		
LG K50												○					○		○	○						○		○
arrows U												○					○		○							○		○
Xperia 1												○				○	○		○	○	○					○		○
AQUOS R3												○	○*2	○		○	○		○	○	○					○	○	○
Google Pixel 3a												○	○	○			○	○	○							○	○	○
Google Pixel 3a XL												○	○	○			○	○	○							○	○	○
AQUOS ケータイ 3																	○		○	○						○		○
Android One S5												○					○		○							○		○
HUAWEI Mate 20 Pro												○	○	○				○	○							○	○	○
AQUOS R2 compact												○	○*1	○		○	○		○	○	○					○	○	○
AQUOS zero												○					○	○	○	○						○		○
Xperia XZ3												○				○	○		○	○	○					○		○
Google Pixel 3												○	○	○			○	○	○	○						○	○	○
Google Pixel 3 XL												○	○	○			○	○	○	○						○	○	○
HUAWEI Mate 10 Pro												○	○	○				○	○							○	○	○
Xperia XZ2												○				○	○		○	○	○					○		○
AQUOS R2												○	○*1			○	○		○	○	○					○		○
HUAWEI nova lite 2												○						○	○							○		○
DIGNO® J																		○	○							○		○
シンプルスマホ 4																		○	○							○		○
DIGNO® ケータイ2 for Biz																		○	○							○		○
Lenovo TAB4																		○	○							○		○
Android One S3																		○	○							○		○
AQUOS sense basic																		○	○							○		○
Simply																			○							○		○
Simply B																			○							○		○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数											LTE							3G(W-CDMA)						
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*
Xperia™ XZ1												○			○	○		○	○	○		○			○
AQUOS R compact															○	○		○	○	○		○			○
MediaPad M3 Lite s															○			○	○			○			○
DIGNO® ケータイ2															○			○	○			○			○
Libero 2															○			○	○			○			○
SoftBank 604HW															○	○		○	○	○		○			○
HTC U11												○	○*1	○	○	○	○	○	○		○	○			○
Xperia™ XZs															○			○	○			○			○
AQUOS R												○			○	○		○	○	○		○			○
AQUOS ea															○			○	○			○			○
DIGNO® G															○			○	○			○			○
Pocket WiFi 601HW															○	○		○	○	○					
Pocket WiFi 602HW															○	○		○	○	○		○			○
Xperia™ XZ															○			○	○			○			○
STAR WARS Mobile															○			○	○			○			○
AQUOS Xx3 mini															○			○	○			○			○
AQUOS ケータイ 2															○			○	○			○			○
Lenovo TAB3															○			○	○			○			○
MediaPad T2 Pro															○			○	○			○			○
SoftBank 503LV													○*1	○	○			○	○		○	○			○
シンプルスマホ3															○			○	○			○			○
DIGNO® F															○			○	○			○			○
AQUOS Xx3															○			○	○			○			○
Xperia™ X Performance															○			○	○			○			○
DIGNO® ケータイ for Biz															○			○	○			○			○
DIGNO® ケータイ															○			○	○			○			○
かんたん携帯9															○			○	○			○			○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種		周波数											LTE							3G (W-CDMA)					
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*
	AQUOS Xx2 mini														○			○	○			○			○
	AQUOSケータイ																					○			○
	Lenovo TAB2														○				○	○			○		○
	AQUOS Xx2																		○	○			○		○
	モバイルシアター																		○				○		○
	Nexus 6P											○		○	○				○	○		○	○		○
	Xperia™ Z5														○				○	○			○		○
	Pocket WiFi 501HW														○				○	○					
	AQUOS CRYSTAL 2																		○	○			○		○
	AQUOS Xx																		○	○			○		○
	Xperia™ Z4														○				○	○			○		○
	かんたん携帯 8																					○			○
	COLOR LIFE 5 WATERPROOF																					○			○
	Galaxy S6 edge												○*1		○				○	○			○		○

※ 端末が実装している周波数帯について「○」を掲載しています。（*印はソフトバンクが使用していない周波数帯です。）

※ 「○」が付いている場合においても、機種欄に記載する端末をソフトバンク以外の他社のネットワークで利用する場合には、端末の動作保証を行うものではありません。

※ 「バンド」は3GPPの規格に準拠しています。

※ NTTドコモとKDDIが使用している通信方式・周波数帯は総務省ホームページをご覧ください。

※ Apple製品については、メーカー公式ホームページ上にも記載の製品仕様を基に情報掲載しております。

* 1 下記端末はバンド18非搭載
AQUOS R2/HTC U11/SoftBank 503LV/Galaxy S6 edge/AQUOS R2 compact(HTC U11は、OSがAndroid 7.0以前の場合にはバンド26も利用不可)

* 2 下記端末はバンド26非搭載
DuraForce EX/AQUOS wish3/AQUOS R8 pro/Xperia 10 V/Google Pixel 7a/Xperia 1 V Gaming Edition/Xiaomi 12T Pro/LEITZ PHONE 2/LEITZ PHONE 2Xperia 5 IV/シンプルスマホ6/AQUOS wish/BALMUDA Phone/AQUOS zero6/LEITZ PHONE 1/AQUOS R6/AQUOS sense5G/AQUOS zero5G basic/シンプルスマホ5/AQUOS R5G/AQUOS sense3 plus/AQUOS zero2/AQUOS sense3 basic/AQUOS R3/Xperia 5 IV

* 3 下記端末はバンドIX非搭載
Redmi Note 10T

TM and © 2019 Apple Inc. All rights reserved. Apple, iPad, iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。