

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種		周波数											LTE							3G (W-CDMA)						
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯		
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*	バンド I
Apple	iPhone 12 Pro Max	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
	iPhone 12	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 12 mini	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPad (第8世代)											○	○	○	○	○	○	○	○		○	○				○
	iPad Air (第4世代)											○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
	iPhone SE (第2世代)											○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
	12.9インチiPad Pro (第4世代)											○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
	11インチiPad Pro (第2世代)											○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
	iPhone 11											○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
	iPhone 11 Pro Max											○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
	iPhone 11 Pro											○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
	iPad mini (第5世代)											○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
	iPad Air (第3世代)											○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
	11インチiPad Pro											○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
	12.9インチiPad Pro (第3世代)											○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
	iPhone XS											○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
	iPhone XS Max											○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
	iPhone XR											○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
	iPad (第6世代)											○	○	○	○			○	○			○	○			○
	iPhone X											○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
	iPhone 8											○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
	iPhone 8 Plus											○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
	10.5インチiPad Pro											○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
12.9インチiPad Pro (第2世代)											○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○	
iPad (第5世代)											○	○	○	○				○	○		○	○			○	
iPhone 7											○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○	

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種		周波数											LTE							3G (W-CDMA)						
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯		
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*	バンド I
iPhone	iPhone 7 Plus											○	○	○	○	○	○	○		○	○				○	
	9.7インチiPad Pro											○	○	○	○			○	○		○	○				○
	iPhone SE											○	○	○	○			○	○		○	○				○
	12.9インチiPad Pro(第1世代)											○	○	○	○			○	○		○	○				○
	iPhone 6s Plus											○	○	○	○			○	○		○	○				○
	iPhone 6s											○	○	○	○			○	○		○	○				○
	iPad mini 4											○	○	○	○			○	○		○	○				○
Android	Google Pixel 8a	○	○		○		○	○	○	○			○*2	○	○		○	○	○	○	○	○				○
	Redmi 12 5G		○		○		○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○				○
	LEITZ PHONE 3		○		○		○	○	○	○			○*2	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○
	すみっこぐらしスマホ		○		○			○	○						○			○	○	○						
	DuraForce EX	○	○		○			○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○						
	あんしんファミリースマホ		○		○			○	○						○			○	○	○						
	moto g53s 5G		○		○			○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○			○			○
	motorola razr 40s	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○			○			○
	Xiaomi 13T Pro		○		○		○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○				○
	AQUOS wish3		○		○			○	○	○	○		○*2	○	○			○	○				○			○
	Lenovo TAB7		○		○			○	○	○		○	○		○	○		○	○	○			○			○
	Google Pixel 8 Pro	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○			○
	Google Pixel 8	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○			○
	OPPO Reno10 Pro 5G		○		○			○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○	○			○
	Stick WiFi														○			○	○				○			○
	Google Pixel Fold	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○			○
	AQUOS R8 pro		○		○		○	○	○	○	○		○*2	○	○	○	○	○	○	○			○			○
	Xperia 10 V		○		○			○	○	○			○*2	○	○			○	○	○			○			○
	Xperia 1 V Gaming Edition		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○*2	○	○	○		○	○	○			○		○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数												LTE							3G (W-CDMA)					
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*
Google Pixel 7a	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○*2	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
キッズフォン3															○			○	○			○			○
Pocket WiFi 5G A201NE		○		○				○	○	○		○			○	○		○	○	○			○		○
Xiaomi 12T Pro	○	○		○			○	○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○	○	○	○		○
かんたん携帯11																		○	○				○		○
LEITZ PHONE 2		○		○				○	○	○	○		○*2	○	○	○	○	○	○	○			○		○
AQUOSケータイ4																		○	○				○		○
Xperia 5 IV		○		○				○	○	○		○	○*2	○	○	○		○	○	○			○		○
Google Pixel 7 Pro		○		○	○			○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○
Google Pixel 7		○		○				○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○
AQUOS sense7 plus		○		○				○	○	○								○	○	○			○		○
DIGNO® ケータイ4															○			○	○				○		○
DIGNO® ケータイ4 for Biz															○			○	○				○		○
Google Pixel 6a		○		○				○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○
Xperia 10 IV		○		○				○	○	○			○	○	○			○	○	○			○		○
AQUOS R7		○		○				○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○			○		○
Xperia 1 IV		○		○				○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○			○		○
Lenovo 300e Chromebook Gen 3												○	○	○	○			○	○				○		○
Redmi Note 10T		○		○				○	○	○		○	○		○			○	○	○			○*3	○	○
シンプルスマホ6		○		○				○	○	○			○*2	○	○			○	○				○		○
AQUOS wish		○		○				○	○	○			○*2	○	○			○	○				○		○
arrows We		○		○				○	○						○			○	○	○			○		○
OPPO A55s 5G		○		○				○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○
BALMUDA Phone		○		○				○	○	○		○	○*2	○	○			○	○	○			○		○
Xperia 5 III		○		○				○	○	○		○			○	○		○	○	○			○		○
DIGNO® BX2		○		○				○	○			○			○			○	○	○			○		○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数												LTE							3G (W-CDMA)				
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*
Google Pixel 6 Pro		○		○			○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○
Google Pixel 6		○		○			○	○	○			○	○	○				○	○	○	○	○		○
Lenovo TAB6		○		○			○	○				○						○	○	○		○		○
AQUOS zero6		○		○			○	○	○		○	○*2		○				○	○	○		○		○
Google Pixel 5a (5G)		○		○			○	○	○			○	○	○				○	○	○	○	○		○
Pocket WiFi 5G A101ZT		○		○			○	○	○			○			○			○	○	○		○		○
LEITZ PHONE 1		○		○			○	○	○			○	○*2	○	○	○		○	○	○		○		○
Xperia 1 III		○		○			○	○	○		○	○			○			○	○	○		○		○
AQUOS R6		○		○			○	○	○			○	○*2	○	○	○		○	○	○		○		○
razr 5G		○		○			○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○		○		○
Dynabook Chromebook C1												○						○	○			○		○
ThinkPad X1 Fold								○				○	○	○	○			○	○	○		○		○
Redmi Note 9T		○		○			○	○	○			○	○	○	○			○	○	○		○		○
AQUOS sense5G		○		○			○	○	○			○	○*2	○	○			○	○	○		○		○
Pocket WiFi 5G A004ZT		○		○			○	○			○	○			○			○	○	○		○		○
Google Pixel 5		○		○			○	○	○			○	○	○	○			○	○	○		○		○
Google Pixel 4a (5G)		○		○			○	○	○			○	○	○	○			○	○	○		○		○
AQUOS zero5G basic		○		○			○	○	○			○	○*2	○	○			○	○	○		○		○
Xperia 5 II		○		○			○	○				○			○			○	○	○		○		○
Libero 3												○			○			○	○			○		○
SoftBank A002ZT												○			○	○		○	○	○		○		○
シンプルスマホ5												○	○*2	○	○			○	○			○		○
Google Pixel 4a												○	○	○	○			○	○	○		○		○
AQUOS R5G		○		○			○	○				○	○*2	○	○	○		○	○	○		○		○
ZTE Axon 10 Pro 5G								○				○						○	○	○		○		○
LG V60 ThinQ 5G		○*3		○			○	○				○			○	○		○	○	○		○		○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種		周波数										LTE								3G(W-CDMA)						
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯		
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*	バンド I
Android	OPPO Reno3 5G		○		○			○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	
	DIGNO® ケータイ3													○				○	○			○			○	
	DIGNO® ケータイ3 for Biz													○				○	○			○			○	
	LG G8X ThinQ											○			○	○		○	○	○			○			○
	AQUOS sense3 plus											○	○*2	○	○			○	○			○	○			○
	AQUOS zero2											○	○*2	○	○	○		○	○	○		○	○			○
	AQUOS sense3 basic											○	○*2	○	○			○	○			○	○			○
	DIGNO® BX											○			○			○	○				○			○
	Xperia 5											○			○	○		○	○	○			○			○
	Google Pixel 4											○	○	○	○			○	○	○	○	○	○			○
	Google Pixel 4 XL											○	○	○	○			○	○	○	○	○	○			○
	Pocket WiFi 809SH											○		○	○	○		○*	○	○	○	○	○		○	○
	Lenovo Yoga C630											○			○				○	○	○			○		○
	Pocket WiFi 802ZT											○			○	○			○	○	○			○		○
	かんたん携帯10														○				○	○				○		○
	Lenovo TAB5														○				○	○				○		○
	LG K50											○			○				○	○				○		○
	arrows U											○			○				○	○				○		○
	Xperia 1											○			○	○			○	○	○			○		○
	AQUOS R3											○	○*2	○	○	○			○	○	○		○	○		○
	Google Pixel 3a											○	○	○	○			○	○	○			○	○		○
	Google Pixel 3a XL											○	○	○	○			○	○	○			○	○		○
	AQUOS ケータイ 3														○				○	○				○		○
Android One S5											○			○				○	○				○		○	
HUAWEI Mate 20 Pro											○	○	○	○				○	○			○	○		○	
AQUOS R2 compact											○	○*1	○	○	○			○	○	○		○	○		○	

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数											LTE							3G (W-CDMA)						
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*
AQUOS zero												○			○	○		○	○	○		○			○
Xperia XZ3												○			○	○		○	○	○		○			○
Google Pixel 3												○	○	○			○	○	○	○		○	○		○
Google Pixel 3 XL												○	○	○			○	○	○	○		○	○		○
HUAWEI Mate 10 Pro												○	○	○				○	○			○	○		○
Xperia XZ2												○			○	○		○	○	○		○			○
AQUOS R2												○	○*1		○	○		○	○	○			○		○
HUAWEI nova lite 2												○			○			○	○				○		○
DIGNO® J															○			○	○				○		○
シンプルスマホ 4															○			○	○				○		○
DIGNO® ケータイ2 for Biz															○			○	○				○		○
Lenovo TAB4															○			○	○				○		○
Android One S3															○			○	○				○		○
AQUOS sense basic															○			○	○				○		○
Simply															○				○				○		○
Simply B															○				○				○		○
Xperia™ XZ1												○			○	○		○	○	○			○		○
AQUOS R compact															○	○		○	○	○			○		○
MediaPad M3 Lite s															○			○	○				○		○
DIGNO® ケータイ2															○			○	○				○		○
Libero 2															○			○	○				○		○
SoftBank 604HW															○	○		○	○	○			○		○
HTC U11												○	○*1	○	○	○	○	○	○			○	○		○
Xperia™ XZs															○			○	○				○		○
AQUOS R												○			○	○		○	○	○			○		○
AQUOS ea															○			○	○				○		○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種		周波数										LTE							3G (W-CDMA)							
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯		
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*	バンド I
	AQUOS Xx																									
	Xperia™ Z4																									
	かんたん携帯 8																									
	COLOR LIFE 5 WATERPROOF																									
	Galaxy S6 edge												○*1													

※ 端末が実装している周波数帯について「○」を掲載しています。(*印はソフトバンクが使用していない周波数帯です。)

※ 「○」が付いている場合においても、機種欄に記載する端末をソフトバンク以外の他社のネットワークで利用する場合には、端末の動作保証を行うものではありません。

※ 「バンド」は3GPPの規格に準拠しています。

※ NTTドコモとKDDIが使用している通信方式・周波数帯は総務省ホームページをご覧ください。

※ Apple製品については、メーカー公式ホームページ上にも記載の製品仕様を基に情報掲載しております。

* 1下記端末はバンド18非搭載

AQUOS R2/HTC U11/SoftBank 503LV/Galaxy S6 edge/AQUOS R2 compact (HTC U11は、OSがAndroid 7.0以前の場合にはバンド26も利用不可)

* 2下記端末はバンド26非搭載

LEITZ PHONE 3/DuraForce EX/AQUOS wish3/AQUOS R8 pro/Xperia 10 V/Google Pixel 7a/Xperia 1 V Gaming Edition/Xiaomi 12T Pro/LEITZ Google Pixel 8a/PHONE 2/LEITZ PHONE 2Xperia 5 IV/シンプルスマホ6/AQUOS wish/BALMUDA Phone/AQUOS zero6/LEITZ PHONE 1/AQUOS R6/AQUOS sense5G/AQUOS zero5G basic/シンプルスマホ5/AQUOS R5G/AQUOS sense3 plus/AQUOS zero2/AQUOS sense3 basic/AQUOS R3/Xperia 5 IV

* 3下記端末はバンドXIX非搭載

Redmi Note 10T

TM and © 2019 Apple Inc. All rights reserved. Apple, iPad, iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。