

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種		周波数										LTE							3G (W-CDMA)									
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯		
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*	バンド 1		
Apple	12.9インチiPad Pro(第4世代)											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	11インチiPad Pro(第2世代)											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	iPhone 11											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	iPhone 11 Pro Max											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	iPhone 11 Pro											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	iPad mini(第5世代)											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	iPad Air(第3世代)											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	11インチiPad Pro											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	12.9インチiPad Pro(第3世代)											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	iPhone XS											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	iPhone XS Max											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	iPhone XR											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	iPad(第6世代)											○	○	○	○			○	○			○	○			○	○	
	iPhone X											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	iPhone 8											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	iPhone 8 Plus											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	10.5インチiPad Pro											○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○			○	○
	12.9インチiPad Pro(第2世代)											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	iPad(第5世代)											○	○	○	○			○	○			○	○			○	○	
	iPhone 7											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	iPhone 7 Plus											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	9.7インチiPad Pro											○	○	○	○			○	○			○	○			○	○	
	iPhone SE											○	○	○	○			○	○			○	○			○	○	
12.9インチiPad Pro(第1世代)											○	○	○	○			○	○			○	○			○	○		
iPhone 6s Plus											○	○	○	○			○	○			○	○			○	○		
iPhone 6s											○	○	○	○			○	○			○	○			○	○		
iPad mini 4											○	○	○	○			○	○			○	○			○	○		
Redmi 12 5G		○		○		○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○					○		

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数											LTE							3G (W-CDMA)						
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*
LEITZ PHONE 3		○		○			○	○	○	○			○*2	○	○	○	○	○	○	○		○			○
すみっこぐらしスマホ			○		○			○	○						○				○	○	○				
DuraForce EX	○	○		○				○	○	○			○	○*2	○	○			○	○	○				
あんしんファミリースマホ		○		○				○	○						○				○	○	○				
moto g53s 5G		○		○				○	○	○			○	○	○	○	○		○	○	○		○		○
motorola razr 40s	○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○		○	○	○		○		○
Xiaomi 13T Pro		○		○			○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○			○
AQUOS wish3		○		○				○	○	○	○			○*2	○	○			○	○			○		○
Lenovo TAB7		○		○				○	○	○			○	○		○	○		○	○	○		○		○
Google Pixel 8 Pro	○	○		○			○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○
Google Pixel 8	○	○		○			○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○
OPPO Reno10 Pro 5G		○		○				○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○		○
Stick WiFi															○				○	○			○		○
Google Pixel Fold	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○
AQUOS R8 pro		○		○			○	○	○	○				○*2	○	○	○	○	○	○	○		○		○
Xperia 10 V		○		○				○	○	○				○*2	○	○			○	○	○		○		○
Xperia 1 V Gaming Edition		○		○			○	○	○	○		○	○	○*2	○	○	○		○	○	○		○		○
Google Pixel 7a	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○*2	○	○		○	○	○	○	○	○		○
キッズフォン3															○				○	○			○		○
Pocket WiFi 5G A201NE		○		○				○	○	○			○		○	○			○	○	○		○		○
Xiaomi 12T Pro	○	○		○			○	○	○	○			○	○*2	○	○			○	○	○	○	○		○
かんたん携帯11															○				○	○			○		○
LEITZ PHONE 2		○		○				○	○	○	○			○*2	○	○	○	○	○	○		○			○
AQUOSケータイ4																○			○	○			○		○
Xperia 5 IV		○		○				○	○	○			○	○*2	○	○	○		○	○	○		○		○
Google Pixel 7 Pro		○		○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		○
Google Pixel 7		○		○				○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○		○
AQUOS sense7 plus		○		○				○	○	○					○				○	○	○		○		○
DIGNO® ケータイ4															○				○	○			○		○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数											LTE							3G (W-CDMA)						
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*
DIGNO® ケータイ4 for Biz														○				○	○			○			○
Google Pixel 6a		○		○				○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○		○
Xperia 10 IV		○		○				○	○				○	○	○				○	○	○		○		○
AQUOS R7		○		○				○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○		○		○
Xperia 1 IV		○		○				○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○		○		○
Lenovo 300e Chromebook Gen 3												○	○	○	○				○	○			○		○
Redmi Note 10T		○		○				○	○	○		○	○		○				○	○	○	○*	○		○
シンプルスマホ6		○		○				○	○	○			○*	○	○				○	○			○		○
AQUOS wish		○		○				○	○	○			○*	○	○				○	○			○		○
arrows We		○		○				○	○					○					○	○	○		○		○
OPPO A55s 5G		○		○				○	○			○	○	○	○				○	○	○	○	○		○
BALMUDA Phone		○		○				○	○	○		○	○*	○	○				○	○	○		○		○
Xperia 5 III		○		○				○	○	○		○			○	○			○	○	○		○		○
DIGNO® BX2		○		○				○	○			○			○				○	○	○		○		○
Google Pixel 6 Pro		○		○				○	○	○		○	○	○	○				○	○	○	○	○		○
Google Pixel 6		○		○				○	○	○		○	○	○	○				○	○	○	○	○		○
Lenovo TAB6		○		○				○	○			○			○				○	○	○		○		○
AQUOS zero6		○		○				○	○	○		○	○*		○				○	○	○		○		○
Google Pixel 5a (5G)		○		○				○	○	○		○	○	○	○				○	○	○	○	○		○
Pocket WiFi 5G A101ZT		○		○				○	○	○		○			○	○			○	○	○		○		○
LEITZ PHONE 1		○		○				○	○	○		○	○*	○	○	○			○	○	○		○		○
Xperia 1 III		○		○				○	○	○		○			○	○			○	○	○		○		○
AQUOS R6		○		○				○	○	○		○	○*	○	○	○			○	○	○		○		○
razr 5G		○		○				○	○	○	○		○	○	○				○	○	○		○		○
Dynabook Chromebook C1												○			○				○	○			○		○
ThinkPad X1 Fold									○			○	○	○	○				○	○	○	○	○		○
Redmi Note 9T		○		○				○	○			○	○	○	○				○	○	○		○		○
AQUOS sense5G		○		○				○	○	○		○	○*	○	○				○	○	○	○	○		○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種		周波数										LTE								3G (W-CDMA)								
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯				
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*	バンド 1		
Android	Pocket WiFi 5G A004ZT		○		○			○	○			○	○			○			○	○	○		○			○		
	Google Pixel 5		○		○			○	○	○			○	○	○				○	○	○		○	○			○	
	Google Pixel 4a (5G)		○		○			○	○	○			○	○	○				○	○	○		○	○			○	
	AQUOS zero5G basic		○		○			○	○	○			○	○*2	○	○				○	○	○		○	○			○
	Xperia 5 II		○		○			○	○				○			○	○			○	○	○		○			○	
	Libero 3												○			○				○	○			○			○	
	SoftBank A002ZT												○			○	○			○	○	○		○			○	
	シンプルスマホ5													○*2	○	○				○	○			○	○			○
	Google Pixel 4a												○	○	○	○				○	○	○		○	○			○
	AQUOS R5G		○		○			○	○				○	○*2	○	○	○			○	○	○		○	○			○
	ZTE Axon 10 Pro 5G								○				○			○				○	○	○		○	○			○
	LG V60 ThinQ 5G		○*3		○			○	○				○			○	○			○	○	○		○	○			○
	OPPO Reno3 5G		○		○			○	○				○	○	○	○				○	○	○		○	○			○
	DIGNO® ケータイ3															○				○	○			○				○
	DIGNO® ケータイ3 for Biz															○				○	○			○				○
	LG G8X ThinQ												○			○	○			○	○	○		○	○			○
	AQUOS sense3 plus												○	○*2	○	○				○	○			○	○			○
	AQUOS zero2												○	○*2	○	○	○			○	○	○		○	○			○
	AQUOS sense3 basic												○	○*2	○	○				○	○			○	○			○
	DIGNO® BX												○			○				○	○			○				○
	Xperia 5												○			○	○			○	○	○		○				○
	Google Pixel 4												○	○	○	○				○	○	○		○	○			○
	Google Pixel 4 XL												○	○	○	○				○	○	○		○	○			○
Pocket WiFi 809SH												○		○	○	○			○	○	○		○	○		○	○	
Lenovo Yoga C630												○			○				○	○	○		○	○			○	
Pocket WiFi 802ZT												○			○	○			○	○	○		○	○			○	
かんたん携帯10															○				○	○			○				○	
Lenovo TAB5															○				○	○			○				○	

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数											LTE							3G (W-CDMA)							
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*	バンド 1
LG K50												○			○			○	○			○			○	
arrows U												○			○			○	○				○			○
Xperia 1												○			○	○		○	○	○			○			○
AQUOS R3												○	○*2	○	○	○		○	○	○			○	○		○
Google Pixel 3a												○	○	○	○		○	○	○				○	○		○
Google Pixel 3a XL												○	○	○	○		○	○	○				○	○		○
AQUOS ケータイ 3															○			○	○					○		○
Android One S5												○			○			○	○					○		○
HUAWEI Mate 20 Pro												○	○	○	○			○	○				○	○		○
AQUOS R2 compact												○	○*1	○	○	○		○	○	○			○	○		○
AQUOS zero												○			○	○		○	○	○				○		○
Xperia XZ3												○			○	○		○	○	○				○		○
Google Pixel 3												○	○	○	○		○	○	○	○			○	○		○
Google Pixel 3 XL												○	○	○	○		○	○	○	○			○	○		○
HUAWEI Mate 10 Pro												○	○	○	○			○	○				○	○		○
Xperia XZ2												○			○	○		○	○	○				○		○
AQUOS R2												○	○*1		○	○		○	○	○				○		○
HUAWEI nova lite 2												○			○			○	○					○		○
DIGNO® J															○			○	○					○		○
シンプルスマホ 4															○			○	○					○		○
DIGNO® ケータイ2 for Biz															○			○	○					○		○
Lenovo TAB4															○			○	○					○		○
Android One S3															○			○	○					○		○
AQUOS sense basic															○			○	○					○		○
Simply															○				○					○		○
Simply B															○				○					○		○
Xperia™ XZ1												○			○	○		○	○	○				○		○
AQUOS R compact															○	○		○	○	○				○		○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数											LTE							3G (W-CDMA)									
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯		
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*	バンド 1		
MediaPad M3 Lite s																	○	○	○					○			○	
DIGNO® ケータイ2																	○		○	○					○			○
Libero 2																	○		○	○					○			○
SoftBank 604HW																	○	○	○	○	○				○			○
HTC U11													○	○*1	○	○	○	○	○					○	○			○
Xperia™ XZs																	○		○	○					○			○
AQUOS R													○				○	○	○	○	○				○			○
AQUOS ea																	○		○	○					○			○
DIGNO® G																	○		○	○					○			○
Pocket WiFi 601HW																	○	○	○	○	○							
Pocket WiFi 602HW																	○	○	○	○	○				○			○
Xperia™ XZ																	○		○	○					○			○
STAR WARS Mobile																	○		○	○					○			○
AQUOS Xx3 mini																	○		○	○					○			○
AQUOS ケータイ 2																	○		○	○					○			○
Lenovo TAB3																	○		○	○					○			○
MediaPad T2 Pro																	○		○	○					○			○
SoftBank 503LV														○*1	○		○		○	○				○	○			○
シンプルスマホ3																	○		○	○					○			○
DIGNO® F																	○		○	○					○			○
AQUOS Xx3																	○		○	○					○			○
Xperia™ X Performance																	○		○	○					○			○
DIGNO® ケータイ for Biz																	○		○	○					○			○
DIGNO® ケータイ																	○		○	○					○			○
かんたん携帯9																	○		○	○					○			○
AQUOS Xx2 mini																	○		○	○					○			○
AQUOSケータイ																									○			○
Lenovo TAB2																	○		○	○					○			○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種	周波数											LTE							3G (W-CDMA)								
		2.0GHz帯	1.7GHz帯	900MHz帯	700MHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯			
		バンド n1*	バンド n3	バンド n8*	バンド n28	バンド n40*	バンド n41*	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*	バンド 1	
	AQUOS Xx2																										
	モバイルシアター																										
	Nexus 6P												○			○								○			○
	Xperia™ Z5																										○
	Pocket WiFi 501HW																										
	AQUOS CRYSTAL 2																										○
	AQUOS Xx																										○
	Xperia™ Z4																										○
	かんたん携帯 8																										○
	COLOR LIFE 5 WATERPROOF																										○
	Galaxy S6 edge													○ *1													○

※ 端末が実装している周波数帯について「○」を掲載しています。(*印はソフトバンクが使用していない周波数帯です。)

※ 「○」が付いている場合においても、機種欄に記載する端末をソフトバンク以外の他社のネットワークで利用する場合については、端末の動作保証を行うものではありません。

※ 「バンド」は3GPPの規格に準拠しています。

※ NTTドコモとKDDIが使用している通信方式・周波数帯は総務省ホームページをご覧ください。

※ Apple製品については、メーカー公式ホームページ上にも記載の製品仕様を基に情報掲載しております。

* 1 下記端末はバンド18非搭載

AQUOS R2/HTC U11/SoftBank 503LV/Galaxy S6 edge/AQUOS R2 compact(HTC U11は、OSがAndroid 7.0以前の場合にはバンド26も利用不可)

* 2 下記端末はバンド26非搭載

LEITZ PHONE 3/DuraForce EX/AQUOS wish3/AQUOS R8 pro/Xperia 10 V/Google Pixel 7a/Xperia 1 V Gaming Edition/Xiaomi 12T Pro/LEITZ PHONE 2/LEITZ PHONE 2Xperia 5 IV/シンプルスマホ6/AQUOS wish/BALMUDA Phone/AQUOS zero6/LEITZ PHONE 1/AQUOS R6/AQUOS sense5G/AQUOS zero5G basic/シンプルスマホ5/AQUOS R5G/AQUOS sense3 plus/AQUOS zero2/AQUOS sense3 basic/AQUOS R3/Xperia 5 IV

* 3 下記端末はバンドIX非搭載

Redmi Note 10T

TM and © 2019 Apple Inc. All rights reserved. Apple, iPad, iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。