

# 1 システムアップデート手順

以下の手順にそってシステムアップデートを行います。

## Step1



「ソフトウェア更新」が通知されます

## Step2




通知パネルを開き「システムアップデート」を押してください

## Step3



「今すぐ再起動」を押してください

## Step4



再起動されます

## Step5



システムアップデート完了です

# 2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でシステムアップデートが正常完了したことを確認できます。

## Step1



「設定」を押してください

## Step2



「システム」を押してください

## Step3



「端末情報」を押してください。

## Step4



ビルド番号が最新であることを確認してください