

# 1 システムアップデート手順

以下の手順にそってシステムアップデートを行います。

## Step1



ホーム画面で「設定」を押してください

## Step2



「システム」を押してください

## Step3




「詳細情報」を押してください

## Step4



「システムアップデート」を押してください

## Step5




「ダウンロードとインストール」を押してください

## Step6




システムアップデートのダウンロードを開始します

## Step7



「再開」を押してください

## Step8



システムアップデートのインストールを開始します

## Step9




「今すぐ再起動」を押してください

## Step10



システムアップデートを行います

## Step11



「OK」を押してください

## Step12



AQUOS紹介画面が表示されます

## Step13



システムアップデート完了です

# 2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でシステムアップデートが正常完了したことを確認できます。

## Step1



ホーム画面で「設定」を押してください

## Step2



「デバイス情報」を押してください

## Step3



最新ソフトウェアであることを確認してください